GARMIN.



MANUALE UTENTE DI GPSMAP®

12x3, 9x3, 7x3, 12x2 Plus, 9x2 Plus, 7x2 Plus

© 2021 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin[®], il logo Garmin, ActiveCaptain[®], ANT[®], BlueChart[®], Fusion[®], GPSMAP[®], inReach[®], Ultrascroll[®] e VIRB[®] sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. ActiveCaptain[®], Apollo[™], Connect IQ[™], ECHOMAP[™], Fantom[™], Fusion-Link[™], Fusion PartyBus[™], Garmin ClearVü[™], Garmin Connect[™], Garmin Express[™], Garmin Nautix[™], Garmin Navionics Vision+[™], Garmin Quickdraw[™], GC[™], GCV[™], GMM[™], GRID[™], GXM[™], LiveScope[™], MotionScope[™], OneChart[™], OneHelm[™], Panoptix[™], Reactor[™], Shadow Drive[™], SmartMode[™] e SteadyCast[™] sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Apple[®] e Mac[®] sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android[™] è un marchio di Google[™] Inc. II marchio e i logo BLUETOOTH[®] appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. CZone[™] è un marchio registrato di Power Products, LLC. Color Thermal Vision[™] è un marchio di FLIR Systems, Inc. FLIR[®] e MSX[®] sono marchi registrati di FLIR Systems, Inc. HDMI[®] è un marchio registrato di HDMI Licensing, LLC. NMEA[®], NMEA 2000[®] e il logo NMEA 2000 sono marchi registrati della National Maritime Electronics Association.microSD[®] e il logo microSD sono marchi di SD-3C, LLC. Optimus[®], SeaWays[®] e SeaStation[®] sono marchi registrati di Dometic[®]. SD[®] e il logo SDHC sono marchi di SD-3C, LLC. SiriusXM[®] e tutti i marchio registrato di Microsoft corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.Yamaha[®], il logo Yamaha logo, Command Link Plus[®] e Helm Master[®] sono marchi di YAMAHA Motor Co., LTD. Tutti gli altri marchi e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Sommario

Introduzione1
Panoramica del dispositivo1
Vista dei connettori GPSMAP 7x2 Plus
e GPSMAP 9x2 Plus2
Vista dei connettori di GPSMAP 12x2
Plus3
Vista Connettore GPSMAP 7x3 e
GPSMAP 9x3 4
Vista Connettore GPSMAP 12x3 5
Uso del touchscreen5
Pulsanti visualizzati6
Blocco e sblocco del touchscreen 7
Suggerimenti e scelte rapide7
Accesso ai Manuali utente sul
chartplotter7
Accesso ai manuali dal Web 8
Centro assistenza Garmin 8
Schede di memoria 8
Inserimento delle schede di memoria
(GPSMAP 7x2 Plus/9x2 Plus/12x2
Plus)
Inserimento delle schede di memoria
(GPSMAP /x3/9x3/12x3) 10
Acquisizione del segnale satellitare
GPS 10
Selezionare l'origine dei dati GPS10

Personalizzazione del chartplotter..11

Schermata principale11
Aggiunta di un Pin a un pulsante funzione12
Riorganizzazione della schermata principale12
Barra del menu13
Nascondere e visualizzare la barra dei menu
Impostare il tipo di imbarcazione 13
Regolazione della retroilluminazione14
Regolare il modo colore14
Attivare il blocco dello schermo14 Accensione automatica del
chartplotter14
Spegnimento automatico del
sistema14
Personalizzazione delle pagine15

	Personalizzazione della schermata di avvio	
	Aggiunto di un lovout Croort Modo 16	,
	Aggiunta di un layout Smartiviode 16)
	Personalizzazione del layout di una	
	pagina SmartMode o combinata16)
	Eliminare la pagina di una	
	combinazione)
	Personalizzazione dei dati overlay 17	,
	Ripristinare i layout delle stazioni 17	,
Pı	eselezioni	3
	Salvare una nuova preselezione18	3
	Gestire le preselezioni 18	2
		,

App ActiveCaptain.....18

-		
	Ruoli ActiveCaptain	19
	Attivatione all app ActiveCaptain	19
	Attivazione delle Smart Notification	20
	Ricezione di notifiche	20
	Gestione delle notifiche	21
	Rendere private le notifiche	21
	Aggiornamento sofware con l'app	
	ActiveCaptain	22
	Aggiornamento delle cartografie con	
	ActiveCaptain	22
	Abbonamenti per le carte	23
	Acquisto di un abbonamento per le	
	carte con ActiveCaptain	23
	Attivazione della scheda	
	dell'abbonamento per la carta	23
	Download di carte aggiornate	24
	Rinnovo dell'abbonamento	24
		<u> </u>

Comunicazione con i dispositivi wireless

ireless	24
Rete Wi-Fi	24
Configurazione della rete Wi-Fi	24
Connettere un dispositivo wireless a	
chartplotter	25
Cambiare il canale wireless	25
Cambiare l'host Wi-Fi	25
Telecomando wireless	25
Associare il telecomando wireless a	I
chartplotter	25
Attivazione e disattivazione della	
retroilluminazione del	
telecomando	25

Disconnessione del telecomando da tutti i chartplotter
Visualizzare i dati dell'imbarcazione su
Visualizzazione dei dati
dell'imbarcazione su un dispositivo Garmin Nautix™27
Carte e visualizzazioni 3D27
Carta di navigazione e Mappa pesca28
Simboli sulla carta
touchscreen
Misurare una distanza sulla carta 29
Creazione di un waypoint sulla
carta
informazioni di un orgetto sulla
carta
Visualizzare i dettagli dei navaid 29 Navigazione verso un punto della
mappa
Visto manno Fish Evo 2D
Visualizzare le informazioni della
stazione di marea
Visualizzare immagini satellitari sulla
carta di navigazione
riferimento
AIS (Automatic Identification
System)33
Simboli per i target AIS
AlS attivati
Attivare un target per un'imbarcazione
AIS
Impostare i allarme di zona sicula 36 Visualizzare un elenco di periodi AlS o
MARPA
Ausili AIS alla navigazione
Segnali di emergenza AIS 38

. 38
. 39
. 39
. 44
. 44
.45

	Personalizzazione della cartografia co la funzione Garmin Quickdraw Contours Aggiunta di un'etichetta a una mappa Garmin Quickdraw Contours Garmin Quickdraw Community Connessione alla community Garmin Quickdraw con ActiveCaptain Connessione alla community Garmin Quickdraw con Garmin Connect Impostazioni Garmin Quickdraw Contours	n 45 46 46 1 46 1 47 48
Nav	vigare con un chartplotter	49
	Domande di base sulla navigazione	50
	Assegnazione del codice colore della	F 1
	rolla	51
	Coroara una dostinaziona in basa al	ЗI
	nome	51
	Scediere una destinazione mediante	2
	la carta di navigazione	51
	Cercare servizi nautici	52
	Impostare e seguire una rotta	02
	utilizzando la funzione Vai a	52
	Interruzione della navigazione	52
	Waypoint	52
	Creazione di un waypoint nella	
	posizione dell'imbarcazione	52
	Creazione di un waypoint in un'altra	
	posizione	53
	Contrassegnare una posizione	
	SOS	53
	Proiezione di un waypoint	53
	Visualizzare l'elenco di tutti i	
	waypoint	53
	Modificare un waypoint salvato	53
	Spostare un waypoint salvato	54

	Cercare e navigare verso un waypoin	t
	Salvato	o4
	MOB	54
	Eliminare tutti i waypoint	54
Ro	otte	55
	Creazione e navigazione di una rotta	
	dalla posizione corrente	55
	Creare e salvare una rotta	55
	Auto Guidance	се 55
	Modificare una rotta salvata	56
	Ricerca e navigazione di una rotta	
	salvata	56
	Cercare e seguire in parallelo una rot	ta
	salvata	57
	Avvio di un modello di ricerca	57
	Eliminare una rotta salvata)/ 50
۸.	to Guidanco	50 50
A	Impostare e seguire una rotta Auto	50
	Guidance	58
	Creare e salvare una rotta Auto	
	Guidance	58
	Modificare una rotta Auto Guidance	
	salvata	38
	Annullare un calcolo Auto	50
	Impostare un arrivo con orario	59
	Configurazioni della rotta Auto	
	Guidance	59
Tr	acce	50
	Visualizzare le tracce6	51
	Impostare il colore della traccia	- 1
	attiva) 5 1
	Visualizzare l'elenco delle tracce	ונ
	salvate	51
	Modificare una traccia salvata	51
	Salvare una traccia in una rotta6	51
	Cercare e seguire una traccia	
	salvata6	51
	Eliminare una traccia salvata	52
	Eliminare tutte le tracce salvate	52
	Concellare la traccia attiva)と 5つ
	Gestire la memoria del registro tracci	ia
	durante la registrazione	52

Configurare l'intervallo di registrazion del registro traccia6	ie 52
Confini	53
Creazione di un confine6	53
Conversione di una rotta in un	
confine6	53
Conversione di una traccia in un	
confine	53
Modifica di un confine 6	53
Collegamento di un confine a un	
layout SmartMode6	53
Impostazione di un allarme di	
confine6	54
Disattivare tutti gli allarmi di	
confine6	54
Eliminazione di un confine6	54
Eliminare tutti i waypoint, le tracce, le	
rotte e i confini salvati 6	54

Caratteristiche della navigazione a vela.....

aralleristiche della navigazione	a
ela	64
Impostazione del tipo di imbarcazio	one
per le funzioni di navigazione a vela	a 64
Regate	64
Starting Line Guidance	65
Avvio del Race Timer	65
Interruzione del Race Timer	65
Impostare la distanza tra la prua	е
l'antenna GPS	66
Impostazioni delle layline	66
Tabelle polari	67
Importare una tabella polare	
manualmente	67
Visualizzare i dati polari nei camp	зі
dati	67
Impostazione dell'offset della chigl	ia 68
Funzionamento dell'autopilota per	
imbarcazioni a vela	69
Mantenimento vento	69
Virata e strambata	69
Linea di prua e marker	70
Impostazione della linea di prua e	e dei
marker	70

Fishfinder ecoscandaglio.....71

Interrompere la trasmissione	
dell'ecoscandaglio	71
Pagina ecoscandaglio Tradizionale	71

Visualizzazione dell'ecoscandaglio a	1
frequenza doppia	72
Visualizzazione ecoscandaglio a	
zoom diviso	72
Vista ecoscandaglio Garmin ClearVü	73
Vista ecoscandaglio Garmin	
SideVü [™]	74
Tecnologia di scansione SideVü	75
Misurare la distanza sulla schermata	a
Ecoscandaglio	/5
PanoptixPagine ecoscandaglio	75
Pagina ecoscandaglio LiveVü	76
sotto	/6
Pagina ecoscandaglio LiveVu	
	//
Pagina ecoscandagilo Realvu 3D	70
avallu	/0
Pagina ecoscandagilo Realvu 3D	70
Dowin accessed aglia Cropologia	19
	20
Pagine ecoscandaglio FrontVij	81
Vista ecoscandaglio LiveScope™	81
Vista Prospettiva	82
Selezione del tino di trasduttore	82
Selezionare un'origine dati	02
dell'ecoscandaglio	82
Rinominare un'origine dati	
dell'ecoscandaglio	83
Creare un waypoint nella schermata	
Ecoscandaglio	83
Mettere in pausa la lettura	
dell'ecoscandaglio	83
Visualizzare la cronologia	
dell'ecoscandaglio	83
Condividere i dati dell'ecoscandaglio	83
Ingrandimento di una pagina	
ecoscandaglio Panoptix LiveVü o	
LiveScope	84
Regolare il livello di dettaglio	84
Regolare l'intensità del colore	85
Set up ecoscandaglio	85
Impostare lo zoom nella pagina	0.5
ecoscandaglio	86
Impostare la velocità di	0.0
scorrimento	80
Regolazione dell'intervallo	87

Impostazioni relative al rifiuto rum	ori
Impostare l'aspetto	0/
dell'ecoscandaglio	88
Allarmi ecoscandaglio	89
Impostazioni avanzate	
dell'ecoscandaglio	90
Impostazioni di installazione del	
trasduttore	90
Frequenze dell'ecoscandaglio	91
Attivare l'A-Scope	92
Set up ecoscandaglio Panoptix	92
Regolazione dell'angolo di	
visualizzazione RealVü e del livello)
zoom	92
Regolazione della velocità di	00
scansione Realvu	92
Impostazioni dell'ecoscandaglio	00
Livevu Avanti e Frontvu	93
Impostazioni sui aspetto di RealVii	05
Impostazioni di installazione del	95
trasduttore Panontiv	95
Impostazioni dell'ecoscandaglio	90
LiveScope e Prospettiva	97
Configurazione dell'ecoscandaglio)
LiveScope e Prospettiva	, 98
Impostazioni relative all'aspetto di	-
LiveScope e Prospettiva	98
Impostazioni di layout LiveScope	е
Prospettiva	98
Impostazioni di installazione del	
trasduttore LiveScope e	
Prospettiva	99
Deder	00
kadar	. 99
Interpretazione del radar	. 100
Radar Overlay	. 100
Sovraimpressione del radar e	
allineamento dei dati della mappa	. 100

Trasmissione di segnali radar.....101

trasmissione temporizzata......101 Attivazione e regolazione della zona di non trasmissione del radar.....101 Regolazione della portata del radar....101

Interrompere la trasmissione

Configurazione della modalità di

Suggerimenti per la scelta della scala		
radar102)	
Tecnologia radar Doppler		
MotionScope [™] 102	-	
Attivazione della zona di guardia 102	-	
Impostare una zona di guardia	,	
Circolare)	
parziale 103	2	
MARPA 103	2	
Simboli per i bersagli MARPA 104	Ļ	
Acquisizione automatica dei target		
MARPA	ŀ	
Assegnare un'etichetta MARPA a un		
oggetto104	ŀ	
Rimuovere un'etichetta MARPA da un		
oggetto contrassegnato 104	ŀ	
Visualizzare informazioni su un		
oggetto attivato come bersaglio		
MARPA104	ŀ	
	L	
Visualizzare imbarcazioni AIS nella	г	
schermata radar	5	
VRM ed EBL 105		
EchoTrails106)	
Attivazione della funzione echo		
trails 106)	
Regolazione degli echo trails 106)	
Cancellazione delle tracce106)	
Impostazioni radar106)	
Guadagno radar107	7	
Impostazioni dei filtri radar 108	3	
Menu delle opzioni del radar 109)	
Radar Setup 109)	
Impostazioni dell'aspetto del radar i il)	
Impostazioni di Installazione dei	•	
Innostazioni del livello radar La mia	'	
imbarcazione 110)	
Selezionare l'antenna radar)	
Autopilota111		
Configurazione autopilota111		
Selezione della sorgente HDG		
preferita 111		
Apertura della schermata autopilota. 111		
Schermata Autopilota112)	

Regolare l'incremento della correzione di direzione per gradi
chartplotter in modalità di correzione per gradi114
Percorsi impostati114 Seguire il percorso Inverti rotta114 Impostare e seguire il percorso
circolare
Seguire il percorso Manovra di Williamson114
Seguire un percorso Orbita
Impostare e seguire un percorso
Annullare un percorso impostato 115 Configurare la risposta
dell'autopilota115 Attivare i comandi dell'autopilota da un
orologio Garmin 115 Personalizzare le azioni dei pulsanti
dell'autopilota 116 Controllo dell'autopilota con un
telecomando GRID 20116 Telecomando dell'autopilota
Reactor™116 Associazione del telecomando dell'autopilota Reactor al
chartplotter
del telecomando dell'autopilota Reactor116
Aggiornamento del software del telecomando dell'autopilota
Autopilota Yamaha
Barra autopilota in sovrimpressione Yamaha

Controllare il motore elettrico

Force®
Connessione a un Trolling Motor119
Aggiunta dei comandi del Trolling Motor
alle schermate120
Barra di controllo del trolling
motor121
Impostazioni del trolling motor122
Assegnazione di una scelta rapida ai
tasti del telecomando del trolling
motor122
Calibrazione della bussola del trolling
motor122
Impostazione dell'offset della prua 123

DSC (Digital Selective Calling)...... 124

Indicatori e grafici	127
Eseguire una chiamata singola Effettuare una chiamata ad un t AIS	127 target 127
Selezionare un canale DSC	126
Chiamate singole normali	126
Visualizzare le tracce sulla map	pa 126
Eliminare una chiamata DSC	126
chiamata DSC	126
Modificare le informazioni di ur	าล
dell'imbarcazione agganciata	125
Creare waypoint alla posizione	
agganciata	_ 125
Navigare verso un'imbarcazion	
Visualizzaro un rapporte posizi	123 ono 125
SUS dai charipiolier	125 195
Eseguire una chiamata DSC-MC	ла по
effettuate da una radio VHF	125
Chiamate di emergenza Uomo	a mare
emergenza	125
Navigare verso un'imbarcazion	e in
Ricezione di chiamate di emerger	iza.124
Aggiungere un contatto DSC	124
Visualizzare l'elenco DSC	124
Flenco DSC	124
Attivazione del DSC	+21 12 <i>1</i>
Chartplotter e VHF in rete	124

Visualizzare gli indicatori	127
Icone di avviso del motore	128

Modifica dei dati visualizzati in un
indicatore128
Personalizzare gli indicatori
Personalizzare i limiti degli indicatori
di motore e carburante 129
Selezione del numero di motori
visualizzati pogli indicatori 120
Personalizzare i motori visualizzati
negli indicatori 129
Attivazione degli allarmi di stato per
gli indicatori del motore129
Attivare alcuni allarmi di stato per gli
indicatori motore129
Indicatori del motore Yamaha130
Icone delle condizioni del motore 131
Icone di avviso del motore
Configurazione degli indicatori 132
Indicatori del motore Mercurv® 134
Impostazione dell'allarme
carburante 134
Sincronizzare i dati del carburante con
il carburante effettivo
doll'imbarcaziono 125
Vigualizzazione degli indicatori
Visualizzazione degli indicatori Vente 125
Venito
Configurazione dell'Indicatore del
vento per la navigazione a vela 135
Configurazione della sorgente del dato
di velocita
Configurazione dell'origine della
direzione dell'indicatore vento135
Personalizzazione dell'indicatore del
vento di bolina stretta136
Visualizzare gli indicatori di viaggio 136
Reimpostare gli indicatori di
viaggio136
Visualizzare i grafici136
Impostare l'intervallo del grafico e la
scala temporale136
Gestione batterie
Impostazione della pagina Gestione
hatterie 137
107

Messaggi inReach®..... 137

Connettere un dispositivo inReach al	
chartplotter	137
Ricezione di messaggi inReach	137

In	io di un messaggio predefinito	
inl	each1	37
Ri	posta a un messaggio inReach 1	38

Digital Switching......138

Aggiunta e modifica di una pagina	
Digital Switching	138

Funzioni di Dometic® Optimus®...138

Attivare la barra Optimus Overlay	138
Panoramica della barra Optimus	
Overlay	139
Simboli di sovrapposizione Optimus.	139
Modalità Optimus Mod. emer	140

Informazioni sulle stazioni maree	140
informazioni sulle stazioni correnti	140
Informazioni astronomiche	140
Visualizzazione delle informazioni	
astronomiche, sulle stazioni maree o	
correnti per una data diversa	141
Visualizzazione delle informazioni pe	r
una stazione maree o correnti	
diversa	141
Visualizzare le informazioni	
astronomiche della carta di	
navigazione	141

Warning Manager..... 141

Visualizzare i messaggi	141
Ordinare e filtrare i messaggi	141
Salvare i messaggi su una scheda di	
memoria	142
Cancellazione di tutti i messaggi	142

Lettore multimediale..... 142

Apertura del lettore multimediale 142
Icone del lettore multimediale142
Selezione di dispositivo e sorgente
multimediali142
Riproduzione di musica143
Ricercare i brani 143
Impostazione della ripetizione di un
brano143
Impostazione della ripetizione di tutti i
brani143

Impostare la riproduzione casuale brani	dei 143
Connettersi alla rete Fusion	
PartyBus [™]	143
Regolare il volume	143
Disattivare l'audio	143
Attivazione e disattivazione delle	143
Radio VHF	143
Cercare canali VHF	144
Regolare lo squelch del VHF	144
Radio	144
Impostazione della regione di	1 4 4
sintonizzazione	144
Cambio della stazione radio	144
Modifica della modalita di ricerca.	. 144
	144
Riproduzione DAB	145
Impostazione della regione di	1/5
Diographi etazioni DAR	145
Modifico dello stazioni DAD	145
Procolozioni DAR	145
Padio catollitaro SiriusYM	140
Como individuoro un ID radio	140
SiriusXM	146
Attivazione di un abbonamento	140
SiriusXM	146
Personalizzare i canali radio	147
Salvataggio di un canale SiriusXM	1 17
nell'elenco dei canali memorizzati.	147
Controlli parentali	147
Impostazione del nome del	
dispositivo	148
Aggiornamento del software Lettore	
multimediale	.148

Meteo SiriusXM......148

SiriusXM - Requisiti di abbonamento	е
apparecchiature	148
Trasmissioni dei dati meteo	148
Avvisi sulle condizioni meteo e bollet	tini
meteorologici	149
Visualizzare informazioni sulle	
precipitazioni	149
Informazioni su celle temporalesch	ie e
sui temporali	149
Informazioni sugli uragani	149

propria posizione o in mare	ieteo alla
	e aperto 150
Visualizzare le previsioni m	neteo
passate e future	150
Fronti meteorologici e cent	ri di
pressione:	150
Previsioni città	151
Visualizzazione della cartogra	afia da
pesca	
Visualizzare le condizioni del	mare 151
Venti di superficie	
Altezza, periodo e direzione	9
dell'onda	
Visualizzazione delle inforr	nazioni
sulle previsioni delle condiz	
Mare passate e future	
tomporatura dol maro	210111 Sulla 152
Dati della pressione di sun	
della temperatura dell'acqu	ia 153
Modificare la gamma dei c	olori della
temperatura di superficie	olon della
dell'acqua	153
Informazioni sulla visibilità	
Visualizzazione delle previs	sioni di
visibilità passate e future	153
Visualizzare i rapporti delle b	oe 153
Visualizzare le informazion	i meteo nei
pressi di una boa	154
Overlay meteo	
Overlay meteo	
Visualizzare le informazioni s	154 sugli
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo	154 sugli 154
Visualizzare i video	154 sugli 154 154
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid Alternanza tra più sorgenti	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid Alternanza tra più sorgenti Sorgenti video IP	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid Alternanza tra più sorgenti Sorgenti video IP Utilizzare le configurazioni dello video appare IP.	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid Alternanza tra più sorgenti Sorgenti video IP Utilizzare le configurazioni delle videocamere IP	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid Alternanza tra più sorgenti Sorgenti video IP Utilizzare le configurazioni delle videocamere IP Impostazioni della dash ca	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid Alternanza tra più sorgenti Sorgenti video IP Utilizzare le configurazioni delle videocamere IP Impostazioni della dash ca Impostazioni video Associazione della videoca	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid Alternanza tra più sorgenti Sorgenti video IP Utilizzare le configurazioni delle videocamere IP Impostazioni della dash ca Impostazioni video Associazione della videoca sorgente video	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid Alternanza tra più sorgenti Sorgenti video IP Utilizzare le configurazioni delle videocamere IP Impostazioni della dash ca Impostazioni video Associazione della videoca sorgente video Controllo del movimento de videocamera	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid Alternanza tra più sorgenti Sorgenti video IP Utilizzare le configurazioni delle videocamere IP Impostazioni della dash ca Impostazioni video Associazione della videoca sorgente video Controllo del movimento de videocamera	
Visualizzare le informazioni s abbonamenti meteo Visualizzare i video Selezione di una sorgente vid Alternanza tra più sorgenti Sorgenti video IP Utilizzare le configurazioni delle videocamere IP Impostazioni della dash ca Impostazioni video Associazione della videoca sorgente video Controllo del movimento de videocamera	

Informazioni sulle previsioni...... 149

Action camera Garmin VIRB®158 Connessione di una action camera
VIRB 360
Connessione di una action camera
VIRB158
Controllo della action cam VIRB con il
chartplotter159
Aggiunta dei controlli della action cam
VIRB al altre schermate 160
Osservazioni sulla porta HDMI Out
Video161
Associare la action camera GC [™] 100 al
chartplotter Garmin161

Sistema di videocamere per la vista

surround162
Cambiare videocamera
Visualizzare a schermo intero il feed di
una videocamera 163
Modificare il layout della videocamera
per la vista surround163
Mostrare e nascondere il parabordo
virtuale163
Regolare il parabordo virtuale 163
Visualizzare il marker della distanza. 163
Ridenominare una videocamera 163

Configurazione del dispositivo.....164

3 I	
Impostazioni del sistema1	64
Impostazioni di toni e schermo1	64
Impostazioni GPS1	65
Impostazioni delle stazioni1	65
Visualizzazione delle informazioni su	л
software del sistema1	65
Visualizzare le informazioni su	
normative e conformità1	65
Impostazioni sulle preferenze1	66
Impostazioni unità1	66
Impostazioni di navigazione1	66
Impostazioni porte di	
comunicazione1	69
Impostazioni NMEA 01831	69
Impostazioni di NMEA 20001	69
Marine Network1	70
Impostazione degli allarmi1	70
Allarmi di navigazione1	70
Allarmi di sistema1	70
Allarmi ecoscandaglio1	71

Condivisione e gestione dei dati
del chartplotter177
Ripristinare le impostazioni predefinite
Marine Network176
Impostazioni condivise nella Garmin
imbarcazioni175
Altre impostazioni delle
Trasduttore speed
Calibrazione di un dispositivo
Impostazioni carburante 174
temperatura dell'acqua 17/
CIIIglid
Impostazione dell'ottset della
Impostazioni La mia Imparcazione 172
carburante
Impostazione dell'allarme
meteorologici 171
Impostazione degli allarmi

utente177
Selezionare un tipo di file per waypoint e rotte di terzi
Copia dei dati utente da una scheda di memoria
Copia dei dati utente su una scheda di memoria
Aggiornamento delle mappe integrate con una scheda di memoria e Garmin Express
Backup dei dati su un computer 178 Ripristinare i dati salvati su un
chartplotter

Appendice..... 179

ActiveCaptain e Garmin Express	179
App Garmin Express	180
Installazione dell'app Garmin Expre	ess
sul computer	180
Registrazione del dispositivo	
utilizzando l'app Garmin Express	180
Aggiornamento delle cartografie	
tramite l'app Garmin Express	181
Aggiornamenti software	181
Associazione del dispositivo di coma	ndo
a distanza GRID al chartplotter	182

Associazione del dispositivo GRID al chartplotter dal chartplotter
Specifiche di GPSMAP 9x2 Plus 187 Caratteristiche tecniche di GPSMAP 12x2 Plus 188
Specifiche GPSMAP 7x3
Specifiche di GPSMAP 9x3190
Specifiche di GPSMAP 12x3 191
ecoscandaglio192
Informazioni su PGN NMEA 2000 193
Informazioni su NMEA 0183 196
Informazioni su J1939198

Indice 19	99
-----------	----

Introduzione

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

NOTA: non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i modelli.

Il sito Web Garmin[®] all'indirizzo support.garmin.com fornisce informazioni aggiornate sul prodotto. Le pagine del supporto includono le domande frequenti sull'assistenza ed è possibile scaricare software e aggiornamenti alle mappe. Sono disponibili anche le informazioni per contattare l'assistenza Garmin in caso di domande.

Panoramica del dispositivo



1	Touchscreen
2	Tasto di accensione
3	Sensore automatico retroilluminazione
(4)	Modelli 12x2/A12: 2 alloggiamenti per schede di memoria SD [®] . Modelli 7x2/9x2: 2 alloggiamenti per schede di memoria microSD [®] . Modelli 7x3/9x3/12x3: 2 alloggiamenti per schede di memoria microSD si

trovano sul retro del dispositivo. Tutti i modelli: massima capacità della scheda 32 GB.

Vista dei connettori GPSMAP 7x2 Plus e GPSMAP 9x2 Plus

I connettori e le relative posizioni variano in base al modello. Questa immagine e la tabella si riferiscono al modello GPSMAP 922xs Plus.



J1939	Rete del motore J1939 (non disponibile in tutti i modelli)
NMEA 2000	Rete NMEA 2000 [°]
CVBS IN	Ingresso video composito
ETHERNET	Garmin Marine network
8-PIN XDCR	Trasduttore a 8 pin (non disponibile su tutti i modelli)
POWER	Alimentazione e rete NMEA® 0183
÷	Messa a terra

Vista dei connettori di GPSMAP I2x2 Plus

I connettori e le relative posizioni variano in base al modello.



SONAR	Trasduttore a 12 pin (non disponibile su tutti i modelli)
POWER	Alimentazione e rete NMEA 0183
÷	Messa a terra
CVBS IN	Ingresso video composito
J1939	Motore o rete J1939
ETHERNET	Garmin Marine Network
HDMI OUT	Uscita video HDMI [®]
NMEA 2000	Rete NMEA 2000

Vista Connettore GPSMAP 7x3 e GPSMAP 9x3



POWER	Alimentazione e rete NMEA 0183
ETHERNET	Garmin Marine network
J1939	Rete del motore J1939
÷	Messa a terra
CVBS IN	Ingresso video composito
SONAR	Trasduttore a 12 pin (non disponibile su tutti i modelli)
USB	Micro-USB per lettori di schede Garmin compatibili ¹
NMEA 2000	Rete NMEA 2000
1	2 alloggiamenti per schede di memoria microSD, da max 32 GB.

¹ Si consiglia l'uso solo di lettori di schede Garmin compatibili. Non è garantito che i lettori di schede di terze parti siano completamente compatibili.

Vista Connettore GPSMAP I2x3



POWER	Alimentazione e rete NMEA 0183
SONAR	Trasduttore a 12 pin (non disponibile su tutti i modelli)
HDMI OUT	Uscita video HDMI
CVBS IN	Ingresso video composito
USB	Micro-USB per lettori di schede Garmin compatibili ¹
÷	Messa a terra
ETHERNET	Garmin Marine network
NMEA 2000	Rete NMEA 2000
J1939	Motore o rete J1939
1	2 alloggiamenti per schede di memoria microSD, da max 32 GB.

Uso del touchscreen

- Toccare lo schermo per selezionare un elemento.
- Trascinare o far scorrere il dito sullo schermo per eseguire una panoramica o scorrere.
- Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.
- Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

¹ Si consiglia l'uso solo di lettori di schede Garmin compatibili. Non è garantito che i lettori di schede di terze parti siano completamente compatibili.

Pulsanti visualizzati

Questi pulsanti possono essere visualizzati su alcune pagine e funzioni. Alcuni pulsanti sono accessibili soltanto in una pagina combinazione o su un layout SmartMode[™] oppure quando sono connessi alcuni accessori, ad esempio un radar.

Tasto	Funzione
5	Cancella le icone visualizzate e centra la pagina sull'imbarcazione
	Apre la vista a schermo intero dell'elemento
Q +	Crea un nuovo waypoint
7	Crea una rotta, virate incluse, verso la destinazione
Ð	Aggiunge una virata alla rotta nella posizione selezionata
	Rimuove l'ultima virata aggiunta dalla rotta
	Crea una rotta diretta, senza virate, verso la destinazione
S	Crea una rotta Auto Guidance verso la destinazione
	Avvia la navigazione
	Consente di interrompere la navigazione
	Interrompe e avvia la trasmissione radar
-+	Apre il menu di regolazione del guadagno del radar
	Apre il menu di regolazione del Sea Clutter del radar
\bigcirc	Apre il menu di regolazione del Rain Clutter del radar
0	Attiva e disattiva gli echo trail del radar
(<u>()</u>)	Acquisisce un bersaglio radar e avvia il rilevamento
Ś	Mostra e imposta la linea VRM/EBL
	Apre il menu per la pagina o la funzione
*	Apre il menu Meteo per la pagina o la funzione
•	Apre il menu Radar per la pagina o la funzione

Tasto Funzione

Apre il menu Predefiniti per la pagina o la funzione

Blocco e sblocco del touchscreen

È possibile bloccare il touchscreen per prevenire tocchi inavvertiti dello schermo.

- 1 Selezionare 🖒 > **Blocca touchscreen** per bloccare lo schermo.
- 2 Selezionare 🖒 per sbloccare lo schermo.

Suggerimenti e scelte rapide

- Premere 🖒 per accendere il chartplotter.
- Da qualsiasi schermata, premere ripetutamente 🖒 per scorrere tra i livelli di luminosità, se disponibili. Questa operazione è utile quando la luminosità è molto bassa e non è possibile visualizzare lo schermo.
- Selezionare 🎓 da qualsiasi schermata per aprire la pagina principale.
- Selezionare Menu per aprire altre impostazioni relative alla schermata.
- Selezionare X per chiudere il menu al termine dell'operazione.
- Premere 🖒 per aprire altre opzioni quali, ad esempio, la regolazione della retroilluminazione.
- Per spegnere il chartplotter, premere ⁽⁾ e selezionare Power > Spegni sistema oppure tenere premuto ⁽⁾ finché la barra Spegni sistema non si riempie, laddove disponibile.
- Premere ⁽⁾ e selezionare Power > Stazione in standby per impostare il chartplotter in modalità standby, laddove disponibile.

Per uscire dalla modalità standby, selezionare 🖒.

- A seconda delle funzioni del chartplotter in uso, non tutti i pulsanti funzione sono visibili sulla schermata principale. Scorrere con il dito verso destra o sinistra per visualizzare i pulsanti delle funzioni aggiuntive.
- Su alcuni pulsanti del menu, selezionare il pulsante (1) per attivare l'opzione.



Una spia verde su un'opzione indica che l'opzione è attivata 2.

• Quando disponibile, selezionare ••• (3) per aprire il menu.

Accesso ai Manuali utente sul chartplotter

- 1 Selezionare Info > Manuale Utente.
- 2 Selezionare un manuale.
- 3 Selezionare Aperto.

Accesso ai manuali dal Web

La versione più recente del Manuale Utente e le traduzioni possono essere scaricati dal sito Web Garmin. Il Manuale Utente include le istruzioni per l'utilizzo delle funzioni del dispositivo e l'accesso alle informazioni sulle normative.

- 1 Accedere alla pagina Web garmin.com/manuals/GPSMAP7x3-9x3-12x3.
- 2 Selezionare il Manuale Utente.

Si apre un manuale sul Web. È possibile scaricare l'intero manuale selezionando Scarica PDF.

Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video, aggiornamenti software e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.

Schede di memoria

È possibile utilizzare schede di memoria opzionali con il chartplotter. Le schede con i dati mappa consentono di visualizzare immagini satellitari ad alta risoluzione e foto aeree di riferimento di porti, città portuali, porti turistici e altri punti di interesse. È possibile utilizzare schede di memoria vuote per registrare i dati delle mappe Garmin Quickdraw[®] Contours, i dati dell'ecoscandaglio (con un trasduttore compatibile), trasferire dati come waypoint e rotte e tracce su un altro chartplotter compatibile o su un computer e utilizzare l'app ActiveCaptain[®].

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria di massimo 32 GB, formattata su FAT32 con una velocità di classe 4 o superiore. Si consiglia l'uso di una scheda di memoria di almeno 8 GB con velocità di classe 10. Con i modelli 7x3/9x3/12x3 GPSMAP è inclusa una scheda di memoria da 8 GB.

Modello	Posizione scheda di memoria	Tipo di scheda di memoria
GPSMAP 7x2 Plus	Vista anteriore del dispositivo	microSD
GPSMAP 9x2 Plus	Vista anteriore del dispositivo	microSD
GPSMAP 12x2 Plus	Vista anteriore del dispositivo	SD
GPSMAP 7x3	Retro del dispositivo	microSD
GPSMAP 9x3	Retro del dispositivo	microSD
GPSMAP 12x3	Retro del dispositivo	microSD

Inserimento delle schede di memoria (GPSMAP 7x2 Plus/9x2 Plus/12x2 Plus)

È possibile utilizzare schede di memoria opzionali con il chartplotter. Le schede con i dati mappa consentono di visualizzare immagini satellitari ad alta risoluzione e foto aeree di riferimento di porti, città portuali, porti turistici e altri punti di interesse. È possibile utilizzare schede di memoria vuote per registrare i dati delle mappe Garmin Quickdraw Contours, i dati dell'ecoscandaglio (con un trasduttore compatibile), trasferire dati come waypoint e rotte e tracce su un altro chartplotter compatibile o su un computer e utilizzare l'app ActiveCaptain.

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria di massimo 32 GB, formattata su FAT32 con una velocità di classe 4 o superiore. Si consiglia l'uso di una scheda di memoria di almeno 8 GB con velocità di classe 10. I modelli 12x2/A12 utilizzano una scheda di memoria SD. I modelli 7x2/9x2 utilizzano una scheda di memoria microSD. Nei modelli GPSMAP 7x2/9x2/12x2/A12 non è inclusa una scheda di memoria.

1 Aprire lo sportellino di chiusura o la porta 1 sulla parte anteriore del chartplotter.



- 2 Inserire la scheda di memoria 2
- **3** Premere la scheda finché non scatta.
- 4 Pulire e asciugare la guarnizione e lo sportello.

AVVISO

Per evitare la corrosione, assicurarsi che la scheda di memoria, la guarnizione e lo sportello siano completamente asciutti prima di chiudere lo sportello.

5 Chiudere lo sportello.

Inserimento delle schede di memoria (GPSMAP 7x3/9x3/I2x3)

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria microSD di massimo 32 GB, formattata su FAT32 con una velocità di classe 4 o superiore. Si consiglia l'uso di una scheda di memoria di almeno 8 GB con velocità di classe 10. Con i modelli 7x3/9x3/12x3 GPSMAP è inclusa una scheda di memoria da 8 GB.

1 Aprire il cappuccio protettivo ① sulla parte posteriore del chartplotter.



- 2 Inserire la scheda di memoria 2.
- 3 Premere la scheda finché non scatta.
- 4 Premere saldamente il cappuccio protettivo per impedire la corrosione.

Acquisizione del segnale satellitare GPS

Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. La data e l'ora vengono impostate automaticamente in base alla posizione GPS.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.

L'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere da 30 a 60 secondi.

Per visualizzare la potenza del segnale satellitare GPS, selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > GPS.

Se il dispositivo perde i segnali satellitari, viene visualizzato un punto interrogativo lampeggiante su 🕯 sulla mappa.

Per ulteriori informazioni su GPS, visitare il sito garmin.com/aboutGPS. Per assistenza durante l'acquisizione dei segnali satellitari, consultare *Il dispositivo non acquisisce i segnali GPS*, pagina 184.

Selezionare l'origine dei dati GPS

È possibile selezionare l'origine preferita per i dati GPS, se si dispone di più di un'origine dati GPS.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > GPS > Sorgente.
- 2 Selezionare l'origine per i dati GPS.

Personalizzazione del chartplotter

Schermata principale

La schermata iniziale è un overlay che consente di accedere a tutte le funzioni del chartplotter. Le funzioni disponibili dipendono dagli accessori collegati al chartplotter. Non tutte le opzioni e le funzioni illustrate in questo manuale potrebbero essere disponibili.

Per tornare alla schermata principale da una qualsiasi schermata, selezionare $\widehat{}$.



Pulsante delle opzioni che consente di riorganizzare la categoria e aggiungere funzioni alla categoria
 Aggiunti.
 Fornisce anche accesso alle impostazioni del sistema Impostazioni.

2) Pulsanti funzione

3) Pulsante di controllo dell'ora corrente, della profondità corrente o dell'autopilota

4 Schede delle categorie

5 Chiude la schermata iniziale e ripristina la pagina precedentemente aperta

Le schede delle categorie consentono di accedere rapidamente alle funzioni principali del chartplotter. Ad esempio, la categoria Ecoscandaglio mostra le viste e le pagine relative alla funzione dell'ecoscandaglio. È possibile salvare gli elementi a cui si accede più di frequente nella categoria Aggiunti.

SUGGERIMENTO: per visualizzare le schede delle categorie disponibili, potrebbe essere necessario fare clic e trascinare una scheda per scorrere verso sinistra o verso destra.

Gli elementi SmartMode sono specifici di un'attività, ad esempio per la crociera o l'ormeggio. Quando viene selezionato un pulsante SmartMode dalla schermata principale, ogni schermo della stazione può visualizzare informazioni diverse. Ad esempio, quando sulla schermata principale viene selezionata la modalità Crociera, uno schermo può visualizzare la carta di navigazione e un altro schermo la schermata Radar.

Se sulla Garmin Marine Network sono installati più schermi, è possibile riunirli per creare una stazione. Una stazione consente di utilizzare più schermi in collaborazione invece di utilizzare diversi schermi separatamente. È possibile personalizzare il layout delle pagine di ciascuno schermo diversificando ciascuna pagina su ogni schermo. Quando si modifica il layout di una pagina in uno schermo, le modifiche vengono visualizzate solo su quello schermo. Quando si modifica il nome e il simbolo del layout, tali modifiche vengono visualizzate su tutti gli schermi nella stazione per mantenere un aspetto coerente.

Aggiunta di un Pin a un pulsante funzione

È possibile aggiungere elementi, come una carta, una schermata divisa o un indicatore alla categoria Aggiunti. **NOTA:** se il chartplotter è stato personalizzato dal produttore dell'imbarcazione, la categoria Aggiunti contiene elementi personalizzati per l'imbarcazione. Non è possibile modificare la categoria Aggiunti.

- 1 Selezionare una categoria, ad esempio Mappe.
- 2 Tenere premuto un pulsante funzione, ad esempio **Carta di navigazione** La funzione viene aggiunta alla categoria Aggiunti.

Dalla schermata principale, è possibile scorrere le funzioni con Pin premendo le frecce sulla barra dei menu. Per rimuovere una funzione aggiunta alla categoria Aggiunti, aprire la categoria Aggiunti e tenere premuta la funzione da rimuovere.

Riorganizzazione della schermata principale

È possibile riorganizzare gli elementi nelle categorie della schermata principale.

- 1 Aprire la categoria da personalizzare, ad esempio Mappe.
- 2 Selezionare Menu > Riordina.
- **3** Selezionare l'elemento da aggiornare.
- 4 Selezionare la nuova posizione.

Barra del menu

La barra del menu nella parte inferiore della schermata consente di accedere a molte funzioni del chartplotter, al menu delle opzioni e alla schermata principale.



Nascondere e visualizzare la barra dei menu

È possibile nascondere automaticamente la barra dei menu per liberare spazio sullo schermo.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Visualizzazione barra menu > Auto. Dopo un breve periodo di tempo su una pagina principale, ad esempio una carta, la barra dei menu viene ridotta a icona.
- 2 Scorrere lo schermo dal basso verso l'alto per visualizzare nuovamente la barra dei menu.

Impostare il tipo di imbarcazione

È possibile selezionare il tipo di imbarcazione in uso per configurare le impostazioni del chartplotter e utilizzare le funzioni personalizzate per il tipo di imbarcazione in uso.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > La mia imbarcazione > Tipo di imbarcazione.
- 2 Selezionare un'opzione.

Regolazione della retroilluminazione

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Toni e schermo > Retroillumin..
- 2 Regolare la retroilluminazione.

SUGGERIMENTO: da qualsiasi schermata, premere ripetutamente 🖒 per scorrere i livelli di luminosità. Questa operazione è utile quando la luminosità è molto bassa e non è possibile visualizzare lo schermo.

Regolare il modo colore

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Toni e schermo > Modo colore. SUGGERIMENTO: selezionare () > Modo colore a qualsiasi pagina per accedere alle impostazioni relative al colore.
- 2 Selezionare un'opzione.

Attivare il blocco dello schermo

Per proteggerlo dai furti e per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, è possibile attivare la funzione Blocco dello schermo che richiede un PIN (Personal Identification Number). Quando questa opzione è attivata, è necessario immettere il PIN per sbloccare lo schermo ogni volta che si accende il dispositivo. È possibile impostare domande e risposte di ripristino nel caso in cui si dimentichi il PIN.

AVVISO

Se si attiva la funzione Blocco dello schermo, l'Assistenza Garmin non è in grado di recuperare il PIN né di accedere al dispositivo.. È responsabilità dell'utente fornire il PIN a chiunque sia autorizzato all'utilizzo dell'imbarcazione.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Toni e schermo > Blocco dello schermo > Impostazione.
- 2 Immettere un PIN numerico di 6 cifre facile da ricordare.
- 3 Immettere nuovamente il PIN per la verifica.
- 4 Quando richiesto, scegliere e rispondere alle tre domande per il ripristino del PIN.

È possibile Disattiva o Reimp il PIN e le domande di ripristino in base alle esigenze.

Accensione automatica del chartplotter

È possibile impostare il chartplotter per l'accensione automatica ogni volta che viene collegato all'alimentazione. In alternativa, è necessario accendere il chartplotter premendo ().

Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Accensione automat..

NOTA: quando l'opzione Accensione automat. è Attivato e il chartplotter viene spento utilizzando l'alimentazione rimossa e riapplicata in meno di due minuti, potrebbe essere necessario premere riavviare il chartplotter.

Spegnimento automatico del sistema

È possibile impostare il chartplotter e l'intero sistema per spegnersi automaticamente dopo un certo periodo di tempo in standby. In alternativa, è necessario tenere premuto 🖒 per spegnere manualmente il sistema.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Spegnimento auto.
- **2** Selezionare un'opzione.

Personalizzazione delle pagine

Personalizzazione della schermata di avvio

È possibile personalizzare l'immagine visualizzata quando si accende il chartplotter. Per adattarla al meglio, l'immagine deve essere di 50 MB o meno e conforme alle dimensioni consigliate (*Dimensioni consigliate per le immagini di avvio*, pagina 15).

- 1 Inserire una scheda di memoria che contenga l'immagine che si intende utilizzare.
- 2 Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Toni e schermo > Immagine di avvio > Seleziona immagine.
- **3** Selezionare l'alloggiamento della scheda di memoria.
- 4 Selezionare l'immagine.
- 5 Selezionare Imp. come imm. avvio.

La nuova immagine viene visualizzata all'accensione del chartplotter.

Dimensioni consigliate per le immagini di avvio

Per adattare al meglio le immagini di avvio, utilizzare un'immagine con le seguenti dimensioni, in pixel.

Risoluzione dello schermo	Larghezza immagine	Altezza immagine
WVGA	680	200
WSVGA	880	270
WXGA	1080	350
HD	1240	450
WUXGA	1700	650

Creazione di una pagina Nuova combinazione

È possibile creare una pagina combo personalizzata in base alle proprie esigenze.

- 1 Selezionare Combinazioni > Menu > Aggiungi Combo.
- 2 Selezionare una finestra.
- **3** Selezionare una funzione per la finestra.
- 4 Ripetere questa procedura per ciascuna finestra della pagina.
- 5 Trascinare le frecce per ridimensionare le finestre.
- **6** Tenere premuta una finestra per riordinarla.
- 7 Tenere premuto un campo dati per selezionare nuovi dati.
- 8 Selezionare Layout, quindi selezionare un layout.



- 9 Selezionare Nome, immettere un nome per la pagina e selezionare Fatto.
- 10 Selezionare Overlay, quindi selezionare i dati da visualizzare.
- **11** Selezionare **Fatto** al termine della personalizzazione della pagina.

Aggiunta di un layout SmartMode

È possibile aggiungere layout SmartMode in base alle proprie esigenze. Ogni personalizzazione effettuata su un layout SmartMode in una stazione viene visualizzata in tutti gli schermi della stazione.

- 1 Selezionare SmartMode[™] > Menu > Aggiungi layout.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il nome, selezionare Nome e simbolo > Nome, inserire un nuovo nome e selezionare Fatto.
 - Per modificare il simbolo SmartMode, selezionare Nome e simbolo > Simbolo, quindi selezionare un nuovo simbolo.
 - Per modificare il numero di funzioni mostrate e il layout della schermata, selezionare **Layout**, quindi selezionare un'opzione.
 - Per modificare la funzione di una porzione della schermata, selezionare la finestra da modificare e scegliere una funzione dall'elenco a destra.
 - Per modificare il modo in cui le schermate vengono divise, trascinare le frecce in una nuova posizione.
 - Per modificare i dati mostrati sulla pagina e sulle barre dati aggiuntive, selezionare **Overlay**, quindi selezionare un'opzione.
 - Per assegnare una preselezione a una porzione della schermata SmartMode, selezionare Predefiniti > Includi e selezionare una preselezione dall'elenco a destra.

Personalizzazione del layout di una pagina SmartMode o combinata

È possibile personalizzare il layout e i dati nelle pagine combinate e i layout SmartMode. Quando si modifica il layout di una pagina dello schermo con cui si sta interagendo, le modifiche vengono visualizzate solo su tale schermo, ad eccezione del nome e del simbolo SmartMode. Se si modifica il nome o il simbolo SmartMode del layout, tale modifica viene visualizzata su tutti gli schermi della stazione.

- 1 Aprire la pagina da personalizzare.
- 2 Selezionare Menu.
- 3 Selezionare Modifica layout o Modifica combinazione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il nome, selezionare Nome o Nome e simbolo > Nome, inserire un nuovo nome e selezionare Fatto.
 - Per modificare il simbolo SmartMode, selezionare Nome e simbolo > Simbolo, quindi selezionare un nuovo simbolo.
 - Per modificare il numero di funzioni mostrate e il layout della schermata, selezionare **Layout**, quindi selezionare un'opzione.
 - Per modificare la funzione di una porzione della schermata, selezionare la finestra da modificare e scegliere una funzione dall'elenco a destra.
 - Per modificare il modo in cui le schermate vengono divise, trascinare le frecce in una nuova posizione.
 - Per modificare i dati mostrati sulla pagina e sulle barre dati aggiuntive, selezionare **Overlay**, quindi selezionare un'opzione.

SUGGERIMENTO: durante la visualizzazione di una pagina con overlay di dati, tenere premuta una finestra in overlay per modificare rapidamente i dati al suo interno.

 Per assegnare una preselezione a una porzione della schermata SmartMode, selezionare Predefiniti > Includi e selezionare una preselezione dall'elenco a destra.

Eliminare la pagina di una combinazione

- 1 Selezionare Combinazioni > Menu > Elimina combinazione.
- 2 Selezionare una combinazione.

Personalizzazione dei dati overlay

È possibile personalizzare i dati overlay visualizzati su una schermata.



- 1 Selezionare un'opzione in base al tipo di schermata visualizzata:
 - Nella vista a schermo intero, selezionare Menu > Modifica overlay.
 - In una schermata divisa, selezionare Menu > Modifica combinazione > Overlay.
 - In una schermata SmartMode, selezionare Menu > Modifica layout > Overlay.

SUGGERIMENTO: per cambiare rapidamente i dati mostrati in una casella overlay, tenerla premuta.

- 2 Selezionare un elemento per personalizzare i dati e la barra dati:
 - Per visualizzare le sovrapposizioni dei dati, selezionare **Dati**, selezionare la posizione, quindi selezionare **Indietro**.
 - Per modificare i dati visualizzati in una casella overlay, selezionare la casella e scegliere i nuovi dati da visualizzare, quindi selezionare **Indietro**.
 - Per personalizzare le informazioni mostrate durante la navigazione, selezionare **Navigazione**, quindi selezionare un'opzione.
 - Per attivare altre barre dati, ad esempio i comandi multimediali, selezionare **Barra superiore** o **Barra** inferiore, quindi selezionare le opzioni necessarie.
- 3 Selezionare Fatto.

Ripristinare i layout delle stazioni

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite dei layout in questa stazione.

Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Informazioni sulla stazione > Reimposta layout.

Preselezioni

Una preselezione è una raccolta di impostazioni che ottimizzano la schermata o la visualizzazione. È possibile utilizzare specifiche preselezioni per ottimizzare gruppi di impostazioni per l'attività. Ad esempio, alcune impostazioni sono ottimali durante la pesca e altre durante la navigazione. Le preselezioni sono disponibili su alcune schermate, come le carte, le pagine ecoscandaglio e le pagine radar.

Per selezionare una preselezione su una schermata compatibile, selezionare **Menu** > **★**, quindi selezionare la preselezione.

Quando si utilizza una preselezione e si effettuano modifiche alle impostazioni o alla visualizzazione, è possibile salvare le modifiche sulla preselezione oppure creare una nuova preselezione basata sulle nuove personalizzazioni.

Salvare una nuova preselezione

Dopo aver personalizzato le impostazioni e la visualizzazione di una schermata, è possibile salvare la personalizzazione come nuova preselezione.

- 1 In una schermata compatibile, modificare le impostazioni e la visualizzazione.
- 2 Selezionare Menu > ★ > Salva > Nuovo.
- 3 Inserire un nome e selezionare Fatto.
- 4 Selezionare un elemento e scegliere Includi per includere o escludere l'elemento dalla preselezione.

Gestire le preselezioni

È possibile personalizzare le preselezioni precaricate e modificare le preselezioni create dall'utente.

- 1 In una schermata compatibile, selezionare Menu > ★ > Gestione.
- 2 Selezionare una configurazione predefinita.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per rinominare la preselezione, selezionare Rinomina, inserire un nome e selezionare Fatto.
 - Per modificare la preselezione, selezionare Modifica e aggiornare la preselezione.
 - Per eliminare la preselezione, selezionare Elimina.
 - Per ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le preselezioni, selezionare Azzera tutto.

App ActiveCaptain

Questa funzione consente agli utenti di inviare informazioni. Garmin non fornisce garanzie sulla precisione, la completezza o la puntualità delle informazioni inviate dagli utenti. L'utente si assume tutti i rischi legati all'utilizzo o all'affidabilità delle mappe create da altri utenti.

L'app ActiveCaptain fornisce un collegamento al dispositivo GPSMAP, alle carte, alle mappe e alla community per un'esperienza di navigazione connessa.

Sul dispositivo mobile con l'app ActiveCaptain, è possibile scaricare, acquistare e aggiornare mappe e carte. È possibile utilizzare l'app per trasferire in modo semplice e rapido i dati utente, come waypoint e rotte, connettersi alla Community Garmin Quickdraw Contours, aggiornare il software del dispositivo e pianificare il viaggio. È inoltre possibile controllare il dispositivo GPSMAP dall'app utilizzando la funzione Garmin Helm[®].

È possibile connettersi alla community ActiveCaptain per ricevere feedback aggiornati sui porti turistici e su altri punti di interesse. L'app è in grado di inviare Smart Notification, come chiamate e SMS sullo schermo del chartplotter quando è associato.

Ruoli ActiveCaptain

Il livello di interazione con il dispositivo GPSMAP tramite l'uso dell'app ActiveCaptain dipende dal ruolo.

Funzione	Proprietario	Ospite
Registrazione del dispositivo, delle mappe integrate e delle cartografie supplementari sull'account	Sì	No
Aggiornamento software	Sì	Sì
Trasferimento automatico dei profili Garmin Quickdraw scaricati o creati	Sì	No
Invio di Smart Notification	Sì	Sì
Trasferimento automatico di dati utente, come waypoint e rotte	Sì	No
Avvio della navigazione verso un waypoint specifico o di una rotta specifica e invio del waypoint o della rotta al dispositivo GPSMAP	Sì	Sì

Introduzione all'app ActiveCaptain

È possibile collegare un dispositivo mobile al dispositivo GPSMAP utilizzando l'app ActiveCaptain. L'app offre un modo rapido e semplice di interagire con il dispositivo GPSMAP e completare alcune attività, come la condivisione dati, la registrazione, l'aggiornamento software del dispositivo e la ricezione delle notifiche del dispositivo mobile.

- 1 Nel dispositivo GPSMAP, selezionare Imbarcazione > ActiveCaptain.
- 2 Nella pagina ActiveCaptain, selezionare Rete Wi-Fi > Wi-Fi > Attivato.
- 3 Inserire il nome e la password della rete.
- 4 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento schede del dispositivo GPSMAP (*Schede di memoria*, pagina 8).
- 5 Selezionare Imp. sc. ActiveCaptain.

AVVISO

È possibile che venga richiesto di formattare la scheda di memoria. La formattazione della scheda elimina tutte le informazioni salvate sulla scheda. Queste includono i dati utente salvati, ad esempio i waypoint. Formattare la scheda è consigliato, ma non è obbligatorio. Prima di formattare la scheda, è necessario salvare i dati dalla scheda di memoria nella memoria interna del dispositivo (*Copia dei dati utente da una scheda di memoria*, pagina 177). Dopo aver formattato la scheda per l'app ActiveCaptain, è possibile trasferire nuovamente i dati utente sulla scheda (*Copia dei dati utente su una scheda di memoria*, pagina 178).

Accertarsi che la scheda sia inserita ogni volta che si utilizza la funzione ActiveCaptain.

- 6 Dall'app store sul dispositivo mobile, installare e aprire l'app ActiveCaptain.
- 7 Posizionare il dispositivo mobile entro la portata 32 m (105 piedi) dal dispositivo GPSMAP.
- 8 Nelle impostazioni del dispositivo mobile, aprire la pagina delle connessioni Wi-Fi[®] e collegarsi al dispositivo Garmin, utilizzando il nome e la password inserita nel dispositivo Garmin.

Attivazione delle Smart Notification

AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche alla guida dell'imbarcazione. La mancata osservanza delle condizioni marine può danneggiare l'imbarcazione, causare lesioni o morte.

Affinché il dispositivo GPSMAP possa ricevere notifiche, è necessario connetterlo al dispositivo mobile e all'app ActiveCaptain.

- 1 Dal dispositivo GPSMAP, selezionare ActiveCaptain > Smart Notification > Attiva Notification.
- 2 Attivare la tecnologia Bluetooth[®] nelle impostazioni del dispositivo mobile.
- 3 Mantenere i dispositivi a una distanza massima di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.
- **4** Dall'app ActiveCaptain sul dispositivo mobile, selezionare **Smart Notification** > **Associa con il chartplotter**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per associare l'app al dispositivo GPSMAP.
- 6 Quando richiesto, inserire la chiave sul dispositivo mobile.
- 7 Se necessario, scegliere quali notifiche ricevere nelle impostazioni del dispositivo mobile.

Ricezione di notifiche

Non leggere né rispondere alle notifiche alla guida dell'imbarcazione. La mancata osservanza delle condizioni marine può danneggiare l'imbarcazione, causare lesioni o morte.

Affinché il dispositivo GPSMAP possa ricevere notifiche è necessario connetterlo al dispositivo mobile e attivare la funzione Smart Notification (*Attivazione delle Smart Notification*, pagina 20).

Quando a funzione Smart Notification è attivata e il dispositivo mobile riceve una notifica, viene visualizzato brevemente un messaggio a comparsa sulla schermata GPSMAP.

NOTA: le azioni disponibili dipendono dal tipo di notifica e dal sistema operativo del telefono.

- Per rispondere a una chiamata sul telefono, selezionare Rispondi.
 SUGGERIMENTO: tenere il telefono nelle vicinanze. La risposta alla chiamata avviene sul cellulare, non sul chartplotter.
- Per non rispondere alla chiamata, selezionare Rifiuta.
- Per rileggere l'intero messaggio, selezionare **Controlla**.
- Per ignorare il messaggio a comparsa, selezionare **OK** o attendere che la notifica si chiuda automaticamente.
- Per rimuovere la notifica dal chartplotter e dal tuo dispositivo mobile, selezionare Sereno.

Gestione delle notifiche

AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche alla guida dell'imbarcazione. La mancata osservanza delle condizioni marine può danneggiare l'imbarcazione, causare lesioni o morte.

Prima di poter gestire le notifiche, è necessario attivare la funzione Smart Notification (*Attivazione delle Smart Notification*, pagina 20).

Quando a funzione Smart Notification è attivata e il dispositivo mobile riceve una notifica, viene visualizzato brevemente un messaggio a comparsa sulla schermata GPSMAP. È possibile accedere e gestire le notifiche dalla schermata ActiveCaptain.

1 Selezionare ActiveCaptain > Smart Notification > Messaggi.

Viene visualizzato un elenco di notifiche.

- 2 Selezionare una notifica.
- 3 Selezionare un'opzione:

NOTA: le opzioni disponibili variano in base al dispositivo mobile e al tipo di notifica.

• Per ignorare e rimuovere la notifica dal chartplotter e dal tuo dispositivo mobile, selezionare **Sereno** o **Elimina**.

NOTA: questa azione non elimina il messaggio dal dispositivo mobile. Consente soltanto di ignorare e rimuovere la notifica.

• Per effettuare una richiamata, selezionare Richiama o Chiama.

Rendere private le notifiche

È possibile disattivare le notifiche a comparsa e l'elenco dei messaggi su chartplotter specifici per la privacy. Ad esempio, il capitano potrebbe disattivare le notifiche a comparsa e i messaggi sul chartplotter utilizzato per la pesca, ma consentire le notifiche sul chartplotter utilizzato al timone.

- 1 Dal chartplotter in cui si desidera rendere private le notifiche, selezionare ActiveCaptain > Smart Notification.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Per disattivare le notifiche a comparsa sul chartplotter, selezionare Pop-up.
 - Per disattivare le notifiche a comparsa e l'accesso all'elenco dei messaggi sul chartplotter, selezionare Visibilità.

Aggiornamento sofware con l'app ActiveCaptain

Se il dispositivo offre la tecnologia Wi-Fi, è possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per scaricare e installare gli aggiornamenti software più recenti per il dispositivo.

AVVISO

Gli aggiornamenti possono richiedere il download sull'app di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download di dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

Il processo di installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Collegare il dispositivo mobile al dispositivo GPSMAP (Introduzione all'app ActiveCaptain, pagina 19).
- 2 Quando un aggiornamento software è disponibile e il dispositivo mobile è connesso a Internet, selezionare Aggiornamenti software > Scarica.

L'app ActiveCaptain scarica l'aggiornamento sul dispositivo mobile. Quando si riconnette l'app al dispositivo GPSMAP, l'aggiornamento viene trasferito sul dispositivo. Una volta completato il trasferimento, viene richiesto di installare l'aggiornamento.

- 3 Quando richiesto dal dispositivo GPSMAP, selezionare un'opzione per installare l'aggiornamento.
 - Per aggiornare immediatamente il software, selezionare **OK**.
 - Per posticipare l'aggiornamento, selezionare Annulla. Quando si è pronti a installare l'aggiornamento, selezionare ActiveCaptain > Aggiornamenti software > Installa ora.

Aggiornamento delle cartografie con ActiveCaptain

È possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per scaricare e trasferire gli ultimi aggiornamenti mappa per il dispositivo. Per risparmiare spazio sul dispositivo mobile, sulla scheda ActiveCaptain e sui tempi di download, è possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per scaricare solo le aree della carta necessarie.

Per scaricare l'intera carta, è possibile utilizzare l'app Garmin Express[™] per scaricare la mappa su una scheda di memoria (*Aggiornamento delle cartografie tramite l'app Garmin Express*, pagina 181). L'app Garmin Express scarica carte di grandi dimensioni più rapidamente dell'app ActiveCaptain.

AVVISO

Gli aggiornamenti delle cartografie possono richiedere il download sull'app di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download dei dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

- 1 Connettere il dispositivo mobile al dispositivo GPSMAP (Introduzione all'app ActiveCaptain, pagina 19).
- 2 Quando l'aggiornamento di una cartografia è disponibile e il dispositivo mobile è connesso a Internet, selezionare **OneChart > Le mie carte**.
- **3** Selezionare la mappa da aggiornare.
- 4 Selezionare l'area da scaricare.
- 5 Selezionare Scarica.

L'app ActiveCaptain scarica l'aggiornamento sul dispositivo mobile. Quando si riconnette l'app al dispositivo GPSMAP, l'aggiornamento viene trasferito al dispositivo. Dopo aver completato il trasferimento, le cartografie aggiornate sono disponibili all'uso.

Abbonamenti per le carte

Un abbonamento per una carta consente di accedere agli ultimi aggiornamenti e ai contenuti aggiuntivi della carta utilizzando l'app ActiveCaptain per dispositivi mobili o l'app Garmin Express per desktop. È possibile scaricare carte e contenuti aggiornati ogni giorno.

Si possono acquistare abbonamenti per le carte in vari modi.

- Acquisto digitale nell'app ActiveCaptain per dispositivi mobili
- Acquisto digitale su garmin.com
- · Acquisto della scheda fisica della carta presso un punto vendita o tramite garmin.com o navionics.com
- Acquisto della scheda fisica dell'aggiornamento cartografico presso un punto vendita (per aggiornare le carte integrate)

Acquisto di un abbonamento per le carte con ActiveCaptain

- 1 Collegare il dispositivo mobile a Internet e aprire l'app ActiveCaptain.
- 2 Selezionare Mappa > > Le mie carte > Aggiungi un abbonamento.
- **3** Selezionare una cartografia.
- 4 Selezionare Abbonati ora.

NOTA: la visualizzazione del nuovo abbonamento potrebbe richiedere qualche ora.

Attivazione della scheda dell'abbonamento per la carta

Se è stata acquistata una scheda di memoria con l'abbonamento per la carta, è necessario attivarla prima di poterla utilizzare.

- 1 Inserire la scheda acquistata con l'abbonamento per la carta in un alloggiamento per schede di memoria sul chartplotter.
- 2 Aprire l'app ActiveCaptain sul dispositivo mobile e connetterla a Internet.
- **3** Disconnettere il dispositivo mobile da Internet e collegarlo al chartplotter (*Introduzione all'app ActiveCaptain*, pagina 19).

L'app ActiveCaptain attiva automaticamente l'abbonamento dopo che si è connessa a Internet e poi al chartplotter. L'app ActiveCaptain mostra il nuovo abbonamento nell'elenco Le mie carte.

NOTA: la visualizzazione del nuovo abbonamento potrebbe richiedere qualche ora.

Download di carte aggiornate

Se si dispone di un abbonamento per una carta, è possibile scaricare periodicamente i contenuti aggiornati. È possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per scaricare e trasferire gli ultimi aggiornamenti della carta per il dispositivo. Per risparmiare spazio sul dispositivo mobile, sulla scheda ActiveCaptain e ridurre i tempi di download, è possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per scaricare solo le aree della carta necessarie.

Se l'abbonamento è stato acquistato tramite l'app ActiveCaptain, il contenuto viene scaricato automaticamente ogni giorno in cui si apre l'app ActiveCaptain.

Se è stata acquistata una scheda dell'abbonamento o si sta aggiornando una carta integrata, è necessario seguire la procedura riportata di seguito una sola volta. In seguito, il contenuto viene scaricato automaticamente ogni giorno in cui si apre l'app ActiveCaptain.

- 1 Quando è disponibile un aggiornamento della carta e si dispone di accesso a Internet sul dispositivo mobile, aprire l'app ActiveCaptain sul dispositivo mobile.
- 2 Selezionare Mappa > > Le mie carte.
- 3 Selezionare la mappa da aggiornare.
- 4 Selezionare l'area da scaricare.
- 5 Selezionare Scarica.
 - L'app ActiveCaptain scarica l'aggiornamento sul dispositivo mobile.
- 6 Connettere il dispositivo mobile al dispositivo GPSMAP (Introduzione all'app ActiveCaptain, pagina 19).
- 7 Nel dispositivo GPSMAP, selezionare Imbarcazione > ActiveCaptain > OneChart.

L'aggiornamento della carta viene trasferito sul dispositivo ActiveCaptain. Dopo aver completato il trasferimento, le cartografie aggiornate sono disponibili all'uso.

Rinnovo dell'abbonamento

L'abbonamento per la cartografia scade dopo un anno. Una volta scaduto l'abbonamento, è possibile continuare a utilizzare le carte scaricate, ma non si potranno scaricare aggiornamenti più recenti delle carte o contenuti aggiuntivi.

- 1 Collegare il dispositivo mobile a Internet e aprire l'app ActiveCaptain.
- 2 Selezionare Mappa > > Le mie carte.
- **3** Seleziona la carta da rinnovare.
- 4 Selezionare Rinnova ora.

NOTA: la visualizzazione dell'abbonamento rinnovato potrebbe richiedere qualche ora.

Comunicazione con i dispositivi wireless

I chartplotter consentono di creare una rete wireless a cui connettere dispositivi wireless. La connessione di dispositivi wireless, consente di utilizzare le app Garmin, ad esempio ActiveCaptain.

Rete Wi-Fi

Configurazione della rete Wi-Fi

Il chartplotter può ospitare una rete Wi-Fi a cui connettere dispositivi wireless. Al primo accesso alle impostazioni della rete wireless verrà richiesto di configurare la rete.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Rete Wi-Fi > Wi-Fi > Attivato > OK.
- 2 Se necessario, immettere un nome per la rete wireless.
- 3 Immettere una password.

La password sarà necessaria per accedere alla rete wireless da un dispositivo wireless. La password effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole.
Connettere un dispositivo wireless al chartplotter

Per poter connettere un dispositivo wireless alla rete wireless del chartplotter, è necessario configurare la rete wireless del chartplotter (*Configurazione della rete Wi-Fi*, pagina 24).

È possibile connettere più dispositivi wireless al chartplotter per condividere dati.

- 1 In un dispositivo wireless, attivare la tecnologia Wi-Fi ed eseguire la ricerca di reti wireless.
- 2 Selezionare il nome della rete wireless del chartplotter (Configurazione della rete Wi-Fi, pagina 24).
- 3 Immettere la password del chartplotter.

Cambiare il canale wireless

È possibile cambiare il canale wireless in caso di problemi a trovare o connettersi a un dispositivo oppure in caso di interferenze.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Rete Wi-Fi > Avanzato > Canale.
- 2 Immettere un nuovo canale.

Non è necessario cambiare il canale wireless sui dispositivi collegati a questa rete.

Cambiare l'host Wi-Fi

Se sono presenti più chartplotter con tecnologia Wi-Fi sulla Garmin marine network, è possibile cambiare il chartplotter che funge da host Wi-Fi. È utile se si rilevano problemi con le comunicazioni Wi-Fi. La modifica dell'host Wi-Fi consente di selezionare un chartplotter fisicamente più vicino al dispositivo mobile.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Rete Wi-Fi > Avanzato > Host Wi-Fi.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Telecomando wireless

Questa procedura non è valida per i comandi a distanza GRID[™] (Associazione del dispositivo GRID al chartplotter dal chartplotter, pagina 183).

Associare il telecomando wireless al chartplotter

Prima di poter utilizzare il telecomando wireless con un chartplotter, è necessario associarlo al chartplotter. È possibile connettere un solo telecomando a più chartplotter e premere il tasto di associazione per passare da un chartplotter all'altro.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Telecomandi wireless > Telecomando GPSMAP®.
- 2 Selezionare Nuova connessione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Attivazione e disattivazione della retroilluminazione del telecomando

Disattivare la retroilluminazione del telecomando può aumentare notevolmente la durata della batteria.

- 1 Sul chartplotter, selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Telecomandi wireless > Telecomando GPSMAP® > Retroillumin.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disconnessione del telecomando da tutti i chartplotter

- 1 Sul chartplotter, selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Telecomandi wireless > Telecomando GPSMAP® > Disconnetti tutti.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Sensore vento wireless

Connessione di un sensore wireless al chartplotter

È possibile visualizzare i dati di un sensore wireless compatibile sul chartplotter.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless.
- 2 Selezionare il sensore del vento.
- 3 Selezionare Attiva.

Il chartplotter inizia a eseguire la ricerca e si connette al sensore wireless.

Per visualizzare i dati del sensore, aggiungere i dati a un campo dati o indicatore.

Regolazione dell'orientamento del sensore del vento

Regolare questa impostazione se il sensore non è rivolto verso prua.

NOTA: l'apertura da cui il cavo si collega all'asta indixa la parte anteriore del sensore.

- 1 L'angolo si misura in senso orario cominciando dalla prua.
 - Se il sensore è rivolto verso dritta, l'angolo è compreso tra 1 e 180 gradi.
 - Se il sensore è rivolto verso sinistra, l'angolo è compreso tra -1 e -180 gradi.
- 2 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless.
- 3 Selezionare il sensore del vento.
- 4 Selezionare Scostamento angolo vento.
- 5 Immettere l'angolo osservato nella fase 1.
- 6 Selezionare Fatto.

Visualizzare i dati dell'imbarcazione su un orologio Garmin

È possibile connettere un orologio Garmin compatibile a un chartplotter compatibile per visualizzare i dati provenienti dal chartplotter.

- 1 Posizionare l'orologio Garmin entro il raggio di copertura (3 m) del chartplotter.
- 2 Nella schermata dell'orologio, selezionare START > Dati imbarcazione > START.

NOTA: se si è già connessi a un chartplotter, ma si desidera connettersi a un altro chartplotter, aprire la schermata Dati imbarcazione, tenere premuto UP, quindi selezionare Associa nuovo.

3 Sul chartplotter, selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > App Connect IQ[™] > Dati imbarcazione > Attiva > Nuova connessione.

Il chartplotter avvia la ricerca e si connette al dispositivo da indossare.

- 4 Confrontare il codice visualizzato sul chartplotter con quello mostrato sull'orologio.
- 5 Se i codici corrispondono, selezionare Sì per completare il processo di associazione.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

Visualizzazione dei dati dell'imbarcazione su un dispositivo Garmin Nautix™

È possibile collegare un dispositivo Garmin Nautix al chartplotter per visualizzare i dati del charplotter sul dispositivo Garmin Nautix.

NOTA: è possibile collegare un dispositivo Garmin Nautix a più dispositivi compatibili per usufruire di una maggiore copertura sulle imbarcazioni più grandi.

- 1 Posizionare il dispositivo Garmin Nautix nell'area di copertura (3 m) del chartplotter. Il dispositivo cerca automaticamente tutti i dispositivi compatibili dell'area di copertura.
- 2 Se necessario, dal menu dei dispositivi da indossare, selezionare **Connessioni dispositivi > Associa nuovo** dispositivo.
- 3 Sul chartplotter, selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > App Connect IQ[™] > Dati imbarcazione > Attiva connessioni > Nuova connessione.
 - Il chartplotter avvia la ricerca e si connette al dispositivo da indossare.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

Carte e visualizzazioni 3D

La disponibilità delle carte e delle visualizzazioni 3D varia a seconda dei dati cartografici e degli accessori utilizzati.

NOTA: in alcune aree sono disponibili le visualizzazioni 3D delle carte premium.

È possibile accedere alle carte e alle visualizzazioni 3D selezionando Mappe.

- **Carta di navigazione**: consente di visualizzare i dati di navigazione disponibili nelle carte precaricate e in carte supplementari, se disponibili. I dati comprendono: boe, fari, cavi, scandagli di profondità, porti turistici e stazioni di marea, con vista dall'alto.
- **Mappa pesca**: fornisce una visuale dettagliata dei profili del fondale e degli scandagli di profondità sulla cartografia. Questa visualizzazione rimuove i dati di navigazione dalla carta, fornisce dati batimetrici dettagliati ed ingrandisce i profili del fondale per il rilevamento della profondità. Questa visualizzazione è ideale per la pesca al largo e in profondità.

NOTA: la mappa pesca è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

- **Prospettiva 3D**: offre una visuale dall'alto e da dietro dell'imbarcazione (in base alla rotta) fornendo un ausilio visivo alla navigazione. Questo tipo di visualizzazione supporta l'utente quando si trova a navigare in secche, scogliere, ponti o canali e quando deve identificare l'ingresso o l'uscita di un porto sconosciuto.
- **Cartografia 3D**: mostra una visuale dettagliata e tridimensionale dall'alto e da dietro dell'imbarcazione (in base alla rotta) fornendo un ausilio visivo alla navigazione. Questo tipo di visualizzazione supporta l'utente quando si trova a navigare in secche, scogliere, ponti o canali e quando deve identificare l'ingresso o l'uscita di un porto sconosciuto.
- **Fish Eye 3D**: fornisce una visuale subacquea del fondale marino in base alle informazioni fornite dalla cartografia. Quando è collegato un trasduttore dell'ecoscandaglio, i bersagli sospesi (ad esempio, i pesci) sono indicati da sfere rosse, verdi e gialle. Il colore rosso indica i bersagli più grandi e il verde quelli più piccoli.
- **Rilievi ombreggiati**: fornisce l'ombreggiatura in alta risoluzione dei rilievi di laghi e acque costiere. Questa mappa può essere utile per la pesca e le immersioni.

NOTA: la mappa Rilievi ombreggiati è disponibile con le mappe a pagamento in alcune aree.

Carta di navigazione e Mappa pesca

NOTA: la mappa pesca è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

La Carta di navigazione è ottimizzata per la navigazione. È possibile pianificare una rotta, visualizzare informazioni sulla mappa e utilizzare la carta come ausilio alla navigazione. Per aprire la Carta di navigazione, selezionare **Mappe > Carta di navigazione**.



La Mappa pesca fornisce una vista con maggiori dettagli sul fondale e sui contenuti di pesca. Questa mappa è ottimizzata per l'uso durante la pesca. Per aprire la Mappa pesca, selezionare **Mappa > Mappa pesca**.

Simboli sulla carta

Questa tabella contiene alcuni simboli che potrebbero essere visualizzati sulle cartografie dettagliate.

Icona	Descrizione
đ	Воа
$\langle i \rangle$	Informazioni
Ś	Servizi nautici
$\langle T \rangle$	Stazione di marea
\diamond	Stazione correnti
0	Fotografia dall'alto disponibile
	Fotografia in prospettiva disponibile

Alcune caratteristiche comuni alla maggior parte delle carte comprendono isobate, zone intercotidali, punti di scandaglio (come raffigurati sulla mappa cartacea originale), supporti alla navigazione, simboli, ostacoli e aree cavi.

Zoom avanti e indietro utilizzando il touchscreen

È possibile ingrandire o ridurre in modo rapido molte pagine, ad esempio le cartografie e le visualizzazioni dell'ecoscandaglio.

- Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.
- Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

Misurare una distanza sulla carta

- 1 In una carta, selezionare una posizione.
- 2 Selezionare Misura.

Viene visualizzato un pin sulla schermata in corrispondenza della posizione corrente. La distanza e l'angolazione dal pin vengono indicate nell'angolo.

SUGGERIMENTO: per reimpostare il pin ed eseguire una misurazione dalla posizione corrente del cursore, selezionare Imposta riferimento.

Creazione di un waypoint sulla carta

- 1 In una carta, selezionare una posizione o un oggetto.
- 2 Selezionare **Q**⁺.

Visualizzare la posizione e le informazioni di un oggetto sulla carta

È possibile controllare la visualizzazione delle informazioni, ad esempio la marea, le effemeridi, le note sulla carta o i servizi locali su una posizione o un oggetto, sia sulla carta di navigazione che sulla mappa pesca.

1 Nella carta di navigazione o mappa pesca, selezionare una posizione o un oggetto.

Viene visualizzato un elenco di opzioni. Le opzioni visualizzate variano in base alla posizione o all'oggetto selezionato.

- 2 Se necessario, selezionare 🔪.
- 3 Selezionare Informazioni.

Visualizzare i dettagli dei navaid

In carta di navigazione, Mappa pesca, Perspective 3D o Mariner's Eye 3D, è possibile visualizzare i dettagli relativi a vari tipi di ausili alla navigazione, tra cui fari, luci di segnalazione e ostacoli.

NOTA: la mappa pesca è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

NOTA: in alcune aree sono disponibili le visualizzazioni 3D delle carte premium.

- 1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare un navaid.
- 2 Selezionare il nome del navaid.

Navigazione verso un punto della mappa

AVVERTENZA

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

NOTA: la mappa pesca è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

- 1 Nella Carta di navigazione o nella Mappa pesca, selezionare una posizione.
- 2 Se necessario, selezionare Naviga verso.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per navigare direttamente verso la posizione, selezionare Vai a o 🖍.
 - Per creare una rotta verso la posizione, includendo le virate, selezionare Crea Rotta o 🔊.
 - Per utilizzare Auto Guidance, selezionare Auto Guidance o S.
- 4 Rivedere il percorso indicato dalla linea lilla (Assegnazione del codice colore della rotta, pagina 51).

NOTA: quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione Auto Guidance non è in grado di calcolare parte della relativa linea. Questo è dovuto alle impostazioni di profondità sicura minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli ostacoli.

5 Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.

Cartografie premium

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

NOTA: alcuni modelli non supportano tutte le cartografie.

Le carte premium opzionali, quali Garmin Navionics Vision+[™], consentono di ottenere le massime prestazioni dal chartplotter. Oltre a carte di navigazione dettagliate, le carte premium contengono queste funzioni disponibili in alcune aree.

- Mariner's Eye 3D: offre una visuale dall'alto e da dietro dell'imbarcazione come ausilio tridimensionale alla navigazione.
- Fish Eye 3D: offre una visuale tridimensionale subacquea che rappresenta visivamente il fondale marino in base alle informazioni fornite dalla cartografia.
- **Mappe pesca**: consente di visualizzare la cartografia con evidenziati i profili del fondale e senza dati di navigazione. Questa carta è ideale per la pesca al largo e nei mari profondi.
- **Immagini satellitari ad alta risoluzione**: consentono di ottenere una visualizzazione realistica del terreno e dell'acqua sulla carta di navigazione (*Visualizzare immagini satellitari sulla carta di navigazione*, pagina 33).
- **Foto aeree**: consentono di visualizzare i porti turistici e altre foto aeree significative per la navigazione, per una visualizzazione ottimale dei dintorni (*Visualizzare foto aeree dei punti di riferimento*, pagina 33).
- Dati dettagliati su strade e punti di interesse: consentono di visualizzare dati dettagliati su strade e POI (punti di interesse), tra cui dettagli sulle strade costiere, ristoranti, alloggi e attrazioni locali.
- Auto Guidance: consente di determinare la rotta migliore verso la destinazione utilizzando informazioni specifiche sull'imbarcazione e dati cartografici.

Vista mappa Fish Eye 3D

Utilizzando le batimetriche delle cartografie Premium, come ad esempio Garmin Navionics Vision+, la vista mappa Fish Eye 3D fornisce una visuale subacquea del fondale marino o lacustre.

I bersagli sospesi (ad esempio, i pesci) sono indicati da sfere rosse, verdi e gialle. Il colore rosso indica i bersagli più grandi e il verde quelli più piccoli.



Visualizzare le informazioni della stazione di marea

AVVERTENZA

Le informazioni sulle maree e le correnti hanno il solo scopo informativo. È responsabilità dell'utente prestare attenzione a tutte le indicazioni pubblicate relative alle maree o all'acqua, allo scopo di conoscere l'ambiente circostante e navigare in sicurezza in ogni occasione. La mancata osservanza di tale avvertenza può causare danni alle proprietà, lesioni personali gravi o morte.

L'icona 🗇 sulla carta indica una stazione di marea. È possibile visualizzare un grafico dettagliato per la stazione di marea utile per prevedere il livello della marea in orari o giorni diversi.

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

1 Nella carta di navigazione o nella mappa pesca, selezionare una stazione di marea.

Le informazioni su livello e direzione delle maree vengono visualizzate accanto a 🗇.

2 Selezionare il nome della stazione.

Indicatori animati di marea e corrente

Le informazioni sulle maree e le correnti hanno il solo scopo informativo. È responsabilità dell'utente prestare attenzione a tutte le indicazioni pubblicate relative alle maree o all'acqua, allo scopo di conoscere l'ambiente circostante e navigare in sicurezza in ogni occasione. La mancata osservanza di tale avvertenza può causare danni alle proprietà, lesioni personali gravi o morte.

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

È possibile visualizzare gli indicatori animati di direzione corrente e stazione maree, sia sulla carta di navigazione che sulla Mappa pesca. È necessario anche attivare le icone animate nelle impostazioni della carta (*Visualizzazione degli indicatori di marea e corrente*, pagina 32).

Sulla carta viene visualizzato un indicatore per una stazione maree nel formato di un grafico a barre con una freccia. Una freccia rossa puntata verso il basso indica una marea calante, mentre una freccia blu puntata verso l'alto indica una marea montante. Quando si posiziona il cursore sull'indicatore della stazione maree, sopra l'indicatore viene visualizzata l'altezza della marea sul punto della stazione.

Gli indicatori di direzione della corrente sono riportati come frecce sulla carta. La direzione di ciascuna freccia indica la direzione della corrente in un punto specifico della carta. Il colore della freccia indica la velocità della corrente nel punto specifico. Quando si posiziona il cursore sull'indicatore della direzione della corrente, sopra l'indicatore di direzione viene visualizzata la velocità della corrente specifica.

Colore	Intervallo velocità corrente
Giallo	Da 0 a 1 nodo
Arancione	Da 1 a 2 nodi
Rosso	2 o più nodi

Visualizzazione degli indicatori di marea e corrente

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

È possibile visualizzare gli indicatori statici o animati di stazione correnti e maree sulla carta di navigazione o la Mappa pesca.

- 1 Nella carta di navigazione o nella mappa di pesca, selezionare Menu > Livelli > Carta > Maree e correnti.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare gli indicatori animati delle stazioni correnti o maree sulla carta, selezionare Animato.
 - Per attivare il cursore delle maree e delle correnti, che imposta il tempo di segnalazione delle maree e delle correnti sulla mappa, selezionare **Cursore**.

Visualizzare immagini satellitari sulla carta di navigazione

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

È possibile sovrapporre sulla carta di navigazione immagini satellitari ad alta risoluzione su terra, acqua o entrambi.

NOTA: quando attivate, le immagini satellitari ad alta risoluzione vengono visualizzate solo con un livello basso di zoom. Se non si riesce a visualizzare immagini ad alta risoluzione della propria cartografia è possibile selezionare \blacksquare per ingrandire. È inoltre possibile aumentare il livello di dettaglio modificando lo zoom della carta.

- 1 Nella carta di navigazione, selezionare Menu > Livelli > Carta > Foto satellitari.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Solo terrestre** per visualizzare le informazioni standard della cartografia sull'acqua, con le fotografie sovrapposte alla terra.

NOTA: questa impostazione deve essere abilitata per poter visualizzare le carte Standard Mapping[®].

• Selezionare **Mappa foto** per sovrapporre le foto sia alla terra che all'acqua con una trasparenza specifica. Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la trasparenza delle foto. A una più alta impostazione della percentuale corrisponde una maggiore copertura della terra e dell'acqua con le foto satellitari.

Visualizzare foto aeree dei punti di riferimento

Prima di visualizzare le foto aeree sulla carta di navigazione, è necessario attivare l'impostazione Punti foto nelle impostazioni della carta (*Livelli carta*, pagina 39).

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

È possibile utilizzare fotografie aeree dei punti di riferimento, porti e porti turistici per orientarsi o per informarsi anticipatamente sul porto turistico o sul porto di destinazione.

- 1 Nella carta di navigazione, selezionare un'icona della fotocamera:
 - Per visualizzare una fotografia dall'alto, selezionare 0.
 - Per visualizzare una foto in prospettiva, selezionare **b**. In questo caso, la fotografia è stata scattata nella posizione in cui si trova la fotocamera nella direzione del cono.
- 2 Selezionare Foto.

AIS (Automatic Identification System)

Il sistema di identificazione automatica (AIS) consente di identificare e seguire gli spostamenti delle altre imbarcazioni, nonché di fornire avvisi sul traffico presente nell'area. Se connesso a un dispositivo AIS esterno, il chartplotter consente di visualizzare alcune informazioni di tipo AIS sulle altre imbarcazioni presenti nel raggio d'azione, dotate di transponder e che trasmettono attivamente le informazioni AIS.

I dati rilevati per ciascuna imbarcazione comprendono MMSI (Maritime Mobile Service Identity), posizione, velocità GPS, direzione GPS, tempo trascorso dall'ultimo rilevamento della posizione dell'imbarcazione, accesso in prossimità e tempo di accesso in prossimità.

Alcuni modelli di chartplotter supportano anche Blue Force Tracking. Le imbarcazioni rilevate con Blue Force Tracking vengono indicate sul chartplotter con un colore verde-blu.

Simboli per i target AIS

Simbolo	Descrizione
Δ	Imbarcazione AIS. L'imbarcazione trasmette dati AIS. La direzione verso cui è puntato il triangolo indica la direzione dell'imbarcazione AIS.
	Il target è selezionato.
∢	Il target è attivato. Il target appare più grande sulla mappa. Una linea verde collegata al target indica la direzione del target. MMSI, velocità e direzione dell'imbarcazione sono riportati sotto il target, se si è attivata l'impostazione per la visualizzazione dei dettagli. Se la trasmissione di dati AIS dall'altra imbarcazione si interrompe, viene visualizzato un messaggio.
∢	Target perso. Una X verde indica che la trasmissione AIS dall'altra imbarcazione si è interrotta. Sul chartplotter viene visualizzato un messaggio con cui si chiede all'utente se desidera continuare a rilevare i dati dell'imbarcazione. Se si interrompe il rilevamento dell'imbarcazione, il simbolo del target perso viene rimosso dalla carta o dalla visualizzazione 3D.
	Target pericoloso nel raggio d'azione. Il target lampeggia, viene visualizzato un messaggio e viene attivato un allarme. Dopo la conferma dell'allarme, un triangolo rosso pieno con una linea rossa collegata indica la posizione e la direzione del target. Se si è disattivato l'allarme di zona sicura da collisione, il target lampeggia, ma non viene emesso l'allarme sonoro e non viene visualizzato il messaggio. Se la trasmissione di dati AIS dall'altra imbarcazione si interrompe, viene visualizzato un messaggio.
⊭	Target pericoloso perso. Una X rossa indica che la trasmissione AIS dall'altra imbarcazione si è interrotta. Sul chartplotter viene visualizzato un messaggio con cui si chiede all'utente se desidera continuare a rilevare i dati dell'imbarcazione. Se si interrompe il rilevamento dell'imbarcazione, il simbolo di target pericoloso perso viene rimosso dalla carta o visualizzazione 3D.
	La posizione del simbolo indica il punto di approccio più prossimo a un target pericoloso, mentre i numeri accanto al simbolo indicano il tempo rimanente prima di raggiungere il punto più prossimo di approccio al target.

NOTA: le imbarcazioni rilevate con la funzione Blue Force Tracking vengono indicate con un colore verde-blu indipendentemente dal relativo stato.

Direzione e rotta proiettata dei target AIS attivati

Quando un target AIS fornisce i dati di direzione e COG, la direzione del target viene visualizzata su una carta come una linea continua collegata al simbolo del target AIS. La linea di prua non appare nelle visualizzazioni 3D.

La rotta proiettata di un target AIS attivato viene visualizzata come una linea tratteggiata su una carta o visualizzazione 3D. La lunghezza della linea della rotta proiettata dipende dal valore dell'impostazione della direzione proiettata. Se un target AIS attivato non trasmette i dati sulla velocità oppure se l'imbarcazione è ferma, non viene visualizzata alcuna rotta proiettata. Le variazioni di velocità, COG o velocità di virata trasmesse dall'imbarcazione possono influire sul calcolo della linea della rotta proiettata.

Quando i dati di COG, direzione e velocità di svolta vengono forniti da un target AIS attivato, la rotta proiettata del target viene calcolata in base ai dati COG e velocità di svolta. La direzione della virata del target, che pure è basata sui dati di velocità di svolta, è indicata dalla direzione della parte terminale della linea di prua. La lunghezza di tale parte terminale non varia.



Quando i dati di COG e direzione vengono forniti da un target AIS attivato, ma non vengono forniti dati sulla velocità di svolta, la rotta proiettata del target viene calcolata in base alla COG.

Attivare un target per un'imbarcazione AIS

- 1 In una visualizzazione carta o carta 3D, selezionare un'imbarcazione AIS.
- 2 Selezionare Imbarcazione AIS > Attiva bersaglio.

Visualizzare le informazioni di un'imbarcazione AIS attivata come target

È possibile visualizzare lo stato del segnale AIS, il MMSI, la velocità e la direzione GPS e altre informazioni relative all'imbarcazione AIS.

- 1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare un'imbarcazione AIS.
- 2 Selezionare Imbarcazione AIS.

Disattivare un target per un'imbarcazione AIS

- 1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare un'imbarcazione AIS.
- 2 Selezionare Imbarcazione AIS > Disattiva.

Visualizzare un elenco di pericoli AIS e MARPA

In una pagina Radar o Radar overlay è possibile visualizzare e personalizzare l'aspetto di un elenco di pericoli AIS e MARPA.

- 1 In una pagina Radar, selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare un elenco di target AIS pericolosi, selezionare AIS > Elenco AIS.
 - Per visualizzare un elenco di target MARPA pericolosi, selezionare MARPA > Elenco MARPA.
- 3 Se necessario, selezionare **Opzioni di visualizzazione** > **Mostra**, quindi selezionare il tipo di target pericolosi da includere nell'elenco.

Impostare l'allarme di zona sicura

L'impostazione Segnale acustico deve essere attivata affinché gli allarmi siano udibili (*Impostazioni di toni e schermo*, pagina 164). La mancata impostazione degli allarmi udibili potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà.

Prima di poter impostare un allarme di collisione, è necessario collegare un dispositivo AIS o un radar alla stessa rete di un chartplotter compatibile.

L'allarme zona sicura si può utilizzare solo con AIS e MARPA. La funzionalità MARPA funziona con il radar. La zona sicura viene utilizzata per evitare collisioni e può essere personalizzata.

1 Selezionare Menu > Impostazioni > Allarmi > Allarme collis. > Attivato.

Quando un bersaglio MARPA o AIS entra nell'area della zona sicura, viene visualizzato un messaggio ed emesso un segnale acustico. L'oggetto in questione viene inoltre contrassegnato come pericoloso sullo schermo. Quando l'allarme è disattivato, sono disattivati anche il messaggio e il segnale acustico, ma l'oggetto continua ad essere contrassegnato come pericoloso sullo schermo.

- 2 Selezionare **Range**, quindi selezionare una distanza per il raggio della zona sicura che circonda l'imbarcazione.
- 3 Selezionare **Tempo riman.**, quindi selezionare un orario in cui verrà emesso l'allarme se un target interseca la zona sicura.

Ad esempio, per essere avvisati di un eventuale pericolo 10 minuti prima che l'evento si verifichi, impostare Tempo riman. su 10. L'allarme si attiverà 10 minuti prima che l'imbarcazione entri nella zona di sicurezza.

4 Selezionare Allarme MARPA, quindi selezionare un'opzione rispetto al momento in cui viene attivato un allarme per gli oggetti MARPA.

Visualizzare un elenco di pericoli AIS e MARPA

In una pagina Radar o Radar overlay è possibile visualizzare e personalizzare l'aspetto di un elenco di pericoli AIS e MARPA.

- 1 In una pagina Radar, selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare un elenco di target AIS pericolosi, selezionare AIS > Elenco AIS.
 - Per visualizzare un elenco di target MARPA pericolosi, selezionare MARPA > Elenco MARPA.
- 3 Se necessario, selezionare **Opzioni di visualizzazione** > **Mostra**, quindi selezionare il tipo di target pericolosi da includere nell'elenco.

Ausili AIS alla navigazione

Un ausilio AIS alla navigazione (ATON) è un qualsiasi ausilio alla navigazione che viene trasmesso tramite radio AIS. Gli ATON vengono visualizzati sulle carte e sono caratterizzati da informazioni di identificazione, come posizione e tipo.

Sono disponibili tre tipi principali di ATON AIS. ATON reali che esistono fisicamente e inviano le proprie informazioni di identificazione e di posizione dalla loro posizione effettiva. ATON sintetici che esistono fisicamente. Le loro informazioni di identificazione e di posizione vengono inviate da un'altra posizione. ATON virtuali che non esistono realmente. Le loro informazioni di identificazioni di identificazione e di posizione di un'altra posizione vengono inviate da un'altra posizione.

È possibile visualizzare ATON AIS sulla carta quando il chartplotter è collegato a una radio AIS compatibile. Per visualizzare ATON AIS, da una carta, selezionare **Menu > Livelli > Carta > Navaid > ATON**. Per visualizzare ulteriori informazioni su un ATON, selezionare l'ATON sulla carta.

Simbolo	Significato
$\langle + \rangle$	ATON reali o sintetici
★ →	ATON reali o sintetici: cardinale Nord
₹	ATON reali o sintetici: cardinale Sud
♦ ↔	ATON reali o sintetici: cardinale Est
↓	ATON reali o sintetici: cardinale Ovest
× ↔	ATON reali o sintetici: segnale speciale
$\stackrel{\circ}{\longleftrightarrow}$	ATON reali o sintetici: segnale di sicurezza
↓	ATON reali o sintetici: segnale di pericolo
\Leftrightarrow	ATON virtuale
الله الله الله الله الله الله الله الله	ATON virtuale: cardinale Nord
*	ATON virtuale: cardinale Sud
*	ATON virtuale: cardinale Est
ج	ATON virtuale: cardinale Ovest
×	ATON virtuale: segnale speciale
\Leftrightarrow	ATON virtuale: segnale di sicurezza
÷.	ATON virtuale: segnale di pericolo

Segnali di emergenza AIS

I dispositivi AIS trasmettono la posizione dell'imbarcazione in caso di emergenza. Il chartplotter è in grado di ricevere i segnali provenienti dai trasmettitori SART (Search and Rescue Transmitters), EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacons) e altri segnali MOB. Le trasmissioni dei segnali di emergenza sono differenti rispetto alle trasmissioni AIS standard, pertanto sui chartplotter vengono visualizzate diversamente. Invece di rilevare una trasmissione di segnali di emergenza per evitare una collisione, viene rilevata una trasmissione di segnali di emergenza per localizzare e assistere un'imbarcazione o una persona.

Navigare verso una trasmissione di segnali di emergenza

Quando si riceve una trasmissione di segnali di emergenza, viene visualizzato un avviso di segnale di emergenza.

Selezionare **Controlla** > **Vai a** per iniziare la navigazione verso la posizione ricevuta.

Simboli dei target dei dispositivi per le segnalazioni di emergenza AIS

Simbolo	Descrizione
\otimes	Trasmissione di un dispositivo per le segnalazioni di emergenza AIS. Selezionare per visualizzare ulteriori informazioni sulla trasmissione e avviare la navigazione.
\boxtimes	Trasmissione interrotta.
\otimes	Test di trasmissione. Questo simbolo viene visualizzato quando un'imbarcazione attiva un test del proprio dispositivo per le segnalazioni di emergenza e non rappresenta una vera e propria emergenza.
\boxtimes	Test di trasmissione interrotto.

Abilitare gli avvisi dei test di trasmissione AIS

Per evitare un elevato numero di simboli e avvisi di test in aree affollate come i porti turistici, è possibile scegliere di ricevere o ignorare i messaggi relativi ai test AIS. Per eseguire il test di un dispositivo di emergenza AIS, è necessario abilitare il chartplotter alla ricezione degli avvisi.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Allarmi > AIS.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere o ignorare i segnali del test EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacon), selezionare **Test AIS-EPIRB**.
 - Per ricevere o ignorare i segnali del test MOB (Man Overboard, Uomo in mare), selezionare Test AIS-MOB.
 - Per ricevere o ignorare i segnali del test SART (Search and Rescue Transponder), selezionare **Test AIS-SART**.

Disattivare la ricezione dei dati AIS

La ricezione dei segnali AIS è attivata per impostazione predefinita.

Selezionare Menu > Impostazioni > Altre imbarcazioni > AIS > Disattivato.

La funzionalità AIS viene disattivata su tutte le carte e visualizzazioni 3D. Vengono disattivate le funzioni di rilevamento e tracciamento del target AIS, gli allarmi di collisione che risultano dal rilevamento e tracciamento di imbarcazioni AIS e la visualizzazione dei dati AIS delle altre imbarcazioni.

Menu Carta

NOTA: alcune impostazioni non si applicano a tutte le carte. Alcune opzioni richiedono le cartografie premium o il collegamento di accessori, quale ad esempio un radar.

NOTA: i menu possono contenere alcune impostazioni non supportate dalle carte installate o dalla posizione predefinita. Se si apportano modifiche a tali impostazioni, esse non influiscono sulla visualizzazione della carta. In una carta, selezionare Menu.

Livelli: configura l'aspetto dei diversi elementi sulle carte (Livelli carta, pagina 39).

Quickdraw Contours: attiva la visualizzazione del profilo del fondale e consente di creare etichette sulle mappe per la pesca (*Mappe Garmin Quickdraw Contours*, pagina 45).

Impostazioni: regola le impostazioni della carta (Impostazioni carta, pagina 44).

Modifica overlay: consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (*Personalizzazione dei dati overlay*, pagina 17).

Livelli carta

È possibile attivare e disattivare i livelli carta e personalizzare le funzioni delle cartografie. Ogni impostazione è specifica per la carta o la visualizzazione della carta utilizzata.

NOTA: non è possibile applicare tutte le impostazioni a tutte le carte e ai modelli di chartplotter. Alcune opzioni richiedono le cartografie premium o il collegamento di accessori.

NOTA: i menu possono contenere alcune impostazioni non supportate dalle carte installate o dalla posizione corrente. Modificando queste impostazioni, le modifiche non influiranno sulla visualizzazione della carta.

Da una cartografia, selezionare Menu > Livelli.

Carta: mostra e nasconde gli elementi relativi alla cartografia (Impostazione del livello Carta, pagina 39).

- La mia imbarcazione: mostra e nasconde gli elementi relativi all'imbarcazione (Impostazioni del livello La mia imbarcazione, pagina 40).
- **Dati utente**: mostra e nasconde i dati utente, ad esempio i waypoint, i confini e le tracce e apre gli elenchi dei dati utente (*Impostazioni del livello Dati utente*, pagina 41).
- Altre imbarcazioni: configura la modalità con cui vengono visualizzate le altre imbarcazioni (Impostazioni del livello Altre imbarcazioni, pagina 42).

Acqua: mostra e nasconde gli elementi relativi alla profondità (*Impostazione del livello Acqua*, pagina 42).

Quickdraw Contours: mostra e nasconde i Garmin Quickdraw dati Contours (*Impostazioni Garmin Quickdraw Contours*, pagina 48).

Meteo: mostra e nasconde gli elementi relativi al meteo (Impostazione del livello Meteo, pagina 43).

Impostazione del livello Carta

In una carta, selezionare Menu > Livelli > Carta.

Foto satellitari: consente di visualizzare immagini satellitari ad alta risoluzione su terra, acqua o entrambe nella carta di navigazione quando si utilizzano alcune mappe premium (*Visualizzare immagini satellitari sulla carta di navigazione*, pagina 33).

NOTA: questa impostazione deve essere abilitata per poter visualizzare le carte Standard Mapping.

- Maree e correnti: mostra gli indicatori delle stazioni di correnti e di maree sulla carta (*Visualizzazione degli indicatori di marea e corrente*, pagina 32) e attiva il cursore di maree e correnti con cui è possibile specificare quando le maree e le correnti devono essere riportate sulla mappa.
- POI: mostra i Punti di Interesse a terra.
- **Navaid**: mostra gli ausili alla navigazione, come gli ATON e le luci lampeggianti, sulla carta. Consente di selezionare il tipo di ausilio navigazione NOAA o IALA.

Service Points: mostra le posizioni dei servizi nautici.

Profondità: configura gli elementi sul livello della profondità (Impostazione del livello Profondità, pagina 40).

Aree riservate: mostra informazioni sulle aree riservate sulla carta.

Punti foto: mostra le icone della fotocamera per le foto aeree (*Visualizzare foto aeree dei punti di riferimento*, pagina 33).

Impostazione del livello Profondità

In una carta, selezionare Menu > Livelli > Carta > Profondità.

- **Ombreggiatura profondità**: consente di specificare una profondità massima e una profondità minima entro cui visualizzare l'ombreggiatura.
- **Ombreggiatura fondale basso**: consente di impostare le ombreggiature dalla linea costiera alla profondità specificata.
- **Profondità del punto**: consente di attivare i punti scandaglio e impostare la profondità pericolosa. Una profondità del punto pari o più bassa rispetto alla profondità pericolosa viene indicata dal testo in rosso.
- **Isobate (aree pescosa)**: consente di impostare il livello di zoom per una visuale dettagliata dei profili del fondale e degli scandagli di profondità, inoltre semplifica la presentazione della carta per l'uso ottimale durante la pesca.

Impostazioni del livello La mia imbarcazione

In una carta, selezionare Menu > Livelli > La mia imbarcazione.

Linea di prua: visualizza e configura la linea di prua, che consiste in una linea sulla cartografia che parte dalla prua dell'imbarcazione e procede nella direzione di viaggio, e la sorgente dati della linea di prua (*Impostazione della linea di prua e dei marker*, pagina 70).

Tracce attive: mostra la traccia attiva sulla carta e apre il menu Opzioni Traccia attiva.

- **Rosa dei venti**: mostra una rappresentazione visiva dell'angolo o della direzione del vento forniti dal sensore del vento connesso e imposta la sorgente dati del vento.
- **Rosa dei venti della bussola**: mostra una rosa dei venti intorno al simbolo dell'imbarcazione, indicante la direzione della bussola nella direzione dell'imbarcazione. L'attivazione di questa opzione disattiva l'opzione Rosa dei venti.

Icona barca: imposta l'icona che rappresenta la posizione corrente sulla carta.

Impostazioni delle layline

Per utilizzare le funzioni layline, è necessario collegare un sensore del vento al chartplotter.

In modalità di navigazione a vela (*Impostare il tipo di imbarcazione*, pagina 13) è possibile visualizzare le layline sulla carta di navigazione. Le layline risultano molto utili durante le regate.



Nella carta di navigazione, selezionare Menu > Livelli > La mia imbarcazione > Layline > Impostazione.

Ang. nav. vela: consente di selezionare la modalità di calcolo delle layline da parte del dispositivo. L'opzione Attuale calcola le layline utilizzando l'angolo del vento misurato dal sensore del vento. L'opzione Manuale calcola le layline utilizzando gli angoli controvento e sottovento inseriti manualmente. L'opzione Tabella polare calcola le layline in base ai dati della tabella polare importata (*Importare una tabella polare manualmente*, pagina 67).

Ang. controv.: consente di impostare una layline basata sull'angolo sopravento.

Ang. sottovento: consente di impostare una layline basata sull'angolazione sottovento.

Correzione marea: consente di correggere le layline in base alla marea.

Filtro layline: consente di filtrare i dati delle layline in base all'intervallo di tempo inserito. Per una layline più omogenea che omette alcune delle modifiche causate dalla rotta o dall'angolo del vento reale, immettere un numero più alto. Per layline che mostrano una sensibilità maggiore alle modifiche causate dalla rotta o dall'angolo del vento reale, immettere un numero più basso.

Impostazioni del livello Dati utente

È possibile mostrare i dati utente, ad esempio waypoint, confini e tracce sulle carte.

In una carta, selezionare Menu > Livelli > Dati utente.

Waypoint: mostra i waypoint sulla carta e apre l'elenco dei waypoint.

Confini: mostra i confini sulla carta e apre l'elenco dei confini.

Tracce: mostra le tracce sulla carta.

Impostazioni del livello Altre imbarcazioni

NOTA: queste opzioni richiedono accessori connessi, tra cui un ricevitore AIS, un radar o una radio VHF. In una carta, selezionare **Menu > Livelli > Altre imbarcazioni**.

DSC: imposta la visualizzazione delle imbarcazioni e dei trail DSC sulla carta e mostra l'elenco dei DSC.

AIS: imposta la visualizzazione delle imbarcazioni e dei trail AIS sulla carta e mostra l'elenco degli AIS.

MARPA: imposta la visualizzazione delle imbarcazioni e dei trail MARPA sulla carta e mostra l'elenco dei MARPA.

Dettagli: mostra i dettagli delle altre imbarcazioni sulla carta.

Vettore direz.: imposta il tempo di proiezione della direzione per le imbarcazioni con AIS attivato e MARPA contrassegnato.

Allarme collis.: imposta l'allarme di zona sicura da collisione (*Impostare l'allarme di zona sicura*, pagina 36).

Impostazione del livello Acqua

In una carta, selezionare Menu > Livelli > Acqua.

NOTA: il menu può contenere alcune impostazioni non supportate dalle carte installate o dalla posizione predefinita. Modificando queste impostazioni, le modifiche non influiranno sulla visualizzazione della carta.

NOTA: non è possibile applicare tutte le impostazioni a tutte le carte, alle visualizzazioni e ai modelli di chartplotter. Alcune opzioni richiedono le cartografie premium o il collegamento di accessori.

- **Ombreggiatura profondità**: consente di specificare un livello superiore e inferiore di profondità entro il quale impostare l'ombreggiatura (*Range ombreggiatura della profondità*, pagina 43).
- **Ombreggiatura fondale basso**: consente di impostare le ombreggiature dalla linea costiera alla profondità specificata.
- **Profondità del punto**: consente di attivare i punti scandaglio e impostare la profondità pericolosa. Una profondità del punto pari o più bassa rispetto alla profondità pericolosa viene indicata dal testo in rosso.
- **Isobate (aree pescosa)**: consente di impostare il livello di zoom per una visuale dettagliata dei profili del fondale e degli scandagli di profondità, inoltre semplifica la presentazione della carta per l'uso ottimale durante la pesca.
- **Rilievi ombreggiati**: mostra la pendenza del fondale con ombreggiatura. Questa funzionalità è disponibile solo per alcune mappe premium.
- **Imm. ecoscan.**: mostra le immagini dell'ecoscandaglio per visualizzare la densità del fondale. Questa funzionalità è disponibile solo per alcune mappe premium.
- **Livello lago**: consente di impostare il livello dell'acqua attuale del lago. Questa funzionalità è disponibile solo per alcune mappe premium.

Range ombreggiatura della profondità

È possibile impostare il range di colori sulla mappa per mostrare le diverse profondità in cui nuotano i pesci. È possibile impostare range più profondi per monitorare la rapidità con cui il fondale degrada in uno specifico range di profondità. È possibile creare fino a dieci range di profondità. Per la pesca in acque interne, un massimo di cinque range di profondità consente una migliore leggibilità della mappa. i range di profondità si applicano a tutte le carte e a tutti i corsi d'acqua.

Alcuni Garmin LakeVü[™] e carte supplementari premium sono dotati di più ombreggiature della profondità per impostazione predefinita.



Rosso	Da 0 a 1,5 m (da 0 a 5 piedi)
Arancione	Da 1,5 a 3 m (da 5 a 10 piedi)
Giallo	Da 3 a 4,5 m (da 10 a 15 piedi)
Verde	Da 4,5 a 7,6 m (da 15 a 25 piedi)

Per attivare e regolare, da una carta, selezionare Menu > Livelli > Acqua > Ombreggiatura profondità.

Impostazione del livello Meteo

Nella carta di navigazione o nella mappa di pesca, selezionare **Menu > Livelli > Carta > Meteo >** . In una mappa meteo, selezionare **Menu > Livelli > Carta > Meteo**.

Livelli osservati: imposta la visualizzazione degli elementi meteo osservati. Il meteo osservato è la condizione meteo attuale visibile al momento.

Livelli previsione: imposta la visualizzazione degli elementi meteo previsti.

Modo livelli: mostra le informazioni relative alle previsioni meteo e al meteo osservato.

Registrazione in loop: mostra una sequenza di informazioni relative alle previsioni meteo e al meteo osservato.

Legenda: mostra la legenda meteo, con la gravità delle condizioni che aumentano da sinistra a destra.

Abbonamento meteo: mostra le informazioni sugli abbonamenti meteo.

Ripristina predefiniti: ripristina le impostazioni meteo ai valori predefiniti.

Modifica overlay: consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (*Personalizzazione dei dati overlay*, pagina 17).

Impostazioni Radar overlay

Nella carta di navigazione o sulla mappa pesca, selezionare **Menu > Livelli > Radar >** (.) In una pagina del radar, selezionare **Menu**.

Radar in standby: interrompe la trasmissione radar.

Gain: configura il guadagno (Regolazione automatica del guadagno del radar, pagina 107).

Sea Clutter: configura il Sea Clutter (Regolazione automatica del guadagno del radar, pagina 107).

Opzioni radar: apre il menu delle opzioni radar (Menu delle opzioni del radar, pagina 109).

Altre imbarcazioni: imposta la modalità di visualizzazione di altre imbarcazioni sulla pagina del radar (*Impostazioni del livello Altre imbarcazioni*, pagina 42).

Impostazione del radar: apre le impostazioni di visualizzazione del radar (Radar Setup, pagina 109).

Modifica overlay: consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (*Personalizzazione dei dati overlay*, pagina 17).

Impostazioni carta

NOTA: non è possibile applicare tutte le impostazioni a tutte le carte e a tutte le visualizzazioni della carta 3D. Alcune impostazioni richiedono accessori esterni o cartografie premium applicabili.

Da una cartografia, selezionare Menu > Impostazioni.

Orient. mappa: consente di impostare la prospettiva della cartografia.

- **Vista anteriore**: sposta la posizione attuale dell'imbarcazione verso la parte inferiore della schermata in proporzione all'aumento della velocità. Immettere la velocità massima per ottenere risultati ottimali.
- **Orientamento imbarcazione**: consente di impostare l'allineamento dell'icona dell'imbarcazione sulla mappa. L'opzione Auto allinea l'icona dell'imbarcazione utilizzando la COG del GPS ad alte velocità e la rotta magnetica a basse velocità per allineare meglio l'icona dell'imbarcazione con la linea del tracciato attivo. L'opzione Direzione allinea l'icona dell'imbarcazione alla rotta magnetica. L'opzione COG allinea l'icona dell'imbarcazione utilizzando la COG del GPS. Se la sorgente dati selezionata non è disponibile, viene utilizzata la sorgenti dati disponibile.

AVVERTENZA

L'impostazione dell'orientamento dell'imbarcazione è solo a scopo informativo e non deve essere seguita alla lettera. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

Dettaglio: consente di regolare i livelli di dettaglio mostrati sulla mappa per differenti livelli di zoom.

Dimensioni carta: consente di impostare le dimensioni visibili della carta.

World map: consente di utilizzare una mappa mondiale di base o una mappa con rilievi ombreggiati. Tali differenze sono visibili solo quando la mappa viene ridotta troppo per visualizzare i dettagli.

Linea di partenza: consente di impostare la linea di partenza per una regata (*Impostazione della linea di partenza*, pagina 65).

Finestra di navigazione: mostra una mappa in miniatura con al centro la posizione corrente.

Impostazioni Fish Eye 3D

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

Nella visualizzazione Fish Eye 3D, selezionare Menu.

Visualizza: consente di impostare la prospettiva della visualizzazione carta 3D.

Tracce: consente di visualizzare le tracce.

Cono ecoscandag.: consente di visualizzare un cono che mostra l'area coperta dal trasduttore.

Simboli pesce: consente di visualizzare i bersagli sospesi.

Mappe supportate

Per una navigazione sicura e divertente, i dispositivi Garmin supportano esclusivamente le mappe ufficiali prodotte da Garmin o da un produttore di terze parti approvato.

È possibile acquistare mappe da Garmin. Se si acquistano mappe da un rivenditore non Garmin, informarsi sul rivenditore prima dell'acquisto. Utilizzare i rivenditori online con estrema cautela. Se è stata acquistata una mappa non supportata, restituirla al rivenditore.

Mappe Garmin Quickdraw Contours

AVVERTENZA

La funzione di mappatura di Garmin Quickdraw Contours consente agli utenti di creare mappe. Garmin non fornisce garanzie sulla precisione, l'affidabilità, la completezza o la puntualità delle mappe create da terzi. L'utente si assume tutti i rischi legati all'utilizzo delle mappe create da terzi.

La funzione di mappatura Garmin Quickdraw Contours consente di creare mappe con isobate e indicazioni di profondità per qualsiasi corso d'acqua.

Quando Garmin Quickdraw Contours registra i dati, un cerchio colorato viene visualizzato attorno all'icona dell'imbarcazione. Questo cerchio rappresenta l'area approssimativa della mappa che viene sottoposta a scansione ad ogni passaggio.



Un cerchio verde indica una buona profondità e posizione GPS e una velocità inferiore a 16 km/h (10 mph). Un cerchio giallo indica una buona profondità e posizione GPS e una velocità compresa tra 16 km/h (10 mph) e 32 km/h (20 mph). Un cerchio rosso indica una bassa profondità o posizione GPS e una velocità superiore a 32 km/h (20 mph).

È possibile visualizzare Garmin Quickdraw Contours in una schermata combinata o in una pagina cartografica.

La quantità di dati salvati dipende dalle dimensioni della scheda di memoria e dalla velocità dell'imbarcazione durante la registrazione dei dati. È possibile registrare più a lungo quando si utilizza una singola frequenza. Su una scheda di memoria da 2 GB è possibile registrare circa 1.500 ore di dati.

Quando si registrano dati su una scheda di memoria nel chartplotter, i nuovi dati vengono aggiunti alla mappa Garmin Quickdraw Contours esistente e salvati nella scheda di memoria. Quando si inserisce una nuova scheda di memoria, i dati esistenti non vengono trasferiti nella nuova scheda.

Personalizzazione della cartografia con la funzione Garmin Quickdraw Contours

Prima di poter utilizzare la funzione Garmin Quickdraw Contours, è necessario disporre di un dato di profondità, una posizione GPS e una scheda di memoria con spazio libero.

- 1 In una pagina della cartografia, selezionare Menu > Quickdraw Contours > Avvia registrazione.
- 2 Una volta completata la registrazione, selezionare Menu > Quickdraw Contours > Interrompi registrazione.
- 3 Selezionare **Gestione** > **Nome** e inserire un nome per la mappa.

Aggiunta di un'etichetta a una mappa Garmin Quickdraw Contours

È possibile aggiungere etichette a una mappa Garmin Quickdraw Contours per contrassegnare i pericoli o i punti di interesse.

- 1 Selezionare una posizione nella carta di navigazione.
- 2 Selezionare Et. Quickdraw.
- 3 Immettere il testo per l'etichetta, quindi selezionare Fatto.

Garmin Quickdraw Community

La Community Garmin Quickdraw è una comunità gratuita, pubblica, online che consente di scaricare le mappe create da altri utenti. È possibile condividere le mappe Garmin Quickdraw Contours con altri.

Se il dispositivo è dotato di tecnologia Wi-Fi, è possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per accedere a Garmin Quickdraw Community (*Connessione alla community Garmin Quickdraw con ActiveCaptain*, pagina 46).

Se il dispositivo non dispone della tecnologia Wi-Fi, è possibile utilizzare il sito Web Garmin Connect[™] per accedere a Garmin Quickdraw Community (*Connessione alla community Garmin Quickdraw con Garmin Connect*, pagina 47).

Connessione alla community Garmin Quickdraw con ActiveCaptain

- 1 Dal dispositivo mobile, aprire l'app ActiveCaptain e connettersi al dispositivo GPSMAP (*Introduzione all'app ActiveCaptain*, pagina 19).
- 2 Dall'app, selezionare Community Quickdraw.

È possibile scaricare i profili di altri utenti nella community (Download delle mappe della community Garmin Quickdraw utilizzando ActiveCaptain, pagina 46) e condividere i propri (Condivisione delle mappe Garmin Quickdraw Contours con la community Garmin Quickdraw tramite ActiveCaptain, pagina 46).

Download delle mappe della community Garmin Quickdraw utilizzando ActiveCaptain

È possibile scaricare le mappe Garmin Quickdraw Contours che altri utenti hanno creato e condiviso con la Garmin Quickdraw Community.

- 1 Dall'app ActiveCaptain sul dispositivo mobile, selezionare Community Quickdraw > Cerca Contours.
- 2 Utilizzare la mappa e le funzioni di ricerca per individuare un'area da scaricare.

I punti rossi rappresentano le mappe Garmin Quickdraw Contours che sono state condivise per tale area.

- 3 Selezionare Seleziona una regione da scaricare.
- 4 Trascinare la casella per selezionare l'area da scaricare.
- 5 Trascinare gli angoli per modificare l'area di download.
- 6 Selezionare Scarica area.

La prossima volta che si connette l'app ActiveCaptain al dispositivo GPSMAP, i profili scaricati vengono trasferiti automaticamente sul dispositivo.

Condivisione delle mappe Garmin Quickdraw Contours con la community Garmin Quickdraw tramite ActiveCaptain

È possibile condividere le mappe Garmin Quickdraw Contours create con altri nella Garmin Quickdraw Community.

Quando si condivide una mappa Contours, solo la mappa viene condivisa. I waypoint non vengono condivisi.

Durante la configurazione dell'app ActiveCaptain è possibile scegliere di condividere automaticamente i profili con la community. Per effettuare questa operazione in un secondo momento, seguire questa procedura per attivare la condivisione.

Dall'app ActiveCaptain sul dispositivo mobile, selezionare **Sincronizza con plotter > Contribuisci alla Community**.

La prossima volta che si connetterà l'app ActiveCaptain al dispositivo GPSMAP, le mappe con isobate verranno automaticamente trasferite alla community.

Connessione alla community Garmin Quickdraw con Garmin Connect

- 1 Visitare il sito Web connect.garmin.com.
- 2 Selezionare Operazioni preliminari > Community Quickdraw > Operazioni preliminari.
- 3 Se non si dispone di un account Garmin Connect, crearne uno.
- 4 Accedere al proprio account Garmin Connect.
- 5 Selezionare Display > Nautica per aprire il widget Garmin Quickdraw.

SUGGERIMENTO: accertarsi di disporre di una scheda di memoria nel computer per condividere le mappe Garmin Quickdraw Contours.

Condivisione delle mappe Garmin Quickdraw Contours con la community Garmin Quickdraw tramite Garmin Connect

È possibile condividere le mappe Garmin Quickdraw Contours create con altri nella Garmin Quickdraw Community.

Quando si condivide una mappa Contours, solo la mappa viene condivisa. I waypoint non vengono condivisi.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento schede (Schede di memoria, pagina 8).
- 2 Inserire la scheda di memoria nel computer.
- **3** Accedere a Garmin Quickdraw Community (*Connessione alla community Garmin Quickdraw con Garmin Connect*, pagina 47).
- 4 Selezionare Condividi profili.
- 5 Cercare nella scheda SD la cartella /Garmin e selezionarla.
- 6 Aprire la cartella Quickdraw e selezionare il file denominato ContoursLog.svy.

Dopo che il file viene caricato, eliminare il file ContoursLog.svy dalla scheda di memoria per evitare problemi con i futuri caricamenti. I dati non andranno persi.

Download delle mappe della community Garmin Quickdraw utilizzando Garmin Connect

È possibile scaricare le mappe Garmin Quickdraw Contours che altri utenti hanno creato e condiviso con la Garmin Quickdraw Community.

Se il dispositivo non dispone della tecnologia Wi-Fi, è possibile accedere a Garmin Quickdraw Community utilizzando il sito Web Garmin Connect.

Se il dispositivo è dotato della tecnologia Wi-Fi, è necessario accedere a Garmin Quickdraw Community utilizzando l'app ActiveCaptain (*Connessione alla community Garmin Quickdraw con ActiveCaptain*, pagina 46).

- 1 Inserire la scheda di memoria nel computer.
- 2 Accedere a Garmin Quickdraw Community (*Connessione alla community Garmin Quickdraw con Garmin Connect*, pagina 47).
- 3 Selezionare Cerca Contours.
- **4** Utilizzare la mappa e le funzioni di ricerca per individuare un'area da scaricare. I punti rossi rappresentano le mappe Garmin Quickdraw Contours che sono state condivise per tale regione.
- 5 Selezionare Seleziona area da scaricare.
- 6 Trascinare i bordi della casella per selezionare l'area da scaricare.
- 7 Selezionare Avvia download.
- 8 Salvare il file nella scheda di memoria.
 SUGGERIMENTO: se non si trova il file, cercare nella cartella "Download". Il browser potrebbe aver salvato il file in tale posizione.
- 9 Rimuovere la scheda di memoria dal computer.
- 10 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento schede (Schede di memoria, pagina 8).

Il chartplotter riconosce automaticamente le mappe Contours. Il chartplotter impiega alcuni minuti per caricare le mappe.

Impostazioni Garmin Quickdraw Contours

Nella mappa, selezionare Menu > Quickdraw Contours > Impostazioni.

Offset registrazione: permette di impostare un offset tra il dato di profondità ricevuto dal trasduttore e la batimetrica registrata. Se il livello di acqua è cambiato dall'ultima registrazione, regolare questa impostazione in modo che la profondità di registrazione sia la stessa per entrambe le registrazioni.

Ad esempio, se l'ultima volta è stata registrata una profondità scandagliata di 3,1 m (10,5 piedi) e oggi la profondità scandagliata è di 3,6 m (12 piedi), immettere -0,5 m (-1,5 piedi) per il valore Offset registrazione.

- **Offset display utente**: permette di impostare un offset alle batimetriche delle proprie mappe Contorni per compensare innalzamenti o abbassamenti del livello dell'acqua.
- **Offset display comm.**: permette di impostare un offset alle batimetriche delle mappe Contorni della community per compensare innalzamenti o abbassamenti del livello dell'acqua o per correggere eventuali valori errati della profondità nelle mappe registrate.
- **Colore rilevamento**: consente di impostare il colore del display di Contorni Garmin Quickdraw. Quando questa impostazione è attivata, i colori indicano la qualità della registrazione. Quando questa impostazione è disattivata, vengono utilizzati i colori mappa standard.

Il verde indica una buona profondità e posizione GPS e una velocità inferiore a 16 km/h (10 mph). Il giallo indica una buona profondità e posizione GPS e una velocità compresa tra 16 km/h (10 mph) e 32 km/h (20 mph). Il rosso indica una bassa profondità o posizione GPS e una velocità superiore a 32 km/h (20 mph).

Ombreggiatura profondità: specifica la profondità minima e massima di un intervallo di profondità e il relativo colore.

Navigare con un chartplotter

AVVERTENZA

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

Se l'imbarcazione è dotata di un autopilota, è necessario installare uno schermo dedicato al controllo dell'autopilota su ciascun timone in modo da poterlo disattivare.

NOTA: in alcune aree sono disponibili le visualizzazioni delle carte premium.

Per navigare, è necessario scegliere una destinazione, impostare o creare una rotta e seguirla. È possibile seguire la rotta sulla carta di navigazione, Mappa pesca, Perspective 3D o Mariner's Eye 3D.

È possibile impostare e seguire una rotta verso una destinazione utilizzando uno dei seguenti tre metodi: Vai a, Crea Rotta o Auto Guidance.

Vai a: crea una rotta diretta alla destinazione. Si tratta di un'opzione standard per la navigazione verso una destinazione. Il chartplotter crea una rotta fissa o una linea di navigazione verso la destinazione. Il percorso potrebbe includere, tra gli altri, ostacoli di terra.

Crea Rotta: consente di creare una rotta spezzata dalla posizione dell'imbarcazione alla destinazione, consentendo all'utente di modificare il percorso. Questa opzione fornisce una rotta fissa verso la destinazione, ma consente di aggiungere virate che evitano terra e altri ostacoli.

Auto Guidance: consente di determinare la rotta migliore verso la destinazione utilizzando le informazioni specifiche sull'imbarcazione e i dati cartografici. Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza una carta premium compatibile in un chartplotter compatibile. Fornisce una linea di navigazione virata per virata verso la destinazione, evitando, tra gli altri, ostacoli di terra (*Auto Guidance*, pagina 58).

Quando si utilizza un autopilota compatibile collegato al chartplotter mediante NMEA 2000, l'autopilota segue la rotta Auto Guidance.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

Il colore della linea di rotta cambia in base a diversi fattori (*Assegnazione del codice colore della rotta*, pagina 51).

Domande di base sulla navigazione

Domanda	Risposta
Come si imposta il chartplotter in modo da essere indirizzati verso la direzione desiderata?	Navigare utilizzando la funzione Vai a (<i>Impostare e seguire una rotta utilizzando la funzione Vai a</i> , pagina 52).
Come si imposta il dispositivo in modo da essere guidati su una linea retta (riducendo al minimo gli errori di fuori rotta) verso una posizione tenendo conto della distanza più breve dalla posizione corrente?	Creare una rotta con un singolo tratto e seguirla utilizzando la funzione Rotta verso (<i>Creazione e navigazione di una rotta</i> <i>dalla posizione corrente</i> , pagina 55).
Come si imposta il dispositivo in modo da essere guidati verso una posizione evitando gli ostacoli delineati?	Creare una rotta con delle spezzate e seguirla utilizzando la funzione Rotta verso (<i>Creazione e navigazione di una rotta dalla posizione corrente</i> , pagina 55).
Come si imposta il dispositivo in modo che possa intervenire sul pilota automatico?	Navigare utilizzando la funzione Rotta verso (<i>Creazione e navigazione di una rotta dalla posizione corrente,</i> pagina 55).
Il dispositivo consente di creare una rotta auto- matica?	Navigare utilizzando la funzione Auto Guidance se si dispone della cartografia che la supporta e ci si trova in un'area coperta da tale funzione (<i>Impostare e seguire una</i> <i>rotta Auto Guidance</i> , pagina 58).
Come si modificano le impostazioni Auto Guidance per l'imbarcazione?	Consultare <i>Configurazioni della rotta Auto Guidance,</i> pagina 59.

Assegnazione del codice colore della rotta

AVVERTENZA

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

Durante la navigazione, il colore della rotta potrebbe cambiare per indicare quando è necessario prestare attenzione.

Magenta: linea di rotta/percorso predefinita.

Viola sottile: rotta corretta dinamicamente, a indicare che si è fuori rotta.

- **Arancione**: attenzione Questo segmento della rotta potrebbe essere vicino a impostazioni soglia di profondità e altezza di Auto Guidance. Ad esempio, il segmento della rotta è arancione quando la rotta passa sotto un ponte o attraversa acque potenzialmente poco profonde. Solo carte Garmin Navionics+[™] e Garmin Navionics Vision+.
- **Tratteggiata in rosso**: attenzione Questo segmento della rotta potrebbe non essere sicuro, in base alle impostazioni di profondità e altezza di Auto Guidance. Ad esempio, il segmento della rotta è tratteggiato in rosso quando la rotta passa sotto un ponte molto basso o attraversa acque poco profonde. Questa linea è tratteggiata in rosso solo nelle carte Garmin Navionics+ e Garmin Navionics Vision+; nelle versioni precedenti delle carte è tratteggiata in color magenta e grigio.
- **Grigio**: impossibile calcolare questo segmento della rotta a causa di ostacoli del terreno o di altro tipo, oppure in tale posizione non è presente un'area di copertura cartografica.

Destinazioni

È possibile selezionare le destinazioni utilizzando varie carte e visualizzazioni 3D oppure utilizzando gli elenchi.

Cercare una destinazione in base al nome

È possibile cercare waypoint, rotte, tracce e servizi nautici salvati in base ai nomi.

- 1 Selezionare Info > Servizi > Ricerca per nome.
- 2 Immettere almeno una parte del nome della destinazione.
- 3 Se necessario, selezionare Fatto.

Vengono visualizzate le 50 destinazioni più vicine che contengono il criterio di ricerca impostato dall'utente.

4 Selezionare la destinazione.

Scegliere una destinazione mediante la carta di navigazione

Selezionare la destinazione nella carta di navigazione.

Cercare servizi nautici

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

Il chartplotter contiene informazioni su migliaia di destinazioni che offrono servizi nautici.

- 1 Selezionare Info > Servizi.
- 2 Selezionare Servizi o Servizi entroterra.
- 3 Se necessario, selezionare la categoria di servizi nautici.

Il chartplotter mostra un elenco dei luoghi più vicini con inclusa la distanza e il rilevamento verso ciascuna.

4 Selezionare una destinazione per visualizzare ulteriori informazioni sulla destinazione, se disponibili. È possibile selezionare **く** o **>** per scorrere l'elenco delle destinazioni più vicine.

Impostare e seguire una rotta utilizzando la funzione Vai a

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

È possibile impostare e seguire una rotta diretta partendo dalla posizione corrente fino alla destinazione selezionata.

- 1 Selezionare una destinazione (Destinazioni, pagina 51).
- 2 Selezionare Naviga verso > Vai a.

Viene visualizzata una linea magenta. Al centro della linea magenta viene visualizzata un'altra linea più sottile viola che rappresenta la rotta corretta dalla posizione corrente alla destinazione. La rotta corretta è dinamica e si sposta quando si vira fuori rotta.

- 3 Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.
- **4** Quando si è fuori rotta, seguire la linea viola (rotta corretta) per raggiungere la destinazione oppure virare per tornare sulla linea magenta (rotta diretta).

È anche possibile utilizzare la freccia rotta a direzione arancione, che mostra un raggio di virata suggerito per rientrare nella rotta dell'imbarcazione.

AVVERTENZA

Verificare la presenza di ostacoli nella rotta prima di attuare la virata. Se la rotta non è sicura, ridurre la velocità dell'imbarcazione e determinare una rotta sicura al percorso.

Interruzione della navigazione

Durante la navigazione, da una carta applicabile, selezionare un'opzione:

- Selezionare Menu > Arresta navigazione.
- Durante la navigazione con Auto Guidance, selezionare Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione.
- Selezionare

Waypoint

l waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate nel dispositivo. I waypoint possono contrassegnare la propria posizione, la propria destinazione o i posti dove si è stati. È possibile aggiungere dettagli sulla posizione, ad esempio il nome, la quota e la profondità.

Creazione di un waypoint nella posizione dell'imbarcazione

In qualsiasi schermata, selezionare Mark.

Creazione di un waypoint in un'altra posizione

- 1 Selezionare Waypoint > Nuovo waypoint.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per creare il waypoint inserendo le coordinate di una posizione, selezionare **Inserisci coordinate**, quindi inserire le coordinate.
 - Per creare il waypoint utilizzando una mappa, selezionare **Usa mappa**, scegliere la posizione e selezionare **Selez.**.
 - Per creare il waypoint utilizzando un range (distanza) e un rilevamento, selezionare **Inserisci range**/ rilevamento e inserire le informazioni.

Contrassegnare una posizione SOS

È possibile contrassegnare una posizione SOS o MOB (uomo a mare).

- 1 Tenere premuto **SOS** per un secondo.
- 2 Selezionare il tipo di SOS.
- 3 Se necessario, selezionare **OK** per navigare verso la posizione uomo a mare.

Se è stato selezionato OK, il chartplotter imposta una rotta diretta verso la posizione. Se è stato selezionato un altro tipo di SOS, i dettagli della chiamata vengono inviati alla radio VHF. È necessario inviare la chiamata utilizzando la radio.

Proiezione di un waypoint

È possibile creare un nuovo waypoint proiettando la distanza e il rilevamento da una posizione differente. Ciò può essere utile durante la creazione delle linee di partenza e di arrivo di una regata.

- 1 Selezionare Waypoint > Nuovo waypoint > Inserisci range/rilevamento.
- 2 se necessario, selezionare un punto di riferimento sulla mappa.
- 3 Selezionare Inserisci range/rilevamento.
- 4 Immettere la distanza e selezionare Fatto.
- 5 Immettere la direzione e selezionare Fatto.
- 6 Seleziona Crea waypoint.

Visualizzare l'elenco di tutti i waypoint

Selezionare Info > Dati utente > Waypoint.

Modificare un waypoint salvato

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Waypoint.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare Controlla > Modifica.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere un nome, selezionare Nome, quindi immettere un nome.
 - Per modificare il simbolo, selezionare Simbolo.
 - · Per spostare la posizione del waypoint, selezionare Posizione.
 - Per modificare la profondità, selezionare Profondità.
 - Per modificare la temperatura dell'acqua, selezionare Temperatura acqua.
 - Per modificare il commento, selezionare Commento.

Spostare un waypoint salvato

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Waypoint.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare Controlla > Modifica > Posizione.
- 4 Specificare una nuova posizione per il waypoint:
 - Per spostare il waypoint utilizzando le coordinate, selezionare **Inserisci coordinate**, inserire le nuove coordinate, quindi selezionare **Fatto** o **Annulla**.
 - Per spostare il waypoint durante l'uso di una carta, selezionare **Usa mappa**, selezionare una nuova posizione sulla carta, quindi selezionare **Sposta waypoint**.
 - Per spostare il waypoint utilizzando la posizione corrente dell'imbarcazione, selezionare **Usa posizione** corrente.
 - Per spostare il waypoint utilizzando un range (distanza) e un rilevamento, selezionare **Inserisci range**/ rilevamento, inserire le informazioni, quindi selezionare **Fatto**.

Cercare e navigare verso un waypoint salvato

AVVERTENZA

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

Prima di poter navigare verso un waypoint, è necessario crearne uno.

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Waypoint.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare Naviga verso.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per navigare direttamente verso la posizione selezionare Vai a.
 - Per creare una rotta verso la posizione, selezionare Crea Rotta.
 - Per utilizzare la funzione Auto Guidance, selezionare Auto Guidance.
- 5 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.

NOTA: quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione Auto Guidance non è in grado di calcolare parte della relativa linea. Questo è dovuto alle impostazioni di profondità sicura minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli ostacoli.

6 Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.

Eliminare un waypoint o una posizione MOB

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Waypoint.
- 2 Selezionare un waypoint o una posizione MOB.
- 3 Selezionare Controlla > Elimina.

Eliminare tutti i waypoint

Selezionare Info > Dati utente > Elimina dati utente > Waypoint > Tutti.

Rotte

La rotta è un percorso dalla posizione di partenza alla destinazione.

Creazione e navigazione di una rotta dalla posizione corrente

È possibile creare e navigare una rotta immediatamente, sia sulla Carta di navigazione che sulla Mappa pesca. Questo metodo non consente di salvare la rotta.

- 1 Nella Carta di navigazione o nella Mappa pesca, selezionare una destinazione.
- 2 Selezionare Naviga verso > Crea Rotta.
- 3 Selezionare la posizione dell'ultima virata prima della destinazione.
- 4 Selezionare Aggiungi wpt.
- **5** Se necessario, ripetere per aggiungere virate, a ritroso dalla destinazione finale fino alla posizione attuale dell'imbarcazione.

L'ultima virata aggiunta dovrebbe corrispondere al punto in cui si effettua la prima virata, partendo dalla posizione corrente. Dovrebbe essere la virata più vicina all'imbarcazione.

- 6 Se necessario, selezionare Menu.
- 7 Selezionare Fatto.
- 8 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.
- 9 Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.

Creare e salvare una rotta

È possibile aggiungere fino a 250 virate a una rotta.

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance > Nuovo > Rotta con carta.
- 2 Selezionare la posizione di partenza della rotta.

Il punto di partenza può essere la posizione attuale o un'altra posizione.

- 3 Selezionare Aggiungi wpt.
- 4 Selezionare la posizione della successiva virata sulla carta.
- 5 Selezionare Aggiungi wpt.
- 6 Se necessario, ripetere i passaggi 4 e 5 per aggiungere ulteriori virate.
- 7 Selezionare Fatto.

Visualizzare un elenco di rotte e tracce Auto Guidance

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Se necessario, selezionare Filtra per visualizzare solo le rotte o solo le tracce Auto Guidance.
- 3 Selezionare Ordina per ordinare l'elenco delle rotte disponibili per distanza, lunghezza o nome.

Modificare una rotta salvata

È possibile modificare il nome di una rotta o modificare le virate in essa contenute.

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare una rotta.
- 3 Selezionare Controlla > Modifica rotta.
- **4** Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il nome, selezionare **Nome**, quindi immettere il nome.
 - Per modificare una virata da un elenco, selezionare **Modifica virate** > **Usa elenco virate** e selezionare una virata nell'elenco.
 - Per selezionare una virata utilizzando la carta, selezionare **Modifica virate** > **Usa mappa**, quindi selezionare una posizione sulla carta.

La modifica di una virata che utilizza un waypoint riposizione la virata nella rotta e non il waypoint. Lo spostamento della posizione di un waypoint utilizzato in una rotta non comporta lo spostamento della virata nella rotta.

Ricerca e navigazione di una rotta salvata

Per poter sfogliare l'elenco delle rotte e sceglierne una da navigare, è necessario creare e salvare almeno una rotta (*Creare e salvare una rotta*, pagina 55).

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare un percorso.
- 3 Selezionare Naviga verso.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per seguire la rotta dal punto di partenza, selezionare Inoltra.
 - Per seguire la rotta dal punto d'arrivo, selezionare Ordine inverso.
 - Per navigare parallelamente alla rotta, selezionare **Scostamento** (*Cercare e seguire in parallelo una rotta salvata*, pagina 57).
 - Per seguire una rotta dal suo primo waypoint, selezionare Dall'inizio.

Viene visualizzata una linea magenta. Al centro della linea magenta viene visualizzata un'altra linea più sottile viola che rappresenta la rotta corretta dalla posizione attuale al punto di arrivo. La rotta corretta è dinamica e si sposta quando si vira fuori rotta.

- 5 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.
- 6 Seguire la linea magenta lungo ciascun tratto della rotta, virando per evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.
- 7 Quando si è fuori rotta, seguire la linea viola (rotta corretta) per raggiungere la destinazione oppure virare per tornare sulla linea magenta (rotta diretta).

Cercare e seguire in parallelo una rotta salvata

Per poter cercare e seguire una rotta, è necessario averne creata e salvata almeno una (*Creare e salvare una rotta*, pagina 55).

1 Selezionare Info > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

- 2 Selezionare un percorso.
- 3 Selezionare Naviga verso.
- 4 Selezionare **Scostamento** per navigare parallelamente alla rotta.
- 5 Selezionare Scostamento per inserire la distanza di offset dalla rotta.
- 6 Specificare la modalità di navigazione della rotta:
 - Per seguire la rotta dal punto di partenza utilizzato durante la creazione della rotta, rimanendo a sinistra della rotta originale, selezionare **Avanti Sinistra**.
 - Per seguire la rotta dal punto di partenza utilizzato durante la creazione della rotta, rimanendo a destra della rotta originale, selezionare **Avanti Dritta**.
 - Per seguire la rotta dal punto d'arrivo utilizzato durante la creazione della rotta, rimanendo a sinistra della rotta originale, selezionare **Indietro Sinistra**.
 - Per seguire la rotta dal punto d'arrivo utilizzato durante la creazione della rotta, rimanendo a destra della rotta originale, selezionare **Indietro Dritta**.
- 7 Se necessario, selezionare Fatto.

Viene visualizzata una linea magenta. Al centro della linea magenta viene visualizzata un'altra linea più sottile viola che rappresenta la rotta corretta dalla posizione attuale al punto di arrivo. La rotta corretta è dinamica e si sposta quando si vira fuori rotta.

- 8 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.
- 9 Seguire la linea magenta lungo ciascun tratto della rotta, virando per evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.
- **10** Quando si è fuori rotta, seguire la linea viola (rotta corretta) per raggiungere la destinazione oppure virare per tornare sulla linea magenta (rotta diretta).

Avvio di un modello di ricerca

È possibile avviare un modello di ricerca per cercare un'area. Alcuni modelli sono più adatti a situazioni di ricerca diverse.

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance > Nuovo > Rotta con modello SAR.
- 2 Selezionare un modello:
 - Selezionare **Ricerca a settori** quando è sufficientemente nota la posizione dell'oggetto, l'area di ricerca è ridotta ed è richiesta una ricerca approfondita.
 - Selezionare **Espansione quadra** quando la posizione dell'oggetto non è certa, l'area di ricerca è ridotta ed è richiesta una ricerca approfondita.
 - Selezionare **Progressiva/parallela** quando la posizione dell'oggetto è approssimativa, l'area di ricerca è ridotta ed è richiesta una ricerca costante.
- 3 Immettere i parametri di ricerca.
- 4 Selezionare Fatto.
- 5 Se necessario, selezionare Attiva.

Eliminare una rotta salvata

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare una rotta.
- 3 Selezionare Controlla > Elimina.

Eliminare tutte le rotte salvate

Selezionare Info > Dati utente > Elimina dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.

Auto Guidance

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

È possibile utilizzare la funzione Auto Guidance per calcolare automaticamente la rotta migliore per raggiungere la destinazione. La funzione Auto Guidance utilizza la cartografia per calcolare automaticamente la rotta più sicura per la destinazione desiderata. È possibile modificare la rotta durante la navigazione.

Impostare e seguire una rotta Auto Guidance

- 1 Selezionare una destinazione (Destinazioni, pagina 51).
- 2 Selezionare Naviga verso > Auto Guidance.
- **3** Controllare la rotta indicata dalla linea magenta.
- 4 Selezionare Avvia navigazione.
- 5 Seguire la linea magenta, virando per evitare ostacoli del terreno, fondali bassi e altri pericoli (*Assegnazione del codice colore della rotta*, pagina 51).

NOTA: quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione Auto Guidance non è in grado di calcolare parte della relativa linea. Questo è dovuto alle impostazioni di profondità sicura minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli ostacoli.

Creare e salvare una rotta Auto Guidance

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance > Nuovo > Auto Guidance.
- 2 Selezionare un punto di partenza, quindi selezionare Successivo.
- 3 Selezionare una destinazione, quindi selezionare Successivo.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare un ostacolo e regolare la rotta per aggirarlo, selezionare Analisi pericoli.
 - Per modificare la rotta, selezionare **Regola traccia** e seguire le istruzioni visualizzate.
 - Per eliminare una rotta, selezionare Annulla Auto Guidance.
 - Per salvare la rotta, selezionare Fatto.

Modificare una rotta Auto Guidance salvata

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare una rotta, quindi selezionare Controlla > Modifica > Regola traccia. SUGGERIMENTO: durante la navigazione di una rotta Auto Guidance, selezionare la rotta sulla carta di navigazione, quindi selezionare Regola traccia.
- 3 Selezionare una posizione sulla rotta.
- 4 Trascinare il punto in una nuova posizione.
- 5 Se necessario, selezionare un punto, quindi selezionare Rimuovi.
- 6 Selezionare Fatto.

Annullare un calcolo Auto Guidance

Nella Carta di navigazione, selezionare **Menu > Annulla**. **SUGGERIMENTO:** selezionare Indietro per annullare rapidamente il calcolo.

Impostare un arrivo con orario

È possibile utilizzare questa funzione su una rotta Auto Guidance per ottenere informazioni sull'orario di arrivo a destinazione. Ciò consente di programmare l'arrivo a destinazione, ad esempio per l'apertura di un ponte o per raggiungere la linea di partenza di una regata.

- 1 Nella carta di navigazione, selezionare Menu.
- 2 Selezionare Opzioni di navigazione > Arr. con ora.

SUGGERIMENTO: è possibile aprire rapidamente il menu Arr. con ora selezionando un punto sulla rotta o sulla traccia.

Configurazioni della rotta Auto Guidance

Le impostazioni di Profondità preferita e Ingombro verticale influiscono sul modo in cui il chartplotter calcola una rotta Auto Guidance. Se una sezione di una rotta Auto Guidance ha una profondità inferiore alle impostazioni di Profondità preferita o di Ingombro verticale, la sezione della rotta Auto Guidance viene visualizzata come una linea continua arancione o come una linea a righe rosse nelle carte Garmin LakeVü g4 e BlueChart[®]g4 Vision e appare come una linea a righe color magenta e grigio nelle versioni precedenti. Quando l'imbarcazione entra in una di queste aree, viene visualizzato un messaggio di avvertenza (*Assegnazione del codice colore della rotta*, pagina 51).

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

NOTA: alcune impostazioni non si applicano a tutte le carte.

È possibile impostare i parametri che il chartplotter utilizza per calcolare una rotta Auto Guidance.

Selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance.

Profondità preferita: consente di impostare una profondità minima, basata sui dati di profondità della carta, in cui l'imbarcazione può navigare.

NOTA: la profondità minima per le carte premium (create prima del 2016) è di 3 piedi. Se si inserisce un valore di profondità inferiore a 3 piedi, le rotte Auto Guidance verranno calcolate utilizzando esclusivamente questo valore.

Ingombro verticale: consente di impostare l'altezza minima di un ponte o di un ostacolo, basata sui dati cartografici, in cui l'imbarcazione può transitare.

Distanza da linea costiera: consente di impostare la distanza dalla costa in cui tracciare la rotta Auto Guidance. La rotta potrebbe subire deviazioni se si modifica questa impostazione durante la navigazione. I valori disponibili per questa impostazione sono relativi, non assoluti. Per accertarsi che la rotta si trovi a una distanza adeguata dalla costa, è possibile valutarne il posizionamento utilizzando una o più destinazioni familiari che richiedono di navigare in prossimità della riva (*Regolare la distanza dalla riva*, pagina 60).

Regolare la distanza dalla riva

L'impostazione Distanza da linea costiera indica a quale distanza dalla riva deve essere posizionata la linea Auto Guidance. La linea Auto Guidance potrebbe spostarsi se si modifica questa impostazione durante la navigazione. I valori disponibili per l'impostazione Distanza da linea costiera sono relativi, non assoluti. Per accertarsi che la linea Auto Guidance si trovi a una distanza adeguata dalla costa, è possibile valutarne il posizionamento usando una o più destinazioni familiari che richiedono di navigare in prossimità della riva.

- 1 Ormeggiare l'imbarcazione o gettare l'ancora.
- 2 Selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Distanza da linea costiera > Normal.
- 3 Selezionare una destinazione già raggiunta in precedenza.
- 4 Selezionare Naviga verso > Auto Guidance.
- 5 Controllare il posizionamento della linea **Auto Guidance** e verificare che eviti ostacoli noti e che i cambi di direzione consentano una navigazione ottimale.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Se il posizionamento della linea è soddisfacente, selezionare Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione e continuare con il passaggio 10.
 - Se la linea è troppo vicina a ostacoli noti, selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Distanza da linea costiera > Lontano.
 - Se i cambi di direzione nella linea sono troppo ampi, selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Distanza da linea costiera > Vicino.
- 7 Se è stato selezionato Vicino o Lontano nel passaggio 6, controllare il posizionamento della linea Auto Guidance e verificare che gli ostacoli noti siano evitati e che i cambi di direzione consentano una navigazione ottimale.

La rotta Auto Guidance mantiene ampi margini di sicurezza rispetto agli ostacoli in acque aperte, anche con l'impostazione Distanza da linea costiera regolata su Vicino o Più vicino. Di conseguenza, il chartplotter potrebbe non riposizionare la linea Auto Guidance, a meno che la destinazione selezionata non richieda la navigazione in acque prossime alla riva.

- 8 Selezionare un'opzione:
 - Se il posizionamento della linea è soddisfacente, selezionare Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione e continuare con il passaggio 10.
 - Se la linea è troppo vicina a ostacoli noti, selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Distanza da linea costiera > Più lontano.
 - Se i cambi di direzione nella linea sono troppo ampi, selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Distanza da linea costiera > Più vicino.
- 9 Se è stato selezionato **Più vicino** o **Più lontano** nel passaggio 8, controllare il posizionamento della linea **Auto Guidance** e verificare che gli ostacoli noti siano evitati e che i cambi di direzione consentano una navigazione ottimale.

La rotta Auto Guidance mantiene ampi margini di sicurezza rispetto agli ostacoli in acque aperte, anche con l'impostazione Distanza da linea costiera regolata su Vicino o Più vicino. Di conseguenza, il chartplotter potrebbe non riposizionare la linea Auto Guidance, a meno che la destinazione selezionata non richieda la navigazione in acque prossime alla riva.

10 Ripetere i passaggi da 3 a 9 per almeno una volta ancora, usando ogni volta una destinazione diversa, fino a familiarizzare con la funzionalità dell'impostazione **Distanza da linea costiera**.

Tracce

La traccia è la registrazione della rotta seguita dall'imbarcazione. La traccia in corso di registrazione viene definita traccia attiva ed è possibile salvarla. È possibile visualizzare le tracce in tutte le carte o visualizzazioni 3D.
Visualizzare le tracce

- 1 In una carta, selezionare Menu > Livelli > Dati utente > Tracce.
- Selezionare le tracce da visualizzare.
 Una linea sulla carta indica il percorso seguito.

Impostare il colore della traccia attiva

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Opzioni Traccia attiva > Colore traccia.
- 2 Selezionare un colore per la traccia.

Salvare la traccia attiva

La traccia in fase di registrazione viene detta traccia attiva.

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Salva traccia attiva.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare l'orario di inizio della traccia attiva.
 - Selezionare Intero registro.
- 3 Selezionare Salva.

Visualizzare l'elenco delle tracce salvate

Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.

Modificare una traccia salvata

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare Controlla > Modifica traccia.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - · Selezionare Nome, quindi immettere un nuovo nome.
 - Selezionare Colore traccia, quindi selezionare un colore.
 - Selezionare Salva come Rotta per salvare la traccia come rotta.
 - Selezionare Salva come confine per salvare la traccia come confine.

Salvare una traccia in una rotta

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare Controlla > Modifica traccia > Salva come Rotta.

Cercare e seguire una traccia salvata

Prima di poter cercare e seguire una traccia, è necessario averne creata e salvata almeno una (*Tracce*, pagina 60).

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare Segui traccia.
- **4** Selezionare un'opzione:
 - Per seguire la traccia dal punto di partenza utilizzato durante la creazione della traccia, selezionare **Inoltra**.
 - Per seguire la traccia dal punto d'arrivo utilizzato durante la creazione della traccia, selezionare **Ordine inverso**.
- 5 Controllare la rotta indicata dalla linea colorata.
- 6 Seguire la linea lungo ciascun tratto della rotta, virando per evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.

Eliminare una traccia salvata

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare Controlla > Elimina.

Eliminare tutte le tracce salvate

Selezionare Info > Dati utente > Elimina dati utente > Tracce salvate.

Come ritracciare la traccia attiva

La traccia in fase di registrazione viene detta traccia attiva.

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Segui traccia attiva.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare l'orario di inizio della traccia attiva.
 - Selezionare Intero registro.
- 3 Controllare la rotta indicata dalla linea colorata.
- 4 Seguire la linea colorata, virando per evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.

Cancellare la traccia attiva

Selezionare **Info > Dati utente > Tracce > Cancella traccia attiva**. La memoria delle tracce viene cancellata e la registrazione della traccia attiva prosegue.

Gestire la memoria del registro traccia durante la registrazione

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Opzioni Traccia attiva.
- 2 Selezionare Modo registraz..
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per registrare una traccia finché la memoria delle tracce non è piena, selezionare Riempi.
 - Per registrare in modo continuo una traccia, sostituendo i dati traccia meno recenti con quelli nuovi, selezionare **Sovrapponi**.

Configurare l'intervallo di registrazione del registro traccia

È possibile impostare la frequenza con cui il grafico della traccia viene registrato. Più la frequenza è alta, più la registrazione è precisa, ma la memoria disponibile si riempie più rapidamente. L'intervallo di risoluzione è consigliato per un uso efficiente della memoria.

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Opzioni Traccia attiva > Intervallo.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per registrare la traccia in base alla distanza tra i punti, selezionare Intervallo > Distanza > Cambia, quindi immettere la distanza.
 - Per registrare la traccia in base a un intervallo di tempo, selezionare **Intervallo** > **Ora** > **Cambia**, quindi immettere l'intervallo di tempo.
 - Per registrare il grafico traccia in base alla varianza dalla rotta seguita, selezionare Intervallo > Risoluzione > Cambia, quindi immettere l'errore massimo consentito dalla rotta seguita prima di registrare un punto traccia. Questa è l'opzione di registrazione consigliata.

Confini

L'impostazione Segnale acustico deve essere attivata affinché gli allarmi siano udibili (*Impostazioni di toni e schermo*, pagina 164). La mancata impostazione degli allarmi udibili potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà.

I confini consentono di evitare o rimanere in aree designate un corpo d'acqua. È inoltre possibile impostare un allarme che segnali quando si entra o si esce da un area delimitata da un confine.

È possibile creare aree, linee e cerchi di confini utilizzando la mappa. È anche possibile convertire tracce salvate e rotte in linee di confine. È possibile creare un'area di confine utilizzando i waypoint per creare un percorso a partire da questi ultimi e convertire il percorso in una linea di confine.

È possibile selezionare un confine perché diventi il confine attivo. È possibile aggiungere i dati sul confine attivo ai campi dati sulla carta.

Creazione di un confine

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Confini > Nuovo.
- 2 Selezionare una forma del confine.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Conversione di una rotta in un confine

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare una rotta.
- 3 Selezionare Controlla > Modifica rotta > Salva come confine.

Conversione di una traccia in un confine

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare Controlla > Modifica traccia > Salva come confine.

Modifica di un confine

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Confini.
- 2 Selezionare un confine.
- 3 Selezionare Controlla.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare l'aspetto del confine sulla mappa, selezionare Opzioni di visualizzazione.
 - Per modificare il nome o le linee di confine, selezionare Modifica confine.
 - Per modificare l'allarme di confine, selezionare Allarme.

Collegamento di un confine a un layout SmartMode

È possibile collegare un confine a un layout SmartMode per aprire automaticamente il layout quando si entra o si esce dal confine. Ad esempio, è possibile impostare un confine intorno a un porto turistico e aprire automaticamente il layout Ormeggio quando si entra in porto.

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Confini.
- 2 Selezionare un confine.
- 3 Selezionare Controlla > Collega SmartMode™ > SmartMode™.
- 4 Selezionare Ingresso, quindi selezionare un layout.
- 5 Selezionare Uscita, quindi selezionare un layout.

Impostazione di un allarme di confine

Gli allarmi di confine avvisano l'utente quando si trova a una determinata distanza da un confine. Ciò può essere utile quando si tenta di evitare determinate aree o quando è necessario essere particolarmente cauti in alcune aree di navigazione marittima.

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Confini.
- **2** Selezionare un confine.
- 3 Selezionare Controlla > Allarme.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare un allarme affinché venga emesso un segnale acustico quando l'imbarcazione si trova a una determinata distanza dal confine, selezionare Allarme dist., immettere la distanza e selezionare Fatto.
 - Per impostare un allarme da attivare quando si entra o si esce dal confine di un'area o da un cerchio di confine, selezionare **Area** per visualizzare **Ingresso** oppure **Uscita**.

Disattivare tutti gli allarmi di confine

Selezionare Info > Dati utente > Confini > Allarmi.

Eliminazione di un confine

- 1 Selezionare Info > Dati utente > Confini.
- 2 Selezionare un confine.
- 3 Selezionare Controlla > Modifica confine > Elimina.

Eliminare tutti i waypoint, le tracce, le rotte e i confini salvati

Selezionare Info > Dati utente > Elimina dati utente > Elimina tutti i dati utente > OK.

Caratteristiche della navigazione a vela

Impostazione del tipo di imbarcazione per le funzioni di navigazione a vela

Per utilizzare le funzioni di navigazione a vela, è necessario selezionare un tipo di imbarcazione a vela.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > La mia imbarcazione > Tipo di imbarcazione.
- 2 Selezionare Barca a vela o Catamarano a vela.

Regate

È possibile utilizzare il prodotto per attraversare la linea di partenza nel momento esatto in cui comincia la regata. Sincronizzando il timer di regata con il conto alla rovescia ufficiale, la partenza sarà scandita da degli avvisi acustici ad intervallo di un minuto. Sincronizzando il timer di regata con la linea di partenza virtuale, verrà misurata la velocità, il rilevamento ed il tempo rimanente rispetto al conto alla rovescia. Tutti questi dati servono per calcolare se l'imbarcazione taglierà la linea di partenza prima, dopo o nel momento esatto di inizio della regata.

Starting Line Guidance

La funzione Starting Line Guidance fornisce tutte le indicazioni per tagliare la linea di partenza allo start e alla massima velocità.

Dopo aver posizionato la boa e la barca giuria, impostato la velocità ottimale e la partenza ed avviato il timer, sulla carta viene visualizzato un vettore. Il vettore è proiettato dalla propria posizione alla linea di partenza e attraversa le layline.

La fine del vettore ed il colore della sua linea indicano la posizione dell'imbarcazione allo scadere del timer, in base alla velocità e direzione del momento.

Se il vettore termina prima della linea di partenza, il suo colore sarà bianco. Questo significa che l'imbarcazione deve accelerare per raggiungere la linea di partenza in tempo.

Se il vettore termina oltre la linea di partenza, il suo colore sarà rosso. Questo significa che l'imbarcazione deve rallentare per evitare una penalità per aver oltrepassato la linea di partenza prima dello scadere del timer.

Se il vettore coincide con la linea di partenza, il suo colore sarà verde. Questo significa che l'imbarcazione è alla velocità ottimale per raggiungere la linea di partenza allo scadere del timer.

Per impostazione predefinita le finestre della Starting Line Guidance e del Race Timer vengono visualizzate nella schermata Regata.

Impostazione della linea di partenza

La finestra Starting Line Guidance viene aggiunta alla Regata per impostazione predefinita.

- 1 Nella schermata combinata Regata, selezionare Menu > Start Line Guidance > Linea di partenza.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare la boa e la barca giuria non appena vengono attraversate, selezionare Crea contrassegni.
 - Per impostare la linea di partenza con le coordinate, selezionare Inserisci coordinate.
 - Per scambiare la posizione della boa con la barca giuria dopo averle impostate, selezionare Scambia sx e dx.

Utilizzare la funzione Starting Line Guidance

È possibile utilizzare la funzione Starting Line Guidance per attraversare la linea di partenza alla velocità ottimale in regata.

- 1 Tracciare la linea di partenza (Impostazione della linea di partenza, pagina 65).
- 2 Nella pagina combinata Regata, selezionare **Menu** > **Start Line Guidance** > **Target Speed** e selezionare la velocità desiderata al momento dell'attraversamento della linea di partenza.
- **3** Selezionare **Tempo a linea** e selezionare il tempo desiderato al momento dell'attraversamento della linea di partenza.
- 4 Selezionare Indietro.
- 5 Avviare il race timer (Avvio del Race Timer, pagina 65).

Avvio del Race Timer

Il race timer viene aggiunto alla schermata Regata per impostazione predefinita.

1 Nella schermata Regata, selezionare Avvia.

NOTA: è possibile accedervi anche dalla schermata SmartMode Vela e dalla carta di navigazione.

2 Se necessario, selezionare Sinc. per eseguire la sincronizzazione con il race timer ufficiale.

Interruzione del Race Timer

Dalla schermata Regata, selezionare Stop.

Impostare la distanza tra la prua e l'antenna GPS

È possibile inserire la distanza tra la prua dell'imbarcazione e la posizione dell'antenna GPS. Ciò garantisce che la prua dell'imbarcazione varchi la linea di partenza esattamente al momento di inizio.

- 1 In una carta di navigazione, selezionare Menu > Vela > Linea di partenza > Offset prua GPS
- 2 Immettere la distanza.
- 3 Selezionare Fatto.

Impostazioni delle layline

Per utilizzare le funzioni layline, è necessario collegare un sensore del vento al chartplotter.

In modalità di navigazione a vela (*Impostare il tipo di imbarcazione*, pagina 13) è possibile visualizzare le layline sulla carta di navigazione. Le layline risultano molto utili durante le regate.



Nella carta di navigazione, selezionare Menu > Livelli > La mia imbarcazione > Layline > Impostazione.

- **Ang. nav. vela**: consente di selezionare la modalità di calcolo delle layline da parte del dispositivo. L'opzione Attuale calcola le layline utilizzando l'angolo del vento misurato dal sensore del vento. L'opzione Manuale calcola le layline utilizzando gli angoli controvento e sottovento inseriti manualmente. L'opzione Tabella polare calcola le layline in base ai dati della tabella polare importata (*Importare una tabella polare manualmente*, pagina 67).
- Ang. controv.: consente di impostare una layline basata sull'angolo sopravento.
- Ang. sottovento: consente di impostare una layline basata sull'angolazione sottovento.

Correzione marea: consente di correggere le layline in base alla marea.

Filtro layline: consente di filtrare i dati delle layline in base all'intervallo di tempo inserito. Per una layline più omogenea che omette alcune delle modifiche causate dalla rotta o dall'angolo del vento reale, immettere un numero più alto. Per layline che mostrano una sensibilità maggiore alle modifiche causate dalla rotta o dall'angolo del vento reale, immettere un numero più basso.

Tabelle polari

Questa funzione consente di caricare e utilizzare i dati di terze parti. Garmin non fornisce garanzie sulla precisione, l'affidabilità, la completezza o la puntualità dei dati generati da terzi. L'utente si assume tutti i rischi legati all'utilizzo dei dati generati da terzi.

È possibile utilizzare i dati della tabella polare con il chartplotter. È possibile assegnare tipi di dati polari nei campi dati e utilizzare i dati polari per calcolare layline ottimali e linee di partenza.

Importare una tabella polare manualmente

Se il file della tabella polare viene salvato come polar.plr nella cartella Garmin/polars/ sulla scheda di memoria, il chartplotter importa i dati automaticamente dopo l'inserimento della scheda di memoria. Se i dati non vengono importati automaticamente o se si desidera caricare un'altra serie di dati, è possibile avviare l'importazione manualmente.

- 1 Salvare il file della tabella polare (polar.plr) nella cartella Garmin/polars/ sulla scheda di memoria.
- 2 Inserire la scheda di memoria contenente i dati polari nel chartplotter (Schede di memoria, pagina 8).
- 3 Selezionare Menu > Impostazioni > La mia imbarcazione > Tabella polare > Importa da scheda.
- 4 Se necessario, selezionare lo slot per le schede e il file della tabella polare.

Visualizzare i dati polari nei campi dati

Prima di poter visualizzare i dati polari, è necessario importare una tabella polare da una scheda di memoria (*Importare una tabella polare manualmente*, pagina 67).

- 1 Aprire la schermata nella quale aggiungere i dati polari.
- 2 Selezionare Menu > Modifica overlay.
- 3 Selezionare il campo dati da modificare.
- 4 Selezionare Vela.
- 5 Selezionare i dati polari da visualizzare nel campo dati.
 - Per mostrare la velocità dell'imbarcazione dalla tabella polare in base alla velocità e all'angolo del vento reale corrente, selezionare **Velocità polare**.
 - Per mostrare la velocità ottimale dell'imbarcazione in base all'angolo del vento ottimale, selezionare **Target Speed**.
 - Per mostrare l'angolo del vento ottimale alla velocità del vento reale corrente, selezionare Target TWA.
 - Per mostrare il TWA ottimale convertito in apparente utilizzando la velocità ottimale, selezionare **Target AWA**.
 - Per mostrare la differenza tra la velocità corrente dell'imbarcazione e la velocità ottimale dell'imbarcazione indicata come velocità, selezionare Δ vel. polare.
 - Per mostrare la differenza tra la velocità corrente dell'imbarcazione e la velocità ottimale dell'imbarcazione come percentuale, selezionare Δ percentuale veloc. polare.
 - Per mostrare la differenza tra la velocità corrente dell'imbarcazione e la velocità ottimale dell'imbarcazione indicata come velocità, selezionare Δ Target Speed.
 - Per mostrare la differenza tra la velocità corrente dell'imbarcazione e la velocità ottimale dell'imbarcazione come percentuale, selezionare **Δ percentuale Target Speed**.
 - Per mostrare la differenza tra l'angolo del vento reale e l'angolo del vento reale ottimale, selezionare Δ Target TWA.
 - Per mostrare la differenza tra l'angolo del vento apparente e l'angolo del vento apparente ottimale e l'angolo del vento reale, selezionare Δ Target AWA.

SUGGERIMENTO: è inoltre possibile utilizzare i dati della tabella polare per il calcolo delle layline e della linea di partenza.

Impostazione dell'offset della chiglia

È possibile inserire un offset della chiglia per compensare la lettura della profondità rispetto alla posizione di installazione del trasduttore. Questo consente di leggere la profondità dalla chiglia oppure l'effettiva profondità a seconda delle esigenze.

Per avere una lettura della profondità dalla chiglia o dal punto più basso dell'imbarcazione, misurare la distanza dal trasduttore alla posizione.

Per avere la lettura reale del fondo quando il trasduttore è installato al di sotto della linea di galleggiamento, misurare la distanza dal trasduttore alla linea.

NOTA: questa opzione è disponibile esclusivamente quando sono presenti dati sulla profondità validi.

- 1 Misurare la distanza:
 - Se il trasduttore è installato sulla linea di galleggiamento ① oppure ovunque sopra l'estremità della chiglia, misurare la distanza dalla posizione del trasduttore alla chiglia dell'imbarcazione. Immettere tale valore come numero positivo.
 - Se il trasduttore è installato sul fondo della chiglia 2 e si desidera conoscere la profondità effettiva, misurare la distanza dal trasduttore alla linea di galleggiamento. Immettere tale valore come numero negativo.



- **2** Eseguire un'operazione:
 - Se il trasduttore è collegato al chartplotter o a un modulo ecoscandaglio, selezionare Menu > Impo stazioni > La mia imbarcazione > Profondità e ancoraggio > Offset chiglia.
 - Se il trasduttore è collegato alla rete NMEA 2000, selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Impostazione NMEA 2000 > Elenco dispositivi, selezionare il trasduttore, quindi Controlla > Offset chiglia.

- 3 Selezionare 🗭 se il trasduttore è installato sulla linea di galleggiamento oppure selezionare 💳 se il trasduttore è installato sul fondo della chiglia.
- 4 Immettere la distanza misurata nel passaggio 1.

Funzionamento dell'autopilota per imbarcazioni a vela

▲ ATTENZIONE

Quando è attivato, l'autopilota controlla solo il timone. L'utente e il proprio equipaggio restano gli unici responsabili delle vele quando l'autopilota è attivato.

Oltre al mantenimento direzione, è possibile utilizzare l'autopilota anche per il mantenimento vento. È inoltre possibile utilizzare l'autopilota per controllare il timone durante la virata e la strambata.

Mantenimento vento

È possibile impostare l'autopilota per il mantenimento di una direzione specifica relativa all'angolo di vento corrente. Per eseguire il mantenimento vento, nonché una virata o una strambata basata su vento, è necessario collegare il dispositivo a un sensore vento compatibile con NMEA 2000 o NMEA.

Impostazione del tipo di vento mantenuto

Prima di attivare il tipo di vento mantenuto, è necessario collegare un sensore vento NMEA 2000 o NMEA 0183 all'autopilota.

Per una configurazione avanzata dell'autopilota, vedere le istruzioni di installazione incluse con l'autopilota.

- 1 Nella schermata Autopilota, selezionare Menu > Imp. pilota automatico > Tipo vento mantenuto.
- 2 Selezionare Apparente o Vero.

Attivare il mantenimento vento

Prima di attivare il tipo di vento mantenuto, è necessario collegare un sensore vento NMEA 2000 o NMEA 0183 all'autopilota.

Quando l'autopilota è in modalità standby, selezionare Mant. vento.

Attivare il mantenimento vento dal mantenimento direzione

Prima di attivare il tipo di vento mantenuto, è necessario collegare un sensore vento NMEA 2000 o NMEA 0183 all'autopilota.

Con il mantenimento direzione attivato, selezionare Menu > Mant. vento.

Regolazione dell'angolo di mantenimento del vento con il pilota automatico

È possibile regolare l'angolo di mantenimento vento con il pilota automatico quando la funzione di mantenimento vento è attivata.

- Per regolare l'angolo di mantenimento vento con incrementi di 1°, selezionare

Virata e strambata

È possibile impostare l'autopilota per eseguire una virata o una strambata mentre è attivato il mantenimento vento o direzione.

Virata o strambata in mantenimento direzione

- 1 Attivare un mantenimento direzione (Attivare l'autopilota, pagina 113).
- 2 Selezionare Menu.
- **3** Selezionare un'opzione.

L'autopilota guida l'imbarcazione attraverso una virata o strambata.

Virata o strambata in mantenimento vento

Prima di attivare il mantenimento vento è necessario installare un sensore vento.

- 1 Attivare il mantenimento vento (Attivare il mantenimento vento, pagina 69).
- 2 Selezionare Menu.
- 3 Selezionare un'opzione.

Il pilota automatico guida l'imbarcazione attraverso una virata o strambata e sullo schermo vengono visualizzate le informazioni sullo stato di avanzamento della virata o strambata.

Impostazione di un ritardo virata/strambata

Il ritardo virata/strambata consente di ritardare l'esecuzione della virata e strambata una volta avviata la manovra.

- 1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Imp. pilota automatico > Impostazione nav. a vela > Ritardo virata.
- 2 Selezionare la durata del ritardo.
- 3 Se necessario, selezionare Fatto.

Attivazione dell'inibitore strambata

NOTA: l'inibitore strambata non previene l'esecuzione di una strambata da parte dell'utente tramite il timone o la guida per gradi.

L'inibitore strambata evita che l'autopilota effettui una strambata.

- 1 Nella schermata Autopilota, selezionare Menu > Imp. pilota automatico > Impostazione nav. a vela > Inibit. stramb..
- 2 Selezionare Attivato.

Linea di prua e marker

La linea di prua è un'estensione della traccia sulla mappa che parte dalla prua dell'imbarcazione e procede nella direzione di viaggio. I marker indicano la posizione relativa dalla prua o dalla COG, una funzione utile durante la pesca o per trovare punti di riferimento.

Impostazione della linea di prua e dei marker

La linea di prua è un'estensione della traccia sulla mappa che parte dalla prua dell'imbarcazione e procede nella direzione di viaggio. I marker indicano la posizione relativa dalla prua o dalla COG, una funzione utile durante la pesca o per trovare punti di riferimento.

È possibile visualizzare la linea di prua e la linea COG sulla mappa.

Il valore COG rappresenta la direzione di movimento. La prua corrisponde alla direzione verso cui è puntata l'imbarcazione quando viene collegato un sensore di direzione.

- 1 In una carta, selezionare Menu > Livelli > La mia imbarcazione > Linea di prua > Markers.
- 2 Se necessario, selezionare Sorgente, quindi selezionare un'opzione:
 - Per utilizzare automaticamente la sorgente disponibile, selezionare Auto.
 - Per utilizzare la direzione dell'antenna GPS peri dati COG, selezionare COG.
 - Per utilizzare i dati trasmessi da un sensore di direzione collegato, selezionare Direzione.
 - Per utilizzare i dati trasmessi sia da un sensore di direzione collegato che dall'antenna GPS, selezionare **COG e direzione**.

Con questa opzione, è possibile visualizzare la linea di prua e la linea COG sulla mappa.

- 3 Selezionare Schermo, quindi selezionare un'opzione:
 - Selezionare Distanza > Distanza, quindi immettere la lunghezza della linea visualizzata sulla mappa.
 - Selezionare **Ora** > **Ora**, quindi immettere il tempo impiegato per calcolare la distanza che verrà percorsa dall'imbarcazione nel tempo specificato alla velocità corrente.

Fishfinder ecoscandaglio

Se correttamente collegato ad un trasduttore compatibile, il chartplotter può essere utilizzato come fishfinder. Per ulteriori informazioni sul trasduttore più adatto alle proprie esigenze, consultare la pagina garmin.com /transducers.

Sono disponibili diverse funzioni ecoscandaglio per visualizzare i pesci ed il fondale marino. Le visualizzazioni dell'ecoscandaglio disponibili variano a seconda del tipo di trasduttore e del modulo eco collegato al chartplotter. Ad esempio, è possibile visualizzare una pagina Panoptix[™] solo se si dispone di un trasduttore Panoptix compatibile collegato.

Sono disponibili quattro tipologie di base di visualizzazione dell'ecoscandaglio: una visualizzazione a schermo intero, una visualizzazione a schermo diviso, che combina due o più visualizzazioni, una visualizzazione a zoom diviso e una visualizzazione a frequenza divisa, che mostra due diverse frequenze. È possibile personalizzare le impostazioni per ciascuna visualizzazione nella pagina. Ad esempio, nella modalità di visualizzazione a frequenza divisa, è possibile regolare separatamente il guadagno di ciascuna frequenza.

Se non si trova un ordine delle visualizzazioni dell'ecoscandaglio adatto alle proprie esigenze, è possibile creare una pagina di combinazioni personalizzate (*Creazione di una pagina Nuova combinazione*, pagina 15). È anche possibile aggiungere le viste dell'ecoscandaglio ai layout SmartMode (*Aggiunta di un layout SmartMode*, pagina 16).

Interrompere la trasmissione dell'ecoscandaglio

- Per disattivare l'ecoscandaglio attivo, dalla relativa schermata, selezionare Menu > Trasmissione.
- Per disattivare le trasmissioni di tutti gli ecoscandagli, premere 🖒 e selezionare **Disatt. tutte trasm. ecosc.**.

Pagina ecoscandaglio Tradizionale

Sono disponibili diverse visualizzazioni a schermo intero, a seconda del trasduttore collegato.

Nella pagina ecoscandaglio Tradizionale a schermo intero viene visualizzato graficamente il fondale. La scala sulla parte destra dello schermo visualizza la profondità degli oggetti rilevati, mentre lo schermo scorre da destra verso sinistra.



1	Informazioni sulla profondità
2	Bersagli sospesi o pesce
3	Fondale

Visualizzazione dell'ecoscandaglio a frequenza doppia

Nella visualizzazione dell'ecoscandaglio su due frequenze, le due parti dello schermo mostrano un grafico a schermo intero dei dati dell'ecoscandaglio delle diverse frequenze.

NOTA: per avere una visualizzazione dell'ecoscandaglio su due frequenze, è necessario utilizzare un trasduttore a doppia frequenza.

Visualizzazione ecoscandaglio a zoom diviso

Nella visualizzazione ecoscandaglio a zoom diviso è possibile visualizzare un grafico completo della lettura dell'ecoscandaglio e una porzione ingrandita di tale grafico nella stessa schermata.

Vista ecoscandaglio Garmin ClearVü

NOTA: per visualizzare le scansioni Garmin ClearVü è necessario un trasduttore compatibile. Per informazioni sui trasduttori compatibili, visitare il sito Web garmin.com/transducers.

L'ecoscandaglio ad alta frequenza Garmin ClearVü fornisce immagini più nitide e dettagliate dei pesci e delle strutture presenti intorno all'imbarcazione.



I trasduttori tradizionali emettono un fascio conico. La tecnologia dell'ecoscandaglio a scansione Garmin ClearVü emette due fascio stretti, simili a quelli di una fotocopiatrice. Questi fasci forniscono un'immagine più nitida e verosimile degli oggetti presenti sotto all'imbarcazione.



Vista ecoscandaglio Garmin SideVü™

non tutti i modelli supportano l'ecoscandaglio Garmin SideVü integrato. Se il modello in uso non ha un ecoscandaglio SideVü integrato, è necessario un modulo eco compatibile e un trasduttore SideVü compatibile. Se il modello in uso non ha un ecoscandaglio SideVü integrato, è necessario un trasduttore SideVü compatibile. La tecnologia di scansione SideVü mostra un'immagine di ciò che si trova sotto e ai lati dell'imbarcazione. È possibile utilizzare tale tecnologia come strumento di ricerca per trovare strutture e pesci.



1	Lato sinistro dell'imbarcazione
2	Lato destro dell'imbarcazione
3	Il trasduttore sull'imbarcazione
4	Registri
5	Vecchi copertoni
6	Alberi
7	Acqua tra l'imbarcazione e il fondale
8	Distanza dalla parte laterale dell'imbarcazione

Tecnologia di scansione SideVü

Invece di un più comune fascio conico, il trasduttore SideVü utilizza un fascio piatto per eseguire la scansione dell'acqua e del fondale ai lati dell'imbarcazione.



Misurare la distanza sulla schermata Ecoscandaglio

È possibile misurare la distanza tra due punti sulla pagina ecoscandaglioSideVü.

- 1 In una pagina ecoscandaglio SideVü, selezionare
- 2 Selezionare una posizione sullo schermo.
- 3 Selezionare Misura.

Viene visualizzato un pin sulla schermata in corrispondenza della posizione selezionata.

4 Selezionare un'altra posizione.

La distanza e l'angolazione dal pin vengono indicate nell'angolo in alto a sinistra.

SUGGERIMENTO: per reimpostare il pin ed eseguire una misurazione dalla posizione corrente del pin, selezionare Imposta riferimento.

PanoptixPagine ecoscandaglio

Per ricevere le scansioni dell'ecoscandaglio Panoptix, è richiesto un trasduttore compatibile.

Le pagine ecoscandaglio Panoptix consentono di visualizzare in tempo reale gli oggetti presenti intorno all'imbarcazione. È inoltre possibile visualizzare la propria esca in acqua e i banchi di piccoli pesci nuotare di fronte e sotto l'imbarcazione.

Le pagine ecoscandaglio LiveVü forniscono una visualizzazione degli oggetti in movimento di fronte e sotto l'imbarcazione. La schermata viene aggiornata molto rapidamente, generando viste ecoscandaglio molto simili a un video.

Le pagine ecoscandaglio RealVü 3D forniscono una visualizzazione tridimensionale degli oggetti in movimento di fronte e sotto l'imbarcazione. La schermata viene aggiornata per ogni esplorazione del trasduttore.

Per visualizzare tutte e cinque le pagine ecoscandaglio Panoptix, è necessario un trasduttore per mostrare gli oggetti presenti sotto l'imbarcazione e un secondo trasduttore per mostrare gli oggetti presenti di fronte all'imbarcazione.

Per accedere alle pagine ecoscandaglio Panoptix, selezionare Ecoscandaglio, quindi selezionare una pagina.

Pagina ecoscandaglio LiveVü sotto

Questa pagina ecoscandaglio mostra una vista bidimensionale degli oggetti sotto l'imbarcazione e può essere utilizzata per visualizzare esche e pesci.



1	Cronologia dei dati Panoptix Down in una pagina ecoscandaglio a scorrimento
2	Imbarcazione
3	Range
4	Tracce
5	Manovra drop shot
6	Fondale

Pagina ecoscandaglio LiveVü avanti

Questa pagina ecoscandaglio mostra una vista bidimensionale degli oggetti di fronte all'imbarcazione e può essere utilizzata per visualizzare esche e pesci.



1	Imbarcazione
2	Intervallo
3	Pesci
4	Тгассе
5	Fondale

Pagina ecoscandaglio RealVü 3D avanti

Questa pagina ecoscandaglio mostra una vista tridimensionale degli oggetti presenti di fronte al trasduttore. Tale pagina può essere utilizzata quando l'imbarcazione non è in movimento e si necessita di visualizzare il fondale e i pesci che si avvicinano all'imbarcazione.



1	Legenda dei colori
2	Imbarcazione
3	Indicatore ping
4	Pesci
5	Fondale
6	Intervallo

Pagina ecoscandaglio RealVü 3D Down

Questa pagina ecoscandaglio mostra una vista tridimensionale degli oggetti presenti sotto al trasduttore e può essere utilizzata quando l'imbarcazione non è in movimento e si desidera sapere quali oggetti nuotano intorno ad essa.



1	Legenda dei colori
2	Imbarcazione
3	Fascio dell'ecoscandaglio
4	Copertura
5	Pesci
6	Fondale

Pagina ecoscandaglio Cronologia RealVü 3D

Questo ecoscandaglio fornisce una vista tridimensionale degli oggetti presenti sotto l'imbarcazione mentre quest'ultima è in movimento e mostra in 3D l'intera colonna d'acqua, dal fondale alla superficie. Tale vista viene utilizzata per la pesca.



1	Legenda dei colori
2	Imbarcazione
3	Intervallo
4	Fondale
5	Struttura
6	Pesci

Pagine ecoscandaglio FrontVü

La pagina ecoscandaglio Panoptix FrontVü aumenta la consapevolezza dell'ambiente circostante mostrando gli eventuali ostacoli nell'acqua, fino a 91 metti (300 piedi) di fronte all'imbarcazione.

La possibilità di evitare efficacemente collisioni con l'ecoscandaglio FrontVü diminuisce mano a mano che la velocità aumenta oltre 8 nodi.

Per vedere la pagina ecoscandaglio FrontVü, è necessario installare e collegare un trasduttore compatibile, ad esempio un trasduttore PS21. Potrebbe essere necessario aggiornare il software del trasduttore.



Vista ecoscandaglio LiveScope[™]

Questa pagina ecoscandaglio mostra una vista frontale all'imbarcazione e può essere utilizzata per visualizzare pesci e strutture.



1	Informazioni sulla profondità
2	Bersagli sospesi o pesce
3	Fondale

Vista Prospettiva

Questa pagina ecoscandaglio mostra una vista frontale e intorno all'imbarcazione e può essere utilizzata per visualizzare linee costiere, pesci e strutture. Questa vista è consigliata in acque poco profonde fino a 15 metri (50 piedi).

Per visualizzare questa vista ecoscandaglio è necessario installare un trasduttore LiveScope compatibile su un supporto adatto in modalità Perspective.



Selezione del tipo di trasduttore

Questo chartplotter è compatibile con una serie di trasduttori accessori, inclusi i trasduttori Garmin ClearVü[™] disponibili alla pagina garmin.com/transducers.

Se si collega un trasduttore che non è incluso con il chartplotter, potrebbe essere necessario impostare il tipo di trasduttore affinché l'ecoscandaglio funzioni correttamente.

NOTA: non tutti i moduli chartplotter ed ecoscandaglio supportano questa funzione.

1 Eseguire un'operazione:

- In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Installazione > Trasduttori.
- Selezionare Menu > Impostazioni > La mia imbarcazione > Trasduttori.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per consentire al chartplotter di rilevare automaticamente il trasduttore, selezionare il trasduttore da modificare, quindi scegliere **Rilevamento automatico**.
 - Per selezionare il trasduttore manualmente, selezionare il trasduttore da modificare, quindi scegliere il modello di trasduttore dall'elenco e infine **Cambia modello**.

NOTA: se si seleziona il trasduttore manualmente, si disconnette il trasduttore e se ne connette un altro, è necessario reimpostare questa opzione su **Rilevamento automatico**.

Selezionare un'origine dati dell'ecoscandaglio

Questa funzione non è disponibile per tutti i modelli.

Quando si utilizza più di un'origine dati per l'ecoscandaglio per una pagina ecoscandaglio specifica, è possibile selezionare l'origine da utilizzare per tale pagina. Ad esempio, se si dispone di due origini dati per Garmin ClearVü, è possibile selezionare l'origine da utilizzare dalla pagina ecoscandaglio Garmin ClearVü.

- 1 Aprire la pagina ecoscandaglio per cui verrà modificata l'origine dati.
- 2 Selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Sorgente.
- **3** Selezionare l'origine dati per questa pagina ecoscandaglio.

Rinominare un'origine dati dell'ecoscandaglio

È possibile rinominare un'origine dati dell'ecoscandaglio in modo da identificarla più rapidamente. Ad esempio, è possibile utilizzare "Prua" come nome del trasduttore sulla prua dell'imbarcazione.

Per rinominare una sorgente, è necessario trovarsi nella vista ecoscandaglio applicabile per la sorgente. Ad esempio, per rinominare l'origine dati dell'ecoscandaglio Garmin ClearVü, è possibile aprire la pagina ecoscandaglio Garmin ClearVü.

- 1 In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Sorgente > Rinomina sorgenti.
- 2 Immettere il nome.

Creare un waypoint nella schermata Ecoscandaglio

- 1 In una pagina ecoscandaglio, trascinare la schermata o selezionare
- **2** Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **Q**⁺.
- 4 Se necessario, modificare le informazioni sul waypoint.

Mettere in pausa la lettura dell'ecoscandaglio

Da una vista ecoscandaglio, selezionare

Visualizzare la cronologia dell'ecoscandaglio

È possibile scorrere lo schermo dell'ecoscandaglio per visualizzare i dati cronologici correlati.

NOTA: alcuni trasduttori non salvano i dati cronologici dell'ecoscandaglio.

- 1 In una pagina ecoscandaglio, trascinare la schermata a destra.
- 2 Selezionare Indietro per uscire dalla cronologia.

Condividere i dati dell'ecoscandaglio

È possibile visualizzare i dati dell'ecoscandaglio di tutte le sorgenti compatibili sulla Garmin Marine Network. È possibile visualizzare i dati dell'ecoscandaglio di un modulo ecoscandaglio esterno compatibile, ad esempio un modulo ecoscandaglio GCV[®]. Inoltre, è possibile visualizzare i dati dell'ecoscandaglio di altri chartplotter dotati di un modulo ecoscandaglio integrato.

Ciascun chartplotter sulla rete può visualizzare i dati dell'ecoscandaglio di ogni modulo ecoscandaglio compatibile e trasduttore sulla rete, indipendentemente dalla posizione in cui sono installati i chartplotter e i trasduttori sull'imbarcazione. Ad esempio, da un dispositivo GPSMAP 923 installato sulla parte posteriore dell'imbarcazione, è possibile visualizzare i dati dell'ecoscandaglio di un altro dispositivo GPSMAP e trasduttore Garmin ClearVü installato sulla parte anteriore dell'imbarcazione.

Quando si condividono dati dell'ecoscandaglio, i valori di alcune impostazioni, come Range e Gain vengono sincronizzati tra i dispositivi sulla rete. I valori di altre impostazioni dell'ecoscandaglio, ad esempio Aspetto, non vengono sincronizzati e devono essere configurati su ciascun dispositivo singolarmente. Inoltre, le velocità di scorrimento delle diverse pagine degli ecoscandagli tradizionali e Garmin ClearVü vengono sincronizzate per rendere le pagine divise più coerenti.

NOTA: l'utilizzo di più trasduttori contemporaneamente può creare interferenze, che possono essere rimosse regolando l'impostazione dell'ecoscandaglio Interferenza.

Ingrandimento di una pagina ecoscandaglio Panoptix LiveVü o LiveScope

È possibile ingrandire le pagine ecoscandaglio Panoptix LiveVü e LiveScope 2D.

NOTA: la cronologia di scorrimento è nascosta quando lo schermo è in modalità zoom.

1 Da una pagina ecoscandaglio Panoptix LiveVü o LiveScope 2D, allontanare due dita l'una dall'altra per ingrandire l'area.

Viene visualizzata una finestra (1) che mostra una versione ridotta dell'immagine a schermo intero. L'area delimitata (2) nella finestra mostra la posizione dell'area ingrandita.



- 2 Se necessario, toccare o trascinare l'interno della finestra per visualizzare un'altra area della pagina a schermo intero.
- **3** Se necessario, allontanare due dita l'una dall'altra per ingrandire l'immagine.
- **4** Se necessario, avvicinare due dita l'una all'altra per ridurre la visualizzazione.

Per uscire dalla modalità zoom, selezionare Indietro o avvicinare due dita l'una all'altra per ridurre l'immagine finché non torna a schermo intero.

Regolare il livello di dettaglio

È possibile controllare il livello di dettaglio e il disturbo visualizzato sulla pagina dell'ecoscandaglio regolando il guadagno per i trasduttori tradizionali o la luminosità per i trasduttori Garmin ClearVü.

Per visualizzare sulla pagina i ritorni del segnale di maggiore intensità, è possibile ridurre il guadagno o la luminosità per rimuovere i ritorni e il disturbo di minore intensità. Per visualizzare tutte le informazioni relative ai ritorni di segnale, è possibile aumentare il guadagno o la luminosità per visualizzare più informazioni sulla pagina. Ciò aumenta anche il disturbo e rende più difficile rilevare i ritorni effettivi.

- 1 In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu.
- 2 Selezionare Gain o Luminosità.
- **3** Selezionare un'opzione:
 - Per aumentare o diminuire manualmente il guadagno o la luminosità, selezionare Su o Giù.
 - Per consentire la regolazione automatica del guadagno o della luminosità tramite il chartplotter, selezionare un'opzione automatica.

Regolare l'intensità del colore

È possibile regolare l'intensità dei colori ed evidenziare le aree di interesse sulla pagina ecoscandaglio regolando il guadagno colore per i trasduttori tradizionali o il contrasto per i trasduttori Garmin ClearVü/SideVü. L'impostazione funziona in modo ottimale dopo aver regolato il livello di dettaglio visualizzato sulla pagina mediante le impostazioni del guadagno o della luminosità.

Per evidenziare un numero ridotto di pesci o creare una visualizzazione di più alta intensità di un bersaglio, è possibile aumentare l'impostazione del guadagno colore o del contrasto. Ciò causa una perdita di differenziazione dei ritorni ad alta intensità dal fondale. Per ridurre l'intensità del ritorno, è possibile ridurre il guadagno colore o il contrasto.

- 1 In una pagina ecoscandaglio selezionare Menu.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Nella pagina ecoscandaglio Garmin ClearVü/SideVü, selezionare Contrasto.
 - In una pagina ecoscandaglio Panoptix, selezionare Aspetto.
 - In un'altra pagina ecoscandaglio, selezionare Set up ecoscandaglio > Aspetto > Colore Gain.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per aumentare o ridurre manualmente l'intensità del colore, selezionare Su o Giù.
 - Per utilizzare l'impostazione predefinita, selezionare Predefinito.

Set up ecoscandaglio

NOTA: alcune opzioni e impostazioni non si applicano a tutti i modelli e trasduttori.

Queste impostazioni si applicano ai seguenti tipi di trasduttori.

- Tradizionale
- Garmin ClearVü
- SideVü

Queste impostazioni non si applicano ai trasduttori Panoptix.

Nella pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio.

Velocità scorr.: consente di regolare la velocità di scorrimento dell'ecoscandaglio da destra verso sinistra (*Impostare la velocità di scorrimento*, pagina 86).

Nei fondali bassi è possibile selezionare una velocità di scorrimento più bassa per aumentare la durata di visualizzazione delle informazioni sulla pagina. In acque profonde, la velocità di scorrimento può essere aumentata. L'impostazione automatica regola la velocità di scorrimento in base alla velocità di navigazione dell'imbarcazione.

- **Disturbi**: consente di ridurre l'interferenza e la quantità di disturbi visualizzati nella pagina dell'ecoscandaglio (*Impostazioni relative al rifiuto rumori dell'ecoscandaglio*, pagina 87).
- **Aspetto**: consente di configurare l'aspetto della pagina dell'ecoscandaglio (*Impostare l'aspetto dell'ecoscandaglio*, pagina 88).
- Allarmi: consente di configurare gli allarmi dell'ecoscandaglio (Allarmi ecoscandaglio, pagina 89).
- **Avanzato**: consente di specificare una serie di impostazioni relative allo schermo e alle sorgenti dati utilizzate dall'ecoscandaglio (*Impostazioni avanzate dell'ecoscandaglio*, pagina 90).
- Installazione: configura il trasduttore (Impostazioni di installazione del trasduttore, pagina 90).

Impostare lo zoom nella pagina ecoscandaglio

- 1 In una pagina escoscandaglio, selezionare **Menu** > **Zoom** > ••• > **Modo**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare automaticamente la profondità e lo zoom, selezionare Auto.

Se necessario, selezionare **Imposta zoom** per modificare l'impostazione di zoom. Selezionare **Visual. in alto** o **Vis. in basso** per impostare l'intervallo di profondità dell'area ingrandita e selezionare **Zoom avanti** o **Zoom indietro** per aumentare o ridurre il livello di ingrandimento dell'area.

Per impostare manualmente la scala di profondità dell'area ingrandita, selezionare Manuale.
 Se necessario, selezionare Imposta zoom per modificare l'impostazione di zoom. Selezionare Visual. in alto o Vis. in basso per impostare l'intervallo di profondità dell'area ingrandita e selezionare Zoom avanti o Zoom indietro per aumentare o ridurre il livello di ingrandimento dell'area.

Per ingrandire una determinata area della schermata, selezionare Ingrandisci.
 Se necessario, selezionare Ingrandisci per aumentare o ridurre il livello di ingrandimento.
 SUGGERIMENTO: è possibile trascinare la casella di ingrandimento in una nuova posizione sulla schermata.

Per ingrandire i dati dell'ecoscandaglio provenienti dal fondale, selezionare Blocca fondale.
 Se necessario, selezionare Incremento per regolare la profondità e il posizionamento dell'area di blocco inferiore.

Per annullare lo zoom, deselezionate l'opzione Zoom.

Impostare la velocità di scorrimento

È possibile impostare la velocità di scorrimento delle immagini dell'ecoscandaglio sullo schermo. Una velocità di scorrimento più elevata mostra più dettagli finché non ve ne saranno più, in seguito inizia ad estendere il dettaglio esistente. Ciò può essere utile durante il movimento e la pesca alla traina oppure quando si è in acque molto profonde e il sonar esegue il ping molto lentamente. Una velocità di scorrimento inferiore consente una visualizzazione più prolungata delle informazioni sullo schermo.

In gran parte delle situazioni, l'impostazione Predefinito fornisce un buon compromesso tra un'immagine a scorrimento rapido e target con meno distorsioni.

- 1 In una pagina ecoscandaglio selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Velocità scorr..
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Per regolare automaticamente la velocità di scorrimento utilizzando i dati SOG o di velocità sull'acqua, selezionare **Auto**.

L'impostazione **Auto** seleziona una velocità di scorrimento basata sulla velocità dell'imbarcazione, pertanto le immagini dei bersagli in acqua vengono visualizzate nelle giuste proporzioni e appaiono meno distorte. Durante la visualizzazione delle pagine ecoscandaglio Garmin ClearVü/SideVü o la ricerca di strutture, si consiglia di utilizzare l'impostazione **Auto**.

- Per scorrere più velocemente, selezionare Su.
- Per scorrere più lentamente, selezionare Giù.

Regolazione dell'intervallo

È possibile regolare l'intervallo della scala di profondità per le viste tradizionale ed ecoscandaglio Garmin ClearVü. È possibile regolare l'intervallo della scala di ampiezza per la vista ecoscandaglio SideVü.

La regolazione automatica della scala mantiene il fondale in basso o nell'area più esterna dello schermo, utile per il rilevamento del fondale in caso di cambiamenti del terreno minimi o moderati.

La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specifico, utile per il rilevamento del fondale in caso di sostanziali cambiamenti del terreno, quali strapiombi o scogliere. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato.

- 1 Da una vista ecoscandaglio, selezionare Menu > Range.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare Auto per consentire al chartplotter di regolare automaticamente l'intervallo.
 - Per aumentare o diminuire manualmente l'intervallo, selezionare Su o Giù.

SUGGERIMENTO: dalla schermata ecoscandaglio, è possibile selezionare **+** o **--** per regolare manualmente l'intervallo.

SUGGERIMENTO: quando sono visualizzate più schermate ecoscandaglio, è possibile selezionare Selez. per scegliere la schermata attiva.

Impostazioni relative al rifiuto rumori dell'ecoscandaglio

In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Disturbi.

Interferenza: consente di regolare la sensibilità per ridurre gli effetti delle interferenze nelle vicinanze.

Per rimuovere l'interferenza dalla pagina è necessario utilizzare l'impostazione di interferenza più bassa che raggiunge il miglioramento desiderato. Il modo migliore per eliminare l'interferenza è risolvere i problemi di installazione che causano il disturbo.

Limite colore: consente di nascondere parte della tavolozza colori per eliminare i campi di disturbo debole.

Impostando il limite di colore al colore dei segnali indesiderati, è possibile eliminare dallo schermo i segnali che non si desidera visualizzare.

Smoothing: rimuove i disturbi che non fanno parte di un normale segnale dell'ecoscandaglio e consente di regolare l'aspetto dei segnali, ad esempio il fondale.

Se si imposta un livello di uniformità alto, rimangono più disturbi di basso livello rispetto a quando si utilizza il controllo delle interferenze, tuttavia i disturbi sono più attenuati perché viene visualizzata una media. L'uniformità può eliminare i punti chiari dal fondale. Utilizzate insieme, uniformità e interferenze sono efficaci nell'eliminare i disturbi di basso livello. È possibile regolare le impostazioni relative a interferenze e uniformità per gradi fino a eliminare i disturbi indesiderati dallo schermo.

Rumore superficie: consente di nascondere il rumore di superficie per ridurre il disturbo. Le ampiezze di cono maggiori (frequenze più basse) consentono di visualizzare più bersagli, ma possono generare più rumore di superficie.

TVG: consente di regolare il guadagno di variazione temporale, che può ridurre il disturbo.

Questo controllo è indicato nelle situazioni in cui si desidera controllare ed eliminare rumori e disturbi sulla superficie dell'acqua. Consente inoltre di rendere visibili i bersagli vicini alla superficie, che altrimenti sarebbero nascosti o coperti dai rumori in superficie.

Impostare l'aspetto dell'ecoscandaglio

Da una vista ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Aspetto.

Schema colori: consente di impostare lo schema colori.

Colore Gain: regola l'intensità dei colori (Regolare l'intensità del colore, pagina 85).

A-Scope: visualizza istantaneamente sulla parte destra dello schermo ciò che viene rilevato dall'ecoscandaglio. Linea profond.: mostra una linea di profondità a scorrimento rapido.

Bordo: consente di evidenziare il ritorno di segnale più potente dal fondale, per poter definire la conformazione del fondale.

Visual. selez.: consente di impostare la vista ecoscandaglio Garmin SideVü.

Simboli pesce: consente di impostare la modalità di interpretazione dei bersagli dell'ecoscandaglio.

Mostra i bersagli sospesi come simboli e le informazioni relative all'ecoscandaglio sullo sfondo.



21: Mostra i bersagli sospesi come simboli con informazioni sulla profondità del bersaglio e informazioni relative all'ecoscandaglio sullo sfondo.



Mostra i bersagli come simboli.

Mostra i bersagli con un simbolo e la relativa profondità.

Avanz. imm.: accelera l'immagine dell'ecoscandaglio permettendo di avere più dati della stessa colonna eco. Ciò si rivela utile guando si utilizza l'eco in acque profonde, poiché il segnale dell'ecoscandaglio richiede più tempo per raggiungere il fondale e inviare il segnale al trasduttore.

L'impostazione 1/1 traccia una colonna di informazioni sullo schermo per ogni segnale dell'eco. L'impostazione 2/1 traccia due colonne di informazioni sullo schermo per ogni segnale dell'eco e così via per le impostazioni 4/1 e 8/1.

Allungam. eco: consente di regolare le dimensioni dell'eco sullo schermo per facilitare la visualizzazione dei bersagli separati sullo schermo.

Quando i bersagli non sono facilmente visibili (1), l'allungamento dell'eco ne accentua il rilevamento e ne facilita la visibilità sullo schermo. Se il valore di allungamento dell'eco è troppo alto, i bersagli si uniscono. Se il valore è troppo basso 2, i bersagli sono piccoli e risultano più difficili da vedere.



È possibile combinare le opzioni di allungamento eco e ampiezza filtro per ottenere la risoluzione ottimale e la riduzione del rumore. Con le opzioni di allungamento eco e ampiezza filtro impostate sul valore basso, si avranno la massima risoluzione dello schermo ma un grado di sensibilità al rumore superiore. Se l'opzione di allungamento eco è impostata sul valore alto e l'ampiezza filtro sul valore basso, la risoluzione dello schermo sarà inferiore mentre i bersagli saranno più ampi. Con le opzioni di allungamento eco e ampiezza filtro impostate sul valore alto, si avranno la minima risoluzione dello schermo ma un grado di sensibilità al rumore inferiore. Si sconsiglia di impostare l'allungamento eco sul valore basso e l'ampiezza filtro sul valore alto.

Dati overlay: consente di impostare i dati visualizzati sulla schermata Ecoscandaglio.

Allarmi ecoscandaglio

AVVERTENZA

La funzione Allarmi ecoscandaglio è uno strumento che consente esclusivamente di conoscere l'ambiente circostante e in alcune circostanze non impedisce di arenarsi. Il comandante dell'imbarcazione ha l'obbligo di garantire la condotta corretta dell'imbarcazione.

L'impostazione Segnale acustico deve essere attivata affinché gli allarmi siano udibili (*Impostazioni di toni e schermo*, pagina 164). La mancata impostazione degli allarmi udibili potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà.

NOTA: alcune opzioni non sono disponibili su tutti i trasduttori.

In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Allarmi.

- È inoltre possibile aprire gli allarmi dell'ecoscandaglio selezionando **Menu > Impostazioni > Allarmi > Ecoscandaglio**.
- **Fondale basso**: consente di impostare un segnale acustico che viene attivato quando la profondità è inferiore al valore specificato.
- Allarme di massima: consente di impostare un segnale acustico che viene attivato quando la profondità è superiore al valore specificato.
- **Allarme FrontVü**: consente di impostare un allarme che si attiva quando la profondità di fronte all'imbarcazione è inferiore al valore specificato, permettendo di evitare di arenarsi (*Impostazione dell'allarme di minima FrontVü*, pagina 94). Questo allarme è disponibile esclusivamente con i trasduttori Panoptix FrontVü.
- **Temperatura acqua**: consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando il trasduttore rileva una temperatura superiore o inferiore di 1,1 °C (2 °F) a quella specificata.
- **Curva di livello**: consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando il trasduttore rileva un bersaglio sospeso nell'intervallo di profondità specificato tra superficie dell'acqua e fondale.

Pesci: consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando il dispositivo rileva un bersaglio sospeso.

- Consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando vengono rilevati pesci di ogni dimensione.
- consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando vengono rilevati pesci di dimensioni medie e grandi.
- 🗨 consente di impostare un segnale acustico che si attiva solo quando vengono rilevati pesci grandi.

Impostazioni avanzate dell'ecoscandaglio

In una pagina ecoscandaglio Tradizionale, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Avanzato.

Shift: consente di specificare la scala di profondità sulla quale l'ecoscandaglio deve lavorare. A tale profondità, è possibile ingrandire la visualizzazione ad una risoluzione più alta.

Quando si imposta un'area di osservazione, il rilevamento del fondale potrebbe non funzionare in modo ottimale poiché l'ecoscandaglio cerca i dati nell'intervallo di profondità dell'area impostata, che potrebbe non includere il fondale. L'impostazione di un'area di osservazione può incidere anche sulla velocità di scorrimento poiché i dati esterni all'intervallo di profondità specificato non vengono elaborati, riducendo il tempo necessario a ricevere e visualizzare i dati. È possibile ingrandire l'area di osservazione presa in esame per valutare più da vicino i segnali dei bersagli, con una risoluzione maggiore di quella disponibile con il solo zoom.

Limite ric. fond.: limita la ricerca del fondale alla profondità selezionata quando l'impostazione Range è configurata su Auto. Per ridurre al minimo il tempo richiesto per trovare il fondale, è possibile selezionare manualmente una profondità. Il dispositivo non cercherà il fondale a una profondità maggiore di quella selezionata.

Impostazioni di installazione del trasduttore

Queste impostazioni si applicano ai seguenti tipi di ecoscandaglio.

- Tradizionale
- Garmin ClearVü
- Garmin SideVü

In una pagina ecoscandaglio pertinente, selezionare un'opzione.

- In una pagina ecoscandaglio Tradizionale, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Installazione.
- In una pagina ecoscandaglio Garmin ClearVü, selezionare Menu > Impostazione ClearVü > Installazione.
- In una pagina ecoscandaglio Garmin SideVü, selezionare Menu > Configurazione SideVü > Installazione.
- **Frequenza di trasmissione**: consente di specificare l'intervallo tra due impulsi inviati dall'ecoscandaglio. Aumentando la velocità di trasmissione aumenta anche la velocità di scorrimento ma potrebbero crearsi maggiori disturbi.

I disturbi possono essere eliminati riducendo la velocità di trasmissione e aumentando l'intervallo tra gli impulsi inviati. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio Tradizionale.

- Aliment. trasmiss.: consente di ridurre il tono dell'allarme del trasduttore vicino alla superficie. Un valore inferiore per l'alimentazione di trasmissione consente di ridurre il tono dell'allarme del trasduttore, ma può anche ridurre la potenza dei segnali. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio Tradizionale.
- **Ampiezza filtro**: consente di definire i bordi del bersaglio. Un filtro meno ampio definisce chiaramente i bordi dei bersagli, ma può aumentare i disturbi. Un filtro più ampio crea bordi di bersagli più morbidi, ma può ridurre i disturbi. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio Tradizionale.
- **Capov. dx/sx**: consente di modificare l'orientamento della visualizzazione del SideVü da sinistra a destra. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio SideVü.

Reset imp. ecoscandaglio: consente di reimpostare i valori predefiniti delle impostazioni dell'ecoscandaglio.

Trasduttori: consente di modificare il trasduttore, visualizzare i dettagli sui trasduttori e salvare i dettagli su una scheda di memoria.

Frequenze dell'ecoscandaglio

NOTA: le frequenze disponibili dipendono dai trasduttori utilizzati.

La regolazione della frequenza consente di adattare l'ecoscandaglio di volta in volta a determinate esigenze e alla profondità dell'acqua.

Le frequenze più alte utilizzano coni più stretti e sono ideali in condizioni di alta velocità e mare mosso. La definizione del fondale e la definizione del termoclino sono più accurate quando si utilizza una frequenza superiore.

Le frequenze più basse utilizzano coni più ampi, consentendo di vedere più bersagli. Al contempo, possono però generare un rumore di superficie più forte e ridurre la continuità del segnale proveniente dal fondale in condizioni di mare mosso. I coni più ampi generano archi più larghi per i segnali dei bersagli e sono ideali, quindi, per il rilevamento dei pesci. I fasci più ampi funzionano anche meglio nelle acque profonde, perché la frequenza più bassa penetra maggiormente.

Le frequenze CHIRP consentono di muovere ad arco ciascun impulso in un intervallo di frequenze, consentendo una migliore separazione dei bersagli in acque profonde. La tecnologia CHIRP può essere utilizzata per identificare distintamente i bersagli, come un singolo pesce in un banco e per applicazioni in acque profonde. CHIRP funziona solitamente meglio rispetto alle applicazioni a singola frequenza. Poiché alcuni pesci possono essere visualizzati meglio utilizzando una frequenza fissa, è necessario tenere presente i propri obiettivi e le condizioni dell'acqua quando si utilizza la tecnologia CHIRP.

Alcuni trasduttori consentono anche di personalizzare le frequenze predefinite di ciascun elemento del trasduttore, permettendo di modificare rapidamente la frequenza utilizzando i predefiniti in base alle condizioni marine e agli obiettivi.

Visualizzando due frequenze contemporaneamente è possibile vedere più a fondo con la frequenza più bassa e vedere maggiori dettagli con la frequenza più alta.

AVVISO

Prestare sempre attenzione alle normative locali relative alle frequenze dell'ecoscandaglio. Ad esempio, per proteggere i branchi di orche, potrebbe essere vietato utilizzare frequenze comprese tra 50 e 80 khz entro ½ miglio di distanza dal branco. L'uso del dispositivo in conformità a tutte le disposizioni e ordinanze applicabili è responsabilità dell'utente.

Selezione della frequenza del trasduttore

NOTA: non è possibile regolare la frequenza per tutte le pagine ecoscandaglio e tutti i trasduttori.

È possibile selezionare le frequenze da visualizzare sulla pagina ecoscandaglio.

AVVISO

Prestare sempre attenzione alle normative locali relative alle frequenze dell'ecoscandaglio. Ad esempio, per proteggere i branchi di orche, potrebbe essere vietato utilizzare frequenze comprese tra 50 e 80 khz entro ½ miglio di distanza dal branco. L'uso del dispositivo in conformità a tutte le disposizioni e ordinanze applicabili è responsabilità dell'utente.

- 1 In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Frequenza.
- 2 Selezionare una frequenza adatta alle proprie esigenze e alla profondità dell'acqua. Per ulteriori informazioni sulle frequenze, vedere *Frequenze dell'ecoscandaglio*, pagina 91.

Creare una frequenza preimpostata

NOTA: non disponibile con tutti i trasduttori.

È possibile creare una preimpostazione per salvare una frequenza ecoscandaglio specifica, che consente di modificare rapidamente le frequenze.

- 1 In una pagina ecoscandaglio selezionare Menu > Frequenza.
- 2 Selezionare Gestisci frequenze > Aggiungi frequenza.
- 3 Immettere una frequenza.

Attivare l'A-Scope

NOTA: questa funzione è disponibile nelle pagine ecoscandaglio Tradizionale.

A-scope è un flasher verticale lungo il lato destro della vista, che mostra in tempo reale gli oggetti presenti sotto al trasduttore. È possibile utilizzare a-scope per identificare i ritorni dei bersagli mancati quando si scorrono rapidamente i dati dell'ecoscandaglio sullo schermo, ad esempio quando l'imbarcazione naviga ad alte velocità. È inoltre utile per il rilevamento dei pesci in prossimità del fondale.



L'a-scope precedente mostra i ritorni dei pesci (1) e il ritorno di un fondale sabbioso (2).

- 1 In una vista dell'ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Aspetto > A-Scope.
- 2 Se necessario, selezionare ••• > Mantenimento picco per regolare la durata di visualizzazione dei segnali dell'ecoscandaglio.

Set up ecoscandaglio Panoptix

Regolazione dell'angolo di visualizzazione RealVü e del livello zoom

È possibile modificare l'angolo di visualizzazione delle pagine ecoscandaglio RealVü. È inoltre possibile ingrandire e ridurre la visualizzazione.

In una pagina ecoscandaglio RealVü, selezionare un'opzione:

- Per regolare l'angolo di visualizzazione in diagonale, selezionare 🗭.
- Per regolare l'angolo di visualizzazione in orizzontale, selezionare 🦲.
- Per regolare l'angolo di visualizzazione in verticale, selezionare 🗼.
- Per regolare l'angolo di visualizzazione, scorrere la schermata in qualsiasi direzione.
- Per ingrandire la visualizzazione, allontanare due dita l'una dall'altra.
- Per ridurre la visualizzazione, avvicinare due dita l'una all'altra.

Regolazione della velocità di scansione RealVü

È possibile aggiornare la velocità di scansione avanti e indietro del trasduttore. Una frequenza di scansione più rapida crea immagini meno dettagliate, tuttavia la pagina viene aggiornata più rapidamente. Una frequenza di scansione più lenta crea immagini più dettagliate, tuttavia la pagina viene aggiornata più lentamente.

NOTA: questa funzione non è disponibile per la pagina ecoscandaglio RealVü 3D Historical.

- 1 In una pagina ecoscandaglio RealVü, selezionare Menu > Velocità di scansione.
- **2** Selezionare un'opzione.

Impostazioni dell'ecoscandaglio LiveVü Avanti e FrontVü

Nella vista dell'ecoscandaglio LiveVü Avanti o FrontVü, selezionare Menu.

Gain: consente di controllare il livello di dettaglio e il disturbo visualizzato sulla pagina dell'ecoscandaglio.

Per visualizzare sulla pagina i ritorni del segnale di maggiore intensità, è possibile ridurre il guadagno per rimuovere i ritorni e il disturbo di minore intensità. Per visualizzare tutte le informazioni relative ai ritorni di segnale, è possibile aumentare il guadagno per visualizzare più informazioni sulla pagina. Ciò aumenta anche il disturbo e rende più difficile rilevare i ritorni effettivi.

Scala profond.: consente di regolare la scala della profondità.

La regolazione automatica della scala mantiene il fondale in basso nell'area inferiore dello schermo, utile per il rilevamento del fondale in caso di cambiamenti del terreno minimi o moderati.

La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specifico, utile per il rilevamento del fondale in caso di sostanziali cambiamenti del terreno, quali strapiombi o scogliere. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato.

Vista avanti: consente di regolare la scala della vista avanti.

Consentendo al dispositivo di regolare automaticamente l'intervallo, la scala della vista avanti viene regolata in relazione alla profondità. La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specificato. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato. Ridurre manualmente il valore di questa opzione può ridurre l'efficacia dell'Allarme FrontVü, riducendo i tempi di reazione rispetto alle letture di bassa profondità.

Angolo di trasmissione: consente di regolare la trasmissione del trasduttore sul lato di sinistra o di dritta. Questa funzione è disponibile esclusivamente con i trasduttori RealVü compatibili Panoptix come il trasduttore PS31.

Trasmissione: consente di interrompere la trasmissione del trasduttore attivo.

- **Allarme FrontVü**: consente di impostare un allarme che si attiva quando la profondità di fronte all'imbarcazione si abbassa rispetto al valore specificato (*Impostazione dell'allarme di minima FrontVü*, pagina 94). Questo allarme è disponibile esclusivamente con i trasduttori Panoptix FrontVü.
- Set up ecoscandaglio: consente di regolare la configurazione del trasduttore e l'aspetto dei ritorni dell'ecoscandaglio.
- **Modifica overlay**: consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (*Personalizzazione dei dati overlay*, pagina 17).

Impostazione dell'angolo di trasmissione di LiveVü e del trasduttore FrontVü

Questa funzione è disponibile esclusivamente con i trasduttori RealVü Panoptix, ad esempio il PS30, PS31 e PS60.

È possibile modificare l'angolo di trasmissione del trasduttore per puntare il trasduttore in direzione di un'area di interesse specifica. Ad esempio, è possibile puntare il trasduttore affinché segua un'esca o si concentri su un bersaglio.

- 1 In una pagina ecoscandaglio LiveVü o FrontVü, selezionare Menu > Angolo di trasmissione.
- 2 Selezionare un'opzione.

Impostazione dell'allarme di minima FrontVü

AVVERTENZA

L'allarme di minima FrontVü è uno strumento che consente esclusivamente di conoscere maggiormente l'ambiente circostante e in alcune circostanze non impedisce di arenarsi. Il comandante dell'imbarcazione ha l'obbligo di garantire la condotta corretta dell'imbarcazione.

▲ ATTENZIONE

L'impostazione Segnale acustico deve essere attivata affinché gli allarmi siano udibili (*Impostazioni di toni e schermo*, pagina 164). La mancata impostazione degli allarmi udibili potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà.

Questo allarme è disponibile esclusivamente con i trasduttori Panoptix FrontVü.

È possibile impostare un allarme che si attiva quando la profondità scende sotto il livello specificato. Per risultati ottimali è necessario impostare l'offset della prua quando si utilizza l'allarme di collisione frontale (*Impostazione dell'offset della prua*, pagina 96).

- 1 In una pagina ecoscandaglio FrontVü, selezionare Menu > Allarme FrontVü.
- 2 Selezionare Attivato.

3 Inserire la profondità alla quale deve essere attivato l'allarme e selezionare Fatto.

Sulla schermata FrontVü, una linea della profondità mostra la profondità alla quale l'allarme è impostato. La linea è verde quando la profondità è sicura. La linea diventa gialla quando la velocità di navigazione è superiore rispetto ai tempi di reazione (10 secondi). Diventa rossa e l'allarme si attiva quando il sistema rileva un ostacolo o la profondità è inferiore al valore impostato.

ATTENZIONE

La possibilità di evitare efficacemente di arenarsi con l'ecoscandaglio FrontVü diminuisce mano a mano che la velocità aumenta oltre 8 nodi.

Impostazioni sull'aspetto di LiveVü e FrontVü

In una pagina ecoscandaglio LiveVü o FrontVü Panoptix, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Aspetto.

Schema colori: consente di impostare la tavolozza dei colori.

Colore Gain: consente di regolare l'intensità dei colori visualizzati sullo schermo.

È possibile selezionare un color gain maggiore per visualizzare i target più in alto nella colonna d'acqua. Un color gain più alto consente inoltre di differenziare i ritorni a bassa intensità più a fondo nella colonna d'acqua, tuttavia ciò causa una perdita nella differenziazione dei ritorni sul fondale. È possibile selezionare un valore di guadagno colore più basso quando i bersagli si trovano vicino al fondale, al fine di distinguere i bersagli e i ritorni ad alta intensità, ad esempio sabbia, rocce e fango.

Tracce: consente di impostare la durata di visualizzazione delle tracce. Le tracce mostra i movimenti del bersaglio.

Riemp. fondale: colora il fondale di marrone per distinguerlo dai ritorni dell'acqua.

Impostazioni di layout LiveVü e FrontVü

Da una pagina ecoscandaglio LiveVü o FrontVü Panoptix, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Layout.

Overlay meridiani: mostra una griglia delle range lines.

Scorri cronologia: mostra la cronologia dell'ecoscandaglio sul lato dello schermo.

Icona fascio: seleziona l'icona per visualizzare la direzione del cono del trasduttore.

Controllo su schermo: mostra i pulsanti visualizzati sullo schermo.

Interv. compress.: nella vista anteriore, l'intervallo frontale più distante dall'imbarcazione viene compresso, mentre viene espanso quello più vicino. In questo modo, è possibile vedere con maggior chiarezza gli oggetti più prossimi, visualizzando comunque sullo schermo anche quelli più distanti.

Impostazioni sull'aspetto di RealVü

In una pagina ecoscandaglio RealVü, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Aspetto.

Colori dei punti: consente di impostare una tavolozza colori differente per i punti di ritorno dell'ecoscandaglio.

Colori fondale: consente di impostare lo schema colori per il fondale.

Stile fondale: consente di impostare lo stile per il fondale. In acque profonde è possibile selezionare l'opzione Punti e impostare manualmente l'intervallo a una profondità minore.

Codice colore: mostra una legenda delle profondità rappresentate dai colori.

Controllo su schermo: mostra o nasconde i pulsanti visualizzati sullo schermo.

Impostazioni di installazione del trasduttore Panoptix

In una pagina ecoscandaglio Panoptix, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Installazione.

- **Profondità di installazione**: consente di impostare la profondità sotto la linea di galleggiamento in cui il trasduttore Panoptix è installato. L'immissione della profondità effettiva alla quale è installato il trasduttore consentirà una presentazione visiva più precisa degli oggetti in acqua.
- **Offset prua**: consente di impostare la distanza tra la prua e la posizione di installazione del trasduttore Panoptix per la vista frontale. Ciò consente di visualizzare la distanza frontale dalla prua anziché dalla posizione del trasduttore.

Ciò si applica ai trasduttori Panoptix con viste ecoscandaglio FrontVü, LiveVü Forward e RealVü 3D Forward.

Ampiezza cono: consente di impostare l'ampiezza del cono del trasduttore Panoptix per la vista dall'alto. I coni più stretti consentono di visualizzare più in profondità e più lontano. I coni più ampi consentono di visualizzare un'area di copertura più grande.

Ciò si applica ai trasduttori Panoptix con viste ecoscandaglio FrontVü, LiveVü Down e LiveVü Forward.

- **Usa AHRS**: consente ai sensori AHRS (sistemi di riferimento di rotta e di assetto) di rilevare automaticamente l'angolo di installazione del trasduttore Panoptix. Quando questa impostazione viene disattivata, è possibile inserire l'angolo di installazione specifico per il trasduttore utilizzando l'impostazione Angolo di inclinazione. Molti trasduttori con vista anteriore sono installati su un angolo di 45 gradi e i trasduttori con vista verso il basso sono installati su un angolo di 0 gradi.
- **Ruotato**: consente di impostare l'orientamento della pagina ecoscandaglio Panoptix quando il trasduttore con vista in basso è installato con i cavi rivolti verso il lato sinistro dell'imbarcazione.

Ciò si applica ai trasduttori Panoptix con viste ecoscandaglio LiveVü Down, RealVü 3D Down e RealVü 3D Historical.

Calibrazione bussola: consente di calibrare la bussola interna nel trasduttore Panoptix (*Calibrazione della bussola*, pagina 97).

Ciò si applica ai trasduttori Panoptix dotati di bussola interna, ad esempio il trasduttore PS21-TR.

Orientamento: controlla se il trasduttore è in modalità di installazione verso il basso o in avanti. L'impostazione Auto utilizza il sensore AHRS per determinare l'orientamento.

Questo vale per i trasduttori PS22.

Reset imp. ecoscandaglio: consente di reimpostare i valori predefiniti delle impostazioni dell'ecoscandaglio.

Impostazione dell'offset della prua

Per i trasduttori Panoptix con vista frontale è possibile inserire un offset della prua per compensare le letture della distanza frontale con la posizione di installazione del trasduttore. Ciò consente di visualizzare la distanza frontale dalla prua anziché dalla posizione di installazione del trasduttore.

Questa funzione si applica ai trasduttori Panoptix con viste ecoscandaglio FrontVü, LiveVü Forward e RealVü 3D Forward.

1 Misurare la distanza orizzontale 1 dal trasduttore alla prua.



- 2 In una pagina Ecoscandaglio applicabile, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Installazione > Offset prua.
- 3 Immettere la distanza misurata e selezionare Fatto.

Nella vista ecoscandaglio applicabile, la visualizzazione frontale viene modificata in base alla distanza impostata.
Calibrazione della bussola

Prima di poter calibrare la bussola, il trasduttore deve essere installato sull'asta abbastanza lontano dal trolling motor da evitare interferenze magnetiche e deve essere immerso in acqua. La calibrazione deve essere di qualità sufficiente ad attivare la bussola interna.

NOTA: per utilizzare la bussola, è necessario montare il trasduttore sullo specchio di poppa o sull'albero del trolling motor. La bussola potrebbe non funzionare quando si installa il trasduttore sul motore.

NOTA: per risultati ottimali, è necessario utilizzare un sensore della direzione, ad esempio il sensore SteadyCast[®]. Il sensore di rotta mostra la direzione verso cui punta il trasduttore in relazione all'imbarcazione.

NOTA: la calibrazione della bussola è disponibile solo per i trasduttori con una bussola interna, ad esempio il trasduttore PS21-TR.

È possibile iniziare la rotazione dell'imbarcazione prima della calibrazione, tuttavia è necessario ruotarla di una volta e mezzo durante la calibrazione.

- 1 In una vista dell'ecoscandaglio pertinente, selezionare **Menu > Set up ecoscandaglio > Installazione**.
- 2 Se necessario, selezionare Usa AHRS per attivare il sensore AHRS.
- 3 Selezionare Calibrazione bussola.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazioni dell'ecoscandaglio LiveScope e Prospettiva

Dalla pagina ecoscandaglio LiveScope o Prospettiva, selezionare Menu.

Gain: consente di controllare il livello di dettaglio e il disturbo visualizzato sulla pagina dell'ecoscandaglio.

Per visualizzare sulla pagina i ritorni del segnale di maggiore intensità, è possibile ridurre il guadagno per rimuovere i ritorni e il disturbo di minore intensità. Per visualizzare tutte le informazioni relative ai ritorni di segnale, è possibile aumentare il guadagno per visualizzare più informazioni sulla pagina. L'aumento del guadagno aumenta anche il disturbo e rende più difficile rilevare i ritorni effettivi.

Scala profond.: consente di regolare la scala della profondità.

La regolazione automatica della scala mantiene il fondale in basso nell'area inferiore dello schermo, utile per il rilevamento del fondale in caso di cambiamenti del terreno minimi o moderati.

La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specifico, utile per il rilevamento del fondale in caso di sostanziali cambiamenti del terreno, quali strapiombi o scogliere. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato.

Disponibile nella vista ecoscandaglio LiveScope.

Vista avanti: consente di regolare la scala della vista avanti.

Consentendo al dispositivo di regolare automaticamente l'intervallo, la scala della vista avanti viene regolata in relazione alla profondità. La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specificato. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato.

Disponibile nella vista ecoscandaglio LiveScope.

Range: consente di regolare la scala.

La regolazione automatica della scala mantiene il fondale in basso o nell'area più esterna dello schermo, utile per il rilevamento del fondale in caso di cambiamenti del terreno minimi o moderati.

La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specifico, utile per il rilevamento del fondale in caso di sostanziali cambiamenti del terreno, quali strapiombi o scogliere. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato.

Disponibile nella vista ecoscandaglio Prospettiva.

Trasmissione: consente di interrompere la trasmissione del trasduttore attivo.

Set up ecoscandaglio: consente di regolare la configurazione del trasduttore e l'aspetto dei ritorni dell'ecoscandaglio (*Configurazione dell'ecoscandaglio LiveScope e Prospettiva*, pagina 98).

Modifica overlay: consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (*Personalizzazione dei dati overlay*, pagina 17).

Configurazione dell'ecoscandaglio LiveScope e Prospettiva

Dalla pagina ecoscandaglio LiveScope o Prospettiva, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio.

- Aspetto: consente di configurare l'aspetto della pagina dell'ecoscandaglio (*Impostazioni relative all'aspetto di LiveScope e Prospettiva*, pagina 98).
- **Layout**: configura il layout della pagina dell'ecoscandaglio (*Impostazioni di layout LiveScope e Prospettiva*, pagina 98).
- **Disturbi**: riduce il rumore e le interferenze e tenta di rimuovere i ritorni che non sono realmente bersagli nell'acqua.
- **Rimuovi dopp.**: riduce il verificarsi di immagini "fantasma", che sono immagini duplicate o riflesse, che non sono effettivamente bersagli in acqua. L'impostazione Rimuovi dopp. genera più potenza di trasmissione nell'acqua per vedere più lontano con meno disturbo generato dal fondale. La regolazione contemporanea delle impostazioni Rimuovi dopp. e Disturbi riduce il verificarsi delle immagini "fantasma" più efficacemente. Questa funzione è disponibile solo con l'orientamento LiveScope Inoltra.
- TVG: consente di regolare il guadagno di variazione temporale, che può ridurre il disturbo.

Questo controllo è indicato nelle situazioni in cui si desidera controllare ed eliminare rumori e disturbi sulla superficie dell'acqua. Consente inoltre di rendere visibili i bersagli vicini alla superficie, che altrimenti sarebbero nascosti o coperti dai rumori in superficie.

Dati overlay: consente di impostare i dati visualizzati sulla schermata Ecoscandaglio.

Installazione: configura il trasduttore (*Impostazioni di installazione del trasduttore LiveScope e Prospettiva*, pagina 99).

Impostazioni relative all'aspetto di LiveScope e Prospettiva

Dalla vista ecoscandaglio LiveScope o Prospettiva, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Aspetto.

Schema colori: consente di impostare la tavolozza dei colori.

Colore Gain: consente di regolare il contrasto dei colori visualizzati sullo schermo.

È possibile selezionare un valore di guadagno del colore più alto per visualizzare variazioni minori nei bersagli con grandi variazioni di colore. È possibile selezionare un valore di guadagno colore inferiore per visualizzare colori più simili nella stessa situazione.

- **Tracce**: consente di impostare la durata di visualizzazione delle tracce. Le tracce mostra i movimenti del bersaglio.
- **Riemp. fondale**: colora il fondale di marrone per distinguerlo dai ritorni dell'acqua. Non disponibile nella modalità Prospettiva.

Impostazioni di layout LiveScope e Prospettiva

Dalla pagina ecoscandaglio LiveScope o Prospettiva, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Layout.

- **Overlay meridiani**: mostra una griglia delle range lines. L'opzione Griglia mostra una griglia quadrata. L'opzione Radiale mostra una griglia circolare con linee ad angolo radiale.
- **Scorri cronologia**: mostra la cronologia dell'ecoscandaglio sul lato dello schermo. Non disponibile nella modalità Prospettiva.

Icona fascio: seleziona l'icona per visualizzare la direzione del cono del trasduttore.

- **Overlay raggio**: consente a un profilo di mostrare l'orientamento reciproco dei trasduttori quando sono collegati due o più trasduttori Panoptix calibrati.
- Controllo su schermo: mostra i pulsanti visualizzati sullo schermo.

Interv. invers.: consente di regolare l'intervallo mostrato dietro al trasduttore.

Interv. compress.: nella vista anteriore, l'intervallo frontale più distante dall'imbarcazione viene compresso, mentre viene espanso quello più vicino. In questo modo, è possibile vedere con maggior chiarezza gli oggetti più prossimi, visualizzando comunque sullo schermo anche quelli più distanti.

Impostazioni di installazione del trasduttore LiveScope e Prospettiva

Dalla vista ecoscandaglio LiveScope o Prospettiva, selezionare **Menu > Set up ecoscandaglio > Installazione**.

- **Profondità di installazione**: consente di impostare la profondità sotto la linea di galleggiamento in cui il trasduttore Panoptix è installato. L'immissione della profondità effettiva alla quale è installato il trasduttore consentirà una presentazione visiva più precisa degli oggetti in acqua.
- **Usa AHRS**: consente ai sensori AHRS (sistemi di riferimento di rotta e di assetto) di rilevare automaticamente l'angolo di installazione del trasduttore Panoptix. Quando questa impostazione viene disattivata, è possibile inserire l'angolo di installazione specifico per il trasduttore utilizzando l'impostazione Angolo di inclinazione. Molti trasduttori con vista anteriore sono installati su un angolo di 45 gradi e i trasduttori con vista verso il basso sono installati su un angolo di 0 gradi.
- **Calibrazione bussola**: consente di calibrare la bussola interna nel trasduttore Panoptix (*Calibrazione della bussola*, pagina 97).

Questo vale per i trasduttori LiveScope con bussola interna.

- **Orientamento**: controlla se il trasduttore è in modalità di installazione verso il basso o in avanti. L'impostazione Auto utilizza il sensore AHRS per determinare l'orientamento.
- Messa a fuoco: regola la vista ecoscandaglio in base alla velocità del suono in acqua. L'impostazione Auto utilizza la temperatura dell'acqua per calcolare la velocità del suono.
- Reset imp. ecoscandaglio: consente di reimpostare i valori predefiniti delle impostazioni dell'ecoscandaglio.

Radar

AVVERTENZA

Il radar per la navigazione trasmette microonde che possono risultare dannose per esseri umani e animali. Prima dell'inizio della trasmissione radar, verificare che l'area circostante il radar sia libera. Il radar trasmette con un fascio di 12° approssimativamente sopra e sotto una linea orizzontale di estensione che parte dal centro del radar.

Per evitare possibili lesioni personali, non guardare direttamente l'antenna a distanza ravvicinata durante la trasmissione del radar. Gli occhi sono la parte più sensibile del corpo all'energia elettromagnetica.

Collegando il chartplotter compatibile a un radar marino Garmin opzionale, ad esempio un radar GMR[™] Fantom[™] 6 o un GMR 24 xHD, è possibile visualizzare ulteriori informazioni relative all'ambiente circostante.

Il radar trasmette a 360°. Quando il fascio trasmesso viene a contatto con un bersaglio, parte di tale energia viene riflessa verso il radar.

Interpretazione del radar

La lettura e l'interpretazione dei segnali radar richiede pratica. Più il radar viene utilizzato, maggiore sarà la capacità di affidarsi ai segnali radar laddove sarà davvero necessario.

Il radar può essere utile in molte situazioni, ad esempio per evitare collisioni in caso di visibilità limitata, quando è buio o in presenza di nebbia, per monitorare le condizioni meteo, visualizzare oggetti di fronte all'imbarcazione e localizzare volatili e pesci.

La funzione Radar overlay consente di interpretare i segnali radar con facilità, poiché sovrappone i ritorni del radar sulla parte superiore della carta. Consente di identificare la differenza tra un ritorno del radar relativo alla presenza di una costa, di un ponte o di un nembo. La visualizzazione delle imbarcazioni AIS sul radar overlay consente anche di identificare le funzioni sullo schermo del radar.

Nella schermata sottostante, il radar overlay è attivato. Questa schermata mostra anche un feed video. È possibile identificare con facilità alcuni elementi sulla schermata del radar.





Radar Overlay

Quando si collega il chartplotter al radar per la navigazione Garmin opzionale, è possibile sovrapporre le informazioni provenienti dal radar sulla carta di navigazione o sulla mappa pesca.

I dati e le impostazioni overlay si basano sulla modalità radar utilizzata più di recente.

Sovraimpressione del radar e allineamento dei dati della mappa

Quando si utilizza il radar overlay, il chartplotter allinea i dati del radar ai dati della mappa rispetto alla direzione dell'imbarcazione, a propria volta basata sui dati provenienti da un sensore di direzione magnetico collegato mediante una rete NMEA 0183 o NMEA 2000. Se non sono disponibili tali sensori, la direzione dell'imbarcazione viene dedotta dai dati GPS.

I dati GPS indicano la direzione in cui si sposta l'imbarcazione, ma non la direzione in cui è rivolta la prua dell'imbarcazione. Se l'imbarcazione è alla deriva o ferma, la sovraimpressione del radar potrebbe non risultare perfettamente allineata ai dati della cartografia. Questa situazione si può evitare utilizzando i dati di direzione dell'imbarcazione di una bussola elettronica.

Se sono basati sui dati di un sensore di direzione magnetico o di un pilota automatico, i dati di direzione dell'imbarcazione possono diventare poco affidabili a causa di configurazioni non corrette, guasti meccanici, interferenze magnetiche o altri fattori. In questi casi l'overlay del radar non si allinea perfettamente ai dati della mappa.

Trasmissione di segnali radar

NOTA: come funzione di sicurezza, il radar entra in modalità standby dopo il riscaldamento. In questo modo è possibile verificare che le vicinanze dell'area del radar siano libere prima dell'inizio della trasmissione.

- 1 Con il chartplotter spento, collegare il radar come indicato nelle istruzioni di installazione del radar.
- 2 Accendere il chartplotter.

Se necessario, il radar inizia a riscaldarsi e un conto alla rovescia avvisa quando il radar è pronto.

- 3 Selezionare Radar.
- 4 Selezionare una modalità radar.

In fase di avvio del radar verrà visualizzato un messaggio di conto alla rovescia.

5 Selezionare Menu > Radar in trasmissione.

Interrompere la trasmissione radar

In una schermata radar selezionare Menu > Radar in standby.

SUGGERIMENTO: premere \bigcirc > **Radar in standby** da qualsiasi schermata per interrompere rapidamente la trasmissione del radar.

Configurazione della modalità di trasmissione temporizzata

Per ridurre il consumo energetico, è possibile configurare intervalli di tempo nei quali il radar trasmette e non trasmette (standby) segnali.

NOTA: questa funzione non è disponibile nelle modalità a doppio radar.

- 1 In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Trasmiss. tempor..
- 2 Selezionare Trasmiss. tempor. per attivare l'opzione.
- 3 Selezionare **Tempo standby**, immettere l'intervallo di tempo tra le trasmissioni dei segnali radar, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **Tempo di trasmissione**, immettere la durata di ciascuna trasmissione dei segnali radar, quindi selezionare **Fatto**.

Attivazione e regolazione della zona di non trasmissione del radar

È possibile specificare aree di non trasmissione nelle quali il radar non trasmetterà alcun segnale.

NOTA: i modelli di radar GMR Fantom e xHD2 supportano due zone di non trasmissione. La maggioranza degli altri modelli di radar GMR supportano una zona di non trasmissione. GMR I modelli radar 18 HD+ non supportano le zone di non trasmissione.

- 1 In una pagina radar, selezionare **Menu** > **Impostazione del radar** > **Installazione** > **Zona di non tx**. La zona di non trasmissione è indicata da un'area ombreggiata nella schermata Radar.
- 2 Selezionare **Angolo 1**, quindi selezionare la nuova posizione per il primo angolo.
- 3 Selezionare **Angolo 2**, quindi selezionare la nuova posizione per il secondo angolo.
- 4 Selezionare Fatto.
- 5 Se necessario, ripetere la procedura per la seconda zona.

Regolazione della portata del radar

La portata del segnale radar indica la lunghezza del segnale a impulsi trasmesso e ricevuto dal radar. Se aumenta la portata, il radar trasmette impulsi più lunghi al fine di raggiungere bersagli più distanti. Anche i bersagli più vicini, come pioggia e onde, riflettono gli impulsi più lunghi, aggiungendo disturbi alla schermata Radar. La visualizzazione di informazioni sui bersagli a lungo raggio può inoltre ridurre lo spazio disponibile nella schermata Radar per la visualizzazione delle informazioni sui bersagli a più corto raggio.

- Selezionare + per ridurre il range.
- Selezionare per aumentare il range.

Suggerimenti per la scelta della scala radar

- Scegliere le informazioni da visualizzare nella schermata Radar.
 Per esempio, preferite visualizzare le informazioni meteorologiche della zona di navigazione, oppure i bersagli e il traffico, oppure le condizioni meteo della destinazione?
- · Valutare le condizioni ambientali in cui si utilizza il radar.

In condizioni meteorologiche avverse, i segnali radar a lungo raggio possono far aumentare i disturbi visualizzati sulla schermata Radar e rendere più difficile la visualizzazione delle informazioni sui bersagli a corto raggio. Quando piove, i segnali radar di minore portata consentono di visualizzare le informazioni sugli oggetti più prossimi con maggiore chiarezza, se l'impostazione di Disturbo causato da pioggia è stata configurata in modo ottimale.

• Selezionare la portata efficace minore possibile, in considerazione della finalità di utilizzo del radar e delle condizioni ambientali presenti.

Tecnologia radar Doppler MotionScope™

Il radar GMR Fantom utilizza l'effetto Doppler per rilevare ed evidenziare i bersagli in movimento, evitare potenziali collisioni e stormi e monitorare le condizioni meteorologiche. L'effetto Doppler è il cambiamento di frequenza nell'eco del radar dovuto al movimento relativo del bersaglio. Ciò consente il rilevamento istantaneo di qualsiasi bersaglio che si avvicina o si allontana dal radar.

La funzione MotionScope evidenzia i bersagli in movimento sullo schermo del radar in modo da navigare intorno ad altre imbarcazioni, in condizioni meteo avverse o verso aree di pesca in cui gli uccelli si stanno nutrendo in superficie.

I bersagli in movimento sono codificati in base al colore in modo da poter individuare immediatamente i bersagli che si stanno avvicinando e quelli che si stanno allontanando. Sulla maggior parte degli schemi colori, il colore verde indica che il bersagli si sta allontanando mentre il rosso indica che si sta avvicinando.

Su alcuni modelli è possibile anche regolare l'impostazione Sensibilità M-Scope per modificare la soglia di velocità in base al bersaglio evidenziato. L'impostazione su un valore più alto evidenzia i bersagli più lenti mentre l'impostazione su un valore più basso evidenzia solo i bersagli più veloci.



Attivazione della zona di guardia

È possibile attivare una zona di guardia per essere avvisati dell'ingresso di oggetti all'interno di un'area specifica intorno all'imbarcazione.

In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Zona di guardia.

Impostare una zona di guardia circolare

Prima di poter definire i confini della zona di guardia, è necessario attivare una zona di guardia (*Attivazione della zona di guardia*, pagina 102).

È possibile definire una zona di guardia circolare che circondi completamente l'imbarcazione.

- 1 Da una schermata radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Zona di guardia > •••.
- 2 Selezionare Cerchio.
- 3 Selezionare la posizione del cerchio della zona di guardia esterna.
- 4 Selezionare la posizione della zona di guardia interna per definire la larghezza della zona.

Definire una zona di guardia parziale

È possibile definire i confini di una zona di guardia che non circondi completamente l'imbarcazione.

- 1 Da una schermata radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Zona di guardia > •••.
- 2 Trascinare il cursore sulla posizione dell'angolo esterno della zona di guardia (1).



- 3 Selezionare Angolo 2.
- 4 Trascinare il cursore sulla posizione dell'angolo interno della zona di guardia 2 per definire l'ampiezza della zona di guardia.
- 5 Selezionare Fatto.

MARPA

Mini Automatic Radar Plotting Aid (MARPA) consente di identificare e monitorare i bersagli e viene utilizzata principalmente per evitare collisioni. Per utilizzare MARPA, è necessario assegnare un'etichetta MARPA a un target. Il sistema radar rileva automaticamente l'oggetto contrassegnato e fornisce informazioni relative all'oggetto, come portata, rilevamento, velocità, direzione GPS, accesso in prossimità e tempo per l'accesso in prossimità. MARPA indica lo stato di tutti gli oggetti contrassegnati (in acquisizione, perso, in tracciamento o pericoloso) e il chartplotter può emettere un allarme di collisione quando l'oggetto entra nella zona sicura.

Prima di poter utilizzare MARPA, è necessario disporre di un sensore della direzione collegato e di un segnale GPS attivo. Il sensore della direzione deve fornire il PGN (Parameter Group Number, numero gruppo parametri) NMEA 2000 127250 oppure la frase di uscita NMEA 0183 HDM o HDG.

Simboli per i bersagli MARPA



Acquisizione di un bersaglio. Cerchi concentrici verdi tratteggiati che si irradiano dal bersaglio durante il rilevamento del radar.



Il bersaglio è stato acquisito. Un cerchio verde continuo indica la posizione del bersaglio rilevato dal radar. Una linea verde tratteggiate collegata al cerchio indica la rotta proiettata sul terreno o la direzione GPS del bersaglio.

Bersaglio pericoloso nel raggio d'azione. Un cerchio rosso lampeggia intorno al bersaglio, viene visualizzato un messaggio ed emesso un allarme sonoro. Dopo la conferma dell'allarme, un punto rosso pieno con una linea rossa tratteggiata collegata indica la posizione e la rotta proiettata sul terreno o la direzione GPS del bersaglio. Se si è disattivato l'allarme di zona sicura da collisione, il target lampeggia, ma non viene emesso l'allarme sonoro e non viene visualizzato il messaggio.



Il bersaglio è stato perso. Un cerchio verde continuo con una X che lo attraversa indica che il radar non rileva più il bersaglio.

0:50

Punto di approccio più prossimo e tempo necessario per raggiungere il punto di approccio con un bersaglio pericoloso.

Acquisizione automatica dei target MARPA

È possibile acquisire automaticamente i target MARPA in base a MotionScope, zone di guardia o confini.

- 1 In una schermata Radar, selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni > MARPA > Acquisizione auto.
- 2 Selezionare ••• e regolare le impostazioni aggiuntive (opzionale).

Assegnare un'etichetta MARPA a un oggetto

Prima di poter utilizzare MARPA, è necessario disporre di un sensore della direzione collegato e di un segnale GPS attivo. Il sensore della direzione deve fornire il PGN (Parameter Group Number, numero gruppo parametri) NMEA 2000 127250 oppure la frase di uscita NMEA 0183 HDM o HDG.

- 1 In una pagina radar, selezionare un oggetto o una posizione.
- 2 Selezionare Acquis. tgt > Bersaglio MARPA.

Rimuovere un'etichetta MARPA da un oggetto contrassegnato

- 1 In una pagina Radar, selezionare un bersaglio MARPA.
- 2 Selezionare Bersaglio MARPA > Rimuovi.

Visualizzare informazioni su un oggetto attivato come bersaglio MARPA

È possibile visualizzare portata, rilevamento, velocità e altre informazioni su un bersaglio MARPA.

- 1 In una pagina Radar, selezionare un oggetto contrassegnato.
- 2 Selezionare Bersaglio MARPA.

Visualizzare un elenco di pericoli AIS e MARPA

In una pagina Radar o Radar overlay è possibile visualizzare e personalizzare l'aspetto di un elenco di pericoli AIS e MARPA.

- 1 In una pagina Radar, selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare un elenco di target AIS pericolosi, selezionare AIS > Elenco AIS.
 - Per visualizzare un elenco di target MARPA pericolosi, selezionare MARPA > Elenco MARPA.
- 3 Se necessario, selezionare **Opzioni di visualizzazione** > **Mostra**, quindi selezionare il tipo di target pericolosi da includere nell'elenco.

Visualizzare imbarcazioni AIS nella schermata radar

Per accedere alle funzioni AIS, è necessario utilizzare un dispositivo AIS esterno e ricevere i segnali di transponder attivi da altre imbarcazioni.

È possibile configurare come vengono visualizzate le altre imbarcazioni nella schermata Radar. Se un'impostazione viene configurata (ad eccezione dell'intervallo di visualizzazione AIS) per una modalità radar, tale impostazione viene applicata a tutte le altre modalità radar. Le impostazioni dei dettagli e della direzione proiettata configurate per una modalità radar vengono applicate a tutte le altre modalità radar e alla Sovraimpressione del radar.

- 1 In una schermata Radar o in Radar overlay selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni > AIS.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per indicare la distanza dalla posizione in cui visualizzare le imbarcazioni AIS, selezionare **Display Range**, quindi selezionare una distanza.
 - Per visualizzare i dettagli delle imbarcazioni con AIS attivato, selezionare Dettagli > Mostra.
 - Per impostare il tempo di direzione previsto per le imbarcazioni con AIS attivato, selezionare **Vettore direz.** e inserire il tempo.
 - Per visualizzare le tracce delle imbarcazioni AIS, selezionare **Tracce** e scegliere la lunghezza della traccia visualizzata.

VRM ed EBL

Le funzioni VRM (Variable Range Marker) ed EBL (Electronic Bearing Line) consentono di misurare la distanza e il rilevamento dalla propria imbarcazione ad un bersaglio. Nella schermata Radar il VRM viene visualizzato come un cerchio centrato sulla posizione corrente dell'imbarcazione, mentre l'EBL è rappresentata da una linea che inizia in corrispondenza della posizione dell'imbarcazione intersecando il VRM. Il punto di intersezione tra VRM ed EBL è il bersaglio.

Visualizzare e regolare gli indicatori VRM ed EBL

È possibile regolare il diametro della funzione VRM e l'angolo di EBL, in modo da poter modificare il punto di intersezione. Le impostazioni di VRM ed EBL configurate in una modalità vengono applicate a tutte le altre modalità radar.

- 1 In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > VRM/EBL.
- 2 Selezionare una nuova posizione per il punto di intersezione di VRM ed EBL
- 3 Selezionare Fatto.

Misurare la distanza e la direzione di un bersaglio

Prima di poter regolare gli indicatori VRM ed EBL, è necessario visualizzarli sulla schermata Radar (*Visualizzare e regolare gli indicatori VRM ed EBL*, pagina 105).

- 1 In una schermata Radar selezionare la posizione del bersaglio.
- 2 Selezionare Misura.

La distanza e la direzione del bersaglio vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

EchoTrails

La funzione echo trails consente di rilevare il movimento delle altre imbarcazioni sullo schermo del radar. Quando un'imbarcazione è in movimento è possibile visualizzare una traccia tenue ① della scia dell'imbarcazione. É possibile modificare la durata della traccia visualizzata.



NOTA: in base al modello di antenna, le impostazioni scelte in una funzione radar potrebbero non essere disponibili in una modalità di funzionamento differente.

NOTA: questa funzione non è disponibile sui modelli open array xHD o HD/HD+ radome.

Attivazione della funzione echo trails

In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Tracce Echo > Schermo.

Regolazione degli echo trails

- 1 In una pagina radar o overlay radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Tracce Echo > Ora.
- 2 Selezionare la lunghezza della traccia.

Cancellazione delle tracce

É possibile rimuovere le tracce dalla schermata del radar per avere una visione pulita dello schermo. In una pagina radar, selezionare **Menu > Opzioni radar > Tracce Echo > Cancella tracce**.

Impostazioni radar

NOTA: alcune opzioni e impostazioni non sono disponibili su tutti i modelli di radar e chartplotter. **NOTA:** è possibile ottimizzare la visualizzazione del radar per ciascuna modalità radar.

Guadagno radar

Regolazione automatica del guadagno del radar

L'impostazione automatica del guadagno per ciascuna modalità è ottimizzata per la singola modalità e può essere diversa dall'impostazione automatica del guadagno utilizzata per un'altra modalità.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione del guadagno configurata per una modalità può essere applicata o meno ad altre modalità radar o al Radar overlay.

NOTA: alcune opzioni sono disponibili su tutti i modelli di radar.

- 1 In una pagina radar o overlay radar selezionare Menu > Gain.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per avere una regolazione automatica del guadagno in base alle condizioni dell'ambiente circostante, selezionare **Basso** o **Alto**.
 - Per regolare automaticamente il guadagno per mostrare gli stormi, selezionare **Auto Bird**. **NOTA:** guesta opzione non è disponibile sui modelli open array xHD o HD/HD+ radome.

Regolare manualmente il guadagno del radar

Per ottenere prestazioni ottimali del radar, è possibile regolare manualmente il guadagno.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione del guadagno configurata per una modalità può essere applicata o meno ad altre modalità radar o al Radar overlay.

- 1 In una pagina Radar o overlay radar selezionare Menu > Gain.
- 2 Selezionare Su per aumentare il guadagno, finché nella pagina Radar non vengono visualizzati punti chiari. I dati della pagina Radar vengono aggiornati con una periodicità di pochi secondi. Di conseguenza, gli effetti della regolazione manuale potrebbero non notarsi subito. Regolare il guadagno lentamente.
- 3 Selezionare Giù per ridurre il guadagno finché i punti non scompaiono.
- 4 Se nel raggio d'azione del radar sono presenti altre imbarcazioni, terra o altri bersagli, selezionare **Giù** per ridurre il guadagno finché i bersagli non iniziano a lampeggiare.
- 5 Selezionare **Su** per aumentare il guadagno finché imbarcazioni, terra o altri bersagli non restano illuminati in modo fisso nella pagina Radar.
- 6 Se necessario, ridurre al minimo la visualizzazione di oggetti prossimi di grandi dimensioni.
- 7 Se necessario, ridurre al minimo gli echi dei lobi laterali.

Ridurre le interferenze dei grandi oggetti vicini all'imbarcazione

I bersagli di grandi dimensioni vicini all'imbarcazione, come le pareti di un pontile, possono provocare la visualizzazione di forti echi nella schermata Radar. Tale immagine può oscurare i bersagli più piccoli vicini all'oggetto di grandi dimensioni.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione del guadagno configurata per una modalità può essere applicata o meno ad altre modalità radar o al Radar overlay.

- 1 In una pagina Radar o overlay radar selezionare Menu > Gain.
- 2 Selezionare **Giù** per ridurre il guadagno finché i bersagli più piccoli non risultano chiaramente visibili nella schermata Radar.

La riduzione del guadagno per eliminare l'interferenza di oggetti di grandi dimensioni vicini all'imbarcazione, può provocare il lampeggiamento o la scomparsa dalla schermata Radar degli oggetti più piccoli o distanti.

Riduzione degli echi dei lobi laterali nella schermata Radar

Questo tipo di interferenza si caratterizza per la visualizzazione di un motivo semicircolare proiettato intorno a un bersaglio. È possibile evitare gli effetti degli echi dei lobi laterali riducendo il guadagno o la scala radar.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione del guadagno configurata per una modalità può essere applicata o meno ad altre modalità radar o al Radar overlay.

- 1 In una pagina Radar o overlay radar selezionare Menu > Gain.
- 2 Selezionare **Giù** per ridurre il guadagno finché il motivo a strisce semicircolare non viene eliminato dalla schermata Radar.

La riduzione del guadagno per eliminare l'interferenza degli echi dei lobi laterali può provocare il lampeggiamento o la scomparsa dalla schermata Radar degli oggetti più piccoli o distanti.

Impostazioni dei filtri radar

Regolare il disturbo del mare nella pagina radar

È possibile regolare la visualizzazione dei disturbi causati da condizioni di mare mosso. L'impostazione Sea Clutter influisce sulla visualizzazione dei disturbi e dei bersagli vicini, più di quanto possa influenzare la visualizzazione di disturbi e bersagli distanti. Un'impostazione alta del Sea Clutter, riduce la comparsa di interferenze causate dalle onde, ma può anche ridurre o eliminare la visualizzazione dei bersagli più vicini.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione Sea Clutter configurata per una modalità radar può essere applicata o meno ad altre modalità o alla funzione Radar overlay.

NOTA: alcune opzioni e impostazioni non sono disponibili su tutti i modelli di radar e chartplotter.

- 1 In una pagina Radar o in Radar overlay, selezionare Menu > Filtri radar > Sea Clutter.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un'opzione Auto in base alle condizioni del mare.
 - Selezionare Su o Giù per regolare l'aspetto del sea clutter finché gli altri bersagli non risulteranno chiaramente visibili nella pagina radar. Selezionare un'impostazione che rifletta le condizioni presenti del mare.
 - È possibile che parte dei disturbi causati dal mare restino visibili.

Con un modello di radar compatibile, il chartplotter regola automaticamente il Sea Clutter in base alle condizioni del mare.

Regolazione del disturbo della pioggia nella schermata radar

È possibile regolare la visualizzazione dei disturbi causati dalla pioggia. La riduzione del disturbo causato dalla pioggia si verifica anche quando si diminuisce la scala del radar (*Regolazione della portata del radar*, pagina 101).

Questa impostazione influisce sulla visualizzazione dei disturbi causati dalla pioggia e dei bersagli vicini, più di quanto possa influenzare la visualizzazione di disturbi e bersagli distanti. Un'alta riduzione del disturbo causato dalla pioggia, riduce la comparsa di interferenze causate dalla pioggia, ma può anche ridurre o eliminare la visualizzazione dei bersagli più vicini.

NOTA: a seconda del tipo di radar, le impostazioni sulla riduzione del disturbo causato dalla pioggia configurate per una modalità radar possono essere applicate o meno alle altre modalità o al radar overlay.

- 1 In una pagina del radar, selezionare Menu > Filtri radar > Rain Clutter.
- 2 Selezionare **Su** o **Giù** per aumentare o ridurre la visualizzazione dei disturbi causati dalla pioggia finché gli altri bersagli non risultano chiaramente visibili nella schermata radar.

È possibile che parte dei disturbi causati dalla pioggia restino visibili.

Calcolo della media di più scansioni nella schermata Radar

È possibile calcolare la media dei risultati di più scansioni nella schermata Radar. Questo può essere un metodo efficace per filtrare il rumore e migliorare il rilevamento di target coerenti. Il calcolo della media è più efficace quando si utilizza un intervallo più lungo.

- 1 In una schermata Radar o in radar overlay, selezionare Menu > Filtri radar > Cerca media.
- 2 Selezionare un'opzione.

L'impostazione Alta consente di filtrare la maggior parte del rumore.

Menu delle opzioni del radar

In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar.

- MotionScope[™]: consente di utilizzare l'effetto Doppler per rilevare ed evidenziare i bersagli in movimento, evitare potenziali collisioni e stormi e monitorare le condizioni meteorologiche (*Tecnologia radar Doppler MotionScope*[™], pagina 102). Questa opzione è disponibile solo sui modelli Fantom.
- **Esp. impulso**: aumenta la durata dell'impulso di trasmissione, che consente di massimizzare l'energia diretta verso i bersagli. Ciò consente di migliorare il rilevamento e l'identificazione dei bersagli. Questa opzione è disponibile soltanto sui modelli xHD radome e xHD2 open array.
- **Dimensioni target**: consente di regolare le dimensioni dei bersagli, regolando l'elaborazione della compressione degli impulsi. Selezionare bersagli più piccoli per ottenere un'immagine radar nitida, ad alta risoluzione. Selezionare bersagli più grandi per visualizzare echi di maggiori dimensioni per i bersagli a forma di punto, ad esempio imbarcazioni o boe. Questa opzione è disponibile solo sui modelli Fantom.
- **Tracce Echo**: consente di rilevare il movimento delle altre imbarcazioni sullo schermo del radar. Questa opzione non è disponibile sui modelli open array xHD o HD/HD+ radome.
- **VRM/EBL**: mostra le funzioni VRM (Variable Range Marker) ed EBL (Electronic Bearing Line), che consentono di misurare la distanza e il rilevamento dalla propria imbarcazione ad un bersaglio (*VRM ed EBL*, pagina 105).
- **Zona di guardia**: consente di impostare una zona sicura intorno all'imbarcazione ed emette un segnale acustico quando un oggetto entra nella zona (*Attivazione della zona di guardia*, pagina 102).
- **Trasmiss. tempor.**: aiuta a ridurre il consumo energetico trasmettendo i segnali radar a intervalli di tempo impostati.

Radar Setup

In una pagina radar, selezionare Menu > Impostazione del radar.

Sorgente: seleziona la sorgente radar quando ci sono più radar connessi alla rete.

Visualizz. carta: mostra la carta sotto all'immagine del radar. Se attivata, viene visualizzato il menu Livelli.

Orientamento: consente di modificare la prospettiva del radar.

Crosstalk Rej.: riduce la visualizzazione di possibili disturbi causati da altri radar nelle vicinanze.

Velocità rotaz.: imposta la velocità di rotazione del radar. L'opzione Alta velocità può essere utilizzata per aumentare la frequenza di aggiornamento. In alcuni casi, il radar ruota automaticamente alla velocità normale per migliorare il rilevamento, ad esempio, quando viene selezionato un range più lungo o quando viene utilizzata la funzione MotionScope o Doppio Range.

Aspetto: consente di impostare i colori, la velocità della battuta e l'aspetto.

Installazione: consente di configurare alcuni parametri, come l'offset della prua e il parking dell'antenna.

Riduzione dei disturbi nella schermata Radar

È possibile ridurre l'aspetto dei disturbi causati dalle interferenze nelle vicinanze, se l'impostazione Rifiuto interferenza è attivata.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione Rifiuto interferenza configurata per una modalità può non essere compatibile con un'altra modalità o con la funzione overlay.

In una schermata radar, selezionareMenu > Impostazione del radar > Crosstalk Rej..

Impostazioni dell'aspetto del radar

In una schermata Radar, selezionare Menu > Impostazione del radar > Aspetto.

NOTA: queste impostazioni non si applicano all'overlay del radar.

Colore sfondo: imposta il colore dello sfondo.

- Colore 1 piano: imposta lo schema colori per i ritorni del radar.
- Luminosità: consente di impostare la luminosità di varie funzioni del radar, ad esempio le aree di portata e i simboli di rilevamento.
- Velocità Look-Ahead: sposta la posizione attuale dell'imbarcazione verso la parte inferiore della schermata in proporzione all'aumento della velocità. Immettere la velocità massima per ottenere risultati ottimali.

Impostazioni di installazione del radar

- **Fronte imbarc.**: compensa la posizione fisica del radar quando non è sull'asse dell'imbarcazione (*Misurazione e impostazione dell'offset nella parte anteriore dell'imbarcazione*, pagina 110).
- **Configurazione antenna**: imposta le dimensioni dell'antenna e la posizione di arresto del radar (*Impostazione di un offset per l'antenna*, pagina 110).
- **Zona di non tx**: imposta l'area nella quale il radar non trasmette segnali (*Attivazione e regolazione della zona di non trasmissione del radar*, pagina 101).

Misurazione e impostazione dell'offset nella parte anteriore dell'imbarcazione

Lo scostamento nella parte anteriore dell'imbarcazione compensa il posizionamento fisico dello scanner del radar sull'imbarcazione, nei casi in cui questo non sia allineato all'asse prua-poppa. L'impostazione dell'offset nella parte anteriore dell'imbarcazione configurata per una modalità radar viene applicata a tutte le altre modalità radar e alla sovrimpressione del radar.

- 1 Utilizzando una bussola magnetica, cercare di puntare a vista verso un obiettivo fermo nel raggio visibile.
- 2 Misurare la distanza dall'obiettivo sul radar.
- **3** Se la deviazione di rilevamento è superiore a +/- 1 grado, impostare lo scostamento nella parte anteriore dell'imbarcazione.
- 4 In una pagina radar, selezionare Menu > Impostazione del radar > Installazione > Fronte imbarc..
- 5 Selezionare Su o Giù per regolare l'offset.

Impostazione di un offset per l'antenna

Per impostazione predefinita, l'antenna viene posizionata perpendicolarmente al piedistallo quando non sta ruotando. È possibile regolare questa posizione.

- 1 Nella pagina del radar, selezionare Menu > Impostazione del radar > Installazione > Configurazione antenna > Offset antenna.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la posizione dell'antenna quando è ferma e selezionare **Indietro**.

Impostazioni del livello radar La mia imbarcazione

In una schermata Radar, selezionare Menu > Livelli > La mia imbarcazione.

Linea di prua: mostra una linea che parte dalla prua verso la direzione dell'imbarcazione nella schermata Radar. **Range Rings**: consentono di misurare le distanze nella schermata Radar.

Area di rilevam.: mostra un'area di rilevamento basata sulla linea di prua o su un riferimento Nord per determinare il rilevamento di un oggetto mostrato sulla schermata del radar.

Selezionare l'antenna radar

- 1 Selezionare un'opzione:
 - In una pagina Radar o Radar overlay, selezionareMenu > Impostazione del radar > Sorgente.
 - Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Sorgenti preferite > Radar.
- 2 Selezionare l'antenna radar.

Autopilota

È possibile utilizzare la funzione di autopilota solo su una stazione di comando installata accanto a un timone, un acceleratore e un'unità di controllo del timone.

Ogni utente è responsabile della condotta della propria imbarcazione. L'autopilota è uno strumento in grado di migliorare le capacità di navigazione con l'imbarcazione, ma non esime l'utente dalla responsabilità della navigazione della propria imbarcazione. Durante la navigazione, evitare le zone pericolose e non lasciare mai il timone.

Tenersi sempre pronti a riprendere il controllo manuale del timone dell'imbarcazione in modo tempestivo.

Apprendere le modalità d'uso dell'autopilota in acque calme e tranquille.

Usare cautela durante l'uso dell'autopilota vicino a moli, scogli e altre imbarcazioni.

Il sistema autopilota regola continuamente la guida dell'imbarcazione per mantenere una direzione costante (mantenimento della direzione). Il sistema supporta anche la virata manuale e diverse rotte e funzioni di virata automatica.

Quando il chartplotter è collegato a un sistema autopilota Garmin compatibile è possibile attivare e controllare l'autopilota dal chartplotter. Per informazioni sui sistemi autopilota Garmin compatibili, visitare il sito garmin.com.

Quando il chartplotter è collegato a un sistema autopilota Yamaha[®] compatibile, è possibile controllare l'autopilota dal chartplotter utilizzando la schermata dell'autopilota Yamaha e la barra in overlay (*Autopilota Yamaha*, pagina 117). Per informazioni sui sistemi autopilota Yamaha compatibili, contattare il proprio rivenditore Yamaha.

Configurazione autopilota

AVVISO

Per evitare danni all'imbarcazione, l'autopilota deve essere installato e configurato da personale qualificato. Per una corretta installazione e configurazione è necessaria una conoscenza dei componenti del sistema di virata e dei sistemi elettrici in ambiente nautico.

Il sistema di autopilota deve essere configurato per poter funzionare correttamente con l'imbarcazione. È possibile configurare l'autopilota utilizzando un chartplotter presente nella stessa rete NMEA 2000 dell'autopilota. Per le istruzioni di configurazione, visitare il sito web support.garmin.com e scaricare la guida alla configurazione per il modello di autopilota specifico.

Selezione della sorgente HDG preferita

AVVISO

Per risultati ottimali, utilizzare la bussola interna della CCU dell'autopilota per determinare la sorgente HDG. L'uso di una bussola GPS di terze parti può causare la ricezione di dati errati e ritardi eccessivi. L'autopilota necessita di informazioni puntuali e pertanto non può utilizzare spesso i dati di una bussola GPS di terze parti per la posizione GPS o la velocità. Se viene utilizzata una bussola GPS di terze parti, è probabile che l'autopilota segnalerà periodicamente la perdita dei dati di navigazione e della sorgente della velocità.

Se si dispone di più di una sorgente HDG sulla rete, è possibile selezionare la sorgente preferita. La sorgente dovrebbe essere una bussola GPS magnetica o un sensore di rotta magnetico.

- 1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Imp. pilota automatico > Sorgenti preferite.
- 2 Selezionare una sorgente.

Se la sorgente HDG selezionata non è disponibile, la schermata dell'autopilota non visualizza alcun dato.

Apertura della schermata autopilota

Prima di poter avviare la schermata autopilota, è necessario avere un autopilota Garmin compatibile installato e configurato.

Selezionare Imbarcazione > Autopilota.

Schermata Autopilota



- 1 Direzione effettiva
- (2) Direzione impostata (la direzione dell'autopilota è corretta in avanti)
- Direzione effettiva (in modalità standby)
 Direzione impostata (quando attivato)
- Indicatore posizione timone (questa funzionalità è disponibile solo quando il sensore del timone è collegato).

Regolare l'incremento della correzione di direzione per gradi

- 1 Nella pagina Autopilota, selezionare Menu > Imp. pilota automatico > Gradi di accostata.
- 2 Selezionare un incremento.

Impostare il Gain Timone

È possibile regolare il livello di attività del timone.

- 1 Nella pagina Autopilota, selezionare Menu > Imp. pilota automatico > Imp. sensibilità attuatore > Gain Timone.
- 2 Selezionare una percentuale.

La selezione di una percentuale più alta riduce l'attività del timone e le correzioni della direzione. Più alta è la percentuale, più la rotta devia prima che l'autopilota intervenga a correggerla.

SUGGERIMENTO: in condizioni variabili a basse velocità, l'aumento della percentuale del Gain Timone riduce l'attività del timone.

Attivazione di Shadow Drive™

NOTA: la funzione Shadow Drive non è disponibile in tutti i modelli di autopilota. Nella schermata autopilota, selezionare **Menu > Imp. pilota automatico > Shadow Drive > Attivato**.

Barra autopilota in sovrimpressione

NOTA: non tutte le opzioni sono disponibili su tutti i modelli di autopilota.



Attivare l'autopilota

Quando viene attivato, l'autopilota prende il controllo del timone e guida l'imbarcazione mantenendo la direzione.

In qualsiasi schermata, selezionare Attiva.

La direzione impostata viene visualizzata al centro della schermata Autopilota.

Regolare la direzione con il timone

NOTA: è necessario attivare la funzione Shadow Drive prima di poter regolare la direzione utilizzando il timone (*Attivazione di Shadow Drive*[®], pagina 113).

Con l'autopilota attivato, guidare manualmente l'imbarcazione.

L'autopilota attiva la modalità Shadow Drive.

Quando si rilascia il timone e si mantiene manualmente una direzione specifica per alcuni secondi, l'autopilota riprende un mantenimento direzione sulla nuova direzione.

Regolazione della direzione del chartplotter in modalità di correzione per gradi

- 1 Attivare un mantenimento direzione (Attivare l'autopilota, pagina 113).
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare <1° o 1°> per iniziare una virata di 1°.
 - Selezionare <<10° o 10°>> per iniziare una virata di 10°.
 - Tenere premuto <1° o 1°> per iniziare una virata a velocità controllata.
 L'imbarcazione continua a virare finché il tasto non viene rilasciato.
 - Tenere premuto <<10° o 10°>> per iniziare una sequenza di virate di 10°.

Percorsi impostati

L'utente ha la responsabilità di manovrare in modo sicuro la propria imbarcazione. Non iniziare un percorso finché non si è sicuri che nell'acqua non ci sono ostacoli.

L'autopilota può guidare l'imbarcazione in percorsi preimpostati per la pesca e può anche eseguire altre manovre speciali, come ad esempio inversioni di rotta e le manovre di Williamson.

Seguire il percorso Inverti rotta

È possibile utilizzare il percorso Inverti rotta per ruotare l'imbarcazione di 180 gradi e mantenere la nuova direzione.

- 1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Inversione a U.
- 2 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Impostare e seguire il percorso circolare

È possibile utilizzare il percorso circolare per guidare l'imbarcazione in un cerchio continuo, in una determinata direzione e in un intervallo di tempo specifico.

- 1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Cerchi.
- 2 Se necessario, selezionare **Ora** e selezionare l'ora in cui l'autopilota dovrà guidare l'imbarcazione a compiere un cerchio completo.
- 3 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Impostare e seguire un percorso a zigzag

È possibile utilizzare il percorso a zigzag per guidare l'imbarcazione da sinistra a dritta e viceversa, in un orario e angolo specifico, seguendo la direzione corrente.

- 1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Zigzag.
- 2 Se necessario, selezionare Ampiezza e selezionare un grado.
- 3 Se necessario, selezionare **Periodo** e selezionare una durata.
- 4 Selezionare Attiva zigzag.

Seguire il percorso Manovra di Williamson

È possibile utilizzare il percorso Manovra di Williamson per cambiare la rotta dell'imbarcazione e passare accanto alla posizione in cui è iniziato il percorso Manovra di Williamson. Il percorso Manovra di Williamson può essere utilizzato nei casi di uomo a mare.

- 1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Manovra di Williamson.
- 2 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Seguire un percorso Orbita

È possibile utilizzare il percorso Orbita per guidare l'imbarcazione in un cerchio continuo intorno al waypoint attivo. La dimensione del cerchio è definita dalla distanza dal waypoint attivo quando si inizia il percorso Orbita.

- 1 Nella schermata Autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Orbita.
- 2 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Impostare e seguire il percorso Trifoglio

È possibile utilizzare il percorso Trifoglio per guidare l'imbarcazione in modo che passi ripetutamente su un waypoint attivo. Quando si inizia un percorso Trifoglio, l'autopilota conduce l'imbarcazione verso il waypoint attivo e inizia il percorso Trifoglio.

È possibile regolare la distanza tra il waypoint e la posizione in cui l'autopilota ruota l'imbarcazione per passare un'altra volta sul waypoint. L'impostazione predefinita ruota l'imbarcazione a una distanza di 300 m (1000 piedi) dal waypoint attivo.

- 1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Trifoglio.
- 2 Se necessario, selezionare Lung. e selezionare una distanza.
- 3 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Impostare e seguire un percorso Ricerca

È possibile utilizzare il percorso Ricerca per guidare l'imbarcazione in modo da formare cerchi sempre più ampi a partire dal waypoint attivo, creando un percorso a spirale. Quando si inizia il percorso Ricerca, l'autopilota guida l'imbarcazione verso il waypoint attivo e inizia il percorso.

È possibile regolare la distanza tra ogni cerchio della spirale. La distanza predefinita tra i cerchi è 20 metri (50 piedi).

- 1 Nella schermata Autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Ricerca.
- 2 Se necessario, selezionare Ricerca spaziatura e selezionare una distanza.
- 3 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Annullare un percorso impostato

· Guidare fisicamente l'imbarcazione.

NOTA: Shadow Drive deve essere attivato per annullare un percorso impostato tramite la guida fisica dell'imbarcazione.

- Selezionare **<** o **>** per annullare un percorso utilizzando la modalità di guida per gradi.
- Selezionare Standby.

Configurare la risposta dell'autopilota

L'impostazione Risposta consente di regolare la reattività dell'autopilota in base alla variabilità delle condizioni di mare e vento.

- 1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Risposta.
- 2 Regolare la risposta del timone.

Se è necessario avere il timone più reattivo e muoverlo più rapidamente, aumentare il valore. Se il timone si muove troppo, diminuire il valore.

Attivare i comandi dell'autopilota da un orologio Garmin

È possibile controllare l'autopilota Garmin con un orologio Garmin compatibile. Per un elenco di orologi Garmin compatibili, visitare il sito Web garmin.com.

NOTA: le Smart Notification non sono disponibili sull'orologio quando è attivato il controllo remoto dell'autopilota.

- 1 Selezionare Comunicazioni > Dispositivi wireless > App Connect IQ[™] > Controllo autopilota > Attiva > Nuova connessione.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Personalizzare le azioni dei pulsanti dell'autopilota

Prima di poter impostare le azioni dei pulsanti dell'autopilota, è necessario installare e configurare un autopilota Garmin compatibile.

È possibile selezionare fino a tre azioni dell'autopilota da eseguire tramite l'orologio Garmin.

NOTA: le azioni dell'autopilota disponibili dipendono dall'autopilota installato.

- 1 Sul chartplotter, selezionare Comunicazioni > Dispositivi wireless > App Connect IQ[™] > Controllo autopilota > Pulsante Azioni.
- 2 Selezionare un pulsante.
- 3 Selezionare un'azione.

Controllo dell'autopilota con un telecomando GRID 20

- · Premere la manopola per modificare la modalità.
- In modalità di correzione per gradi, ruotare la manopola per virare. Ogni rotazione della manopola produce una virata di un grado.
- In modalità di risposta dell'autopilota, ruotare la manopola per regolare l'impostazione Risposta.
- In modalità di correzione della direzione timone, tenere il joystick a destra o sinistra per virare.

Telecomando dell'autopilota Reactor™

Ogni utente è responsabile della condotta della propria imbarcazione. L'autopilota è uno strumento in grado di migliorare le capacità di navigazione con l'imbarcazione, ma non esime l'utente dalla responsabilità della navigazione della propria imbarcazione. Durante la navigazione, evitare le zone pericolose e non lasciare mai il timone.

È possibile connettere il telecomando dell'autopilota Reactor al chartplotter in modalità wireless per controllare il sistema autopilota Reactor.

Per ulteriori informazioni sull'uso del telecomando, vedere le istruzioni sul telecomando dell'autopilota Reactor all'indirizzo garmin.com

Associazione del telecomando dell'autopilota Reactor al chartplotter

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Telecomandi wireless > Telecomando autopilota.
- 2 Se necessario, selezionare Attiva.
- 3 Selezionare Nuova connessione.
- 4 Sul telecomando, selezionare 🔳 > Pair with MFD.
 - Il chartplotter emette un segnale acustico e mostra un messaggio di conferma.
- 5 Sul chartplotter, selezionare Sì per completare il processo di associazione.

Modifica delle funzioni dei tasti azione del telecomando dell'autopilota Reactor

È possibile modificare le sequenze o le funzioni assegnate ai tasti azione del telecomando dell'autopilota Reactor.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Telecomandi wireless > Telecomando autopilota > Pulsante Azioni.
- 2 Selezionare un tasto azione da modificare.
- 3 Selezionare un modello o un'azione da assegnare al tasto azione.

Aggiornamento del software del telecomando dell'autopilota Reactor

È possibile aggiornare il software del telecomando dell'autopilota Reactor utilizzando il chartplotter.

- 1 Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento sul computer.
- 2 Accedere alla pagina garmin.com/software/autopilot_remote_control e selezionare Software.
- 3 Selezionare Download.
- 4 Leggere e accettare i termini.
- 5 Selezionare Download.
- 6 Scegliere una posizione, quindi selezionare Salva.
- **7** Fare doppio clic sul file scaricato.
- 8 Selezionare Successivo.
- 9 Selezionare l'unità associata alla scheda di memoria, quindi selezionare Successivo > Fine.
- 10 Sul chartplotter, inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento.
- 11 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Telecomando autopilota > Aggiorna software.

Autopilota Yamaha

È possibile utilizzare la funzione di autopilota solo su una stazione di comando installata accanto a un timone, un acceleratore e un'unità di controllo del timone.

Ogni utente è responsabile della condotta della propria imbarcazione. L'autopilota è uno strumento in grado di migliorare le capacità di navigazione con l'imbarcazione, ma non esime l'utente dalla responsabilità della navigazione della propria imbarcazione. Durante la navigazione, evitare le zone pericolose e non lasciare mai il timone.

Tenersi sempre pronti a riprendere il controllo manuale del timone dell'imbarcazione in modo tempestivo.

Apprendere le modalità d'uso dell'autopilota in acque calme e tranquille.

Usare cautela durante l'uso dell'autopilota vicino a moli, scogli e altre imbarcazioni.

Il sistema autopilota regola continuamente la guida dell'imbarcazione per mantenere una direzione costante (mantenimento della direzione).

Quando il chartplotter è connesso a un sistema autopilota Yamaha compatibile, è possibile visualizzare le informazioni dell'autopilota utilizzando la pagina dell'autopilota Yamaha e la barra degli overlay. Per informazioni sui sistemi autopilota Yamaha compatibili, contattare il proprio rivenditore Yamaha.

Pagina autopilota Yamaha



1 Direzione

(2)

Direzione impostata (la direzione dell'autopilota è corretta in avanti)

Impostazioni autopilota Yamaha

Da una pagina del motore Yamaha, selezionare Menu > Impostazione autopilota.

Imp. modello: consente di selezionare la rotta dell'autopilota.

Direzione: imposta una rotta a sinistra o a dritta.

Spaziatura: consente di impostare lo spazio della rotta.

Lung.: consente di impostare la lunghezza della rotta.

Ampiezza: imposta l'angolo per la rotta a zig-zag.

Raggio iniziale: imposta il raggio della rotta a spirale.

Mod. p.to finale traccia: imposta la modalità per l'autopilota quando raggiunge la fine di una rotta. L'opzione FishPoint® mantiene la posizione, ma non mantiene la direzione. L'opzione DriftPoint® consente all'imbarcazione di spostarsi con il vento o la corrente mantenendo la direzione selezionata, ma non la posizione. L'opzione StayPoint® mantiene la posizione e la direzione. L'opzione Decelerazione arresta il motore, ma non mantiene la posizione né la direzione. L'opzione Nessuna decelerazione non arresta il motore.

Offset mantenim. rotta: imposta una distanza per la navigazione parallela a una rotta.

NOTA: informazioni dettagliate sul funzionamento del sistema joystick e autopilota Yamaha sono reperibili nella *Guida rapida* inclusa nel kit Joystick/Autopilota più recente.

Barra autopilota in sovrimpressione Yamaha



1	Modalità autopilota
2	Direzione
3	Direzione impostata (la direzione dell'autopilota è corretta in avanti)
4	Consente di aprire la schermata e il menu dell'autopilota completi

Controllare il motore elettrico Force°

AVVERTENZA

Non accendere il motore quando l'elica è fuori dall'acqua. Il contatto con l'elica rotante può provocare gravi lesioni.

Non utilizzare il motore in aree in cui sono presenti persone in acqua che potrebbero entrare a contatto con le parti in movimento del motore.

Prima di pulire o intervenire sull'elica, scollegare sempre il motore dalla batteria per evitare possibili incidenti.

Ogni utente è responsabile della condotta della propria imbarcazione. Le funzioni di autopilota sul motore elettrico migliorano la governabilità dell'imbarcazione, ma non esimono l'utente dal navigare responsabilmente e con prudenza. Durante la navigazione, evitare le zone pericolose e non lasciare mai il timone.

Apprendere le modalità d'uso dell'autopilota in acque calme e tranquille.

Usare cautela durante l'uso dell'autopilota vicino a moli, scogli e altre imbarcazioni.

▲ ATTENZIONE

Quando si utilizzano le funzioni dell'autopilota, prepararsi ad arresti improvvisi, accelerazioni e virate.

Quando si esegue lo stivaggio o l'installazione del motore, prestare attenzione alle superfici scivolose intorno al motore. Lo scivolamento durante lo stivaggio o l'installazione del motore può causare lesioni.

È possibile collegare il motore elettrico Force al chartplotter per visualizzare e controllare il motore utilizzando il chartplotter.

Connessione a un Trolling Motor

È possibile connettere il chartplotter in modalità wireless a un trolling motor Garmin Force sull'imbarcazione per controllare il trolling motor dal chartplotter.

- 1 Accendere il chartplotter e il trolling motor.
- 2 Attivare la rete Wi-Fi sul chartplotter (Configurazione della rete Wi-Fi, pagina 24).
- **3** Se alla Garmin Marine Network sono connessi più chartplotter, assicurarsi che questo chartplotter sia l'host della rete Wi-Fi (*Cambiare l'host Wi-Fi*, pagina 25).
- 4 Sul chartplotter, selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Trolling motor Garmin.
- 5 Sul pannello dello schermo del trolling motor, premere tre volte per impostare la modalità di associazione.
 i sul pannello dello schermo del trolling motor è blu fisso durante la ricerca di una connessione al chartplotter e diventa verde guando la connessione viene stabilita correttamente.

Dopo aver connesso correttamente il chartplotter e il trolling motor, attivare la barra di overlay del trolling motor per controllare il motore (*Aggiunta dei comandi del Trolling Motor alle schermate*, pagina 120).

Aggiunta dei comandi del Trolling Motor alle schermate

Dopo aver connesso il chartplotter al Trolling Motor Force, è necessario aggiungere la barra di controllo del Trolling Motor alle schermate per controllare il Trolling Motor.

- 1 Aprire una schermata dalla quale si desidera controllare il Trolling Motor.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Da una pagina combo o layout SmartMode, selezionare Menu > Modifica > Overlay.
 - Nella vista a schermo intero, selezionare Menu > Modifica overlay.
- 3 Selezionare Barra superiore o Barra inferiore.
- 4 Selezionare Barra Trolling Motor.

Ripetere questa procedura per aggiungere i comandi del trolling motor a tutte le schermate da cui si desidera controllare il trolling motor.

Barra di controllo del trolling motor

La barra di controllo del trolling motor consente di controllare un trolling motor Force e di visualizzare lo stato del motore.

Selezionare un elemento per attivarlo. Il pulsante si illumina quando viene selezionato. Selezionare nuovamente l'elemento per disattivarlo.

(1)	(2)	
	Manual	

- +	Stato della batteria del trolling motor.
	Attiva e disattiva la propulsione.
-	Riduce la velocità.
1	Indicatore di velocità.
+ .	Aumenta la velocità.
۲ ۲	Attiva il cruise control sulla SOG corrente.
Ē	Attiva la velocità massima di propulsione.
2	Stato del trolling motor.
Ĵ	Attiva il punto di ormeggio, che utilizza il trolling motor per mantenere la posizione.
←→	Consente al trolling motor di effettuare una virata. Quando è attivato il punto di ormeggio, premere per spostarne la posizione in avanti, all'indietro, a sinistra o a destra.
*	Attiva il mantenimento direzione (impostare e mantenere la direzione corrente). Quando il trolling motor è in modalità di mantenimento direzione, viene visualizzata una barra dell'au- topilota nella barra del trolling motor.
	Consente di aprire le impostazioni del trolling motor.

Impostazioni del trolling motor

Dalla barra del trolling motor, selezionare

- **Calibra**: consente di calibrare la bussola del trolling motor (*Calibrazione della bussola del trolling motor*, pagina 122) e di impostare l'offset prua del trolling motor (*Impostazione dell'offset della prua*, pagina 123).
- **Gain ancora**: consente di impostare la risposta del trolling motor in modalità punto di ormeggio. Se è necessario avere il trolling motor più reattivo e muoverlo più rapidamente, aumentare il valore. Se il motore si muove troppo, diminuire il valore.
- **Gain navigaz.**: consente di impostare la risposta del trolling motor durante la navigazione. Se è necessario avere il trolling motor più reattivo e muoverlo più rapidamente, aumentare il valore. Se il motore si muove troppo, diminuire il valore.
- **Modalità Mantenimento heading**: consente di impostare la modalità di mantenimento della direzione. L'opzione Allineamento imbarcazione tenta di mantenere l'imbarcazione puntata nella stessa direzione, indipendentemente dalla deriva. L'opzione Vai a consente di navigare in linea retta nella direzione richiesta.
- **Modalità arrivo**: consente di impostare il comportamento del trolling motor quando si raggiunge la fine di una rotta. Con l'impostazione Punto di ormeggio, il trolling motor mantiene la posizione utilizzando la funzione di blocco dell'ancoraggio quando l'imbarcazione raggiunge la fine della rotta. Con l'impostazione Manuale, l'elica si spegne quando l'imbarcazione raggiunge la fine della rotta.

▲ ATTENZIONE

L'utente ha la responsabilità di manovrare in modo sicuro la propria imbarcazione. Quando si utilizza l'impostazione Manuale per l'opzione Modalità arrivo, occorre prepararsi a prendere il controllo dell'imbarcazione.

Accens. auto attiv.: consente di accendere il trolling motor quando si collega l'alimentazione al sistema.

- Lato stiva elica: consente di impostare il lato del trolling motor verso il quale deve ruotare l'elica per riporre il trolling motor. Ciò è utile durante lo stivaggio di altri elementi vicino all'elica.
- **Scelte rapide**: consente di attivare i tasti di scelta sul telecomando del trolling motor in modo da utilizzarli con questo specifico chartplotter. I tasti funzionano con un solo chartplotter alla volta.

Ripristina predefiniti: consente di ripristinare le impostazioni del trolling motor ai valori predefiniti.

Assegnazione di una scelta rapida ai tasti del telecomando del trolling motor

È possibile aprire rapidamente le pagine utilizzate più di frequente assegnando un tasto di scelta rapida al telecomando del trolling motor. Ad esempio, è possibile creare una scelta rapida alla pagina dell'ecoscandaglio e delle carte.

NOTA: se sulla rete sono presenti più chartplotter, è possibile assegnare tasti di scelta rapida solo a uno di questi.

- 1 Aprire una pagina.
- 2 Tenere premuto un tasto di scelta rapida.

SUGGERIMENTO: la scelta rapida viene salvata anche nella categoria Aggiunti con il numero del tasto di scelta rapida.

Calibrazione della bussola del trolling motor

È necessario calibrare la bussola nel trolling motor prima di utilizzare le funzioni dell'autopilota.

- 1 Portare l'imbarcazione in mare aperto e calmo.
- 2 Dalla barra del trolling motor, selezionare **en > Calibra > Calib. bussola**.
- **3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazione dell'offset della prua

In base all'angolo di installazione, il trolling motor potrebbe non allinearsi alla linea centrale dell'imbarcazione. Per ottenere risultati ottimali, è necessario impostare l'offset della prua.

1 Regolare l'angolo del trolling motor ① in modo che sia allineato alla linea centrale dell'imbarcazione ②, puntando in avanti.



2 Dalla barra del trolling motor, selezionare -> Calibra > Offset prua.

DSC (Digital Selective Calling)

Chartplotter e VHF in rete

Se si utilizza una radio NMEA 0183 VHF o una radio NMEA 2000 VHF collegata al chartplotter, queste funzioni sono attivate.

- Il chartplotter è in grado di trasferire la posizione GPS alla radio. Se la radio è dotata di tale funzione, le informazioni sulla posizione GPS vengono trasmesse con le chiamate DSC.
- Il chartplotter è in grado di ricevere informazioni sulla posizione o sulle chiamate di emergenza DSC (Digital Selective Calling) dalla radio.
- Il chartplotter è in grado di rilevare le posizioni delle imbarcazioni che inviano rapporti di posizione.
- Se si utilizza una radio Garmin NMEA 2000 VHF collegata al chartplotter, anche queste funzioni sono attivate.
- Il chartplotter consente di impostare rapidamente e inviare dettagli sulle chiamate singole normali alla radio VHF Garmin.
- Quando si effettua una chiamata di DSC-MOB, sul chartplotter viene visualizzata la schermata Uomo a mare e viene inviata la richiesta di raggiungere il punto MOB.
- Quando si effettua una chiamata DSC-MOB dal chartplotter, sulla radio viene visualizzata la pagina Chiamata di emergenza per effettuare una chiamata di emergenza.

Per informazioni sull'installazione e sul collegamento di una radio VHF, consultare le istruzioni di installazione della radio VHF.

Attivazione del DSC

Selezionare Menu > Impostazioni > Altre imbarcazioni > DSC.

Elenco DSC

L'elenco DSC è un registro delle chiamate DSC più recenti e di altri contatti DSC inseriti. L'elenco DSC può contenere fino a 100 voci. Nell'elenco DSC è riportata la chiamata più recente ricevuta da un'imbarcazione. Se viene ricevuta una seconda chiamata dalla stessa imbarcazione, la chiamata precedente verrà sostituita da quest'ultima nell'elenco delle chiamate.

Visualizzare l'elenco DSC

Per poter visualizzare l'elenco DSC, è necessario connettere il chartplotter a una radio VHF che supporta DSC. Selezionare **Info > Altre imbarcazioni > Elenco DSC**.

Aggiungere un contatto DSC

È possibile aggiungere un'imbarcazione all'elenco DSC. È possibile effettuare chiamate a un contatto DSC dal chartplotter.

- 1 Selezionare Info > Altre imbarcazioni > Elenco DSC > Aggiungi contatto.
- 2 Immettere il numero MMSI (Maritime Mobile Service Identity) dell'imbarcazione.
- 3 Immettere il nome dell'imbarcazione.

Ricezione di chiamate di emergenza

Se il chartplotter compatibile e la radio VHF sono collegati tramite NMEA 0183 o NMEA 2000, il chartplotter segnala la ricezione di una chiamata di emergenza DSC da parte della radio VHF. Se insieme alla chiamata di emergenza sono state inviate informazioni sulla posizione, queste vengono registrate.

contrassegna una chiamata di emergenza nell'elenco DSC e salva la posizione dell'imbarcazione nella carta di navigazione al momento dell'invio della chiamata di emergenza DSC.

Navigare verso un'imbarcazione in emergenza

contrassegna una chiamata di emergenza nell'elenco DSC e salva la posizione dell'imbarcazione nella carta di navigazione al momento dell'invio della chiamata DSC.

- 1 Selezionare Info > Altre imbarcazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Controlla > Naviga verso.
- 4 Selezionare Vai a o Crea Rotta.

Chiamate di emergenza Uomo a mare effettuate da una radio VHF

Quando il chartplotter è collegato a una radio VHF compatibile con NMEA 2000 e viene effettuata una chiamata di emergenza DSC Uomo a mare dalla radio, sul chartplotter viene visualizzata la schermata Uomo a mare e viene inviata la richiesta di raggiungere il punto dell'uomo a mare. Se si dispone di un sistema di pilota automatico compatibile collegato alla rete, il chartplotter invia la richiesta di effettuare una manovra di Williamson al punto dell'uomo a mare.

Se si annulla la chiamata di emergenza Uomo a mare sulla radio, la schermata in cui viene richiesto di attivare la navigazione verso la posizione Uomo a mare non viene più visualizzata sul chartplotter.

Eseguire una chiamata DSC-MOB e SOS dal chartplotter

Quando il chartplotter è collegato a una radio compatibile con Garmin NMEA 2000 e viene effettuata una chiamata di emergenza DSC-MOB o SOS, sulla radio viene visualizzata la pagina Chiamata di emergenza in modo da consentire di effettuare rapidamente una chiamata DSC.

Per informazioni su come effettuare chiamate di emergenza dalla radio, vedere il Manuale dell'utente della radio VHF. Per ulteriori informazioni sulla modalità di posizionamento di un MOB o SOS, visualizzare *Contrassegnare una posizione SOS*, pagina 53.

Tracciamento della posizione

Quando si collega il chartplotter a una radio VHF tramite NMEA 0183, è possibile rilevare le imbarcazioni che inviano rapporti di posizione.

Questa funzione è inoltre disponibile con NMEA 2000, a condizione che l'imbarcazione invii dati PGN corretti (PGN 129808; Informazioni sulle chiamate DSC).

Ogni chiamata con rapporto di posizione ricevuta viene registrata nell'elenco DSC (Elenco DSC, pagina 124).

Visualizzare un rapporto posizione

- 1 Selezionare Info > Altre imbarcazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Controlla.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare i dettagli del rapporto posizione, selezionare >.
 - Per visualizzare su una carta contrassegnando la posizione, selezionare

Navigare verso un'imbarcazione agganciata

- 1 Selezionare Info > Altre imbarcazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Controlla > Naviga verso.
- 4 Selezionare Vai a o Crea Rotta.

Creare waypoint alla posizione dell'imbarcazione agganciata

- 1 Selezionare Info > Altre imbarcazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Controlla > Crea waypoint.

Modificare le informazioni di una chiamata DSC

- 1 Selezionare Info > Altre imbarcazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Controlla > Modifica.
 - Per immettere il nome dell'imbarcazione, selezionare Nome.
 - Per selezionare un nuovo simbolo, selezionare Simbolo, se disponibile.
 - Per immettere un commento, selezionare Commento.
 - Per visualizzare la traccia dell'imbarcazione, se la radio ha rilevato la posizione dell'imbarcazione, selezionare **Sentiero**.
 - Per scegliere il colore della traccia selezionare Linea sentiero.

Eliminare una chiamata DSC

- 1 Selezionare Info > Altre imbarcazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Controlla > Modifica > Cancella rapporto.

Visualizzare le tracce sulla mappa

In determinate configurazioni della mappa è possibile visualizzare le tracce di tutte le imbarcazioni rilevate. L'impostazione standard prevede una linea nera ad indicare la traiettoria dell'imbarcazione, un punto nero ad indicare ciascuna posizione precedentemente segnalata di un'imbarcazione rilevata e una bandiera blu ad indicare l'ultima posizione segnalata dell'imbarcazione.

- 1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni > DSC > Tracce DSC.
- 2 Selezionare il numero di ore per la visualizzazione delle imbarcazioni rilevate sulla mappa.

Se ad esempio si seleziona 4 ore, vengono visualizzati tutti i punti del percorso relativi alle ultime quattro ore per tutte le imbarcazioni rilevate.

Chiamate singole normali

Se si collega il chartplotter a una radio VHF Garmin, è possibile utilizzare l'interfaccia del chartplotter per configurare una chiamata singola normale.

Quando si imposta una chiamata singola normale dal chartplotter, è possibile selezionare il canale DSC sul quale si desidera comunicare. La radio trasmette tale richiesta insieme alla chiamata.

Selezionare un canale DSC

NOTA: la scelta di un canale DSC è limitata ai canali disponibili in tutte le bande di frequenza. Il canale predefinito è 72. Se si sceglie un altro canale, il chartplotter utilizza tale canale per le successive chiamate finché non vengono effettuate chiamate mediante un altro canale.

- 1 Selezionare Info > Altre imbarcazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare un'imbarcazione o una stazione da chiamare.
- 3 Selezionare Controlla > Chiama con VHF > Canale.
- 4 Selezionare un canale disponibile.

Eseguire una chiamata singola

NOTA: quando si esegue una chiamata con il chartplotter, se sulla radio non sono programmati numeri MMSI, la radio non riceverà le informazioni sulla chiamata.

- 1 Selezionare Info > Altre imbarcazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare un'imbarcazione o una stazione da chiamare.
- 3 Selezionare Controlla > Chiama con VHF.
- 4 Se necessario, selezionare Canale e scegliere un nuovo canale.
- 5 Selezionare Invia.

Il chartplotter invia le informazioni sulla chiamata alla radio.

6 Sulla radio VHF Garmin, completare la chiamata.

Effettuare una chiamata ad un target AIS

- 1 In una visualizzazione mappa o mappa 3D selezionare un bersaglio AIS.
- 2 Selezionare Imbarcazione AIS > Chiama con VHF.
- 3 Se necessario, selezionare Canale e scegliere un nuovo canale.
- 4 Selezionare Invia.

Il chartplotter invia le informazioni sulla chiamata alla radio.

5 Sulla radio VHF Garmin, completare la chiamata.

Indicatori e grafici

Gli indicatori e i grafici forniscono diverse informazioni relative al motore e all'ambiente. Per visualizzare le informazioni è necessario collegare un trasduttore compatibile o un sensore alla rete.

Visualizzare gli indicatori

- 1 Selezionare Imbarcazione.
- 2 Selezionare un indicatore, ad esempio Imbarcazione.



3 Selezionare **<** o **>** per visualizzare una pagina degli indicatori diversa.

Icone di avviso del motore

L'accensione di un icona sulla pagina degli indicatori segnala un problema con il motore.

	Avviso Livello olio basso o pressione olio bassa
	Avviso Temperatura
	Avviso Tensione della batteria
H	Avviso Controllo motore

Modifica dei dati visualizzati in un indicatore

- 1 Tenere premuto un indicatore in una schermata di indicatori.
- 2 Selezionare un indicatore da modificare.
- 3 Selezionare Sostituisci dati.
- 4 Selezionare un tipo di dati.
- 5 Selezionare i dati da visualizzare.

Personalizzare gli indicatori

È possibile aggiungere una pagina di indicatori, modificare il layout della pagina degli indicatori, il modo in cui vengono visualizzati e i dati di ciascun indicatore.

- 1 Aprire la pagina di un indicatore.
- 2 Selezionare Menu > Modifica pagina Indicatori.
- 3 Se necessario, selezionare una pagina indicatori o un indicatore da modificare.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare i dati mostrati in un indicatore, selezionare un indicatore, quindi selezionare **Sostituisci** dati.
 - Per modificare il layout degli indicatori sulla pagina, selezionare Cambia layout.
 - Per aggiungere una pagina alla serie di pagine degli indicatori, selezionare Aggiungi pagina.
 - Per rimuovere una pagina alla serie di pagine degli indicatori, selezionare Rimuovi pagina.
 - Per cambiare l'ordine della pagina nella serie di pagine degli indicatori, selezionare **Sposta pagina a sinistra** o **Sposta pagina a destra**.
 - Per ripristinare la visualizzazione originale della pagina, selezionare Reimposta visualizz. predef..

Personalizzare i limiti degli indicatori di motore e carburante

È possibile configurare il limite massimo e minimo e l'intervallo operativo standard di un indicatore. **NOTA:** non tutte le opzioni sono disponibili per tutti gli indicatori.

- 1 In una schermata di indicatori pertinente, selezionare Menu > Installazione > Imposta limiti indicatore.
- 2 Selezionare un indicatore da personalizzare.
- **3** Selezionare un'opzione:
 - Per impostare il valore minimo dell'intervallo operativo standard, selezionare Min. nominale.
 - Per impostare il valore massimo dell'intervallo operativo standard, selezionare Max nominale.
 - Per impostare il limite minimo dell'indicatore, inferiore rispetto al minimo nominale, selezionare **Scala minima**.
 - Per impostare il limite massimo dell'indicatore, superiore rispetto al massimo nominale, selezionare **Scala massima**.
- 4 Selezionare il valore del limite.
- 5 Ripetere i passaggi 4 e 5 per impostare ulteriori limiti dell'indicatore.

Selezione del numero di motori visualizzati negli indicatori

È possibile visualizzare le informazioni per un massimo di quattro motori.

- 1 Nella pagina degli indicatori del motore, selezionare Menu > Installazione > Selezione motore > Numero motori.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare il numero di motori.
 - Selezionare Configurazione automatica per rilevare automaticamente il numero di motori.

Personalizzare i motori visualizzati negli indicatori

Prima di personalizzare la visualizzazione dei motori negli indicatori, è necessario selezionare manualmente il numero di motori (*Selezione del numero di motori visualizzati negli indicatori*, pagina 129).

- 1 Nella pagina degli indicatori del motore, selezionare Menu > Installazione > Selezione motore > Numero motori.
- 2 Selezionare Primo motore.
- 3 Selezionare il motore da visualizzare nel primo indicatore.
- 4 Ripetere per le barre del motore rimanenti.

Attivazione degli allarmi di stato per gli indicatori del motore

È possibile configurare il chartplotter per la visualizzazione degli allarmi di stato del motore.

Nella pagina degli indicatori del motore, selezionare Menu > Installazione > Allarmi di stato > Attivato.

Quando si attiva un allarme del motore, viene visualizzato un messaggio di allarme sullo stato dell'indicatore e, a seconda del tipo di allarme, l'indicatore può diventare rosso.

Attivare alcuni allarmi di stato per gli indicatori motore

- 1 Nella pagina degli indicatori del motore, selezionare Menu > Installazione > Allarmi di stato > Personalizza.
- 2 Selezionare uno o più allarmi per gli indicatori del motore da attivare o disattivare.

Indicatori del motore Yamaha

Selezionare **Imbarcazione** > **YAMAHA** per visualizzare gli indicatori del motore Yamaha. Questa schermata varia in base alla rete del motore e al controller della valvola a farfalla.

	1 TRIP 0.0 h 11:304 2 3 SPEED 0.0 mph 4 5 MODE 6 PLOT 0.0 mph 4 5 MODE 6 BOAT STATUS 0.0 mph 9 9 100 r/min 6 FLOW 3.0 gph 9 9 100 r/min 1 1 5 0
1	Campi dati Tenere premuto per sostituire i dati.
2	Ora corrente Tenere premuto per visualizzare i dati di viaggio.
3	Selezionare per attivare o disattivare la barra dell'autopilota (Helm Master® EX). Selezionare per impostare le funzioni Imposta punto del pulsante del joystick (Helm Master).
4	Informazioni sul livello del serbatoio Tenere premuto un serbatoio per visualizzare in modo dettagliato le informazioni sul sensore del livello del serbatoio.
5	Icone di stato Intensità del segnale GPS (Helm Master)
6	Selezionare per configurare le impostazioni Punto pesca (Helm Master/Helm Master EX). Selezionare per impostare la velocità di traina (Helm Master/Helm Master EX/Mechanical RC/Digital Electronic RC (6X6/6X7)).
7	Campi dati Tenere premuto per sostituire i dati.
8	Posizione del cambio
9	Tachimetro e angolo del trim Tenere premuto per cambiare lo sfondo.
10	Informazioni motore Tenere premuto per sostituire i dati e modificare l'aspetto dell'indicatore.

Icone delle condizioni del motore

Le icone arancioni indicano le condizioni del motore.

- - ₩	Il sistema di sicurezza Yamaha è attivato.
9	I motori sono sotto il controllo della sincronizzazione.
SĨ Ĩ	l motori sono in fase di riscaldamento.

Icone di avviso del motore

Le icone rosse indicano anomalie del motore.

	AVVISO
Contatt	are il rivenditore Yamaha se il problema non può essere individuato e corretto.
*	Pressione acqua di raffreddamento bassa.
+ ()+	Pressione olio bassa. Spegnere il motore. Controllare il livello di olio nel motore e aggiungere altro olio se necessario.
	AVVISO Spegnere il motore se questo indicatore è acceso. Si potrebbero verificare gravi danni al motore.
F	Surriscaldamento del motore. Spegnere immediatamente il motore. Controllare la valvola dell'acqua di raffreddamento e sbloccarla se necessario.
≈E≈	AVVISO
	Non continuare a far girare il motore se questo indicatore è acceso. Si potrebbero verificare gravi danni al motore.
÷	Tensione batteria bassa. Controllare la batteria e i contatti della batteria e serrare tutti i contatti allentati. Tornare in porto se serrando i contatti della batteria la tensione non aumenta. Contattare immediata- mente il rivenditore Yamaha. NOTA: nON spegnere il motore quando l'allarme è attivato. In caso contrario potrebbe non essere possibile riavviare il motore.
ç	Acqua nel carburante. L'acqua si è accumulata nel filtro del carburante (separatore carburante). Spegnere immediatamente il motore e consultare il manuale del motore per rimuovere l'acqua dal filtro del carburante. NOTA: la benzina miscelata con acqua potrebbe causare danni al motore.
٣	Controllare il motore/avviso di manutenzione. Contattare immediatamente il rivenditore Yamaha. L'avviso di controllo motore viene visualizzato anche quando sono trascorse più di 100 ore dalla precedente manutenzione.
\triangle	Notifica di avviso del motore. (Helm Master)
= -2)	Problema con le emissioni del motore.

Configurazione degli indicatori

Configurazione del numero di motori

- 1 In una schermata indicatori, selezionare Menu > Numero motori.
- 2 Selezionare il numero di motori.

Configurazione dei sensori del livello serbatoio

- 1 In una schermata indicatori, selezionare Menu > Predefiniti serbatoio.
- 2 Selezionare un sensore del livello serbatoio da configurare.
- 3 Selezionare Nome, immettere il nome, quindi selezionare Fatto.
- 4 Selezionare Tipo, quindi selezionare il tipo di sensore.
- 5 Selezionare Stile, quindi selezionare lo stile del sensore.
- 6 Selezionare Capacità serbatoio, immettere la capacità del serbatoio e selezionare Fatto.
- 7 Selezionare Calibrazione e seguire le istruzioni visualizzate per calibrare i livelli del serbatoio. Se non si calibrano i livelli del serbatoio, il sistema utilizza le impostazioni predefinite per i livelli del serbatoio.

Modifica dei dati visualizzati

- 1 Tenere premuto un elemento personalizzabile di una schermata dati.
- 2 Selezionare un tipo di dati.
- **3** Selezionare i dati da visualizzare.
AVVISO

Assicurarsi che le impostazioni siano configurate correttamente. In caso contrario, la schermata del motore non visualizza le informazioni corrette.

In una pagina del motore Yamaha, selezionare Menu.

Viaggio: visualizza le informazioni sul viaggio, come la distanza e le ore e consente di ripristinare questi valori.

- **Promemoria di manutenzione**: visualizza le informazioni sugli interventi di manutenzione, consente di impostare gli intervalli di manutenzione e di azzerare il tempo dalla precedente manutenzione.
- **Predefiniti serbatoio**: consente di impostare il nome del serbatoio, il tipo di fluido, lo stile del sensore e la capacità del serbatoio e consente di calibrare il sensore.
- **Trim Assist**: consente di attivare o disattivare la funzione trim assist. Disponibile sul sistema Helm Master dotato di un sistema di controllo digitale del motore (DEC).
- Attrito virata: imposta l'attrito sulla ruota del timone. L'attrito viene regolato automaticamente in base alla velocità del motore. Disponibile sul sistema Helm Master dotato di un sistema di controllo digitale del motore (DEC).
- Giri da Banda a Banda: consente di impostare il numero di volte in cui il timone può essere ruotato tra i blocchi, tutto a sinistra e tutto a dritta.
- **Controllo velocità**: imposta la sorgente della velocità su GPS o RPM. L'utilizzo del GPS come Sorgente velocità è disponibile solo con il sistema Helm Master EX dotato di un autopilota o di un joystick. Il GPS non è disponibile sul sistema Helm Master.
- **Impostazione autopilota**: consente di configurare le impostazioni dell'autopilota Yamaha. Disponibile sul sistema Helm Master EX dotato di autopilota. Per informazioni sull'autopilota Garmin, vedere (*Autopilota*, pagina 111).
- Joystick e pto. reg.: imposta la spinta del joystick, l'angolo del trim e le impostazioni predefinite, la distanza di messa a punto e le impostazioni del punto pesca. Disponibile sul sistema Helm Master e sul sistema Helm Master EX dotato di joystick.
- **Preselezione Trim Assist**: consente di impostare le preselezioni del trim assist. Disponibile sul sistema Helm Master dotato di un sistema di controllo digitale del motore (DEC).
- Offset flusso carburante: consente di impostare l'offset per i dati del flusso carburante.
- Timer di spegnimento: spegne il sistema dopo un'ora dallo spegnimento del motore.
- **Gestione batterie**: consente di configurare il sistema di gestione della batteria, ad esempio l'impostazione del tipo e della capacità delle batterie. Visualizza anche lo stato della batteria. Disponibile sui sistemi Helm Master EX dotati di sistema di gestione della batteria (BMS).
- Calibrazione: consente di calibrare varie funzioni, come Trim impostato su Zero e la bussola.

Reimp: reimposta i dati del motore e del gateway.

Indicatori del motore Mercury

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando si è connessi al gateway Mercury SmartCraft Connect. Selezionare **Imbarcazione** > **Mercury** per visualizzare gli indicatori del motore Mercury. Questa schermata varia in base alla rete del motore.



1	Tensione del motore
2	Stato imbarcazione
3	Velocità imbarcazione
4	Carburante
5	Meccanismo trasmissione
6	Velocità motore
7	Correttori di assetto
8	Assetto motore

Impostazione dell'allarme carburante

L'impostazione Segnale acustico deve essere attivata affinché gli allarmi siano udibili (*Impostazioni di toni e schermo*, pagina 164). La mancata impostazione degli allarmi udibili potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà.

Prima di impostare un allarme per il livello di carburante, è necessario connettere un sensore del flusso carburante al chartplotter.

È possibile configurare un allarme in modo che venga emesso quando la quantità totale di carburante rimanente a bordo raggiunge il livello specificato.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Allarmi > Carburante > Imposta carbur. tot a bordo > Attivato.
- 2 Inserire la quantità di carburante rimanente necessaria a far scattare l'allarme e selezionare Fatto.

Sincronizzare i dati del carburante con il carburante effettivo dell'imbarcazione

Se si utilizzano i sensori del flusso di carburante, è necessario sincronizzare i livelli di carburante nel chartplotter con il carburante effettivo presente nell'imbarcazione quando si aggiunge carburante all'imbarcazione. Se si utilizzano i sensori dei serbatoi carburante, il livello viene regolato automaticamente in base ai dati del sensore del livello dei serbatoi e non è necessario sincronizzare manualmente i livelli di carburante (*Impostazioni carburante*, pagina 174).

- 1 Selezionare Imbarcazione.
- 2 Selezionare Motori o Carburante.
- 3 Selezionare Menu.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Se sono stati riempiti tutti i serbatoi di carburante dell'imbarcazione, selezionare **Riempi tutti i serbatoi**. Il livello di carburante verrà impostato sulla capacità massima.
 - Se è stata aggiunta una quantità di carburante inferiore alla capacità massima dei serbatoi, selezionare **Agg. carburante a imbar.** e inserire la quantità aggiunta.
 - Per specificare il carburante totale nei serbatoi dell'imbarcazione, selezionare **Imposta carbur. tot a bordo** e inserire la quantità totale di carburante presente nei serbatoi.

Visualizzazione degli indicatori Vento

Prima di visualizzare le informazioni relative al vento, è necessario disporre di un sensore vento collegato al chartplotter.

Selezionare Imbarcazione > Vento.

Configurazione dell'indicatore del vento per la navigazione a vela

É possibile configurare l'indicatore del vento per la navigazione a vela per mostrare la velocità e l'angolo del vento reale o apparente.

- 1 Dall'indicatore del vento, selezionare **Menu > Ind vento vela**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare l'angolo del vento reale o apparente, selezionare **Indicatore** e selezionare un'opzione.
 - Per visualizzare l'angolo del vento reale o apparente, selezionare Velocità vento e selezionare un'opzione.

Configurazione della sorgente del dato di velocità

È possibile specificare se i dati relativi alla velocità dell'imbarcazione visualizzati sull'indicatore e utilizzati per i calcoli del vento si basano sulla velocità sull'acqua o SOG.

- 1 Dall'indicatore del vento, selezionare Menu > Indicatore bussola > Visualizz. vel..
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per calcolare la velocità dell'imbarcazione in base ai dati provenienti dal sensore della velocità sull'acqua, selezionare **Speed**.
 - Per calcolare la velocità dell'imbarcazione in base ai dati GPS, selezionare SOG.

Configurazione dell'origine della direzione dell'indicatore vento

È possibile specificare l'origine della direzione visualizzata sull'indicatore del vento. La direzione magnetica rappresenta i dati di direzione ricevuti da un sensore di direzione e la direzione GPS viene calcolata dal GPS del chartplotter (COG).

- 1 Dall'indicatore del vento, selezionare **Menu > Indicatore bussola > Origine direzione**.
- 2 Selezionare GPS oppure Magnetico.

NOTA: quando l'imbarcazione è ferma o si sposta lentamente, l'origine della bussola magnetica è più precisa dell'origine GPS.

Personalizzazione dell'indicatore del vento di bolina stretta

È possibile specificare l'intervallo dell'indicatore del vento di bolina stretta per la scala controvento e la scala sottovento.

- 1 Dall'indicatore del vento, selezionare Menu > Indicatore bussola > Tipo di indicatore > Ind. bol. str..
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare i valori minimo e massimo dell'indicatore del vento di bolina stretta controvento, selezionare **Modifica scala Upwind**, quindi impostare gli angoli.
 - Per impostare i valori minimo e massimo dell'indicatore del vento di bolina stretta sottovento, selezionare **Modifica scala Downwind**, quindi impostare gli angoli.
 - Per visualizzare il vento reale o apparente, selezionare Vento e selezionare un'opzione.

Visualizzare gli indicatori di viaggio

Gli indicatori di viaggio consentono di visualizzare le informazioni relative al contachilometri, alla velocità, al tempo previsto e al carburante per il viaggio corrente.

Selezionare Info > Trip & Grafici > Viaggio.

Reimpostare gli indicatori di viaggio

- 1 Selezionare Info > Trip & Grafici > Viaggio.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per azzerare tutte le misurazioni del viaggio corrente, selezionare Azzera dati.
 - Per azzerare la misurazione della velocità massima, selezionare Reset velocità max.
 - Per azzerare la lettura del contachilometri, selezionare Reimposta contamiglia.
 - Per azzerare tutte le misurazioni, selezionare Azzera tutto.

Visualizzare i grafici

Prima di poter visualizzare i grafici delle variazioni ambientali, quali temperatura, profondità e vento, è necessario disporre di un trasduttore o sensore appropriato collegato alla rete.

Selezionare Info > Trip & Grafici > Grafici.

SUGGERIMENTO: per modificare il grafico, selezionare Modifica grafico, quindi selezionare un nuovo grafico.

Impostare l'intervallo del grafico e la scala temporale

È possibile specificare la quantità di tempo e l'intervallo di profondità da visualizzare nel grafico di profondità e della temperatura dell'acqua.

- 1 In un grafico, selezionare Impostazione grafico.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare una scala temporale, selezionare **Durata**. L'impostazione predefinita è 10 minuti. Se si aumenta tale intervallo, è possibile osservare le variazioni su un periodo di tempo più lungo. Se si riduce tale intervallo, si ottengono osservazioni più dettagliate delle variazioni di temperatura su un periodo di tempo più breve.
 - Per impostare la scala del grafico, selezionare **Scala**. Se si aumenta tale intervallo, sarà possibile osservare più variazioni di letture. Se si riduce tale intervallo, sarà possibile osservare maggiori dettagli sulle variazioni.

Gestione batterie

È possibile visualizzare le batterie e altre fonti di alimentazione nonché i dispositivi che le utilizzano.

Le batterie vengono elencate nella parte superiore dello schermo. Altre fonti di alimentazione, ad esempio luce solare, alternatore, convertitore e generatore eolico, vengono elencate sul lato sinistro. Le voci sul lato destro dello schermo sono i dispositivi che utilizzano le batterie e altre fonti di alimentazione.

Impostazione della pagina Gestione batterie

- 1 Selezionare Imbarcazione > Gestione batterie > Menu > Modifica dispositivi.
- 2 Selezionare un elemento.
- 3 Selezionare Dispositivo, quindi selezionare una voce dall'elenco.
- 4 Se necessario, selezionare Nome, immettere un nome per questo dispositivo e selezionare Fatto.
- 5 Se necessario, selezionare Cambia icona, scegliere un nuovo simbolo e selezionare Fatto.
- 6 Ripetere i passi da 2 a 5 per ciascun dispositivo.

Messaggi inReach[°]

AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche alla guida dell'imbarcazione. La mancata osservanza delle condizioni marine può danneggiare l'imbarcazione, causare lesioni o morte.

È possibile connettere un dispositivo inReach Mini al chartplotter per visualizzare, rispondere e inviare messaggi predefiniti dal chartplotter.

NOTA: il dispositivo inReach Mini deve essere connesso al chartplotter e ricevere segnali satellitari per inviare e ricevere messaggi utilizzando il chartplotter.

Per aprire la pagina InReach®, selezionare Imbarcazione > InReach®.

Connettere un dispositivo inReach al chartplotter

È possibile connettere un dispositivo inReach compatibile al chartplotter per gestire i messaggi.

- 1 Posizionare il dispositivo inReach entro 3 m (10 piedi) dal chartplotter.
- 2 Dal menu principale del dispositivo inReach, selezionare Impostazione > ANT+ > Stato > Attivato.
- 3 Sul chartplotter, selezionare Imbarcazione > InReach® > Avvia associazione.
 Il chartplotter avvia la ricerca e si connette al dispositivo inReach. L'operazione potrebbe richiedere fino a 60 secondi.
- 4 Se necessario, confrontare il codice sul dispositivo inReach con quello del chartplotter e selezionare **OK** se corrispondono.

inReach e il chartplotter si connettono automaticamente una volta posizionati nell'area di copertura.

Ricezione di messaggi inReach

Quando il dispositivo riceve un messaggio inReach, viene visualizzata brevemente una notifica sullo schermo GPSMAP.

- Per rileggere l'intero messaggio, selezionare Controlla.
- Per ignorare il messaggio a comparsa, selezionare **OK** o attendere che la notifica si chiuda automaticamente.

Invio di un messaggio predefinito inReach

I messaggi predefiniti sono messaggi creati dall'utente sul sito Web explore.garmin.com. I messaggi predefiniti hanno un testo fisso e un destinatario predefinito.

- 1 Nella pagina InReach®, selezionare Messaggi > Invia predefinito inReach.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito.
- 3 Selezionare Invia.

Risposta a un messaggio inReach

È possibile rispondere a un messaggio inReach con un messaggio predefinito.

1 Nella pagina InReach®, selezionare Messaggi.

Viene visualizzato un elenco dei messaggi inviati e ricevuti.

- 2 Selezionare un messaggio ricevuto.
- 3 Selezionare Rispondi.
- 4 Selezionare un messaggio.
- 5 Selezionare Invia.

Digital Switching

Il chartplotter può essere utilizzato per monitorare e controllare i circuiti quando è collegato a un sistema di digital switching compatibile.

Ad esempio, è possibile controllare le luci interne e quelle di navigazione sull'imbarcazione. È anche possibile monitorare i circuiti istantaneamente.

Per accedere ai controlli digital switching, selezionare Imbarcazione > Passaggio.

Per ulteriori informazioni sull'acquisto e la configurazione di un sistema digital switching, contattare il rivenditore Garmin.

Aggiunta e modifica di una pagina Digital Switching

È possibile aggiungere e personalizzare delle pagine digital switching al chartplotter.

- 1 Selezionare Imbarcazione > Passaggio > Menu > Impostazione.
- 2 Selezionare Aggiungi pagina o Modifica pagina.
- 3 Impostare la pagina come necessario:
 - Per immettere un nome per la pagina, selezionare Nome.
 - Per impostare gli switch, selezionare Modifica switch.
 - Per aggiungere un'immagine della barca, selezionare Aggiungi imm. BoatView.

NOTA: è possibile caricare un'immagine dell'imbarcazione nel dispositivo da utilizzare per l'immagine oppure utilizzare un'immagine predefinita. È inoltre possibile regolare la visualizzazione e il posizionamento dell'immagine.

Funzioni di Dometic[®] Optimus[®]

Se collegato a un sistema Optimus compatibile, il chartplotter consente di accedere e controllare il sistema. È possibile attivare l'overlay Optimus per controllare il sistema Optimus (*Attivare la barra Optimus Overlay*, pagina 138).

Laddove necessario, il sistema Optimus fornisce messaggi con informazioni, istruzioni e avvisi su guasti e pericoli.

Un'icona vietato nuotare ⁽¹⁾ indica che non si deve entrare in acqua quando determinate modalità Optimus sono attivate. In queste modalità, il controllo dell'elica è automatico e potrebbe ferire chiunque si trovi in acqua.

Attivare la barra Optimus Overlay

- 1 Da una carta, selezionare Menu > Modifica overlay.
- 2 Selezionare Barra superiore o Barra inferiore.
- 3 Selezionare Barra Optimus.

Panoramica della barra Optimus Overlay

Per utilizzare la barra overlay, è necessario connettere il sistema Optimus al chartplotter e aggiungere la barra overlay alle schermate necessarie (*Attivare la barra Optimus Overlay*, pagina 138).



È necessario premere il pulsante di una modalità sulla barra overlay per attivare o disattivare la modalità. Quando la modalità è attivata, il pulsante viene illuminato.

La configurazione della barra overlay e dei pulsanti possono variare in base ai sistemi, alle modalità e all'equipaggiamento. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione Optimus.

Simboli di sovrapposizione Optimus

	Mantenimento direzione autopilota
/1∖	Modalità rilevamento autopilota
\$	Modalità rotta autopilota
$\underbrace{\heartsuit}$	Mantenimento posizione SeaStation®
$\underbrace{}$	Mantenimento direzione SeaStation

Modalità Optimus Mod. emer.

Nel caso di un guasto al timone, la modalità Optimus Mod. emer. diviene disponibile. La modalità Mod. emer. è un sistema di esclusione che può limitare considerevolmente il controllo dell'imbarcazione. Deve essere utilizzato solo in caso di emergenza quando non è possibile contattare i soccorsi. Procedere con estrema cautela. Leggere il Manuale Utente di Optimus e indossare sempre un salvagente (PFD).

Ogni utente è responsabile della condotta della propria imbarcazione. L'utilizzo della modalità Mod. emer. non esime l'utente dalla responsabilità di governare la propria imbarcazione. Durante la navigazione, evitare le zone pericolose e non lasciare mai il timone.

Laddove disponibile, il pulsante Mod. emer. viene visualizzato sulla barra overlay Optimus. Consultare il Manuale Utente di Optimus prima di utilizzare la modalità Mod. emer..

Per attivare la modalità Mod. emer. da qualsiasi schermata, selezionare **Info > Warning Manager > Mod.** emergenza sterzo.

Informazioni astronomiche, sulle maree e sulle correnti

Informazioni sulle stazioni maree

AVVERTENZA

Le informazioni sulle maree e le correnti hanno il solo scopo informativo. È responsabilità dell'utente prestare attenzione a tutte le indicazioni pubblicate relative alle maree o all'acqua, allo scopo di conoscere l'ambiente circostante e navigare in sicurezza in ogni occasione. La mancata osservanza di tale avvertenza può causare danni alle proprietà, lesioni personali gravi o morte.

È possibile visualizzare le informazioni relative a una stazione maree per una data e un'ora specifiche, compresi l'altezza della marea e il momento in cui si verificheranno le alte e basse maree successive. Per impostazione predefinita, sul chartplotter vengono visualizzate le informazioni relative alla stazione maree visualizzata più di recente e per la data e ora correnti.

Selezionare Info > Maree e correnti > Maree.

Informazioni sulle stazioni correnti

Le informazioni sulle maree e le correnti hanno il solo scopo informativo. È responsabilità dell'utente prestare attenzione a tutte le indicazioni pubblicate relative alle maree o all'acqua, allo scopo di conoscere l'ambiente circostante e navigare in sicurezza in ogni occasione. La mancata osservanza di tale avvertenza può causare danni alle proprietà, lesioni personali gravi o morte.

NOTA: le informazioni sulle stazioni correnti sono disponibili con alcune mappe dettagliate.

È possibile visualizzare informazioni su una stazione correnti per una data e un'ora specifiche, compresi la velocità e il livello della corrente. Per impostazione predefinita, sul chartplotter vengono visualizzate le informazioni relative alla stazione correnti visualizzata più di recente e per la data e ora correnti.

Selezionare Info > Maree e correnti > Correnti.

Informazioni astronomiche

È possibile visualizzare informazioni sull'alba e il tramonto del sole e della luna, sulle fasi lunari e sulla posizione approssimativa del sole e della luna nel cielo. Il centro dello schermo rappresenta l'altezza del cielo, mentre i cerchi più esterni rappresentano l'orizzonte. Per impostazione predefinita, sul chartplotter vengono visualizzate le informazioni astronomiche per la data e l'ora attuali.

Selezionare Info > Maree e correnti > Effemeridi.

Visualizzazione delle informazioni astronomiche, sulle stazioni maree o correnti per una data diversa

- 1 Selezionare Info > Maree e correnti.
- 2 Selezionare Maree, Correnti o Effemeridi.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le informazioni relative a una data diversa, selezionare **Modifica data** > **Manuale**, quindi immettere una data.
 - Per visualizzare le informazioni relative alla data odierna, selezionare Modifica data > Corrente.
 - Se disponibile, è possibile visualizzare le informazioni relative al giorno successivo rispetto alla data visualizzata selezionando **Giorno successivo**.
 - Se disponibile, è possibile visualizzare le informazioni relative al giorno precedente rispetto alla data visualizzata selezionando **Giorno precedente**.

Visualizzazione delle informazioni per una stazione maree o correnti diversa

- 1 Selezionare Info > Maree e correnti.
- 2 Selezionare Maree o Correnti.
- 3 Selezionare Stazioni vicine.
- 4 Selezionare una stazione.

Visualizzare le informazioni astronomiche della carta di navigazione

- 1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare una posizione.
- 2 Selezionare Informazioni.
- 3 Selezionare Maree, Correnti o Effemeridi.

Warning Manager

Quando è attivo un allarme, viene visualizzato un indicatore sulla barra dei menu. Warning Manager visualizza un'icona di allarme con codice colore e imposta la priorità dei messaggi di allarme in base alla gravità. Per aprire Warning Manager, selezionare l'icona 🕐 sulla barra dei menu o selezionare Info, quindi Warning Manager.

Colore	Gravità
Rosso	Pericoli che richiedono un'azione immediata per evitare lesioni gravi o mortali
Giallo	Pericoli o procedure non sicure che potrebbero causare lesioni personali di minore entità o danni al prodotto o alla proprietà

Visualizzare i messaggi

- 1 Dalla barra del menu, selezionare Info o 🔔.
- 2 Selezionare Warning Manager.
- **3** Selezionare un messaggio.
- 4 Selezionare Controlla.

Ordinare e filtrare i messaggi

- 1 Selezionare Info > Warning Manager > Ordina/Filtra.
- 2 Selezionare un'opzione per ordinare o filtrare l'elenco dei messaggi.

Salvare i messaggi su una scheda di memoria

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento della scheda.
- 2 Selezionare Info > Warning Manager > Salva su scheda.

Cancellazione di tutti i messaggi

Selezionare Info > Warning Manager > Cancella Warning Manager.

Lettore multimediale

NOTA: la funzione lettore multimediale non è compatibile con tutti i modelli di chartplotter.

NOTA: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i lettori multimediali connessi.

Se si dispone di uno stereo compatibile Fusion-Link[™] collegato alla rete NMEA 2000 o alla Garmin Marine Network, è possibile controllarlo utilizzando il chartplotter. Al primo collegamento il chartplotter rileva in automatico la presenza del lettore multimediale.

È possibile riprodurre contenuti multimediali da sorgenti collegate al lettore multimediale o alla rete.

Apertura del lettore multimediale

Per poter gestire il lettore multimediale è necessario collegarne uno compatibile al chartplotter.

Selezionare Imbarcazione > Multimediale.

Icone del lettore multimediale

NOTA: non tutti i dispositivi dispongono queste icone.

Icona	Descrizione
*	Consente di memorizzare o eliminare un canale memorizzato
C	Consente di ripetere tutti i brani
\mathbf{O}^1	Consente di ripetere un brano
\bullet	Consente di cercare stazioni
	Consente di cercare stazioni o di saltare brani
X	Consente di riprodurre i brani casualmente

Selezione di dispositivo e sorgente multimediali

È possibile selezionare la sorgente multimediale connessa allo stereo. Quando su una rete sono connessi più dispositivi stereo o multimediali, è possibile selezionare il dispositivo sul quale riprodurre la musica.

NOTA: è possibile riprodurre i contenuti multimediali solo delle sorgenti che sono connesse allo stereo.

NOTA: non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i dispositivi e le sorgenti multimediali.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare **Dispositivi**, quindi selezionare lo stereo.
- 2 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Sorgente, quindi selezionare la sorgente multimediale. NOTA: il pulsante Dispositivi viene visualizzato solo quando alla rete vengono connessi più dispositivi multimediali.

NOTA: il pulsante Sorgente viene visualizzato solo per i dispositivi che supportano più sorgenti multimediali.

Riproduzione di musica

Ricercare i brani

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Sfoglia o Menu > Sfoglia.
- 2 Selezionare Selez. o selezionare un'opzione.

Attivazione di una ricerca alfabetica

È possibile attivare la funzione di ricerca alfabetica per trovare un brano o un album in un elenco di grandi dimensioni.

Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Installazione > Ricerca Alpha.

Impostazione della ripetizione di un brano

- 1 Durante la riproduzione di un brano, selezionare Menu > Ripeti.
- 2 Se necessario, selezionare Singolo.

Impostazione della ripetizione di tutti i brani

Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Ripeti > Tutti.

Impostare la riproduzione casuale dei brani

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Casuale.
- 2 Se necessario, selezionare un'opzione.

Connettersi alla rete Fusion PartyBus™

È possibile riprodurre musica da altri stereo compatibili collegati alla rete Fusion PartyBus. Un solo stereo Fusion PartyBus deve essere collegato al chartplotter tramite la rete NMEA 2000.

NOTA: uno stereo a zone Fusion PartyBus, come lo stereo a zone Apollo[®] SRX400 ma non può riprodurre in streaming sorgenti su altri dispositivi Fusion PartyBus sulla rete. Di conseguenza, gli stereo a zone non vengono visualizzati come sorgenti disponibili nel chartplotter.

1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Sorgente.

NOTA: dopo alcuni istanti, gli stereo Fusion PartyBus compatibili vengono visualizzati come sorgenti.

- 2 Selezionare lo stereo Fusion PartyBus.
- **3** Se necessario, selezionare **Sorgente**, quindi selezionare un'altra sorgente collegata allo stereo Fusion PartyBus.

Per scollegarsi dalla rete Fusion PartyBus, è possibile selezionare Sorgente > Esci da PartyBus.

Regolare il volume

Disattivare l'audio

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare ⊠.
- 2 Se necessario, selezionare **Selez.**.

Attivazione e disattivazione delle zone

Se gli altoparlanti sull'imbarcazione sono stati collegati per la configurazione a zone, è possibile attivare le zone richieste e disattivare quelle inutilizzate.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Livelli audio > Attiva/disattiva zone.
- 2 Selezionare una zona.

Radio VHF

NOTA: queste funzioni sono disponibili su alcuni stereo con ricevitore VHF.

Cercare canali VHF

Prima di poter cercare canali VHF, è necessario impostare la sorgente su VHF.

È possibile monitorare i canali VHF memorizzati per un'attività e passare automaticamente a un canale attivo. Nella schermata del lettore multimediale VHF, selezionare **Menu** > **Cerca**.

Regolare lo squelch del VHF

NOTA: questa funzione è disponibile su alcuni stereo con ricevitore VHF.

- 1 Nella pagina della sorgente VHF, selezionare Menu > Squelch.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare lo squelch del VHF.

Radio

Per ascoltare una radio AM o FM, è necessario disporre di un'antenna AM/FM marina idonea, collegata correttamente allo stereo, e trovarsi entro il raggio di copertura di una stazione emittente. Per istruzioni sul collegamento di un'antenna AM/FM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Per ascoltare la radio SiriusXM[®], è necessario disporre della strumentazione e degli abbonamenti appropriati (*Radio satellitare SiriusXM*, pagina 146). Per istruzioni sul collegamento di un sintonizzatore per veicoli SiriusXM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Per ascoltare le stazioni DAB, è necessario disporre della strumentazione appropriata (*Riproduzione DAB*, pagina 145). Per istruzioni sul collegamento di un adattatore e di un'antenna DAB, consultare le istruzioni di installazione fornite con l'adattatore e l'antenna.

Impostazione della regione di sintonizzazione

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Installazione > Regione di sintonizzazione.
- **2** Selezionare un'opzione.

Cambio della stazione radio

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare un'origine disponibile, ad esempio FM.
- 2 Selezionare 🕶 o 🍽 per sintonizzarsi su una stazione.

Modifica della modalità di ricerca

È possibile modificare la modalità di ricerca di una stazione, come ad esempio la radio FM o AM. **NOTA:** alcune modalità di ricerca non sono disponibili per tutte le sorgenti multimediali.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Modo sintonizz..
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Se necessario, selezionare Selez..

Preselezioni

È possibile salvare le stazioni AM, FM preferite come preselezioni per un accesso semplificato.

È possibile salvare i canali SiriusXM preferiti se lo stereo è collegato a un sintonizzatore SiriusXM opzionale e a un'antenna.

È possibile salvare le stazioni DAB preferite se lo stereo è collegato a un'apparecchiatura DAB adeguata ed è impostato sulla regione di sintonizzazione corretta. (*Riproduzione DAB*, pagina 145)

Memorizzare una stazione

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, sintonizzarsi sulla stazione da salvare come preselezione.
- 2 Selezionare Predefiniti > Aggiungi canale corrente.

Selezione di una preselezione

- 1 In una schermata del lettore multimediale, selezionare Predefiniti.
- 2 Selezionare una preselezione dall'elenco.
- 3 Selezionare Sintonizza su canale.

Rimozione di una preselezione

- 1 In una schermata del lettore multimediale, selezionare Predefiniti.
- 2 Selezionare una preselezione dall'elenco.
- 3 Selezionare Rimuovi canale corrente.

Riproduzione DAB

Quando si collega un modulo Digital Audio Broadcasting (DAB) compatibile e un'antenna, ad esempio il Fusion[®] MS-DAB100A allo stereo compatibile, è possibile sintonizzarsi e riprodurre stazioni DAB

Per utilizzare la sorgente DAB, è necessario trovarsi in una regione in cui il modulo DAB sia disponibile e selezionare la regione di sintonizzazione (*Impostazione della regione di sintonizzazione DAB*, pagina 145).

Impostazione della regione di sintonizzazione DAB

È necessario selezionare la regione in cui ci si trova attualmente per ricevere correttamente le stazioni DAB.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare **Menu > Installazione > Regione di sintonizzazione**.
- 2 Selezionare la regione in cui ci si trova.

Ricerca di stazioni DAB

NOTA: poiché i segnali DAB vengono trasmessi solo in determinati Paesi, è necessario impostare la regione di sintonizzazione su una posizione in cui vengono trasmessi segnali DAB.

- 1 Selezionare la sorgente DAB.
- 2 Selezionare Cerca per eseguire la ricerca di stazioni DAB disponibili.

Al termine della ricerca, verrà avviata la riproduzione della prima stazione trovata nell'ensemble.

NOTA: al termine della prima ricerca, è possibile riselezionare Cerca per cercare di nuovo stazioni DAB. Al termine della seconda ricerca, il sistema avvia la riproduzione della prima stazione nell'ensemble ascoltata al momento dell'avvio della seconda ricerca.

Modifica delle stazioni DAB

- 1 Selezionare la sorgente DAB.
- 2 Se necessario, selezionare Cerca per eseguire la ricerca di stazioni DAB locali.
- 3 Selezionare ◄ o ▶ per cambiare la stazione.

Quando si raggiunge la fine dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente alla prima stazione disponibile nel successivo ensemble.

SUGGERIMENTO: è possibile tenere premuto I≪ o ►► per modificare.

Selezione di una stazione DAB da un elenco

- 1 Nella schermata del lettore multimediale DAB, selezionare Sfoglia > Stazioni.
- 2 Selezionare una stazione dall'elenco.

Selezione di una stazione DAB da una categoria

- 1 Nella schermata del lettore multimediale DAB, selezionare Sfoglia > Categorie.
- 2 Selezionare una categoria dall'elenco.
- 3 Selezionare una stazione dall'elenco.

Preselezioni DAB

- È possibile salvare le stazioni DAB come preselezioni per un accesso semplificato.
- È possibile memorizzare fino a 15 stazioni DAB.

Memorizzare una stazione DAB

- 1 Nella schermata del lettore multimediale DAB, selezionare la stazione da salvare come preselezione.
- 2 Selezionare Sfoglia > Predefiniti > Salva corrente.

Selezione di una preselezione DAB da un elenco

- 1 Nella schermata del lettore multimediale DAB, selezionare Sfoglia > Predefiniti > Mostra preselezioni.
- 2 Selezionare una preselezione dall'elenco.

Rimozione delle preselezioni DAB

- 1 Nella schermata del lettore multimediale DAB, selezionare Sfoglia > Predefiniti.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per rimuovere una preselezione, selezionare **Rimuovi preselezione**, quindi selezionare la preselezione.
 - · Per rimuovere tutte le preselezioni, selezionare Rimuovi tutte preselezioni.

Radio satellitare SiriusXM

Se si dispone di uno stereo FUSION-Link[™] e di un sintonizzatore SiriusXM Connect installato e collegato al chartplotter, è possibile accedere alla radio satellitare SiriusXM, a seconda dell'abbonamento.

Come individuare un ID radio SiriusXM

Prima di poter attivare l'abbonamento SiriusXM, è necessario disporre dell'ID della radio del proprio sintonizzatore SiriusXM.

È possibile individuare l'ID radio SiriusXM sul retro del sintonizzatore SiriusXM Connect, sul retro della confezione o impostando il chartplotter sul canale 0.

- 1 Selezionare Multimediale > Sorgente > SiriusXM.
- 2 Sintonizzarsi su canale 0.

L'ID radio SiriusXM non include le lettere I, O, S o F.

Attivazione di un abbonamento SiriusXM

1 Con la sorgente SiriusXM selezionata, sintonizzarsi sul canale 1.

Dovrebbe essere possibile ascoltare il canale in anteprima. In caso contrario, controllare il sintonizzatore SiriusXM Connect, l'installazione dell'antenna e le connessioni e riprovare.

- 2 Sintonizzarsi sul canale 0 per individuare l'ID della radio.
- **3** Contattare l'assistenza clienti SiriusXMtramite telefono al numero (866) 635-2349 o visitare la pagina Web siriusxm.com/activatenow per abbonarsi negli Stati Uniti. Contattare SiriusXM tramite telefono chiamando il numero (877) 438-9677 o visitare la pagina Web siriusxm.ca/activatexm per abbonarsi in Canada.
- 4 Fornire l'ID della radio.

Il processo di attivazione di solito richiede 10-15 minuti, ma può richiedere fino a un'ora. Affinché il sintonizzatore SiriusXM Connect riceva il messaggio di attivazione, è necessario che quest'ultimo sia alimentato e riceva il segnale SiriusXM.

5 Se il servizio non viene attivato entro un'ora, accedere alla pagina Web http://care.siriusxm.com/refresh o contattare l'assistenza clienti SiriusXM chiamando il numero 1-866-635-2349.

Personalizzare i canali radio

I canali radio SiriusXM sono raggruppati in categorie. È possibile selezionare le categorie di canali visualizzata nella Channel Guide.

Selezionare un'opzione:

- Se il dispositivo multimediale è uno stereo FUSION-Link, selezionare Multimediale > Sfoglia > Canale.
- Se il dispositivo multimediale è un'antenna GXM[®], selezionare Multimediale > Categoria.

Salvataggio di un canale SiriusXM nell'elenco dei canali memorizzati

È possibile memorizzare i canali preferiti nell'elenco dei canali memorizzati.

- 1 Selezionare Multimediale.
- 2 Selezionare il canale da salvare come memorizzato.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Se il dispositivo multimediale è uno stereo FUSION-Link, selezionare Sfoglia > Predefiniti.
 - Se il dispositivo multimediale è un'antenna GXM, selezionare Menu > Predefiniti > Aggiungi canale corrente.

Controlli parentali

La funzione di controllo parentale consente di limitare l'accesso a qualsiasi canale SiriusXM, inclusi quelli con contenuto per adulti. Quando la funzione di controllo parentale è attivata, è necessario immettere una password per sintonizzarsi sui canali bloccati. È anche possibile modificare la password di 4 cifre.

Sblocco dei controlli parentali SiriusXM

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Sfoglia > Protezione minori > Sblocca.
- 2 Immettere la password.

La password predefinita è 0000.

Impostazione dei controlli parentali sui canali radio SiriusXM

Prima di poter impostare i controlli parentali, quest'ultimi devono prima essere sbloccati.

La funzione di controllo parentale consente di limitare l'accesso a qualsiasi canale SiriusXM, inclusi quelli con contenuto per adulti. Quando attivata, la funzione di controllo parentale richiede di immettere una password per sintonizzarsi ai canali bloccati.

Selezionare Sfoglia > Protezione minori > Abilita/Disabilita.

Viene visualizzato un elenco di canali. Un segno di spunta indica un canale bloccato.

NOTA: quando si visualizzano i canali dopo aver impostato i controlli parentali, li schermo cambia:

- 🔒 indica un canale bloccato.
- 🞵 indica un canale sbloccato.

Cancellazione di tutti i canali bloccati su una radio SiriusXM

Prima di poter cancellare tutti i canali bloccati, i controlli parentali devono essere sbloccati.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Sfoglia > Protezione minori > Ripristina bloccati.
- 2 Immettere la password.

Reimpostazione dei controlli parentali ai valori predefiniti

Questo processo elimina tutte le informazioni immesse dall'utente. Quando si reimpostano i controlli parentali ai valori predefiniti, il valore della password viene reimpostato su 0000.

- 1 Nel menu del lettore multimediale, selezionare Installazione > Impostazioni predefinite.
- 2 Selezionare Sì.

Modifica della password parentale su una radio SiriusXM

Prima di poter modificare la password, i controlli parentali devono prima essere sbloccati.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Sfoglia > Protezione minori > Cambia PIN.
- 2 Immettere la password e selezionare Fatto.
- 3 Immettere una nuova password.
- 4 Confermare la nuova password.

Impostazione del nome del dispositivo

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Installazione > Imposta nome dispositivo.
- 2 Inserire il nome del dispositivo.
- 3 Selezionare Selez. o Fatto.

Aggiornamento del software Lettore multimediale

È possibile aggiornare il software su stereo e accessori connessi compatibili.

Per istruzioni sull'aggiornamento del software, consultare il *Manuale Utente* dello stereo all'indirizzo support.garmin.com.

Meteo SiriusXM

AVVERTENZA

Le informazioni meteo fornite con il prodotto sono soggette a interruzioni del servizio e potrebbero contenere imprecisioni o dati non aggiornati. Pertanto è opportuno non fare affidamento esclusivamente su tali informazioni. Usare sempre il buonsenso durante la navigazione e consultare anche altre previsioni meteo prima di prendere decisioni che potrebbero comportare un rischio per la sicurezza. L'utente riconosce e accetta di essere l'unico responsabile dell'uso delle informazioni meteo e di tutte le decisioni prese tenendo presenti le particolari condizioni meteo durante la navigazione. Garmin non sarà responsabile di eventuali conseguenze legate all'utilizzo dei dati meteo SiriusXM.

NOTA: i dati SiriusXM non sono disponibili in tutte le regioni.

Un ricevitore meteo satellitare Garmin SiriusXM con antenna riceve dati meteo satellitari e li visualizza su vari dispositivi Garmin, inclusa la carta di navigazione su un chartplotter compatibile. I dati meteo di ciascuna informazione provengono da centri di dati meteo autorevoli, ad esempio dal Servizio meteorologico nazionale e dall'Hydrometeorological Prediction Center. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.siriusxm.com /sxmmarine.

SiriusXM - Requisiti di abbonamento e apparecchiature

Per utilizzare i dati meteo satellitari, è necessario disporre di un ricevitore meteo satellitare compatibile. Per utilizzare SiriusXM Satellite Radio, è necessario disporre di un ricevitore radio satellitare compatibile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com. È inoltre necessario disporre di un abbonamento valido per ricevere dati radio e meteo satellitari. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni delle apparecchiature meteo e radio satellitari.

Trasmissioni dei dati meteo

I dati meteo vengono trasmessi a intervalli diversi per ciascuna funzione meteo. Ad esempio, i dati del radar vengono trasmessi a intervalli di cinque minuti. Quando il ricevitore Garmin è acceso oppure quando viene selezionata un'informazione meteo diversa, è necessario che il ricevitore riceva nuovi dati per poter essere visualizzato. I dati meteo o altre informazioni potrebbero essere visualizzati in ritardo sulla mappa.

NOTA: qualsiasi informazione meteo potrebbe apparire diversa se viene modificata la fonte da cui proviene.

Avvisi sulle condizioni meteo e bollettini meteorologici

Quando viene emesso un avviso meteorologico nautico, un'osservazione, un'avvertenza, un bollettino o qualsiasi altra informazione meteo, l'ombreggiatura indica l'area a cui si applica l'informazione. Le linee celesti sulla mappa indicano i confini delle previsioni nautiche, costiere e acque profonde. I bollettini meteorologici possono essere costituiti da osservazioni o avvertenze meteo.

Per visualizzare informazioni sull'avviso o sul bollettino, selezionare l'area ombreggiata.

Colore	Gruppo meteo nautico
Ciano	Alluvione rapida
Blu	Alluvione
Rosso	Marina
Giallo	Forte temporale
Rosso	Tornado

Visualizzare informazioni sulle precipitazioni

Le precipitazioni di pioggia e neve di qualsiasi intensità vengono indicate con ombre e colori vari. Le precipitazioni vengono visualizzate in maniera indipendente o con altre informazioni meteo.

Selezionare Mappe > Precipitazioni.

L'indicatore data e ora nell'angolo in alto a sinistra della schermata indica il tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento delle informazioni da parte del provider dei dati meteo.

Informazioni su celle temporalesche e sui temporali

Le celle temporalesche sono rappresentate dall'icona 🌮 sulla mappa meteo delle precipitazioni. Indicano sia la posizione attuale sia il relativo percorso previsto nel futuro immediato del temporale.

Insieme alle icone dei temporali vengono visualizzati dei coni rossi con la parte più ampia direzionata verso la loro direzione prevista. Le linee rosse in ogni cono indicano il punto più probabile in cui scoppierà un temporale di lì a breve. Ogni linea rappresenta 15 minuti.

I fulmini vengono rappresentati dall'icona 4. I temporali vengono visualizzati sulla mappa meteo delle precipitazioni se sono stati rilevati fulmini negli ultimi sette minuti. La rete di rilevamento dei temporali discendenti rileva solo temporali nube-terra.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcuni dispositivi e abbonamenti.

Informazioni sugli uragani

Nella pagina meteo Precipitazioni è possibile visualizzare la posizione attuale di un uragano (), una tempesta tropicale o un ciclone tropicale. La linea rossa proveniente dalla posizione dell'uragano indica il percorso previsto dell'uragano. I punti più scuri sulla linea rossa indicano le posizioni in cui si prevede il passaggio dell'uragano, così come ricevute dal provider dei dati meteo.

Informazioni sulle previsioni

Nella pagina Previsioni vengono visualizzate previsioni di città, previsioni nautiche, avvisi, allarmi uragani, messaggi METAR, allarmi provinciali, fronti meteorologici, centri di pressione, pressione di superficie e boe meteo.

Visualizzare le previsioni meteo alla propria posizione o in mare aperto

- 1 Selezionare Mappe > Previsioni.
- Scorrere la mappa fino alla posizione desiderata.
 Quando sono disponibili informazioni sulle previsioni meteo, sul display vengono visualizzate le opzioni Previsione nautica o Previsioni in mare aperto.
- 3 Selezionare Previsione nautica o Previsioni in mare aperto.

Visualizzare le previsioni meteo passate e future

- 1 Selezionare Mappe > Previsioni.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le previsioni meteo per le 48 ore successive in incrementi di 12 ore, selezionare più volte
 .
 - Per visualizzare le previsioni meteo per le 48 ore precedenti in incrementi di 12 ore, selezionare più volte
 .

Fronti meteorologici e centri di pressione:

I fronti meteorologici vengono visualizzati come linee che indicano l'estremità iniziale di una massa d'aria.



I simboli dei centri di pressione vengono spesso visualizzati accanto ai fronti meteorologici.

Simbolo centro di pressione	Descrizione
L	Indica un centro di bassa pressione, ovvero una regione di pressione relativamente più bassa. Se ci si allontana dal centro di bassa pressione, la pressione aumenta. Negli emisferi settentrionali, i venti soffiano in senso antiorario attorno ai centri di bassa pressione.
н	Indica un centro di alta pressione, ovvero una regione di pressione relativamente più alta. Se ci si allontana dal centro di alta pressione, la pressione diminuisce. Negli emisferi settentrionali, i venti soffiano in senso orario attorno ai centri di alta pressione.

Previsioni città

Le previsioni delle città vengono visualizzate come simboli meteo. Le previsioni compaiono in incrementi di 12 ore.

Simbolo	Meteo
	Adeguata (soleggiato, caldo, limpido)
	Parzialmente nuvoloso
	Nuvoloso
***	Pioggia (pioggerella, nevischio, precipitazioni)
Ŷ	Temporali
The second	Ventoso
<u>į</u>	Nebulosità (sabbia, foschia)
	Nebbioso
	Neve (precipitazioni nevose, nevischio, bufera di neve, tempesta di neve, nevischio, pioggia gelata, pioggerella gelata)

Visualizzazione della cartografia da pesca

NOTA: questa funzione richiede un'antenna GXM 54 e un abbonamento al servizio SiriusXM Fish Mapping[®]. La mappa meteo Mappa pesca mostra informazioni utili per l'individuazione di alcune specie di pesci.

- 1 Selezionare Mappe > Mappa pesca.
- 2 Se necessario, selezionare Menu > Livelli e attivare e disattivare le informazioni.

Visualizzare le condizioni del mare

La funzione Condizioni mare mostra informazioni sulle condizioni di superficie, inclusi i venti e l'altezza, il periodo e la direzione delle onde.

Selezionare Mappe > Condizioni mare.

Venti di superficie

I vettori dei venti di superficie vengono visualizzati sulla carta Condizione mare tramite simboli che indicano la direzione da cui il vento sta soffiando. Un simbolo del vento è un cerchio con una coda. La linea o la bandierina attaccata alla coda del simbolo del vento indica la velocità del vento. Una linea corta equivale a 5 nodi, una linea lunga a 10 nodi, mentre il triangolo indica 50 nodi.

Simbolo del vento	Velocità del vento
0	Calmo
От	5 nodi
С	10 nodi
Θ-η	15 nodi
Θ-П	20 nodi
Θ	50 nodi
Θηγ	65 nodi

Altezza, periodo e direzione dell'onda

Le altezze dell'onda relative a un'area vengono visualizzate con delle variazioni a colori. I diversi colori indicano le diverse altezze dell'onda, così come visualizzato nella legenda.

Il periodo dell'onda indica il tempo (in secondi) tra un'onda e la successiva. Le linee del periodo dell'onda indicano le aree con lo stesso periodo.

Le direzioni dell'onda vengono visualizzate sulla cartografia tramite frecce rosse. La direzione di ogni freccia indica la direzione verso cui si sta spostando l'onda.

Visualizzazione delle informazioni sulle previsioni delle condizioni del mare passate e future

- 1 Selezionare Mappe > Condizioni mare.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le previsioni delle condizioni del mare per le 36 ore successive in incrementi di 12 ore, selezionare più volte
 - Per visualizzare le previsioni delle condizioni del mare per le 36 ore precedenti in incrementi di 12 ore, selezionare più volte 4.

Visualizzazione delle informazioni sulla temperatura del mare

La mappa meteo Temperatura mare mostra la temperatura attuale dell'acqua e le attuali condizioni della pressione di superficie.

Selezionare Mappe > Temperatura mare.

Dati della pressione di superficie e della temperatura dell'acqua

Le informazioni sulla pressione di superficie vengono visualizzate come isobare di pressione e centri di pressione. Le isobare collegano i punti con uguale pressione. Le letture della pressione consentono di stabilire le condizioni meteo e del vento. Le aree con alta pressione sono in genere associate al bel tempo. Le aree con bassa pressione sono in genere associate a nuvole e possibili precipitazioni. Le isobare unite in modo compatto visualizzano un forte gradiente della pressione. I gradienti della pressione forti sono associati alle aree esposte ai venti più forti.

Le unità della pressione vengono visualizzate in millibar (mb), pollici di mercurio (inHg) o ettopascal (hPa).

Le ombreggiature colorate indicano la temperatura di superficie dell'acqua, come indicato nella legenda nell'angolo dello schermo.

Modificare la gamma dei colori della temperatura di superficie dell'acqua

È possibile modificare in modo dinamico la gamma dei colori per visualizzare letture della temperatura di superficie dell'acqua con una risoluzione più alta.

- 1 Selezionare Mappe > Temperatura mare > Menu > Temperatura mare.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Per consentire al chartplotter di regolare automaticamente la gamma di temperature, selezionare **Configurazione automatica**.

Il chartplotter trova automaticamente i valori minimi e massimi per la pagina corrente e aggiorna la scala dei colori relativa alla temperatura.

• Per immettere i valori minimi e massimi della gamma di temperature, selezionare Limite inferiore o Limite superiore e immettere i valori minimi e massimi.

Informazioni sulla visibilità

La visibilità è la distanza massima entro la quale è possibile vedere, come indicato nella legenda a sinistra della schermata. La variazione della visibilità viene indicata con delle ombreggiature.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcuni dispositivi e abbonamenti.

Selezionare Mappe > Visibilità.

Visualizzazione delle previsioni di visibilità passate e future

- 1 Selezionare Mappe > Visibilità.
- 2 Selezionare un'opzione:

 - Per visualizzare le previsioni sulla visibilità per le 36 ore precedenti in incrementi di 12 ore, selezionare più volte

Visualizzare i rapporti delle boe

Le letture dei rapporti provengono dalle boe e dalle stazioni di osservazione costiere. Queste letture vengono utilizzate per stabilire la temperatura dell'aria, il punto di rugiada, la temperatura dell'acqua, la marea, l'altezza e il periodo dell'onda, la direzione e la velocità del vento, la visibilità e la pressione barometrica.

- 1 Dalla carta meteo, selezionare una 💰 icona della boa.
- 2 Selezionare Boa.

Visualizzare le informazioni meteo nei pressi di una boa

Per visualizzare informazioni sulle previsioni, è possibile selezionare un'area vicino a una boa.

- 1 In una mappa meteo selezionare una posizione.
- 2 Selezionare Meteo locale.
- **3** Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le condizioni meteo attuali da un servizio meteo locale, selezionare Condizione corrente.
 - Per visualizzare una previsione meteo locale, selezionare Previsioni.
 - Per visualizzare informazioni sulla pressione barometrica e sul vento di superficie, selezionare **Superficie mare**.
 - Per visualizzare informazioni sull'onda e sul vento, selezionare Bollettino marittimo.

Overlay meteo

L'overlay meteo sovraimprime meteo e informazioni meteo sulla Carta di navigazione, sulla Mappa pesca e sulla visualizzazione Perspective 3D. La Carta di navigazione e la Mappa pesca consentono di visualizzare radar meteo, altezza delle sommità delle nuvole, temporali, boe meteo, allarmi provinciali e allarmi uragano. Nella visualizzazione Perspective 3D, è possibile visualizzare radar meteo.

Le impostazioni di overlay meteo configurate per una mappa non sono applicate anche alle altre mappe. Le impostazioni di overlay meteo per ciascuna mappa devono essere configurate separatamente.

NOTA: la mappa pesca è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

Visualizzare le informazioni sugli abbonamenti meteo

È possibile visualizzare informazioni sui servizi meteorologici ai quali si è abbonati, nonché i minuti trascorsi dall'aggiornamento dei dati per ciascun servizio.

In una mappa meteo, selezionare Menu > Abbonamento.

Visualizzare i video

Non guardare video né foto alla guida dell'imbarcazione. La mancata osservanza delle condizioni marine può danneggiare l'imbarcazione, causare lesioni o morte.

Prima di poter visualizzare i video è necessario collegarsi a una sorgente compatibile.

Il chartplotter può visualizzare immagini di telecamere collegate agli ingressi video o alla Garmin Marine Network, di telecamere IP collegate alle porte ethernet e di termocamere.

Selezionare **Imbarcazione** > **Video**.

Selezione di una sorgente video

- 1 Nella schermata Video, selezionare Menu > Sorgente.
- 2 Selezionare la sorgente del flusso video.

Alternanza tra più sorgenti video

Se si dispone di due o più sorgenti video, è possibile alternarle con un intervallo di tempo specifico.

- 1 Nella schermata video, selezionare Menu > Sorgente > Alterna.
- 2 Selezionare Ora, quindi selezionare l'intervallo di tempo per la visualizzazione di ciascun video.
- 3 Selezionare Sorgente, quindi selezionare le sorgenti video da aggiungere alla sequenza alternata.

Sorgenti video IP

AVVISO

È necessario utilizzare un accoppiatore di isolamento Garmin Power over Ethernet (PoE) (P/N 010-10580-10) per la connessione dei dispositivi Ethernet, ad esempio le fotocamere FLIR[®], a una Garmin Marine Network. La connessione diretta di un dispositivo Ethernet a un chartplotter Garmin Marine Network danneggia il chartplotter Garmin e potrebbe danneggiare anche il dispositivo Ethernet.

Prima di poter visualizzare e controllare dispositivi video IP e termocamere utilizzando il chartplotter, è necessario che il dispositivo video collegato al chartplotter sia compatibile e che sia stato installato utilizzando il PoE isolato. Visitare il sito Web garmin.com per un elenco di dispositivi compatibili o per acquistare un accoppiatore PoE isolato.

È possibile collegare più videocamere supportate e fino a due codificatori alla Garmin Marine Network. È possibile selezionare e visualizzare fino a quattro sorgenti video alla volta. I chartplotter con più ingressi video integrati compositi possono visualizzare esclusivamente un solo ingresso video integrato. Quando le videocamere sono collegate, la rete le rileva automaticamente e le visualizza nell'elenco delle sorgenti.

Utilizzare le configurazioni predefinite delle videocamere IP

È possibile salvare, denominare e attivare configurazioni video predefinite per ogni sorgente video in rete.

Salvare le configurazioni predefinite di una telecamera IP

- 1 Da una schermata video, toccare lo schermo.
- l controlli video vengono visualizzati sullo schermo.
- Tenere premuto il pulsante predefinito di un video.
 Un indicatore verde indica che l'impostazione è memorizzata.

Rinominare le impostazioni predefinite di una telecamera IP

- 1 Nella schermata video, selezionare Menu > Setup video > Predefiniti.
- 2 Selezionare una configurazione predefinita.
- 3 Selezionare Rinomina.
- 4 Immettere il nome.

Attivare un'impostazione predefinita della telecamera IP

È possibile riportare la telecamera IP ai valori predefiniti.

1 Da una schermata video, toccare lo schermo.

I controlli video vengono visualizzati sullo schermo.

2 Selezionare impostazioni predefinite.

La videocamera ripristina le impostazioni video predefinite.

SUGGERIMENTO: le impostazioni predefinite possono essere salvate e attivate anche tramite il menu Video.

Impostazioni della dash cam

Su alcune videocamere sono disponibili opzioni aggiuntive per controllare la visualizzazione.

NOTA: non tutte le opzioni sono disponibili su tutti i modelli di videocamere e chartplotter. Consultare il manuale della videocamera per un elenco delle funzioni disponibili. Potrebbe essere richiesto l'aggiornamento del software della videocamera per poter utilizzare tale funzione.

Nella schermata video a infrarossi, selezionare Menu.

Miscela IR: seleziona l'effetto infrarossi sulla modalità MSX[®] (Multi-Spectral Dynamic Imaging) o sulla modalità CTV (Color Thermal Vision[®]) e consente di combinare gli effetti.

IR/Visibile: consente di visualizzare un'immagine visibile o a infrarossi.

Cerca: consente di analizzare l'area circostante.

Gelo: consente di mettere in pausa l'immagine della videocamera.

Cambia colori: consente di selezionare lo schema di colori dell'immagine a infrarossi.

Cambia scena: consente di selezionare la modalità immagine a infrarossi, ad esempio giorno, notte, MOB o docking.

Setup video: consente di visualizzare altre opzioni video.

Impostazioni video

Alcune fotocamere sono dotate di funzioni di configurazione aggiuntive.

NOTA: non tutte le opzioni sono disponibili su tutti i modelli di videocamere e chartplotter. Potrebbe essere richiesto l'aggiornamento del software della videocamera per poter utilizzare tale funzione.

Nella schermata video, selezionare Menu > Setup video.

Imp. ingresso: consente di associare la fotocamera a una sorgente video.

Specchio: consente di invertire l'immagine come in uno specchietto retrovisore.

Standby: consente di impostare la fotocamera in modalità standby per risparmiare energia e proteggere l'obiettivo quando non è utilizzato.

Posizione Home: consente di impostare la posizione iniziale della fotocamera.

Vel. acquisiz.: consente di impostare la velocità di spostamento della fotocamera durante l'acquisizione.

Amp. acquisiz.: consente di impostare la larghezza dell'immagine acquisita dalla fotocamera durante l'acquisizione.

Stabilizzazione: stabilizza l'immagine utilizzando mezzi meccanici.

Luce bassa: ottimizza il video per ambienti a bassa luminosità.

Aspetto: consente di impostare le proporzioni.

Anti-appannam.: ottimizza il video per gli ambienti nebbiosi.

Range dinamico: imposta il range su ampio o standard.

Stabilizz. elettron.: stabilizza l'immagine utilizzando l'elaborazione dell'immagine software.

Luce: Controlla la sorgente luminosa integrata della videocamera per illuminare l'ambiente.

Nome: consente di inserire un nuovo nome per la fotocamera.

Menu FLIR™: Fornisce l'accesso alle impostazioni della fotocamera.

Associazione della videocamera a una sorgente video

Potrebbe essere necessario associare la videocamera a una sorgente video.

- 1 Nella schermata Video, selezionare Menu > Sorgente.
- 2 Selezionare la videocamera.
- 3 Selezionare Setup video > Imp. ingresso.
- 4 Selezionare l'ingresso video.

Controllo del movimento della videocamera

AVVISO

Non puntare la fotocamera verso il sole o altre fonti di luce molto luminose. L'obiettivo potrebbe danneggiarsi.

Utilizzare sempre i controlli o i pulsanti del chartplotter per spostare e inclinare la videocamera. Non spostare manualmente la videocamera, poiché potrebbe danneggiarsi.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è collegata una videocamera compatibile. Potrebbe essere richiesto l'aggiornamento del software della videocamera per poter utilizzare tale funzione.

È possibile controllare i movimenti delle videocamere collegate che supportano le funzioni di spostamento, inclinazione e zoom.

Controllare le videocamere con i comandi a video

Dai comandi a video è possibile controllare lo spostamento, l'inclinazione e lo zoom (PTZ) della videocamera. Consultare il manuale della videocamera per un elenco delle funzioni disponibili.

1 Da una schermata video, toccare lo schermo.

I controlli video vengono visualizzati sullo schermo.

- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, utilizzare il pulsante di zoom.
 - Per spostare o inclinare la visualizzazione, utilizzare la bussola.

SUGGERIMENTO: tenere premuta la bussola per continuare a spostare la videocamera nella direzione desiderata.

Controllare la videocamera con il touch-screen

Se la videocamera IP lo supporta, sarà possibile gestire da touch-screen le funzioni di spostamento, inclinazione e zoom direttamente dalla schermata del chartplotter. Consultare il manuale utente della videocamera per un elenco delle funzioni disponibili.

SUGGERIMENTO: Il touch-screen consente di controllare la telecamera senza utilizzare i tasti a video.

- 1 Da una schermata video, toccare lo schermo.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per ingrandire e ridurre la visualizzazione, avvicinare e allontanare le dita.
 - Per spostare o inclinare la visualizzazione, far scorrere la schermata nella direzione desiderata.

Configurare l'aspetto delle sorgenti video

NOTA: alcune opzioni non sono disponibili su tutti i modelli di chartplotter.

- 1 Nella schermata video, selezionare Menu > Setup video.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare il video con proporzioni estese, selezionare Aspetto > Allunga. Il video non può essere
 esteso oltre le dimensioni fornite dal dispositivo video collegato e in alcuni casi non è possibile
 visualizzare le immagini a pieno schermo.
 - Per visualizzare il video con proporzioni standard, selezionare Aspetto > Standard.
 - Per regolare la luminosità, selezionare Luminosità e scegliere Su, Giù o Auto.
 - Per regolare la saturazione dei colori, selezionare Saturazione e scegliere Su, Giù o Auto.
 - Per regolare il contrasto, selezionare Contrasto e scegliere Su, Giù o Auto.
 - Per consentire la selezione automatica del formato della sorgente da parte del chartplotter, selezionare **Standard > Auto**.

Action camera Garmin VIRB

AVVERTENZA

Non guardare video né foto alla guida dell'imbarcazione. La mancata osservanza delle condizioni marine può danneggiare l'imbarcazione, causare lesioni o morte.

La maggior parte delle action camera VIRB si connettono al chartplotter dal menu della action camera (*Connessione di una action camera VIRB*, pagina 158).

La action camera VIRB 360 si connette tramite WPS (Connessione di una action camera VIRB 360, pagina 158).

In questo manuale, il termine "VIRB action camera" si riferisce a tutti i modelli, eccetto nelle istruzioni per la connessione. In tal caso, come elencato sopra, il termine "VIRBaction camera 360" solo al modello 360.

Connessione di una action camera VIRB 360

È possibile collegare una action cam VIRB 360 al chartplotter tramite WPS. Con una action camera VIRB, connettersi tramite le impostazioni della fotocamera (*Connessione di una action camera VIRB*, pagina 158).

- 1 Configurare la rete Wi-Fi del chartplotter (Configurazione della rete Wi-Fi, pagina 24).
- 2 Avvicinare la fotocamera al chartplotter.
- 3 Nel menu principale della fotocamera VIRB 360, selezionare Wireless > Wi-Fi.
- 4 Se necessario, selezionare lo switch di accensione/spegnimento Wi-Fi per attivare la tecnologia Wi-Fi.
- 5 Premere per selezionare **WPS** e premere **OK**.
- 6 Sul chartplotter selezionare Imbarcazione > VIRB® > VQ.

La fotocamera cerca la rete Wi-Fi e si connette.

È possibile controllare la action camera utilizzando il chartplotter.

Connessione di una action camera VIRB

È possibile collegare una action camera VIRB al chartplotter utilizzando le impostazioni della action camera. Con una action camera VIRB 360, connettersi tramite l'app VIRB (*Connessione di una action camera VIRB 360*, pagina 158).

- 1 Configurare la rete Wi-Fi del chartplotter (Configurazione della rete Wi-Fi, pagina 24).
- 2 Dal menu principale della action camera VIRB, selezionare **Wireless** > **Wi-Fi** > **Stato** per attivare la tecnologia wireless Wi-Fi.
- 3 Selezionare Modo > Connetti.
- 4 Selezionare Aggiungi nuovo.

La action cam cerca le reti Wi-Fi nelle vicinanze.

- **5** Selezionare la rete Wi-Fi del chartplotter e immettere la password di rete. La app e la action camera si connettono alla rete Wi-Fi del chartplotter.
- È possibile controllare la action camera utilizzando il chartplotter.

Controllo della action cam VIRB con il chartplotter

Prima di controllare una action cam VIRB con il chartplotter, è necessario connettere i dispositivi mediante una connessione wireless.

È possibile connettere fino a cinque action cam VIRB al chartplotter.

Dopo aver connesso la action cam VIRB al chartplotter, una nuova opzione viene aggiunta a Imbarcazione. È possibile avviare e arrestare la registrazione sulla action cam VIRB utilizzando il chartplotter.

NOTA: l'immagine VIRB visualizzata sul chartplotter ha una risoluzione inferiore alle registrazioni della action cam VIRB. Per visualizzare video ad alta risoluzione, guardarlo su un computer o TV.

1 Selezionare Imbarcazione > VIRB®.

- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per acquisire un foto, selezionare 🖸.
 - Per iniziare la registrazione, selezionare .

Durante la registrazione, viene mostrata la memoria rimanente.

- Per interrompere la registrazione, selezionare nuovamente .
- Se è stata connessa più di una action cam VIRB, utilizzare le frecce per selezionare una action cam differente da controllare.
- Per visualizzare video o immagini memorizzate, selezionare .
- Per spostare e inclinare VIRB 360, trascinare il dito sullo schermo.
- Per riportare VIRB 360 alla posizione iniziale, selezionare

Controllo della riproduzione video dall'action cam VIRB

È possibile visualizzare video e immagini dall'action cam VIRB utilizzando il chartplotter.

NOTA: la riproduzione VIRB sul chartplotter ha la stessa qualità della visualizzazione in tempo reale sul chartplotter. Per visualizzare video ad alta risoluzione, guardarlo su un computer o TV.

- 1 Nella schermata VIRB®, selezionare
- 2 Attendere alcuni secondi il caricamento delle immagini in miniatura.
- **3** Selezionare un video o un'immagine.
- 4 Controllare la riproduzione utilizzando i pulsanti sullo schermo o le opzioni di menu:
 - Per interrompere il video, selezionare
 - Per mettere in pausa il video, selezionare
 - Per riavviare il video, selezionare 3.
 - Per riprodurre il video, selezionare
 - Per andare avanti o indietro nel video, trascinare la barra di scorrimento.

Eliminazione di un video VIRB

È possibile eliminare un video o un'immagine dall'action cam VIRB.

- 1 Aprire il video o l'immagine VIRB da eliminare.
- 2 Selezionare Menu > Elimina file.

Avvio di una presentazione video VIRB

È possibile visualizzare una presentazione di video e immagini sull'action cam VIRB.

- 1 Nella schermata VIRB®, selezionare
- 2 Attendere alcuni secondi il caricamento delle immagini in miniatura.
- **3** Selezionare un video o un'immagine.
- 4 Selezionare Menu > Avvia presentazione.

Per interrompere la presentazione, selezionare Menu > Interrompi presentazione.

Impostazioni della action cam VIRB

NOTA: alcune opzioni e impostazioni non si applicano a tutti i modelli di action camera.

Selezionare Imbarcazione > VIRB® > Menu.

Nome: consente di inserire un nuovo nome per la action camera VIRB.

Registrazione: consente di avviare e interrompere la registrazione.

Scatta foto: consente di acquisire una foto.

Riproduzione: consente di visualizzare i video registrati e le foto.

Gelo: consente di mettere in pausa l'immagine della videocamera.

Sospendi: consente di attivare sulla action camera VIRB la modalità di risparmio energetico per consumare meno batteria. Non disponibile sui modelli VIRB 360.

Setup video: consente di impostare il video (*Impostazioni di configurazione video della action camera VIRB*, pagina 160).

Modifica overlay: consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (*Personalizzazione dei dati overlay*, pagina 17).

Impostazioni di configurazione video della action camera VIRB

NOTA: alcune opzioni e impostazioni non si applicano a tutti i modelli di action camera.

Selezionare Imbarcazione > VIRB® > Menu > Setup video.

Aspetto: consente di impostare le proporzioni video.

Modo video: consente di impostare la modalità video. Ad esempio, è possibile selezionare l'opzione Slow Motion HD per acquisire video rallentati.

Dimens. video: consente di impostare le dimensioni o i pixel dei video.

FPS video: consente di impostare il numero di fotogrammi al secondo.

Timestamp video: consente di aggiungere la data e l'ora in cui un video è stato registrato.

Timestamp foto: consente di aggiungere la data e l'ora in cui una foto è stata scattata.

Dimens. foto: consente di impostare le dimensioni o i pixel delle foto.

Campo visivo: consente di impostare il livello di zoom.

Modo obiettivo: consente di impostare l'obiettivo o gli obiettivi utilizzati dalla action camera per registrare un video.

Specchio: consente di capovolgere o di creare un'immagine speculare del video.

Rotazione: consente di ruotare l'angolazione della action camera.

Aggiunta dei controlli della action cam VIRB al altre schermate

Prima di controllare una action cam VIRB con il chartplotter, è necessario connettere i dispositivi mediante una connessione wireless (*Connettere un dispositivo wireless al chartplotter*, pagina 25).

È possibile aggiungere la barra di controllo della action cam VIRB ad altre schermate. Ciò consente di avviare e interrompere la registrazione con altre funzioni del chartplotter.

- 1 Aprire la schermata alla quale aggiungere la barra di controllo della action cam VIRB.
- 2 Selezionare Menu > Modifica overlay > Barra inferiore > VIRB Bar.

Quando viene visualizzata una schermata con i controlli della action cam VIRB, è possibile selezionare 💻 per aprire la visualizzazione a schermo intero della action cam VIRB.

Osservazioni sulla porta HDMI Out Video

AVVISO

Per evitare la corrosione dovuta all'umidità, è necessario utilizzare cavi Garmin GPSMAP accessori quando si collega il chartplotter al display video. L'uso di cavi alternativi invalida la garanzia.

I modelli di chartplotter GPSMAP 12x3 hanno una capacità di uscita HDMI per duplicare lo schermo del chartplotter su un altro dispositivo, ad esempio un televisore o un monitor.

Il cavo Garmin GPSMAP HDMI accessorio è lungo 4,5 m (15 piedi). Se si necessita di un cavo più lungo, utilizzare esclusivamente il cavo HDMI attivo. È necessario un accoppiatore HDMI per collegare i due cavi HDMI.

Effettuare tutti i collegamenti dei cavi in un ambiente asciutto.



Elemento	Descrizione
1	GPSMAP 12x3Chartplotter GPSMAP 12x3
2	Cavo GPSMAP HDMI(HDMI OUT)
3	Schermo con una porta HDMI In, ad esempio un computer o un televisore
4	Ambiente asciutto, protetto dall'umidità

Associare la action camera GC[™] IOO al chartplotter Garmin

Per poter connettere un dispositivo wireless alla rete wireless del chartplotter, è necessario configurare la rete Wi-Fi del chartplotter (*Configurazione della rete Wi-Fi*, pagina 24).

- 1 Con la videocamera a una distanza dal chartplotter di massimo 76 m (250 piedi) priva di ostacoli, premere rapidamente 🖒 per tre volte.
- 2 Sul chartplotter, selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Videocamera Garmin > Avvia.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Sistema di videocamere per la vista surround

AVVERTENZA

Non affidarsi esclusivamente a questo sistema durante l'ormeggio o il governo dell'imbarcazione.

Gli oggetti visualizzati dalle videocamere possono essere più vicini di quanto sembrino.

Se utilizzato correttamente, questo sistema consente esclusivamente di acquisire una migliore consapevolezza dell'ambiente circostante. Se utilizzato in modo improprio, l'utente potrebbe distrarsi dalle manovre per guardare lo schermo. Non prestare attenzione all'ambiente circostante durante l'ormeggio e il governo dell'imbarcazione può impedire di vedere gli ostacoli o i pericoli in acqua o nelle aree circostanti, causando incidenti che provocano danni alle proprietà, lesioni personali o morte.

Il sistema di videocamere per la vista surround consiste in un set di videocamere installate e configurate per fornire una vista dall'alto completa dell'imbarcazione e visualizzare facilmente l'area immediatamente circostante. È inoltre possibile visualizzare i feed video da una qualsiasi delle videocamere dedicate del sistema per agevolare le manovre e l'ormeggio.

Il sistema di videocamere per la vista surround è disponibile solo su alcune imbarcazioni ed è installato in cantiere.

Per visualizzare la schermata della videocamera per la vista surround, dalla schermata iniziale, selezionare **Imbarcazione > Vista Surround**.



Elemento	Descrizione	Informazioni
1	Vista dall'alto	La vista dall'alto viene sempre visualizzata sulla schermata della videoca- mera per la vista surround. È possibile includere la vista dall'alto in un'altra schermata, ad esempio in combinazione con una carta.
2	Feed da una sola videocamera	Per impostazione predefinita, nella schermata della vista surround vengono visualizzati i feed di due videocamere. È possibile personalizzare questa opzione per visualizzare solo una videocamera. È possibile cambiare rapidamente le videocamere visualizzate in questi feed.
3	Indicatore della video- camera selezionata	Questo indicatore mostra quale videocamera viene visualizzata nel feed della singola videocamera.
4	Parabordo virtuale	È possibile attivare e configurare il parabordo virtuale in modo da mostrare una linea sulla vista dall'alto, che può aiutare a valutare la vicinanza degli oggetti all'imbarcazione.
5	Marker della distanza	È possibile attivare questa funzione per valutare le distanze durante le manovre o l'ormeggio.

Cambiare videocamera

È possibile cambiare la videocamera che mostra un feed in tempo reale sulla schermata della videocamera per la vista surround.

- 1 Dalla schermata della videocamera per la vista surround, toccare il feed della videocamera che si desidera cambiare.
- 2 Toccare 🕅 e toccare la videocamera che si desidera visualizzare.

Visualizzare a schermo intero il feed di una videocamera

È possibile passare a una visualizzazione a schermo intero il feed di una videocamera in tempo reale.

NOTA: è inoltre possibile visualizzare ciascuna delle videocamere nel sistema di videocamere per la vista surround nella schermata Video.

- 1 Dalla schermata della videocamera per la vista surround, selezionare la videocamera che si desidera visualizzare a schermo intero.
- 2 Selezionare

La videocamera passa a una visualizzazione a schermo intero ed è possibile eseguire lo zoom e la panoramica utilizzando i comandi.

Per tornare alla schermata della vista surround, selezionare つ.

Modificare il layout della videocamera per la vista surround

È possibile modificare il layout della schermata della videocamera per la vista surround per mostrare i feed di una o due videocamere oltre alla vista dall'alto.

- 1 Dalla schermata della videocamera per la vista surround, selezionare Menu > Layout.
- 2 Selezionare il layout.

Mostrare e nascondere il parabordo virtuale

Il parabordo virtuale è una linea perimetrale regolabile che può essere configurata intorno all'imbarcazione. Il parabordo virtuale viene visualizzato solo dall'alto e può aiutare a valutare la vicinanza degli oggetti all'imbarcazione.

Dalla schermata della videocamera per la vista surround, selezionare Menu > Parabordi visivo.

Regolare il parabordo virtuale

Prima di poterlo regolare, è necessario che il parabordo virtuale sia visualizzato dall'alto.

- 1 Dalla schermata della videocamera per la vista surround, selezionare Menu > Parabordi visivo > •••.
- 2 Aumentare o diminuire il range della linea del parabordo virtuale.
- 3 Selezionare Indietro.

Visualizzare il marker della distanza

È possibile visualizzare il marker della distanza per migliorare il senso dello spazio durante le manovre o l'ormeggio.

I marker della distanza mostrati dall'alto riflettono ciò che viene visualizzato dalle videocamere selezionate nei feed delle singole videocamere.

Dalla schermata della videocamera per vista surround, selezionare Menu > Marker della distanza.

Ridenominare una videocamera

È possibile modificare il nome di qualsiasi videocamera nel sistema di videocamere per la vista surround.

- 1 Dalla schermata della videocamera per la vista surround, selezionare Menu > Rinomina videocamere.
- 2 Selezionare la videocamera che si desidera rinominare.
- 3 Immettere un nuovo nome per la videocamera.
- 4 Selezionare Fatto.

Configurazione del dispositivo

Impostazioni del sistema

Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema.

Toni e schermo: consente di regolare le impostazioni dello schermo e dell'audio (se disponibili).

GPS: fornisce informazioni sui satelliti e le impostazioni GPS.

Informazioni sul sistema: fornisce informazioni sui dispositivi presenti sulla rete e la versione software.

Informazioni sulla stazione: consente di regolare l'impostazione della stazione.

Accensione automat.: consente di controllare quali dispositivi attivare automaticamente quando il dispositivo viene acceso.

Spegnimento auto: spegne automaticamente il sistema dopo un periodo di sospensione specificato.

Simulatore: consente di attivare o disattivare il simulatore e di impostare ora, data, velocità e posizione simulata.

Impostazioni di toni e schermo

Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Toni e schermo.

Segnale acustico: consente di attivare e disattivare il segnale acustico emesso per gli allarmi e le selezioni.

Configurazione audio: consente di configurare l'uscita audio.

Retroillumin.: consente di impostare l'intensità della retroilluminazione. È possibile selezionare l'opzione Auto per regolare automaticamente la retroilluminazione in base alla luce ambientale.

Sincronizzazione retroill.: sincronizza l'intensità della retroilluminazione di altri chartplotter nella stazione.

Sincronizza l'intensità della retroilluminazione degli MFD nella stazione e dei display dei motori sulla rete dei motori.

Modo colore: consente di impostare il dispositivo in modo che visualizzi i colori in modalità notturna o diurna. È possibile selezionare l'opzione Auto per consentire al dispositivo di impostare automaticamente i colori in modalità notturna o diurna in base all'ora del giorno.

Immagine di avvio: consente di imposta l'immagine che appare quando si accende il dispositivo.

Layout di avvio: consente di impostare il layout che appare quando si accende il dispositivo.

Blocco dello schermo: consente di impostare la funzione antifurto che richiede un PIN (Personal Identification Number) di sicurezza per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo (*Attivare il blocco dello schermo*, pagina 14).

Impostazioni audio

È possibile regolare gli allarmi acustici, gli avvisi e le avvertenze trasmessi tramite i dispositivi audio connessi, ad esempio uno stereo Fusion. È possibile connettere un dispositivo audio utilizzando HDMI o il cavo audio accessorio NMEA 0183.

Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Toni e schermo > Configurazione audio.

Uscita audio: consente di attivare l'uscita audio per gli avvisi audio.

Avvisi audio: consente di impostare gli allarmi e avvisi acustici del sistema da riprodurre sull'uscita audio compatibile. Un allarme indica una possibile situazione di pericolo per i passeggeri e richiede un'azione immediata. Un'avvertenza indica una possibile situazione di pericolo per le apparecchiature di bordo o per l'imbarcazione stessa e richiede un'azione il più tempestiva possibile. Tutti gli altri messaggi e informazioni sono classificati come avvisi.

Lingua avvisi audio: consente di impostare la lingua degli avvisi audio.

Dispositivo avvisi audio: consente di impostare il dispositivo per il controllo dell'emissione degli avvisi.

Sorgente avvisi audio: consente di commutare il dispositivo audio sulla sorgente selezionata quando viene emesso un avviso.

Volume avvisi: consente di controllare il volume degli avvisi.

Impostazioni GPS

NOTA: non tutte le opzioni sono disponibili su tutti i modelli.

Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > GPS.

Vista del cielo: mostra la posizione relativa dei satelliti GPS nel cielo.

- **GLONASS**: consente di attivare o disattivare l'uso di GLONASS (sistema satellitare russo). In condizioni di scarsa visibilità del cielo, è possibile utilizzare i dati GLONASS insieme alla funzione GPS per fornire informazioni più accurate sulla posizione.
- **WAAS/EGNOS**: consente di attivare o disattivare WAAS (in Nord America) o EGNOS (in Europa), per fornire informazioni più accurate sulla posizione GPS. L'acquisizione dei satelliti quando si utilizza WAAS/EGNOS può richiedere più tempo.
- **Galileo**: consente di attivare o disattivare i dati Galileo (sistema satellitare dell'Unione Europea). In condizioni di scarsa visibilità del cielo, è possibile utilizzare i dati Galileo insieme alla funzione GPS per fornire informazioni più accurate sulla posizione.

Filtro velocità: consente di fare una media della velocità dell'imbarcazione per avere un valore più uniforme.

Sorgente: consente di selezionare la sorgente dati GPS preferita.

Impostazioni delle stazioni

Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Informazioni sulla stazione.

Modifica stazione: imposta l'intera stazione su una nuova serie di predefiniti basati sulla posizione di questa stazione. È inoltre possibile selezionare questo schermo per l'utilizzo individuale, invece di unirlo con altri schermi e creare una stazione.

Associazione GRID™: consente di associare un dispositivo con comando a distanza GRID a questa stazione.

- **Ordine schermi**: consente di impostare l'ordine degli schermi, che risulta utile quando si utilizza un dispositivo con comando a distanza GRID.
- Autopilota attivato: consente di controllare l'autopilota da questo dispositivo.
- Reimposta layout: consente di ripristinare le impostazioni predefinite dei layout in questa stazione.
- **Ripristina impostazioni stazioni**: consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite delle stazioni su tutti i dispositivi connessi e sarà necessario impostare nuovamente le stazioni.

Visualizzazione delle informazioni sul software del sistema

È possibile visualizzare la versione del software, la versione della mappa base e tutte le informazioni aggiuntive relative alle mappe (se applicabile), la versione del software di un radar Garmin opzionale (se applicabile) e il numero ID unità. Tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o per acquistare dati mappa aggiuntivi.

Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema > Informazioni sul software.

Visualizzazione del registro eventi

Il registro eventi contiene un elenco degli eventi di sistema.

Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema > Registro eventi.

Visualizzare le informazioni su normative e conformità

Le informazioni per questo dispositivo vengono fornite elettronicamente. Sono fornite informazioni sulle normative, ad esempio i numeri di identificazione forniti dall'FCC o dai marchi di conformità regionali, nonché informazioni sul prodotto e la licenza. Non disponibile su tutti i modelli.

- 1 Selezionare Menulmpostazioni.
- 2 Selezionare Sistema.
- 3 Selezionare Informazioni normative.

Impostazioni sulle preferenze

Selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze.

Unità: consente di impostare le unità di misura.

Lingua: consente di impostare la lingua del testo visualizzato.

Navigazione: consente di impostare le preferenze di navigazione.

Filtri: consente di attenuare i valori visualizzati nei campi dati per ridurre il disturbo o mostrare trend più a lungo termine. L'attenuazione aumenta impostando il filtro su un valore maggiore e diminuisce impostandolo su un valore minore. L'impostazione su 0 disattiva il filtro e il valore mostrato sarà il valore non elaborato proveniente dalla sorgente. È possibile sincronizzare queste impostazioni su tutti i dispositivi in cui l'impostazione Sincronizza filtri è attivata.

Layout tastiera: consente di organizzare i tasti sulla tastiera a schermo.

Acquisizione schermata: consente al dispositivo di salvare immagini dello schermo.

Visualizzazione barra menu: mostra o nasconde automaticamente la barra dei menu quando non è necessaria.

Impostazioni unità

Selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Unità.

Unità di sistema: consente di impostare il formato delle unità per il dispositivo.

- Varianza: consente di impostare la declinazione magnetica, l'angolo tra il nord magnetico e il nord vero, per la posizione corrente.
- **Riferimento nord**: consente di impostare i riferimenti utilizzati per calcolare le informazioni sulla direzione. Vero consente di impostare il nord geografico come riferimento nord vero. Magnetico consente di impostare il nord del reticolo come riferimento nord (000°). Magnetico consente di impostare il nord magnetico come il riferimento nord.
- **Formato posizione**: consente di impostare il formato di posizione in cui viene visualizzata la lettura di una determinata posizione. Cambiare questa impostazione soltanto se si utilizza una mappa o una carta che specifica un formato di posizione diverso.
- **Map datum**: consente di impostare il sistema di coordinate che struttura la mappa. Cambiare questa impostazione soltanto se si utilizza una mappa o una carta che specifica un map datum diverso.

Ora: consente di impostare il formato orario, il fuso orario e l'ora legale.

Impostazioni di navigazione

NOTA: alcune impostazioni e opzioni richiedono mappe o hardware aggiuntivi.

Selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione.

Etichette rotta: consente di impostare il tipo di etichette indicate con le virate sulla mappa.

Intervento virata: consente di regolare la modalità con cui il chartplotter passa alla virata, al tratto o alla rotta successiva. È possibile impostare la transizione in modo che si basi sul tempo o la distanza dalla virata. È possibile aumentare il valore temporale o la distanza per aumentare la precisione del pilota automatico durante la navigazione di una rotta o della linea Auto Guidance con molte virate frequenti o a velocità maggiori. In caso di rotte più dritte o velocità più basse, la riduzione di questo valore consente di migliorare la precisione del pilota automatico.

Sorgenti velocità: consente di impostare la sorgente per le letture della velocità.

Auto Guidance: consente di impostare le unità di misura per Profondità preferita, Ingombro verticale e Distanza da linea costiera, quando si utilizzano mappe di qualità elevata.

Inizio rotta: consente di selezionare il punto di partenza di una rotta.

Configurazioni della rotta Auto Guidance

Le impostazioni di Profondità preferita e Ingombro verticale influiscono sul modo in cui il chartplotter calcola una rotta Auto Guidance. Se una sezione di una rotta Auto Guidance ha una profondità inferiore alle impostazioni di Profondità preferita o di Ingombro verticale, la sezione della rotta Auto Guidance viene visualizzata come una linea continua arancione o come una linea a righe rosse nelle carte Garmin LakeVü g4 e BlueChartg4 Vision e appare come una linea a righe color magenta e grigio nelle versioni precedenti. Quando l'imbarcazione entra in una di queste aree, viene visualizzato un messaggio di avvertenza (*Assegnazione del codice colore della rotta*, pagina 51).

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

NOTA: alcune impostazioni non si applicano a tutte le carte.

È possibile impostare i parametri che il chartplotter utilizza per calcolare una rotta Auto Guidance.

Selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance.

Profondità preferita: consente di impostare una profondità minima, basata sui dati di profondità della carta, in cui l'imbarcazione può navigare.

NOTA: la profondità minima per le carte premium (create prima del 2016) è di 3 piedi. Se si inserisce un valore di profondità inferiore a 3 piedi, le rotte Auto Guidance verranno calcolate utilizzando esclusivamente questo valore.

- **Ingombro verticale**: consente di impostare l'altezza minima di un ponte o di un ostacolo, basata sui dati cartografici, in cui l'imbarcazione può transitare.
- **Distanza da linea costiera**: consente di impostare la distanza dalla costa in cui tracciare la rotta Auto Guidance. La rotta potrebbe subire deviazioni se si modifica questa impostazione durante la navigazione. I valori disponibili per questa impostazione sono relativi, non assoluti. Per accertarsi che la rotta si trovi a una distanza adeguata dalla costa, è possibile valutarne il posizionamento utilizzando una o più destinazioni familiari che richiedono di navigare in prossimità della riva (*Regolare la distanza dalla riva*, pagina 60).

Regolare la distanza dalla riva

L'impostazione Distanza da linea costiera indica a quale distanza dalla riva deve essere posizionata la linea Auto Guidance. La linea Auto Guidance potrebbe spostarsi se si modifica questa impostazione durante la navigazione. I valori disponibili per l'impostazione Distanza da linea costiera sono relativi, non assoluti. Per accertarsi che la linea Auto Guidance si trovi a una distanza adeguata dalla costa, è possibile valutarne il posizionamento usando una o più destinazioni familiari che richiedono di navigare in prossimità della riva.

- 1 Ormeggiare l'imbarcazione o gettare l'ancora.
- 2 Selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Distanza da linea costiera > Normal.
- 3 Selezionare una destinazione già raggiunta in precedenza.
- 4 Selezionare Naviga verso > Auto Guidance.
- 5 Controllare il posizionamento della linea **Auto Guidance** e verificare che eviti ostacoli noti e che i cambi di direzione consentano una navigazione ottimale.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Se il posizionamento della linea è soddisfacente, selezionare Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione e continuare con il passaggio 10.
 - Se la linea è troppo vicina a ostacoli noti, selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Distanza da linea costiera > Lontano.
 - Se i cambi di direzione nella linea sono troppo ampi, selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Distanza da linea costiera > Vicino.
- 7 Se è stato selezionato Vicino o Lontano nel passaggio 6, controllare il posizionamento della linea Auto Guidance e verificare che gli ostacoli noti siano evitati e che i cambi di direzione consentano una navigazione ottimale.

La rotta Auto Guidance mantiene ampi margini di sicurezza rispetto agli ostacoli in acque aperte, anche con l'impostazione Distanza da linea costiera regolata su Vicino o Più vicino. Di conseguenza, il chartplotter potrebbe non riposizionare la linea Auto Guidance, a meno che la destinazione selezionata non richieda la navigazione in acque prossime alla riva.

- 8 Selezionare un'opzione:
 - Se il posizionamento della linea è soddisfacente, selezionare Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione e continuare con il passaggio 10.
 - Se la linea è troppo vicina a ostacoli noti, selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Distanza da linea costiera > Più Iontano.
 - Se i cambi di direzione nella linea sono troppo ampi, selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Distanza da linea costiera > Più vicino.
- 9 Se è stato selezionato **Più vicino** o **Più lontano** nel passaggio 8, controllare il posizionamento della linea **Auto Guidance** e verificare che gli ostacoli noti siano evitati e che i cambi di direzione consentano una navigazione ottimale.

La rotta Auto Guidance mantiene ampi margini di sicurezza rispetto agli ostacoli in acque aperte, anche con l'impostazione Distanza da linea costiera regolata su Vicino o Più vicino. Di conseguenza, il chartplotter potrebbe non riposizionare la linea Auto Guidance, a meno che la destinazione selezionata non richieda la navigazione in acque prossime alla riva.

10 Ripetere i passaggi da 3 a 9 per almeno una volta ancora, usando ogni volta una destinazione diversa, fino a familiarizzare con la funzionalità dell'impostazione **Distanza da linea costiera**.
Impostazioni porte di comunicazione

Impostazioni NMEA 0183

Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Impostazioni NMEA 0183.

Tipi di porte: consultare Impostare il formato per ciascuna porta NMEA 0183, pagina 169.

Sentenze in uscita: consultare Configurazione delle frasi NMEA 0183 di uscita, pagina 169.

- **Precisione posizione**: consente di regolare il numero di cifre a destra del separatore decimale per la trasmissione dell'output NMEA.
- **Precisione XTE**: consente di regolare il numero di cifre a destra del separatore decimale per NMEA l'output degli errori di interferenza.
- **ID waypoint**: consente di impostare il dispositivo in modo che trasmetta i nomi o i numeri riferiti al waypoint mediante NMEA 0183 durante la navigazione. L'uso dei numeri può risolvere i problemi di compatibilità con i piloti automatici NMEA 0183 meno recenti.

Ripristina predefiniti: consente di riportare le impostazioni NMEA 0183 ai valori predefiniti di fabbrica.

Diagnostica: consente di visualizzare le informazioni di diagnostica di NMEA 0183.

Configurazione delle frasi NMEA 0183 di uscita

È possibile attivare e disattivare le frasi NMEA 0183 di uscita.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Impostazioni NMEA 0183 > Sentenze in uscita.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Selezionare almeno una frase NMEA 0183 di uscita e selezionare Indietro.
- 4 Ripetere i passi 2 e 3 per attivare o disattivare frasi di uscita aggiuntive.

Impostare il formato per ciascuna porta NMEA 0183

È possibile configurare il formato di comunicazione per ciascuna porta NMEA 0183 interna quando si collega il chartplotter a dispositivi Garmin 0183 esterni, a un computer o ad altri dispositivi Garmin.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Impostazioni NMEA 0183 > Tipi di porte.
- 2 Selezionare una porta di ingresso o uscita.
- 3 Selezionare un formato.
 - Per supportare l'input o l'output di dati standard NMEA 0183, DSC e supportare l'input dell'ecoscandaglio per le frasi DPT, MTW e VHW, selezionare NMEA standard.
 - Per supportare l'input o l'output di dati standard NMEA 0183 per la maggior parte dei ricevitori AIS, selezionare **NMEA alta velocità**.
 - Per supportare l'input o l'output di dati proprietari Garmin da interfacciare con il software Garmin, selezionare **Garmin**.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per configurare altre porte di ingresso o di uscita.

Impostazioni di NMEA 2000

Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Impostazione NMEA 2000.

Elenco dispositivi: visualizza i dispositivi collegati alla rete e consente di impostare le opzioni per alcuni trasduttori collegati tramite la rete NMEA 2000.

Etichetta dispositivi: consente di modificare le etichette per i dispositivi connessi disponibili.

Denominazione dei dispositivi e sensori in rete

È possibile denominare i dispositivi e i sensori collegati alla GarminMarine Network e alla rete NMEA 2000.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni.
- 2 Selezionare Marine Network o Impostazione NMEA 2000 > Elenco dispositivi.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco a sinistra.
- 4 Selezionare Controlla > Cambia Nome.
- 5 Immettere il nome e selezionare Fatto.

Marine Network

La Marine Network consente di condividere i dati provenienti da dispositivi periferici Garmin con i chartplotter in modo rapido e semplice. È possibile collegare un chartplotter alla Marine Network per ricevere dati e condividerli con altri dispositivi e chartplotter compatibili con la Marine Network.

Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Marine Network.

Impostazione degli allarmi

L'impostazione Segnale acustico deve essere attivata affinché gli allarmi siano udibili (*Impostazioni di toni e schermo*, pagina 164). La mancata impostazione degli allarmi udibili potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà.

Allarmi di navigazione

Selezionare Menu > Impostazioni > Allarmi > Navigazione.

- **Arrivo**: consente di impostare un allarme che viene attivato quando ci si trova entro una certa distanza o entro un tempo specifico rispetto alla svolta o alla destinazione.
- Allarme ancora: consente di impostare un allarme che viene attivato quando si supera una determinata distanza di deriva dopo l'ancoraggio.
- **Fuori rotta**: consente di impostare un allarme che viene attivato quando ci si trova fuori rotta rispetto a una distanza specificata.

Allarmi confine: disattiva e attiva tutti gli allarmi di confine.

Impostazione dell'allarme ancora

È possibile impostare un allarme che si attiva quando si percorre una distanza maggiore di quella consentita. Si tratta di una funzione molto utile quando si effettua l'ancoraggio di notte.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Allarmi > Navigazione > Allarme ancora.
- 2 Selezionare Allarme per attivare l'allarme.
- 3 Selezionare Imposta raggio, quindi selezionare una distanza sulla carta.
- 4 Selezionare Indietro.

Allarmi di sistema

Selezionare Menu > Impostazioni > Allarmi > Sistema.

Orologio: consente di impostare una sveglia.

- Alimentazione: consente di impostare un allarme che si attiva quando la batteria raggiunge un determinato voltaggio basso.
- **Precisione GPS**: consente di impostare un allarme che si attiva quando la precisione del GPS scende al di sotto di un valore definito dall'utente.

Allarmi ecoscandaglio

AVVERTENZA

La funzione Allarmi ecoscandaglio è uno strumento che consente esclusivamente di conoscere l'ambiente circostante e in alcune circostanze non impedisce di arenarsi. Il comandante dell'imbarcazione ha l'obbligo di garantire la condotta corretta dell'imbarcazione.

▲ ATTENZIONE

L'impostazione Segnale acustico deve essere attivata affinché gli allarmi siano udibili (*Impostazioni di toni e schermo*, pagina 164). La mancata impostazione degli allarmi udibili potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà.

NOTA: alcune opzioni non sono disponibili su tutti i trasduttori.

In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Allarmi.

È inoltre possibile aprire gli allarmi dell'ecoscandaglio selezionando **Menu > Impostazioni > Allarmi > Ecoscandaglio**.

- **Fondale basso**: consente di impostare un segnale acustico che viene attivato quando la profondità è inferiore al valore specificato.
- Allarme di massima: consente di impostare un segnale acustico che viene attivato quando la profondità è superiore al valore specificato.
- **Allarme FrontVü**: consente di impostare un allarme che si attiva quando la profondità di fronte all'imbarcazione è inferiore al valore specificato, permettendo di evitare di arenarsi (*Impostazione dell'allarme di minima FrontVü*, pagina 94). Questo allarme è disponibile esclusivamente con i trasduttori Panoptix FrontVü.
- **Temperatura acqua**: consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando il trasduttore rileva una temperatura superiore o inferiore di 1,1 °C (2 °F) a quella specificata.
- **Curva di livello**: consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando il trasduttore rileva un bersaglio sospeso nell'intervallo di profondità specificato tra superficie dell'acqua e fondale.

Pesci: consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando il dispositivo rileva un bersaglio sospeso.

- consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando vengono rilevati pesci di ogni dimensione.
- exer consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando vengono rilevati pesci di dimensioni medie e grandi.
- ex consente di impostare un segnale acustico che si attiva solo quando vengono rilevati pesci grandi.

Impostazione degli allarmi meteorologici

Prima di impostare gli allarmi meteorologici, è necessario connettere un chartplotter compatibile a un dispositivo meteorologico, ad esempio un dispositivo GXM e disporre di un abbonamento al meteo valido.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Allarmi > Meteo.
- 2 Attivare gli allarmi per eventi meteorologici specifici.

Impostazione dell'allarme carburante

L'impostazione Segnale acustico deve essere attivata affinché gli allarmi siano udibili (*Impostazioni di toni e schermo*, pagina 164). La mancata impostazione degli allarmi udibili potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà.

Prima di impostare un allarme per il livello di carburante, è necessario connettere un sensore del flusso carburante al chartplotter.

È possibile configurare un allarme in modo che venga emesso quando la quantità totale di carburante rimanente a bordo raggiunge il livello specificato.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Allarmi > Carburante > Imposta carbur. tot a bordo > Attivato.
- 2 Inserire la quantità di carburante rimanente necessaria a far scattare l'allarme e selezionare Fatto.

Impostazioni La mia imbarcazione

NOTA: alcune impostazioni e opzioni richiedono mappe o hardware aggiuntivi.

Selezionare Menu > Impostazioni > La mia imbarcazione.

- **Trasduttori**: mostra tutti i trasduttori sulla rete, consente di cambiare i trasduttori e consente di visualizzare le informazioni diagnostiche (*Selezione del tipo di trasduttore*, pagina 82).
- **Profondità e ancoraggio**: consente di immettere le informazioni sulla chiglia (*Impostazione dell'offset della chiglia*, pagina 68) e sull'ancora.

Il valore Altezza ancora rappresenta l'altezza dell'ancora sopra la linea di galleggiamento. Il valore Portata ancora equivale al rapporto tra la lunghezza della catena e la distanza verticale dalla prua dell'imbarcazione al fondale. Queste impostazioni dell'ancora vengono utilizzate per calcolare il campo Lunghezza catena ancora.

- **Offset temp.**: consente di impostare un valore di offset per compensare la lettura della temperatura dell'acqua dal relativo sensore NMEA 0183 o dal trasduttore con rilevamento della temperatura (*Impostazione dell'offset della temperatura dell'acqua*, pagina 174).
- **Calibra trasduttore speed**: consente di calibrare il sensore o trasduttore di rilevamento della velocità (*Calibrazione di un dispositivo Trasduttore speed*, pagina 175).
- **Carburante**: consente di impostare la capacità carburante complessiva e il carburante rimanente nei serbatoi presenti sull'imbarcazione (*Impostazioni carburante*, pagina 174).
- Tipo di imbarcazione: consente di attivare alcune funzioni del chartplotter in base al tipo di imbarcazione.

Passaggio: consente di impostare i circuiti di commutazione digitali, ad esempio i dispositivi SeaStar[®] e CZone[™].

Tabella polare: attiva i dati della tabella polare quando il tipo di imbarcazione non è a motore.

- **Profili del sistema**: consente di salvare il profilo del sistema su una scheda di memoria e di importare le impostazioni di tale profilo da una scheda di memoria. Questa operazione può essere utile per i charter o le flotte e per la condivisione delle proprie informazioni di configurazione con un amico.
- **Numero ID scafo**: consente di immettere il numero HIN (Hull Identification Number, numero di identificazione scafo). L'HIN potrebbe essere applicato in modo permanente sul lato superiore di dritta della poppa o sul lato fuoribordo.

Governo Optimus: consente di regolare i parametri di sterzo Optimus.

Impostazione dell'offset della chiglia

È possibile inserire un offset della chiglia per compensare la lettura della profondità rispetto alla posizione di installazione del trasduttore. Questo consente di leggere la profondità dalla chiglia oppure l'effettiva profondità a seconda delle esigenze.

Per avere una lettura della profondità dalla chiglia o dal punto più basso dell'imbarcazione, misurare la distanza dal trasduttore alla posizione.

Per avere la lettura reale del fondo quando il trasduttore è installato al di sotto della linea di galleggiamento, misurare la distanza dal trasduttore alla linea.

NOTA: questa opzione è disponibile esclusivamente quando sono presenti dati sulla profondità validi.

- 1 Misurare la distanza:
 - Se il trasduttore è installato sulla linea di galleggiamento ① oppure ovunque sopra l'estremità della chiglia, misurare la distanza dalla posizione del trasduttore alla chiglia dell'imbarcazione. Immettere tale valore come numero positivo.
 - Se il trasduttore è installato sul fondo della chiglia 2 e si desidera conoscere la profondità effettiva, misurare la distanza dal trasduttore alla linea di galleggiamento. Immettere tale valore come numero negativo.



- **2** Eseguire un'operazione:
 - Se il trasduttore è collegato al chartplotter o a un modulo ecoscandaglio, selezionare Menu > Impo stazioni > La mia imbarcazione > Profondità e ancoraggio > Offset chiglia.
 - Se il trasduttore è collegato alla rete NMEA 2000, selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Impostazione NMEA 2000 > Elenco dispositivi, selezionare il trasduttore, quindi Controlla > Offset chiglia.

- 3 Selezionare 🕈 se il trasduttore è installato sulla linea di galleggiamento oppure selezionare se il trasduttore è installato sul fondo della chiglia.
- 4 Immettere la distanza misurata nel passaggio 1.

Impostazione dell'offset della temperatura dell'acqua

L'offset della temperatura consente di compensare la lettura della temperatura rilevata da un sensore di temperatura o da un trasduttore in grado di rilevare la temperatura.

- 1 Misurare la temperatura dell'acqua utilizzando l'apposito sensore o un trasduttore con rilevamento di temperatura collegato alla rete.
- 2 Misurare la temperatura dell'acqua utilizzando un altro sensore della temperatura o un termometro preciso e affidabile.
- **3** Sottrarre il valore della temperatura dell'acqua misurato nel passaggio 1 dal valore della temperatura dell'acqua misurato nel passaggio 2.

Il valore risultante è l'offset della temperatura. Immettere il valore ottenuto nel passaggio 5 come un numero positivo se il sensore rileva una temperatura dell'acqua inferiore rispetto al valore reale. Immettere il valore ottenuto nel passaggio 5 come un numero negativo se il sensore rileva una temperatura dell'acqua superiore rispetto al valore reale.

- 4 Eseguire un'operazione:
 - Se l'ecoscandaglio o il trasduttore è collegato al chartplotter o a un modulo ecoscandaglio, selezionare Menu > Impostazioni > La mia imbarcazione > Offset temp.Offset temp.
 - Se l'ecoscandaglio o il trasduttore è collegato alla rete NMEA 2000, selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Impostazione NMEA 2000 > Elenco dispositivi, selezionare il trasduttore, quindi Controlla > Offset temp.Offset temp.
- 5 Immettere il valore di offset della temperatura calcolato nel passaggio 3.

Impostazioni carburante

Selezionare Menu > Impostazioni > La mia imbarcazione > Carburante.

- **Carburante totale rimanente**: consente di utilizzare i sensori del flusso di carburante o i sensori del livello del serbatoio carburante per monitorare il carburante rimanente nell'imbarcazione. L'opzione Fl. carb. utilizza i sensori del flusso di carburante. L'opzione Serb. carb. utilizza i sensori del livello del serbatoio carburante.
- **Capacità del serbatoio carburante**: consente di inserire la capacità di ciascun serbatoio di carburante a bordo. Questa impostazione è disponibile quando l'impostazione Carburante totale rimanente è impostata sull'opzione Serb. carb.. Il chartplotter utilizza le informazioni provenienti dai sensori del livello del serbatoio, quindi non è necessario inserire manualmente le informazioni sul carburante dopo aver riempito i serbatoi.
- **Capacità carburante**: consente di inserire la capacità totale di carburante di tutti i serbatoi di carburante a bordo. Questa impostazione è disponibile quando l'impostazione Carburante totale rimanente è impostata sull'opzione Fl. carb.. Dopo aver riempito i serbatoi di carburante, è necessario inserire manualmente le informazioni sul carburante utilizzando una delle opzioni riportate di seguito.
 - Se sono stati riempiti tutti i serbatoi di carburante dell'imbarcazione, selezionare Riempi tutti i serbatoi. Il livello di carburante verrà impostato sulla capacità massima.
 - Se è stata aggiunta una quantità di carburante inferiore alla capacità massima dei serbatoi, selezionare Agg. carburante a imbar. e inserire la quantità aggiunta.
 - Per specificare il carburante totale nei serbatoi dell'imbarcazione, selezionare Imposta carbur. tot a bordo e inserire la quantità totale di carburante presente nei serbatoi.

Calibrazione di un dispositivo Trasduttore speed

Se si dispone di un sensore di velocità o di un trasduttore per il rilevamento della velocità collegato, è possibile calibrare il dispositivo di rilevamento della velocità per migliorare l'accuratezza dei dati sulla velocità sull'acqua visualizzati dal chartplotter.

- 1 Eseguire un'operazione:
 - Se l'ecoscandaglio o il trasduttore è collegato al chartplotter o a un modulo ecoscandaglio, selezionare Menu > Impostazioni > La mia imbarcazione > Calibra trasduttore speed.
 - Se l'ecoscandaglio o il trasduttore è collegato alla rete NMEA 2000, selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Impostazione NMEA 2000 > Elenco dispositivi, selezionare il trasduttore, quindi Controlla > Calibra trasduttore speed.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se la l'imbarcazione non si muove a una velocità sufficiente oppure il sensore di velocità non registra alcun valore, viene visualizzato un messaggio.

- 3 Selezionare OK aumentare moderatamente la velocità dell'imbarcazione.
- 4 Se viene nuovamente visualizzato il messaggio, arrestare l'imbarcazione e accertarsi che la ruota del sensore di velocità non sia inceppata.
- 5 Se si muove liberamente, verificare i collegamenti del cavo.
- 6 Se viene ancora visualizzato il messaggio, contattare il servizio di assistenza prodotti Garmin.

Altre impostazioni delle imbarcazioni

L'impostazione Segnale acustico deve essere attivata affinché gli allarmi siano udibili (*Impostazioni di toni e schermo*, pagina 164). La mancata impostazione degli allarmi udibili potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà.

Quando il chartplotter è connesso ad un dispositivo AIS o ad una radio VHF, è possibile configurare la modalità di visualizzazione delle altre imbarcazioni sul display.

Selezionare Menu > Impostazioni > Altre imbarcazioni.

AIS: consente di attivare e disattivare la ricezione del segnale AIS.

DSC: consente di attivare e disattivare la funzionalità DSC (Digital Selective Calling).

Allarme collis.: consente di impostare l'allarme di collisione (Impostare l'allarme di zona sicura, pagina 36).

Test AIS-EPIRB: consente di attivare i segnali di test EPRIB.

Test AIS-MOB: consente di attivare i segnali di test MOB.

Test AIS-SART: consente di attivare le trasmissioni di test SART.

Impostazioni condivise nella Garmin Marine Network

I chartplotter Garmin ECHOMAP[™] e GPSMAP sincronizzano alcune impostazioni quando sono connessi alla Garmin Marine Network.

Le seguenti impostazioni, se applicabili, vengono condivise sul dispositivo.

Impostazioni degli allarmi (sincronizza anche la verifica degli allarmi):

- Arrivo
- Allarme ancora
- Fuori rotta
- Precisione GPS
- Fondale basso
- Allarme di massima (non disponibile nelle serie GPSMAP 8400/8600)
- Temperatura acqua
- Curva di livello (non disponibile nelle serie echoMAP 70s e GPSMAP 507/701)
- Pesci
- Allarme collis.

Impostazioni generali:

- · Auto Guidance Profondità preferita
- Auto Guidance Ingombro verticale
- Segnale acustico
- Modo colore
- · Layout tastiera
- Lingua
- Map datum
- Direzione
- Formato posizione
- Unità di sistema
- · Calibra trasduttore speed
- Dimensioni antenna radar

Impostazioni mappa:

- Confini mappa
- · Colori di pericolo
- Linea di prua
- P0I
- Settori luce
- Dimensione navaid
- Tipo navaid
- Punti foto
- · Profondità preferita
- Ombreggiatura fondale basso
- Service Points
- · Icona barca (non può essere sincronizzata tra tutti i modelli)

Ripristinare le impostazioni predefinite del chartplotter

NOTA: questa operazione interessa tutti i dispositivi della rete.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema > Reimp.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo, selezionare **Ripristina le impostazioni predefinite**. Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni predefinite della configurazione senza che i dati utente, le mappe o gli aggiornamenti software salvati vengano rimossi.
 - Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di tutti i dispositivi della stazione, selezionare **Ripristina impostazioni stazioni**. Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni predefinite della configurazione senza che i dati utente, le mappe o gli aggiornamenti software salvati vengano rimossi
 - Per eliminare i dati salvati, ad esempio waypoint e rotte, selezionare **Elimina dati utente**. Questa operazione non interessa le mappe o gli aggiornamenti software.
 - Per cancellare i dati salvati e ripristinare le impostazioni dei dispositivi ai valori predefiniti, disconnettere il chartplotter dalla Garmin Marine Network e selezionare **Elimina i dati e ripristina le impostazioni**. Questa operazione non interessa le mappe o gli aggiornamenti software.

Condivisione e gestione dei dati utente

AVVERTENZA

Questa funzione consente di importare dati da altri dispositivi che potrebbero essere state generati da terze parti. Garmin non fornisce garanzie sulla precisione, l'affidabilità, la completezza o la puntualità dei dati generati da terzi. L'utente si assume tutti i rischi legati all'affidabilità o all'utilizzo del sito Web.

È possibile condividere i dati utente tra dispositivi compatibili. I dati utente includono waypoint, tracce salvate, rotte e confini.

- È possibile condividere i dati sulla rete Garmin Marine Network.
- È possibile condividere e gestire i dati utente utilizzando una scheda di memoria. È necessario disporre di una scheda di memoria installata nel dispositivo. Questo dispositivo supporta una scheda di memoria fino a 32 GB, formattata su FAT32.

Selezionare un tipo di file per waypoint e rotte di terzi

È possibile importare ed esportare waypoint e rotte di dispositivi di terzi.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento della scheda.
- 2 Selezionare Info > Dati utente > Trasferimento dati > Tipo di file.
- 3 Selezionare GPX.

Per trasferire di nuovo i dati con i dispositivi Garmin, selezionare il tipo di file ADM.

Copia dei dati utente da una scheda di memoria

È possibile trasferire i dati utente da una scheda di memoria per trasferirli da altri dispositivi. I dati utente includono waypoint, rotte, rotte Auto Guidance, tracce e confini.

NOTA: soltanto i file dei confini con estensione .adm sono supportati.

- 1 Inserire una scheda di memoria in un alloggiamento.
- 2 Selezionare Info > Dati utente > Trasferimento dati.
- 3 Se necessario, selezionare la scheda di memoria su cui copiare i dati.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per trasferire dati dalla scheda di memoria al chartplotter e combinarli con i dati utente esistenti, selezionare **Unisci da scheda**.
 - Per trasferire dati dalla scheda di memoria al chartplotter e sovrascrivere i dati utente esistenti, selezionare **Sostituisci da scheda**.
- 5 Selezionare il nome del file.

Copia dei dati utente su una scheda di memoria

È possibile salvare i dati utente su una scheda di memoria per trasferirli su altri dispositivi. I dati utente includono waypoint, rotte, rotte Auto Guidance, tracce e confini.

- 1 Inserire una scheda di memoria nel lettore di carte.
- 2 Selezionare Info > Dati utente > Trasferimento dati > Salva su scheda.
- 3 Se necessario, selezionare la scheda di memoria su cui copiare i dati.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per creare un nuovo file, selezionare **Aggiungi nuovo file** e immettere un nome.
 - Per aggiungere le informazioni a un file esistente, selezionarlo dall'elenco, quindi selezionare **Salva su scheda**.

Aggiornamento delle mappe integrate con una scheda di memoria e Garmin Express

È possibile aggiornare le mappe integrate utilizzando l'applicazione per computer Garmin Express e una scheda di memoria.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento schede del computer (Schede di memoria, pagina 8).
- **2** Aprire l'applicazione Garmin Express.

Se l'applicazione Garmin Express non è installata sul computer, è possibile scaricarla all'indirizzo garmin.com/express.

- **3** Se necessario, registrare il dispositivo (*Registrazione del dispositivo utilizzando l'app Garmin Express*, pagina 180).
- 4 Fare clic su Imbarcazione > Visualizza dettagli.
- 5 Fare clic su Scarica accanto alla mappa da aggiornare.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare il download.
- 7 Attendere che l'aggiornamento venga scaricato.
 L'aggiornamento può richiedere molto tempo.
- 8 Al termine del download, espellere la scheda dal computer.
- 9 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento schede (Schede di memoria, pagina 8).
- 10 Sul chartplotter, selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema > Aggiorna mappa incorporata.
- La carta aggiornata viene visualizzata sul chartplotter.

Backup dei dati su un computer

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 2 Selezionare Info > Dati utente > Trasferimento dati > Salva su scheda.
- 3 Scegliere un nome file nell'elenco o selezionare Aggiungi nuovo file.
- 4 Selezionare Salva su scheda.
- 5 Rimuovere la scheda di memoria e inserirla in un lettore collegato al computer.
- 6 Aprire la cartella Garmin\UserData nella scheda di memoria.
- 7 Copiare il file di backup sulla scheda e incollarlo in qualsiasi posizione sul computer.

Ripristinare i dati salvati su un chartplotter

- 1 Inserire la scheda di memoria in un lettore collegato al computer.
- 2 Copiare un file di backup dal computer a una scheda di memoria, nella cartella denominata Garmin \UserData.
- 3 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 4 Selezionare Info > Dati utente > Trasferimento dati > Sostituisci da scheda.

Salvare le informazioni del sistema su una scheda di memoria

È possibile salvare le informazioni del sistema su una scheda di memoria, ai fini di una procedura di risoluzione dei problemi. Un rappresentante del servizio di assistenza potrebbe richiedere di utilizzare queste informazioni per recuperare i dati sulla rete.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento della scheda.
- 2 Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema > Dispositivi Garmin > Salva su scheda.
- 3 Se necessario, selezionare la scheda di memoria su cui salvare le informazioni di sistema.
- 4 Rimuovere la scheda di memoria.

Appendice

ActiveCaptain e Garmin Express

Le app ActiveCaptain e Garmin Express consentono di gestire il chartplotter Garmin e altri dispositivi.

- ActiveCaptain: l'app mobile ActiveCaptain fornisce una facile connessione tra il dispositivo mobile compatibile in uso, il chartplotter compatibile Garmin, le cartografie e la Garmin Quickdraw Contours Community (*App ActiveCaptain*, pagina 18). L'app consente di monitorare e tenere traccia dell'imbarcazione tramite il sistema OnDeck[®]. L'app fornisce un accesso illimitato alla cartografia e una modalità mobile rapida per scaricare nuove cartografie tramite la funzione OneChart[®]; inoltre, fornisce un collegamento per ricevere notifiche sul chartplotter e l'accesso alla Community ActiveCaptainper ottenere feedback su porti e altri punti di interesse nautici. È anche possibile utilizzare l'app per pianificare una crociera o traversata con la sincronizzazione dei dati utente. L'app verifica la disponibilità di aggiornamenti per i dispositivi in uso e invia notifiche quando è disponibile un aggiornamento. Inoltre, è possibile controllare il chartplotter tramite la funzione Garmin Helm.
- **Garmin Express**: l'app desktop Garmin Express consente di utilizzare il computer e una scheda di memoria per scaricare e aggiornare il software del chartplotter Garmin e le cartografie (*App Garmin Express*, pagina 180). Si consiglia di utilizzare l'app Garmin Express per trasferimenti dati più veloci di aggiornamenti e download di grandi dimensioni e per evitare possibili addebiti per traffico dati applicati del proprio provider con i dispositivi mobili in uso.

Funzione	app per dispositivi mobili ActiveCaptain	App desktop Garmin Express
Registra il nuovo dispositivo nautico Garmin	Sì	Sì
Aggiorna il software del chartplotter Garmin	Sì	Sì
Aggiorna le cartografie Garmin	Sì	Sì
Scarica nuove cartografie Garmin	Sì	Sì
Accedi alla Garmin Quickdraw Contours Community per scaricare e condividere mappe e isobate con altri utenti	Sì	No
Monitora e tieni traccia dell'imbarcazione tramite il sistema OnDeck	Sì	No
Sincronizza un dispositivo mobile con il chartplotter Garmin	Sì	No
Accedi alla ActiveCaptain per feedback su porti e punti di interesse nautici	Sì	No
Ricevi notifiche intelligenti sul chartplotter	Sì	No
Controlla il chartplotter con Garmin Helm	Sì	No

App Garmin Express

L'app desktop Garmin Express consente di utilizzare il computer e una scheda di memoria per scaricare e aggiornare il software del dispositivo Garmin e le cartografie e di registrare i propri dispositivi. È raccomandata per eseguire download e aggiornamenti di dimensioni maggiori per un trasferimento dei dati più rapido ed evitare possibili costi per alcuni dispositivi mobili.

Installazione dell'app Garmin Express sul computer

È possibile installare l'app Garmin Express su un computer Windows® o Mac®.

- 1 Visitare il sito Web garmin.com/express.
- 2 Seleziona Download per Windows o Download per Mac.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo utilizzando l'app Garmin Express

NOTA: è necessario utilizzare l'app ActiveCaptain e un dispositivo mobile per registrare il dispositivo (*Introduzione all'app ActiveCaptain*, pagina 19).

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea. Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o la fotocopia.

- **1** Installare l'app Garmin Express sul computer (*Installazione dell'app Garmin Express sul computer*, pagina 180).
- 2 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento per schede di memoria (Schede di memoria, pagina 8).
- 3 Attendere alcuni istanti.

Il chartplotter apre la pagina di gestione delle schede e crea un file denominato GarminDevice.xml nella cartella Garmin sulla scheda di memoria.

- 4 Rimuovere la scheda di memoria dal dispositivo.
- 5 Avviare l'app Garmin Express sul computer.
- 6 Inserire la scheda di memoria nel computer.
- 7 Se necessario, selezionare Per cominciare.
- 8 se necessario, mentre l'applicazione esegue la ricerca, selezionare Accedi accanto a Si dispone di dispositivi o carte nautiche? vicino alla parte inferiore dello schermo.
- 9 Creare o accedere al proprio account Garmin.
- **10** Seguire le istruzioni visualizzate per configurare l'imbarcazione.
- 11 Selezionare 🕂 > Aggiungi.

L'applicazione Garmin Express cerca le informazioni del dispositivo nella scheda di memoria.

12 Selezionare Aggiungi dispositivo per registrare il dispositivo.

Una volta completata la registrazione, l'applicazione Garmin Express cerca ulteriori carte e aggiornamenti per il dispositivo.

Quando si aggiungono dispositivi alla rete del chartplotter, ripetere questa procedura per registrare i nuovi dispositivi tramite l'app Garmin Express.

Aggiornamento delle cartografie tramite l'app Garmin Express

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria di massimo 32 GB, formattata su FAT32 con una velocità di classe 4 o superiore. Si consiglia l'uso di una scheda di memoria di almeno 8 GB con velocità di classe 10. Con i modelli 7x3/9x3/12x3 GPSMAP è inclusa una scheda di memoria da 8 GB.

Il download dell'aggiornamento cartografie potrebbe richiedere alcune ore.

È necessario utilizzare una scheda di memoria vuota per gli aggiornamenti cartografie. Durante il processo di aggiornamento, il contenuto della scheda viene cancellato e la scheda viene riformattata.

- **1** Installare l'app Garmin Express sul computer (*Installazione dell'app Garmin Express sul computer*, pagina 180).
- 2 Avviare l'app Garmin Express sul computer.
- 3 Selezionare l'imbarcazione e il dispositivo in uso.
- 4 Se sono disponibili aggiornamenti delle cartografie, selezionare Aggiornamenti cartografia > Continua.
- 5 Leggere e accettare i termini.
- 6 Inserire la scheda di memoria del chartplotter nel computer.
- 7 Selezionare l'unità per la scheda di memoria.
- 8 Controllare l'avviso di riformattazione e selezionare OK.
- 9 Attendere che l'aggiornamento cartografie venga copiato sulla scheda di memoria.

NOTA: la copia del file di aggiornamento sulla scheda può richiedere da pochi minuti ad alcune ore.

- 10 Chiudere l'app Garmin Express.
- 11 Espellere la scheda di memoria dal computer.
- 12 Accendere il chartplotter.
- 13 Una volta visualizzata la schermata principale, inserire la cartuccia d'aggiornamento del lettore cartografico.
 NOTA: per poter visualizzare le istruzioni di aggiornamento, è necessario avviare il dispositivo completamente prima di inserire la scheda.
- 14 Selezionare Aggiorna software > Sì.
- 15 Attendere qualche minuto fino al completamento del processo di aggiornamento.
- 16 Quando richiesto, lasciare inserita la scheda di memoria e riavviare il chartplotter.
- 17 Rimuovere la scheda di memoria.

NOTA: se la scheda di memoria viene rimossa prima del riavvio completo del dispositivo, l'aggiornamento non viene completato.

Aggiornamenti software

Quando si installa un nuovo dispositivo o si aggiunge un accessorio, potrebbe essere necessario aggiornare il software.

Per aggiornare il software del dispositivo, è possibile utilizzare l'app mobile ActiveCaptain (Aggiornamento sofware con l'app ActiveCaptain, pagina 22).

È anche possibile utilizzare l'app desktop Garmin Express per aggiornare il software del chartplotter (Caricamento del nuovo software su una scheda di memoria tramite Garmin Express, pagina 182).

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria di massimo 32 GB, formattata su FAT32 con una velocità di classe 4 o superiore. Si consiglia l'uso di una scheda di memoria di almeno 8 GB con velocità di classe 10. Con i modelli 7x3/9x3/12x3 GPSMAP è inclusa una scheda di memoria da 8 GB.

Prima di aggiornare il software, è necessario verificare la versione software installata sul dispositivo (*Visualizzazione delle informazioni sul software del sistema*, pagina 165). Per far ciò, visitare il sito Web garmin.com/support/software/marine.html, selezionare Visualizza tutti i dispositivi in questo bundle e confrontare la versione software installata con la versione software elencata per il prodotto in uso.

Se la versione software installata sul dispositivo in uso è meno recente di quella indicata sul sito Web, è necessario aggiornare il software tramite l'app mobile ActiveCaptain (*Aggiornamento sofware con l'app ActiveCaptain*, pagina 22) oppure tramite l'app desktop Garmin Express (*Caricamento del nuovo software su una scheda di memoria tramite Garmin Express*, pagina 182).

Caricamento del nuovo software su una scheda di memoria tramite Garmin Express

È possibile copiare l'aggiornamento software su una scheda di memoria utilizzando un computer tramite l'app Garmin Express.

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria di massimo 32 GB, formattata su FAT32 con una velocità di classe 4 o superiore. Si consiglia l'uso di una scheda di memoria di almeno 8 GB con velocità di classe 10. Con i modelli 7x3/9x3/12x3 GPSMAP è inclusa una scheda di memoria da 8 GB.

Il download dell'aggiornamento software potrebbe richiedere da pochi minuti ad alcune ore.

Per gli aggiornamenti software, è necessario utilizzare una scheda di memoria vuota. Durante il processo di aggiornamento, il contenuto della scheda viene cancellato e la scheda viene riformattata.

- 1 Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento sul computer.
- 2 Installare l'app Garmin Express (Installazione dell'app Garmin Express sul computer, pagina 180).
- **3** Selezionare l'imbarcazione e il dispositivo in uso.
- 4 Selezionare Aggiornamenti software > Continua.
- 5 Leggere e accettare i termini.
- 6 Selezionare l'unità per la scheda di memoria.
- 7 Esaminare l'avviso di riformattazione e selezionare Continua.
- 8 Attendere che l'aggiornamento software venga copiato sulla scheda di memoria.

NOTA: la copia del file di aggiornamento sulla scheda può richiedere da pochi minuti ad alcune ore.

9 Chiudere l'app Garmin Express.

10 Espellere la scheda di memoria dal computer.

Dopo aver caricato l'aggiornamento sulla scheda di memoria, installare il software sul chartplotter (*Aggiornamento del software del dispositivo tramite una scheda di memoria*, pagina 182).

Aggiornamento del software del dispositivo tramite una scheda di memoria

Per aggiornare il software utilizzando una scheda di memoria, è necessario utilizzare una scheda di aggiornamento software o caricare l'ultima versione software su una scheda di memoria utilizzando l'app Garmin Express (*Caricamento del nuovo software su una scheda di memoria tramite Garmin Express*, pagina 182).

- 1 Accendere il chartplotter.
- 2 Una volta visualizzata la schermata principale, inserire la cartuccia d'aggiornamento del lettore cartografico. NOTA: per poter visualizzare le istruzioni di aggiornamento del software, è necessario avviare il dispositivo completamente prima di inserire la scheda.
- 3 Selezionare Aggiorna software > Sì.
- 4 Attendere qualche minuto che il processo di aggiornamento software sia completato.
- 5 Quando richiesto, lasciare inserita la scheda di memoria e riavviare il chartplotter.
- 6 Rimuovere la scheda di memoria.

NOTA: se la cartuccia d'aggiornamento viene rimossa prima del riavvio completo del dispositivo, l'aggiornamento software non viene completato.

Associazione del dispositivo di comando a distanza GRID al chartplotter

Prima di poter utilizzare un dispositivo di comando a distanza GRID con un chartplotter, è necessario associare i dispositivi.

Associazione del dispositivo GRID al chartplotter dal chartplotter

NOTA: questa procedura è valida sia per il dispositivo GRID sia per il dispositivo GRID 20.

Prima di associare il dispositivo GRID 20 al chartplotter per stabilire la connessione dati, è necessario fornire alimentazione utilizzando le batterie, il cavo di alimentazione incluso o una connessione di rete NMEA 2000. Prima di associare il dispositivo GRID al chartplotter, è necessario connetterlo alla Garmin Marine Network.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema > Informazioni sulla stazione > Associazione GRID[™] > Aggiungi.
- 2 Selezionare un'azione:
 - Sul dispositivo di comando a distanza GRID, premere SELECT.
 - Sul telecomando GRID 20, premere ◀ e ▶ finché il telecomando non emette tre segnali acustici.

Associazione del dispositivo GRID al chartplotter dal dispositivo GRID

NOTA: questa funzione non è valida per il dispositivo GRID 20.

- 1 Sul dispositivo di comando a distanza GRID, premere il tasto + e **HOME** contemporaneamente. Si apre una pagina di selezione su tutti i chartplotter sulla Garmin Marine Network.
- 2 Ruotare la ghiera sul dispositivo di comando a distanza GRID per evidenziare **Selez.** sul chartplotter che si intende controllare con il dispositivo di comando a distanza GRID.
- 3 Premere SELECT.

Rotazione del dispositivo di comando a distanza GRID

In alcune situazioni di installazione, è possibile ruotare l'orientamento del dispositivo GRID.

NOTA: questa funzione non è valida per il dispositivo GRID 20.

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni > Comunicazioni > Marine Network.
- 2 Selezionare il dispositivo GRID.

Pulizia dello schermo

AVVISO

I detergenti a base di ammoniaca possono danneggiare il rivestimento anti-riflesso.

Il dispositivo è rivestito con uno speciale materiale anti-riflesso, molto sensibile a cere e prodotti abrasivi.

- 1 Applicare sul panno un detergente per occhiali adatto ai rivestimenti.
- 2 Pulire delicatamente lo schermo con un panno morbido, pulito e privo di lanugine.

Visualizzare le immagini su una scheda di memoria

È possibile visualizzare le immagini salvate su una scheda di memoria. È possibile visualizzare i file .jpg, .png e .bmp.

- 1 Inserire una scheda di memoria con i file immagine nel lettore di schede.
- 2 Selezionare Info > Visualizzatore immagini.
- 3 Selezionare la cartella contenente le immagini.
- 4 Attendere alcuni secondi il caricamento delle immagini in miniatura.
- 5 Selezionare un'immagine.
- **6** Utilizzare le frecce per scorrere le immagini.
- 7 Se necessario, selezionare Menu > Avvia presentazione.

Screenshot

È possibile acquisire una schermata qualsiasi visualizzata sul chartplotter come file .png. È possibile trasferire la schermata nel computer. È inoltre possibile visualizzare la schermata nel visualizzatore immagini (*Visualizzare le immagini su una scheda di memoria*, pagina 183).

Acquisizione delle screenshot

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento della scheda.
- 2 Selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Acquisizione schermata > Attivato.
- 3 Accedere alla schermata che si desidera acquisire.
- 4 Tenere premuto 余 o ▼ per almeno sei secondi.

Trasferimento delle schermate su un computer

- 1 Rimuovere la scheda di memoria dal chartplotter e inserirla in un lettore di schede collegato al computer.
- 2 Da Windows Esplora risorse, aprire la cartella Garmin\scrn sulla scheda di memoria.
- **3** Copiare un file .bmp dalla scheda e incollarlo in qualsiasi posizione del computer.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non acquisisce i segnali GPS

Se il dispositivo non acquisisce i segnali satellitari, le cause potrebbero essere diverse. Se il dispositivo ha percorso una lunga distanza dall'ultima volta che ha acquisito i satelliti o è stato spento per diverse settimane o mesi, il dispositivo potrebbe non essere in grado di acquisire correttamente i satelliti.

- Accertarsi che il dispositivo stia utilizzando il software più recente. In caso contrario, aggiornare il software del dispositivo (*Aggiornamenti software*, pagina 181).
- Accertarsi che il dispositivo disponga di una visuale libera del cielo, in modo tale che l'antenna possa ricevere il segnale GPS. Se è installato all'interno di una cabina, deve essere vicino a un oblò affinché riceva il segnale GPS.

Il dispositivo non si accende o continua a spegnersi

I dispositivi che si spengono in maniera discontinua o non si accendono possono indicare un problema relativo all'alimentazione fornita al dispositivo. Verificare questi elementi per provare a risolvere la causa del problema di alimentazione.

- Accertarsi che la sorgente di alimentazione stia generando energia.
 È possibile controllare questa funzione in diversi modi. Ad esempio, è possibile verificare se altri dispositivi alimentati dalla sorgente stiano funzionando.
- Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione.

Il fusibile deve essere collocato in un supporto incluso nel cavo rosso del cavo di alimentazione. Verificare che sia installato un fusibile delle dimensioni appropriate. Fare riferimento all'etichetta sul cavo o alle istruzioni di installazione per le dimensioni esatte del fusibile richieste. Controllare il fusibile e verificare che vi sia ancora una connessione al suo interno. È possibile testare il fusibile utilizzando un multimetro. Se il fusibile è funzionante, il multimetro legge 0 ohm.

- Accertarsi che il dispositivo stia ricevendo almeno 12 V cc.
 Per controllare la tensione, misurare le prese femmina di alimentazione e terra del cavo di alimentazione per il voltaggio CC. Se il voltaggio è inferiore a 12 V cc, il dispositivo non si accenderà.
- Se il dispositivo riceve alimentazione sufficiente ma non si accende, contattare il supporto dei prodotti Garmin.

Il dispositivo non crea waypoint nella posizione corretta

È possibile inserire manualmente una posizione waypoint per trasferire e condividere dati da un dispositivo all'altro. Se è stato inserito manualmente un waypoint mediante coordinate e la posizione del punto non appare dove dovrebbe, il map datum e il formato della posizione del dispositivo potrebbero non corrispondere a quelli inizialmente utilizzati per contrassegnare il waypoint.

Il formato della posizione è il modo in cui viene visualizzata la posizione del ricevitore GPS. Questa viene generalmente visualizzata come latitudine/longitudine in gradi e minuti, con opzioni per i gradi, i minuti e i secondi, solo gradi o come uno dei diversi formati del reticolo.

Il map datum è un modello matematico che rappresenta una parte della superficie della Terra. Le linee di latitudine e longitudine su una mappa cartacea si riferiscono a un map datum specifico.

1 Individuare quale map datum e formato della posizione sono stati utilizzati al momento della creazione del waypoint originale.

Se il waypoint originale è stato estratto da una mappa, una legenda sulla mappa indica il map datum e il formato della posizione utilizzati per creare tale mappa. Generalmente la legenda è reperibile vicino al codice della mappa.

- 2 Selezionare Menu > Impostazioni > Preferenze > Unità.
- 3 Selezionare le impostazioni del map datum e del formato della posizione corrette.
- 4 Creare nuovamente il waypoint.

Contattare l'assistenza Garmin

- Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.
- Negli Stati Uniti, chiamare il numero 913-397-8200 o 1-800-800-1020.
- Nel Regno Unito, chiamare il numero 0808 238 0000.
- In Europa, chiamare il numero +44 (0) 870 850 1241.

Caratteristiche tecniche

Specifiche di GPSMAP 7x2 Plus

Dimensioni (L×A×P)	224,7 × 142,2 × 54,0 mm ($8^{7}/_{8}$ × $5^{5}/_{8}$ × $2^{1}/_{8}$ poll.)
Dimensioni con coperchio sulla staffa di montaggio $(L \times A \times P)$	257,1 × 162,0 × 83,1 mm $(10^{1}/_{8} \times 6^{3}/_{8} \times 3^{1}/_{4})$
Ingombro dietro chartplotter	84,3 mm (3 ⁵ / ₁₆ poll.)
Dimensioni dello schermo (L×A)	155,1× 86,9 mm (6 ¹ / ₈ × 3 ⁷ / ₁₆ poll.) 177,8 mm (7 poll.) in diagonale
Risoluzione dello schermo	WVGA, 800 × 480 pixel
Peso	0,86 kg (1,9 libbre)
Distanza di sicurezza dalla bussola	71 cm (28 poll.)
Temperatura	Da -15 a 55 °C (da 5 a 131 °F)
Materiale	Alluminio pressofuso e plastica policarbonato
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹
Fusibile	6 A, 125 V ad azione rapida
Tensione operativa	Da 10 a 32 V cc
Consumo energetico massimo a 10 V cc	24 W
Assorbimento di corrente tipico a 12 V cc	1,5 A
Assorbimento di corrente massimo a 12 V cc	2,0 A
NMEA 2000 LEN @ 9 V cc	2
NMEA 2000 assorbimento	75 mA max
Numero massimo di waypoint	5.000
Numero massimo di rotte	100
Numero massimo di punti traccia attivi	50.000 punti, 50 tracce salvate
Frequenza wireless	2,4 GHz @ 17,6 dBm massimo
Scheda di memoria	2 slot per schede SD; capacità scheda 32 GB max.
Integrazione HTML	Compatibile con l'integrazione di OneHelm [™] (solo modelli Plus)

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com /waterrating.

Specifiche di GPSMAP 9x2 Plus

Dimensioni (L×A×P)	256,4 × 16,2 × 5,2 mm ($10^{1}/_{8}$ × 6.4 × 2.1 poll.)
Dimensioni con coperchio sulla staffa di montaggio (L × A × P)	289,4 × 181,1 × 73,8 mm $(11^3/_8 \times 7^1/_8 \times 2^{15}/_{16})$
Ingombro dietro chartplotter	82,9 mm (3 ¹ / ₄ poll.)
Dimensioni dello schermo (L×A)	19,6 × 11,4 cm (7,7 × 4,5 poll.) 228,7 mm (9 poll.) in diagonale
Risoluzione dello schermo	WSVGA, 1024 × 600 pixel
Peso	9x2: 1,14 kg (2,5 libbre) 9x2 Plus: 1,27 kg (2,8 libbre)
Distanza di sicurezza dalla bussola	76 cm (30 poll.)
Temperatura	Da -15 a 55 °C (da 5 a 131 °F)
Materiale	Alluminio pressofuso e plastica policarbonato
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹
Fusibile	6 A, 125 V ad azione rapida
Tensione operativa	Da 10 a 32 V cc
Consumo energetico massimo a 10 V cc	27 W
Assorbimento di corrente tipico a 12 V cc	1,3 A
Assorbimento di corrente massimo a 12 V cc	2,3 A
NMEA 2000 LEN @ 9 V cc	2
NMEA 2000 assorbimento	75 mA max
Numero massimo di waypoint	5.000
Numero massimo di rotte	100
Numero massimo di punti traccia attivi	50.000 punti, 50 tracce salvate
Frequenza wireless	2,4 GHz @ 17,6 dBm massimo
Scheda di memoria	2 slot per schede SD; capacità scheda 32 GB max.
Integrazione HTML	Compatibile con l'integrazione di OneHelm (solo modelli Plus)

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com /waterrating.

Caratteristiche tecniche di GPSMAP I2x2 Plus

Dimensioni (L×A×P)	329,7 × 227,3 × 77,2 mm (13 × 8 ¹⁵ / ₁₆ × 3 ¹ / ₁₆ poll.)
Ingombro dietro chartplotter	125 mm (4 ¹⁵ / ₁₆ poll.)
Dimensioni dello schermo (L×A)	262,1 × 164,2 mm (10 ¹⁵ / ₁₆ × 6 ⁷ / ₁₆ poll.) 12 poll. in diagonale
Risoluzione dello schermo	WXGA, 1280 × 800 pixel
Peso	2,72 kg (6,0 libbre)
Distanza di sicurezza dalla bussola	65 cm (25,6 poll.)
Ingombro	9,5 cm (3 ³ / ₄ poll.)
Temperatura	Da -15 a 55 °C (da 5 a 131 °F)
Materiale	Alluminio pressofuso e plastica policarbonato
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹
Fusibile	6 A, 125 V ad azione rapida
Tensione operativa	Da 10 a 32 V cc
Consumo energetico massimo a 10 V cc	36 W
Assorbimento di corrente tipico a 12 V cc	2,5 A
Assorbimento di corrente massimo a 12 V cc	3,0 A
NMEA 2000 LEN @ 9 V cc	2
NMEA 2000 Assorbimento	75 mA max
Numero massimo di waypoint	5.000
Numero massimo di rotte	100
Numero massimo di punti traccia attivi	50.000 punti, 50 tracce salvate
Scheda di memoria	2 slot per schede SD; capacità scheda 32 GB max.
Frequenza wireless	2,4 GHz @ 19,5 dBm massimo
Integrazione HTML	Compatibile con l'integrazione di OneHelm (solo modelli Plus)

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com /waterrating.

Specifiche GPSMAP 7x3

Dimensioni (L×A×P)	192,3 × 140,3 × 74,1 mm (7 ⁹ / ₁₆ × 5 ¹ / ₂ × 2 ¹⁵ / ₁₆ poll.)
Dimensioni con coperchio sulla staffa di montaggio $(L \times A \times P)$	200,2 × 156,3 × 101,2 mm ($7^7/_8 \times 6^1/_8 \times 4$ poll.)
Ingombro dietro chartplotter	27,8 mm (2 poll.)
Dimensioni dello schermo (L×A)	154,6 × 91,0 mm (6 ¹ / ₁₆ × 3 ⁹ / ₁₆ poll.) 17,8 cm (7,0 poll.) in diagonale
Risoluzione dello schermo	WSVGA, 1024 × 600 pixel
Peso	1,3 kg (2,8 lb.)
Distanza di sicurezza dalla bussola	35 cm (13,78 poll.)
Consumo energetico massimo a 10 V cc	Modelli non-ecoscandaglio: 17,6 W Modelli ecoscandaglio: 35,9 W
Assorbimento di corrente tipico a 12 V cc	Modelli non-ecoscandaglio: 1,08 A Modelli ecoscandaglio: 1,18 A
Assorbimento di corrente massimo a 12 V cc	Modelli non-ecoscandaglio: 1,45 A Modelli ecoscandaglio: 2,96 A
Temperatura	Da -15 a 55 °C (da 5 a 131 °F)
Materiale	Alluminio pressofuso e plastica policarbonato
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹
Tensione operativa	Da 10 a 32 V cc
Fusibile	6 A, 125 V ad azione rapida
NMEA 2000 LEN @ 9 V cc	2
NMEA 2000 assorbimento	75 mA max
Numero massimo di waypoint	5.000
Numero massimo di rotte	100
Numero massimo di punti traccia attivi	50.000 punti, 50 tracce salvate
Frequenza wireless	2,4 GHz @ 17,6 dBm massimo
Scheda di memoria	2 slot per schede microSD; capacità scheda 32 GB max.

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com /waterrating.

Specifiche di GPSMAP 9x3

Dimensioni (L×A×P)	233,0 × 162,3 × 75,8 mm (9 ³ / ₁₆ × 6 ³ / ₈ × 3 poll.)
Dimensioni con coperchio sulla staffa di montaggio $(L \times A \times P)$	256,2 × 178,1 ×104,7 mm ($10^{1}/_{16}$ x 7 x 4 ¹ / ₈ poll.)
Ingombro dietro chartplotter	33,2 mm (1 ⁵ / ₈ poll.)
Dimensioni dello schermo (L×A)	198,7 × 111,8 mm (7 ¹³ / ₁₆ × 4 ³ / ₈ poll.) 22,9 cm (9,0 poll.) in diagonale
Risoluzione dello schermo	WXGA, 1280 ×720 pixel
Peso	1,6 kg (3,6 lb)
Distanza di sicurezza dalla bussola	30 cm (11,81 poll.)
Consumo energetico massimo a 10 V cc	Modelli non-ecoscandaglio: 22,0 W Modelli ecoscandaglio: 40,2 W
Assorbimento di corrente tipico a 12 V cc	Modelli non-ecoscandaglio: 1,34 A Modelli ecoscandaglio: 1,37 A
Assorbimento di corrente massimo a 12 V cc	Modelli non-ecoscandaglio: 1,78 A Modelli ecoscandaglio: 3,20 A
Temperatura	Da -15 a 55 °C (da 5 a 131 °F)
Materiale	Alluminio pressofuso e plastica policarbonato
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹
Tensione operativa	Da 10 a 32 V cc
Fusibile	6 A, 125 V ad azione rapida
NMEA 2000 LEN @ 9 V cc	2
NMEA 2000 assorbimento	75 mA max
Numero massimo di waypoint	5.000
Numero massimo di rotte	100
Numero massimo di punti traccia attivi	50.000 punti, 50 tracce salvate
Frequenza wireless	2,4 GHz @ 17,6 dBm massimo
Scheda di memoria	2 slot per schede microSD; capacità scheda 32 GB max.

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com /waterrating.

Specifiche di GPSMAP I2x3

Dimensioni (L×A×P)	308,3 × 227,6 × 81,8 mm (12 ¹ / ₈ × 8 ¹⁵ / ₁₆ × 3 ¹ / ₄ poll.)
Dimensioni con coperchio sulla staffa di montaggio $(L \times A \times P)$	327,2 × 246,3 × 113,8 mm ($12^7/_8 \times 9^{11}/_{16} \times 4^1/_2$ poll.)
Ingombro dietro chartplotter	93,6 mm (3 ¹¹ / ₁₆ poll.)
Dimensioni dello schermo (L×A)	262,1 × 164,2 mm (10 $^{15}/_{16}$ × 6 $^{7}/_{16}$ poll.) 30,7 cm (12,1 poll.) in diagonale
Risoluzione dello schermo	WXGA, 1280 × 800 pixel
Peso	3,0 kg (6,6 libbre)
Distanza di sicurezza dalla bussola	45 cm (17,72 poll.)
Consumo energetico massimo a 10 V cc	Modelli non-ecoscandaglio: 26,5 W Modelli ecoscandaglio: 43,0 W
Assorbimento di corrente tipico a 12 V cc	Modelli non-ecoscandaglio: 1,67 A Modelli ecoscandaglio: 1,68 A
Assorbimento di corrente massimo a 12 V cc	Modelli non-ecoscandaglio: 2,15 A Modelli ecoscandaglio: 3,56 A
Temperatura	Da -15 a 55 °C (da 5 a 131 °F)
Materiale	Alluminio pressofuso e plastica policarbonato
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹
Tensione operativa	Da 10 a 32 V cc
Fusibile	6 A, 125 V ad azione rapida
NMEA 2000 LEN @ 9 V cc	2
NMEA 2000 assorbimento	75 mA max
Numero massimo di waypoint	5.000
Numero massimo di rotte	100
Numero massimo di punti traccia attivi	50.000 punti, 50 tracce salvate
Frequenza wireless	2,4 GHz @ 17,6 dBm massimo
Scheda di memoria	2 slot per schede microSD; capacità scheda 32 GB max.

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com /waterrating.

Specifiche dei modelli di ecoscandaglio

Specifica	Valore
Frequenze ecoscandaglio ¹	Tradizionale: 50/200, 77/200, 83/200 kHz CHIRP a canale singolo: da 40 a 250 kHz Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz Ultra High-Definition Garmin ClearVü: 0,8 Mhz (800 kHz), portata CHIRP: 760 to 880 kHz Ultra High-Definition SideVü: 1,2 MHz (1.200 kHz), range CHIRP: da 1.060 a 1.170 kHz
Potenza di trasmissione (RMS) dell'ecoscandaglio ²	CHIRP: 1000 W Garmin ClearVü e SideVü CHIRP: 500 W
Profondità ecoscandaglio ³	5.000 piedi a 1 kW

¹ Dipende dal trasduttore. ² Dipende dalla profondità e dalla classificazione del trasduttore. ³ Dipende da trasduttore, salinità dell'acqua, tipo di fondale e altre condizioni dell'acqua.

Informazioni su PGN NMEA 2000

Trasmissione e ricezione

PGN	Descrizione
059392	Riconoscimento ISO
059904	Richiesta ISO
060160	Protocollo di trasporto ISO: Trasferimento dati
060416	Protocollo di trasporto ISO: Gestione delle connessioni
060928	Indirizzo ISO richiesto
065240	Indirizzo richiesto
126208	Richiesta funzione di gruppo
126996	Informazioni sul prodotto
126998	Informazioni sulla configurazione
127237	Controllo direzione/traccia
127245	Timone
127250	Direzione imbarcazione
127258	Varianza magnetica
127488	Parametri motore: aggiornamento rapido
127489	Parametri motore: dinamici
127493	Parametri trasmissione: dinamici
127505	Livello fluidi
127508	Stato della batteria
128259	Velocità: velocità sull'acqua
128267	Profondità dell'acqua
129025	Posizione: aggiornamento rapido
129026	COG e SOG: aggiornamento rapido
129029	Dati posizione GNSS
129283	Errore di fuori rotta
129284	Dati navigazione
129539	DOP GNSS
129540	Satelliti GNSS in vista
130060	Etichetta
130306	Dati vento
130310	Parametri ambientali (obsoleto)
130311	Parametri ambientali (obsoleto)

PGN	Descrizione
130312	Temperatura (obsoleta)

Trasmissione

PGN	Descrizione
126464	Funzione di gruppo elenco PGN in trasmissione e ricezione
126984	Risposta a un avviso
127497	Parametri trip: Motore

Ricezione

PGN	Descrizione
065030	Generator average basic AC quantities (GAAC)
126983	apnea in superficie
126985	Testo di avviso
126987	Soglia di allarme
126988	Valore allarme
126992	Ora del sistema
127251	Velocità di virata
127252	Сарра
127257	Assetto
127498	Parametri motore: statici
127503	Stato ingresso CA (obsoleto)
127504	Stato uscita CA (obsoleto)
127506	Stato dettagliato DC
127507	Stato caricabatterie
127509	Stato inverter
128000	Angolo di manovra
128275	Registro della distanza
129038	Rapporto posizione Classe A AIS
129039	Rapporto posizione Classe B AIS
129040	Rapporto posizione esteso Classe B AIS
129044	Datum
129285	Navigazione: Informazioni waypoint/rotta
129794	Dati statici e relativi alla navigazione Classe A AIS
129798	Rapporto posizione velivolo SAR AIS

PGN	Descrizione
129799	Frequenza/Modalità/Alimentazione radio
129802	Messaggi AIS per trasmissioni correlate alla sicurezza
129808	Informazioni sulle chiamate DSC
129809	Rapporto dati statici "CS" Classe B AIS, parte A
129810	Rapporto dati statici "CS" Classe B AIS, parte B
130313	Umidità
130314	Pressione effettiva
130316	Temperatura: Gamma estesa
130576	Stato calibrazione trim
130577	Dati sulla direzione

Informazioni su NMEA 0183

Trasmissione

Sentenza	Descrizione
GPAPB	APB: controller direzione/traccia (pilota automatico) frase "B"
GPBOD	BOD: rilevamento (da origine a destinazione)
GPBWC	BWC: rilevamento e distanza da waypoint
GPGGA	GGA: dati correzione GPS (Global Positioning System)
GPGLL	GLL: posizione geografica (latitudine e longitudine)
GPGSA	GSA: GNSS DOP e satelliti attivi
GPGSV	GSV: satelliti GNSS in vista
GPRMB	RMB: informazioni di navigazione minime consigliate
GPRMC	RMC: dati minimi consigliati specifica GNSS
GPRTE	RTE: percorsi
GPVTG	VTG: COG e SOG
GPWPL	WPL: posizione del waypoint
GPXTE	XTE: errore di fuori rotta
PGRME	E: errore previsto
PGRMM	M: map datum
PGRMZ	Z: quota
SDDBT	DBT: profondità al di sotto del trasduttore
SDDPT	DPT: profondità
SDMTW	MTW: temperatura dell'acqua
SDVHW	VHW: velocità sull'acqua e direzione

Ricezione

Sentenza	Descrizione
DPT	Profondità
DBT	Profondità al di sotto del trasduttore
MTW	Temperatura acqua
VHW	Velocità su acqua e direzione
WPL	Posizione del waypoint
DSC	Informazioni DSC (Digital Selective Calling)
DSE	Expanded Digital Selective Calling
HDG	Direzione, deviazione e variazione

Sentenza	Descrizione
HDM	Direzione magnetica
MWD	Direzione e velocità del vento
MDA	Composita meteorologica
MWV	Velocità e angolazione del vento
VDM	Messaggio collegamento dati VHF AIS

Le informazioni complete sul formato e le sequenze dati National Marine Electronics Association (NMEA) sono acquistabili all'indirizzo www.nmea.org.

Informazioni su J1939

Il chartplotter è in grado di ricevere sentenze J1939. Il chartplotter non è in grado di trasmettere sulla rete J1939.

Descrizione	PGN	SPN
Percentuale di carico del motore alla velocità corrente	61443	92
Velocità motore	61444	190
Temperatura del gas di scarico del collettore del motore - collettore destro	65031	2433
Temperatura del gas di scarico del collettore del motore - collettore sinistro	65031	2434
Refrigerante ausiliario del motore	65172	
Codici degli errori di diagnostica attivi	65226	
Distanza veicolo	65248	
Acqua nell'indicatore carburante	65279	
Spia di avviamento del motore	65252	1081
Test eccesso di velocità del motore	65252	2812
Stato dei comandi di non ritorno dell'aria del motore	65252	2813
Stato dei comandi di uscita degli allarmi del motore	65252	2814
Totale delle ore di esercizio del motore	65253	247
Velocità del veicolo in base alla navigazione	65256	517
Temperatura del carburante del motore 1	65262	174
Temperatura dell'olio motore 1	65262	175
Pressione di immissione carburante del motore	65263	94
Pressione olio motore	65263	100
Pressione refrigerante motore	65263	109
Temperatura del refrigerante del motore	65263	110
Livello refrigerante motore	65263	111
Velocità flusso carburante del motore	65266	183
Risparmio medio di carburante del motore	65266	185
Pressione del collettore di aspirazione #1 del motore	65270	102
Ingresso potenziale batteria/alimentazione 1	65271	168
Temperatura olio trasmissione	65272	177
Pressione olio trasmissione	65272	127
Livello carburante	65276	96
Pressione del differenziale filtro olio del motore	65276	969

Indice

Α

acqua offset temperatura 174 registro temperature 136 velocità 175 ActiveCaptain 18, 19, 179 aggiornamento cartografie 22 aggiornamento del software 22 quickdraw 46 Smart Notification 20, 21 aggiornamenti, software 181, 182 aggiornamento cartografie 22 software 22 AIS 33, 36, 38, 42 ATON 37 attivazione 175 definire un target 34, 35, 38 dispositivo per le segnalazioni di emergenza 38 pericolosi 35, 36, 104 radar 105 SART 38 aiuto. Vedere servizio di assistenza allarme ancora che ara 170 allarme arrivo 170 allarme collisione 36, 175 allarme fuori rotta 170 allarme zona sicura da collisione 36, 175 allarmi di navigazione 170 altezza sicura 166 altre imbarcazioni AIS 42 tracce 42 AM 144 ancoraggio 170 assistenza. Vedere servizio di assistenza associazione GRID 182, 183 audio 164 audio return channel 164 ausili navigazione 37 Auto Guidance 49-51, 58, 59, 166, 167 distanza da linea costiera 60, 168 rotte 58 autopilota 111-113, 115-119 attivazione 113 configurazione 111 incremento correzione della direzione 112 percorsi impostati 114, 115 percorso a zigzag 114 percorso circolare 114 percorso inverti rotta 114 Percorso Manovra di Williamson 114 percorso orbita 115 percorso ricerca 115 percorso trifoglio 115 regolazione della direzione 113, 114 riduzione dell'attività del timone 112 Shadow Drive 113 autopilota. 118 avvisi 64, 164, 170 acque profonde 89, 171 allarme di minima 89, 171 ancora che ara 170 arrivo 170 carburante 134, 172 collisione 36, 175 ecoscandaglio 89, 171 fuori rotta 170 indicatori 129 meteo 171 motore 129

navigazione 170 temperatura dell'acqua 89, 171

barca a motore 13, 64 barra dei menu 13 barra overlay 120 batteria, gestione 136, 137 bersagli sospesi 44 blocco, schermo 7 bussola barra dati 17 rosa dei venti 40 С carburante 174 carta di navigazione 28, 33, 51, 154 ATON 37 MARPA 42 punti servizi nautici 52 radar overlay 100 tracce imbarcazione 42, 126 cartografia impostazioni 39, 43 livelli **39, 40, 42, 43** cartografie **27, 32, 41, 45, 46** aggiornamento 22, 181 aspetto 39, 40, 42-44 dettagli 29 impostazioni 39 livelli 39, 40, 42 misurazione della distanza 29 navigazione 28, 30, 33 pesca 28 quickdraw 45-47 radar 44 simboli 28 cartografie premium 31, 33 Fish Eye 3D 31, 44 foto aeree 33 Indicatori di marea e corrente 32 chiamata di emergenza 124, 125 circuiti 138 salvataggio 61 combinazioni 15, 16 condivisione dei dati 177 confine 64 confini collegamento a un layout SmartMode 63 copia 178 visualizzazione 41 connettori 2-5 controllo remoto 25, 116 correnti animate, maree 32 Crea rotta 50

D

DAB 144-146 dati backup 178 copia 177 gestione 177 dati utente, eliminazione 64 definire un target 103 destinazioni carta di navigazione 51 selezione 51 digital switching 138 direzione 113 linea 40.70 mantenimento direzione 69 regolazione 113 Shadow Drive 113 tenuta 113 disattivato 14

dispositivi wireless 24-26, 137, 158-160 collegamento a un dispositivo wireless 19 configurazione della rete 24, 25 connessione di un dispositivo wireless 25-27 dispositivo , pulizia **183** registrazione 180 dispositivo per le segnalazioni di emergenza 38 distanza da linea costiera 60, 168 DSC 124, 125. Vedere DSC (Digital Selective Calling) DSC (Digital Selective Calling) 124, 125 attivazione 124, 175 canali 126 chiamata singola 126, 127 contatti 124

Е

EBL 105 misurazione 105 visualizzazione 105 ecoscandaglio 71, 83, 85, 90 a-scope 88, 92 aspetto 88 avanzamento immagine 88 avvisi 89, 171 bersagli sospesi 88 blocca fondale 86 colore guadagno 85 condivisione 82, 83 cono 44 disturbo 84, 85 frequenze 91 FrontVü 81 Garmin ClearVü 73 guadagno 84 interferenza 87 LiveScope 81, 82, 97-99 misurazione delle distanze 75 numeri 17 pagine 71,72 Panoptix 75-81, 84, 92-95 profondità 86 prospettiva 82, 97-99 rifiuto colori 88 rumore superficie 87 scala di profondità 87 SideVü 74 sorgente 82, 83 visualizzazioni 72 waypoint 83 zoom 86 EGNOS 165 elementi comunemente utilizzati 12 elementi con Pin 12 eliminazione, tutti i dati utente 64 EPIRB 38

F

finestra navigazione 17 Fish Eye 3D 31 bersagli sospesi 44 cono ecoscandaglio 44 tracce 44 fishfinder. Vedere ecoscandaglio FM 144 Force trolling motor 119 foto, aeree 33 foto aeree 33 fotocamera 160 configurazione 156 controllo 156, 158-160 pausa 156

posizione iniziale 156 standby 156 fotocamera VIRB 159 Fusion PartyBus 143

G

Garmin ClearVü 73 Garmin Express 179, 180 aggiornamento cartografie 181 Garmin Marine network 169 Garmin Marine Network 170 Garmin Nautix, associazione 27 Garmin SideVü 74 GLONASS 165 GPS 184 EGNOS 165 GLONASS 165 segnali 10 sorgente 10 WAAS 165 arafici angolo vento 136 configurazione 136 pressione atmosferica 136 profondità 136 temperatura aria 136 temperatura dell'acqua 136 velocità vento 136 grafico angolo vento 136 grafico velocità vento 136 GRID 183 GRID associazione 165, 183

1

ID Unità 165 imbarcazione a vela 13, 64 immagini 15, 183 immagini satellitari 33 impostazioni 48, 164-166 informazioni sul sistema 165 pagina radar 109 impostazioni predefinite 177 stazioni 17 indicatori 128, 132 allarmi di stato 129 carburante 127, 135 limiti 129 motore 127, 129 vento 135, 136 viaggio 136 indicatori carburante 127, 129 allarme di stato 134, 172 sincronizzazione con il carburante effettivo 135 indicatori motore 127, 129 allarmi di stato 129 configurazione 129 indicatori navigazione a vela 135 indicatori relativi al vento 135, 136 indicatori viaggio 136 informazioni astronomiche 140, 141 informazioni sul sistema 165, 179 inReach 137 messaggi 137, 138

.1

joystick 183

н

layout SmartMode 16 collegamento a un confine 63 lettore multimediale 142-144, 146, 148. Vedere lettore multimediale canale memorizzato 155 canale predefinito 144, 145, 155 DAB 145 FUSION-Link 142

modalità di ricerca 144 nome dispositivo 148 radio 146, 147 Radio satellitare SiriusXM 146 regione di sintonizzazione 144, 145 ricerca alfabetica 143 ripetizione 143 riproduzione casuale 143 silenzioso 143 sorgente 142, 143 stereo 142 VHF 144 zone 143 lettore musicale 148 linea di confine 63, 64 linee di confine 63 lingua 164, 166

Μ

mantenimento vento 69,70 regolazione 69 mappa pesca 28, 154 mappe 45, 46, 178. Vedere cartografie mappe dettagliate 178 MARPA acquisizione 104 carta di navigazione 42 definire un target 103, 104 oggetto contrassegnato 104 pericolosi 35, 36, 104 messaggi 137 meteo 148, 150 abbonamento 148, 154 avvisi 171 cartografie 43 condizioni mare 151, 152 informazioni sull'onda 152 overlay 154 pesca 151 precipitazioni 149 pressione di superficie 153 previsione 149–152, 154 temperatura dell'acqua 152, 153 trasmissioni 148 venti 152 visibilità 153 misurazione della distanza 75 cartografie 29 MOB, dispositivo 38 modo colore 14 motore 130, 132-134 avvisi 128, 131 condizioni 131

Ν

navaid 29 navigazione a vela 41, 64, 66, 115 linea di partenza 65 race timer 65 starting line 65 tabella polare 67 navigazione a velalinea di partenza 65 NMEA 0183 124, 169 NMEA 2000 124, 169 notifiche 20, 21

0

offset, fronte imbarcazione 110 offset chiglia 68, 173 ombreggiatura profondità 40, 42, 43 Optimus 138, 139 Optimus Optimus 140 orologio 170 allarme 170 Orologio Garmin, associazione 26 overlay dati 17

D

Panoptix 95 percorsi, seguire parallelamente 57 Perspective 3D 154 porte 2-5 posizione, rilevamento 125 Precisione GPS 170 preferiti 12 preselezioni 18, 144, 146 DAB 146 profondità sicura 166

0

quickdraw 46, 47

R

radar 99-103, 106, 110 AIS 105 aree di portata 110 bird mode 107 campo visivo 110 disturbi 108, 109 echo trails 106 quadagno 107 MARPA 36 media 109 offset antenna personalizzato 110 ottimizzazione visualizzazione 107, 108 overlav 44 pagina overlay 100 scala 101, 102 schema colori 110 sorgente 110 tracce 106 trasmissione 101 trasmissione temporizzata 101 waypoint 110 zona di guardia 102, 103 radar overlay 100 radio 144 AM 144 FM 144 SiriusXM 146-148 Radio satellitare 144 Radio satellitare SiriusXM 146-148 radio VHF 124 canale DSC 126 chiamata a bersaglio AIS 127 chiamata singola 126, 127 chiamate di emergenza 124, 125 rapporti boe 153 rapporto posizione 125, 126 registrazione del dispositivo 180 registrazione del prodotto 180 registro eventi 165 registro profondità 136 registro temperature 136 reimposta 177 reimpostazione impostazioni 147 layout stazioni 17 retroilluminazione 14, 25 ricevitore. GPS 10 ripristino 177 risoluzione dei problemi 184, 185 Rotta verso 49, 51 rotte 49-51, 55, 58, 63 copia 177, 178 creazione 55, 57 eliminazione 57, 58 modifica 56 navigazione 56 visualizzazione elenco 55 waypoint 177

S sailing 66

salva posizione 52 SART 38 sblocco, schermo 7 scelte rapide 122 scheda di memoria 8, 178, 179 installazione 9, 10 mappe dettagliate 178 slot 1 schermata principale 11 personalizzazione 12 schermate, acquisizione 183, 184 schermo blocco 7,14 luminosità 14 sblocco 7 screenshot 184 segnali satellitari, acquisizione 10 sensore vento 26 sensori del livello serbatoio 132 servizi nautici 52 servizio di assistenza 8, 185 Servizio di assistenza Garmin. Vedere servizio di assistenza Shadow Drive, attivazione 113 SideVü 74 simboli 34 SiriusXM 144, 148 controlli parentali 147 Radio satellitare 146 SiriusXM Radio satellitare 147 Smart Notification 20, 21 smartwatch, marine 115, 116 software aggiornamenti 148, 182 aggiornamento 22, 181, 182 sorgente dati preferita 110, 111 SOŠ 53, 125 stazioni 11 modifica della stazione 165 ordinare gli schermi 165 ripristino del layout 17, 165 stazioni correnti 140, 141 indicatori 32 stazioni di marea 32, 140, 141 indicatori 32 stazioni maree 141 strambata. Vedere virata e strambata

т

tabella polare 67 tastiera 166 tasto di accensione 1, 7, 14 tecnologia Wi-Fi 24 telecomando 25, 117 disconnessione 25 touchscreen 1, 5 tracce 60, 61, 63 cancellazione 62 copia 178 elenco 61 eliminazione 62 modifica 61 navigazione 61, 62 registrazione 62 salvataggio come rotta 61 visualizzazione 41, 61 tracce imbarcazione 42, 126 trasduttore 71, 82, 90, 95 trolling motor 119-122 bussola 122 offset prua 123 trolling motor Force 120-123

unità di misura 166 uomo a mare 53, 114, 125

V Vai a 49-52 vento, rosa dei venti 40 video 154-161 configurazione 155-157 sorgente 154, 156 visualizzazione 155, 157 videocamera controllo 159, 160 vista surround 162, 163 virata e strambata 69.70 mantenimento direzione 69 mantenimento vento 69 vista posteriore 2-5 vista surround, videocamera 162, 163 visualizzatore manuali 7 voltaggio 170 VRM 105 misurazione 105 visualizzazione 105

W

WAAS 165 Warning Manager 141 messaggi 141, 142 waypoint 52, 185 copia 177, 178 creazione 29, 52, 53 ecoscandaglio 83 eliminazione 54 imbarcazione agganciata 125 modifica 53, 54 navigazione verso 54 proiezione 53 uomo a mare 53 visualizzazione 41 visualizzazione elenco 53 Wi-Fi 19 Wi-Fi tecnologia 24 Ζ

zoom cartografia 28 ecoscandaglio 86

